

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 概述信息和质量注意事项

工具

名称	类型	编号	描述	
45 A 的蓄电池充电器	车间设备	WE 1393		 VAS 5907.gif

蓄电池滴流充电

蓄电池涓流充电



信息

- 45 A 的蓄电池充电器 WE 1393 必须在车辆未锁时立即连接，以避免维修服务期间车辆蓄电池电量耗尽。

- 连接蓄电池充电器。 → 270689 对蓄电池充电

有关控制单元的信息

有关拆卸和安装控制单元的信息



信息

- 为进行维修工作而拆下 ABS 控制单元等电子部件后，如果重复使用这些部件，必须在安装后按照现有规范对其进行功能检查。

进行焊接作业时防止出现过电压

- 在进行电弧焊接时，为防止电子控制单元出现过电压，必须遵守以下作业规定：
 - 进行焊接作业时：断开发动机、变速箱和安全气囊控制单元上的电气插头。
 - 断开蓄电池负极端子并盖上蓄电池。
 - 当进行大范围的焊接作业时，必须拆下紧靠焊接点的控制单元。
 - 应将焊机的接地线尽可能连接在靠近所要焊接的零配件的焊接点的位置。 确保在接地连接和焊接点之间没有绝缘零件。
 - 请勿使接地连接或焊接电极接触到控制单元或电缆。

有关更换控制单元的信息



信息

发生事故后，如果符合以下情况中的至少一种情况，则需更换控制单元：

- 壳体明显变形或损坏。
- 密封面或控制台变形（控制单元无外部损坏迹象）。
- 电气插头损坏或受潮腐蚀。
- 对控制单元进行的功能测试或车载诊断显示“Control unit faulty”（控制单元故障）的故障信息。

有关提供长期腐蚀保护或长期质保的信息

长期防腐保养信息



信息

维修工作完成后，仅可使用认可的防腐剂来修复标准的防腐蚀层。 车身维修过程中必须遵循以下几点：

- 进行电阻点焊时，请务必将焊接底漆涂抹在焊接法兰的两侧。
- 如果可接触到两侧，则从外侧上涂底漆。
- 使用车身密封胶密封所有的钢板重叠部分、钢板边缘、对接焊接头、焊缝等。
- 更换结构性粘合的车身板件时，请按照维修说明。
- 请仅将车身密封胶涂抹在涂过底漆的钣金件上。
- 在焊接前，将面漆涂抹至外部护板的内侧。 → "喷漆手册"
- 按照→ "喷漆手册"中所描述的喷漆方法，将车漆喷涂到裸露的钢板上。
- 通过涂抹长效底封材料来修补或上涂新的标准车身底部防护涂层。
- 涂抹面漆后，请使用空腔防腐剂对维修区域的空腔采取防腐措施。
- 空腔防腐材料干透后，请检查标准排水口（塞子）是否正常工作并进行清洁。 → 5X00IN 示意图：止动块分布图

有关长期质保的信息



信息

所有车身维修活动必须正确进行，并且必须遵照保时捷针对金属板、车漆和防腐蚀/防锈工作所规定的具体说明。 为防止对长期质保造成不利影响，在车辆交付两年后，将拟定车漆状态报告。 该状态报告必须每两年由官方保时捷服务中心进行更新。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311,

991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99