

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 用于处理带有空调的车辆与处理制冷剂的安全规范

关于制冷剂的一般安全规定



小心

阳光射入车辆内或焊接和锡焊作业会使空调系统极具升温。

- 空调过热有引发火灾的危险。
- 制冷剂溢出有导致环境污染的危险。

- 修理空调系统时，必须抽空系统并净化制冷剂。不含氯的制冷剂也不可挥发到空气中，必须予以正确处置。
- 不同制冷剂所含的化学成分各有不同，因此不得混合使用！即使少量混合也是不允许的。
- 不得在加注后的空调系统部件或紧靠它的部件上进行焊接、锡焊或热风加热。
- 喷漆后进行烘干时，对车辆加温不得超过两小时，最高温度不超过 80°C。
- 不论系统中是否有制冷剂，加热都会导致严重过压，这可能会损坏系统，甚至引起爆炸。
- R 134a 在常温下完全无毒，但接触火焰时或在高温下会分解。
- 不得丢弃制冷剂瓶，而且在装满制冷剂的情况下，也不得长时间处于阳光直射或其他热源下。
- 装满的制冷剂瓶的最高温度不得超过 45°C。
- 谨防受伤！明火的高温或高热固体可导致制冷剂气体发生化学分解。吸入分解物会引起咳嗽和恶心。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



信息

- 对于制冷剂 R134a 和 R1234yf 必须遵循以下安全措施（在某些国家/地区还有附加规定）。

- 如果维修工作需要打开制冷剂回路，必须先对回路进行排空。避免以任何方式接触液态或气态的制冷剂。如果在采取了所有安全措施后仍有制冷剂外泄，切勿吸入所产生的制冷剂/空气混合气体。打开抽取系统，并戴上橡胶手套和护目镜对手和眼睛进行保护。
- 如果在采取了所有安全措施后仍有制冷剂接触到了其他身体部位，也应立即用清水彻底冲洗至少 15 分钟。
- 在含制冷剂的房间中禁止吸烟、焊接、钎焊和硬焊作业。
- 请阅读用于处理制冷剂 R134a 和 R1234yf 的相关安全数据表。
- 加注时空调系统压力增加，在此状态下不得打开。
- 必须在处置前标记已使用或受损的冷凝器和蒸发器，以免被重复使用。

倒空制冷剂回路



信息

制冷剂释放到大气中就会产生温室效应。

不应将制冷剂释放到周围环境中，而应该用抽吸器或在维修站从制冷剂回路中抽出。然后当场对抽出的制冷剂进行再制备或返回给厂家进行环保处理（某些国家/地区可能有不同的或其他的规定）。

在制冷剂回路上作业



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。

带空调车辆的喷漆



警告

带空调车辆的喷漆

- 空调系统爆裂会导致重大损坏。

- 进行涉及喷漆的维修工作时，干燥箱及预加热区域的物体温度不得超过 80°C。

一般修理注意事项

仅在为采取安全措施而需要清空和打开制冷剂回路时或者在必须更换制冷剂回路部件时，才能清空和打开空调系统的制冷剂回路。

在其他所有标准车辆维修工作过程中，空调的制冷剂回路也保持闭合。

谨防接触腐蚀！

由于这个原因，厂家只配备特殊表面涂层的连接部件。

如果使用不合适的连接元件（螺钉、螺母、垫圈、铆钉、插头、粘合胶等等）会产生接触腐蚀。

只使用原装的 Porsche 零件！

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99