

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 8X00IN 用于清洗制冷剂回路的转接器概览

### 工具

| 名称  | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                     |
|-----|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转接器 | 车间设备 | WE 1845 |    |  VAS 6338/3.gif    |
| 转接器 | 车间设备 | WE 1856 |    |  VAS 6338/66.gif   |
| 转接器 | 车间设备 | WE 1857 |    |  VAS 6338/67.gif |

### 转接器概览

#### 转接器概览 - Boxster/Cayman



信息

- 如果没有适合于膨胀阀的转接器，也可以钻穿已拆下的膨胀阀（旧的膨胀阀在大多数情况下必须予以更换，因此不需要再使用）。

- 在钻孔之前，必须先拆下控制元件。然后，必须使用合适的钻头之类的工具对膨胀阀钻孔。（例如，钻头直径：6.0 mm）。
- 钻孔前，可能需要从膨胀阀上拆下某些零件（取决于膨胀阀的具体型号）。

转接器的紧固扭矩与施加于原装部件的紧固扭矩完全相同。 → 8X00IN 技术值 - 空调。

| 车型系列/转接器                           | 干燥器                                                           | 膨胀阀                                                   | 空调压缩机上的制冷剂管路                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 自 2017 年款起的 718 Boxster/718 Cayman | 拆下干燥器，并使用 <b>转接器 WE 1856</b> 连接两条制冷剂管路。<br><br>完成清洗后，安装新的干燥器。 | 拆下膨胀阀，并替换为 <b>转接器 WE 1857</b> 。<br><br>完成清洗后，安装新的膨胀阀。 | 拆下空调压缩机，并将 <b>转接器 WE 1845</b> 牢固地拧到制冷剂管路上。<br><br>完成清洗后，安装新的空调压缩机。 |

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99