ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Створення принципової схеми. Формування переліку елементів.

1. Створення принципової схеми

1.1. Створюємо принципову схему. Для цього **File > New > Schematic** та підключаєм її у проект. (Рис.1).




Рис.1. Проект, який містить принципову схему

- 1.2. Відкриваємо файл принц. схеми (з розширенням *.SchDoc).
- 1.3. Завантажуємо шаблон листа (тобто, рамку з основним написом) для принципової схеми. Для цього читаємо "Readme.txt" (знаходяться у apxiei Templates).

А потім підключаємо шаблон. Скоріш за все, Вам вистачить листа АЗ формату (Landscape A3, Form 01), тому його й обираємо:

ПКМ по робочій області листа принц. cxemu > Options > Document Options > Template > обираєте необхідний шаблон.




Рис.2. Підключення шаблону для принц.схеми

1.4. Креслимо принципову схему. Для цього додаємо компоненти з бібліотеки УГП:

ПКМ > Place Part




Рис.3. Додавання компонентів **Choose > обираєте компонент (Рис.4)**




Рис.4. Додавання компонентів

Звертаю увагу, у випадаючому списку Libraries повинна бути Ваша бібліотека, яку Ви розробляли у 2-й лабораторній роботі.

Натискаєте ОК й розміщуєте його на листі.

1.5. Для з'єднення компонентів існує інструмент **Wire** (Рис.5).




Рис.5. Place Wire

1.6. Якщо необхідно зробити шину, то для цього використовуємо 3 інструменти (Рис.6) **Bus, Bus Entry, Net Label**.



Рис.6. Place Bus, Bus Entry, Net Label

В такому випадку, ланцюги які входять до шини (**Bus**), повинні мати унікальне ім'я (воно присвоюється інструментом **Net Label**. Це ж ім'я повинно бути на виході з шини (Puc.7). Вхід ланцюга (Wire) з ім'ям (Net Label) до шини (Bus) виконується **Bus Entry**.




Рис.7. Приклад створення шини

1.7. Для додавання живлення й «землі» використовують **Power Port** (Puc.8).



Рис.8. Power Port

Натискаємо на інструмент, вставляємо у схему й двічі натискаємо ЛКМ (Рис.9) для задання необхідних параметрів.




Рис.9. Параметри для Power Port

Для живлення потрібно обрати Style > Gost Arrow, а для землі Style > Gost Bar.

Потім задати ім'я ланцюга (**Properties > Net**). У лабораторній роботі 2 Ви робили скриті піни для живлення мікросхем й задавали ім'я ланцюга, до якого вони будуть підключені — тому враховуйте це. Зазвичай, використовують ім'я VCC — для живлення й GND —для землі.

Ім'я для землі необхідно скрити (прибрати мітку біля **Show Net Name**)

1.8. Для автоматичної нумерації компонентів (тобто заміна «?» у десігнаторі компонента) необхідно:

Tools > Annotation > Annotation Schematics (Рис.10)




Рис.10. Annotation Schematics

Order of Processing > Down Then Across — задаємо нумерацію зверху вниз й зліва направо

Update Change List > Ok > Accept Changes (Create ECO) > Validate Change > Execute Changes > Close > Close.

1.9.Задаємо параметри для основного надпису (Рис.11).

Права кнопка миші > Options > Document Parameters

Ця інформація буде відображатися у основному написі рамки принципової схеми та у переліку елементів.

Аби побачити назву спеціальних строк на екрані можна вимкнути параметр *Convert Special Strings* у налаштуваннях схемного редактора (див. Лаб.1).




Рис.11. Параметри основного надпису

1.10. На схему компоненти вставляються з заданими у Лаб.раб.№2 атрибутами (Description, Manufacturer й т.i.).

Оскільки, на схемі є компоненти, в які потрібно внести зміни (наприклад, ємність конденсатора, опір резистора і т.п.) тому робимо наступне. Натискаємо двічі на компонент й змінюємо необхідну інформацію.

Наприклад, у Лаб.раб №2 Ви створили резистор з опором 1Ом й прописали це у Description, але у Вашій схемі використовуються резистори з різним опором. Щоб не робити у бібліотеці десятки резисторів з різним опором, можна на схемі змінити цю інформацію.

- 1.11. Під час створення принципової схеми можуть знадобитись наступні команди:
 - Поворот на 90° клавішею **Space**
 - Віддзеркалення по осі X клавіша X, по осі Y клавішою Y
 - Зміна сітки клавіша **G**
 - Англ. розкладка й 2 рази натиск клавіши **P** додавання **Plase Part**
 - Англ. розкладка й натиск клавіш **P**, **W** додавання **Wire**
 - Update From Libraries для оновлення компонентів на схемі (якщо вносяться зміни у бібліотеці компонентів)

2. Формування переліку елементів

Після встановлення плагіну **GOST 2.701-2008/2.106-1996** (Лаб.раб. №1) у папці з шаблонами (*зазвичай шаблони зберігаються у С:\Users\Public\Documents\Altium\AD17\Templates*) будуть знаходитись три нових шаблони: *«Перечень элементов.xlt», «Спецификация.xlt», «Ведомость.xlt»*. Перевірте їх наявність.

У даній лабораторній роботі розглядається шаблон «Перечень элементов.xlt». Відкриваємо його.

Для правильної роботи, шаблон потрібно налаштувати відповідно проекту, який розроблюється.

Шаблон містить 6 листів:

- *\$Cat* містить опис буквених префіксів позначень компонентів та назв груп радіодеталей, опис формату атрибута
- \$Stamp тут задаються атрибути основного надпису
- \$Rules правила заповнення переліку елементів
- *Page1* графічна частина документа для першого листа
- Page2 графічна частина документа для другого та послідуючих листів
- *ChangeLog* шаблон для реєстрації змін

Ознайомтесь з листами.

На листі \$Cat змінюємо назви на українські у стовпцях «Наименование ед.ч.», «Наименование мн.ч.».

2.1. Налаштування листа «\$Stamp». Заповнення основного надпису

2.1.1. Відкриваємо лист *\$Stamp* та бачимо наступні стовпці (Рис.12):

«Кодовое обозначение» - тут записано назву параметру, яка використовується у графічній частині шаблону. Якщо її змінити, то потрібно на **Page1**, **Page2** та **ChangeLog** зробити відповідні зміни. Значення, яке зберігається у даному стовпці повинно розпочинатися з \$ та бути записано латиницею.

«Атрибут из проекта» - цей стовбець містить назву атрибуту з AD. Значення цього стовпця потрапляє на місце *«Кодового обозначения»* у графічній частині шаблона. Тут потрібно змінити атрибут у відповідності до атрибутів, які використовуються у проекті.

«Значение по умолчанию» - запис, яка буде відображатися у основному та додатковому надписах кінцевого документа. Якщо дане поле необхідно отримувати з проекту AD, тоді в цьому стовпці значення повинно бути відсутнім.

«Расшифровка обозначения из ГОСТ 2.104-2006» - містить коментар з назвою, яка використовується у стандарті.

⊿	A	В	c	D	E
	Кодовое обозначение	Атрибут из проекта	Значение по умолчанию	Расшифровка обозначения из ГОСТ 2.104-2006	Используется в текущей версии Альтиум Дизайнер
	\$Organization	Ex9	Графа 9	Наименование или код организации	да
	\$DocumentNumber	Ex2	Графа 2, Графа 26	Обозначение документа	да
	\$DocumentDate	!ReportDate	Дата		
	\$Customerindex	!Kod_Izdeliya	Графа 30	Индекс заказчика	да
	\$DevelopedBy	!Address1	Разработал	Разработал	да
	\$CheckedBy	!Address2	Проверил	Проверил	да
	\$Ncontroller	!Address3	Н.контр.	Н.контр.	да
ĺ	\$Tcontroller	Ex11_1	Т.контр.	Т.контр.	да
Ĺ	\$ApprovedBy	!Address5	Утв.	Утв.	да
2					
				Обозначение документа, взамен или на основании которого	
3	\$ReferenceNumber	!DocumentNumber	Графа 24	выпущен данный документ	да
				Обозначение соответствующего документа, в котором впервые	
4	\$FirstEntry/Number	!DocumentNumber	Графа 25	записан данный документ	да
5	\$LiterA	LiterA	Графа 4	Литера	да
				Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим	
5	\$Work Description	!Value	Графа 10	документ	да
7	SEngineer	Ex11 1	Графа 11	Фамилия лица, подписавшего документ	да
8	\$DocumentName	!DocumentName	Графа 1	Наименование изделия	да
9					
)	SFunctionalGroupTitle	Title			
1	\$ProjectName	!Ex1_1			
2			Графа 7	Порядковый номер листа	автоматически
3			Графа 8	Общее количество листов документа	автоматически
4			Графа 32	Обозначение формата листа	автоматически
5					
5					
7					
,					
,					
i					
ŕ	1	1	1	-1 0	
	↓ \$Cat	\$Stamp \$Rule:	s Page1 Page2	ChangeLog (+)	

Рис.12. Лист «\$Stamp»

2.1.2. Задаємо необхідні атрибути (Рис.13):

Кодовое обозначение	Атрибут из проекта	Значение по умолчанию	Расшифровка обозначения из ГОСТ 2.104-2006
\$Organization		НТУУ "КПІ" КЕОА	Наименование или код организации
\$DocumentNumber		ДК61с.123456.001	Обозначение документа
\$DocumentDate			
\$CustomerIndex			Индекс заказчика
\$DevelopedBy	DrawnBy	Разработал	Разработал
\$CheckedBy	CheckedBy	Проверил	Проверил
\$Ncontroller	NormInspection	Н.контр.	Н.контр.
\$Tcontroller	ProcessInspection	Т.контр.	Т.контр.
\$ApprovedBy	ApprovedBy	Утв.	Утв.
\$ReferenceNumber			Обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ
\$FirstEntryNumber			Обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ
\$LiterA	Mass		Литера
\$WorkDescription	Engineer		Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ
\$Engineer	EngineerName		Фамилия лица, подписавшего документ
\$DocumentName	TitleString01		Наименование изделия
\$FunctionalGroupTitle			
\$ProjectName			
-			Порядковый номер листа
			Общее количество листов документа
			Обозначение формата листа

Рис.13. Налаштування листа «\$Stamp»

При такому налаштуванні:

- найменування організації, позначення документа будуть записуватись за замовчуванням «НТУУ «КПІ» КЕОА» та «ДК61с.123456.001» відповідно. Вам потрібно записати свій номер документа.
- «Разработал», «Проверил», «Н. контр.», «Т.контр.», «Утв.» у ці строки будуть вставлені значення, які передаються з проекту АD. Якщо у назві атрибута помилка, тоді у кінцевому документі згенеруються значення за замовчуванням (Разработал, Проверил, Н.контр., Т.контр., Утв. відповідно).

2.2. Налаштування листа «\$Rules». Правила формування документа

2.2.1. Переходимо на сторінку **\$Rules**. Перший рядок **\$PartName** відповідає за заповнення поля «Найменування» у переліку елементів. Сюди потрібно внести назви атрибутів компонентів, які будемо брати з AD.

У лабораторній роботі ми використовуємо 2 атрибути: **Description** (опис), **Manufacturer** (виробник). Тому необхідно записати їх відповідно Рис.14. Даний рядок повинен закінчуватись **\$End**.

	A	В	С	D
1	\$PartName	Description	Manufacturer	\$End
2				

Рис.14. Налаштування \$PartName

- Рядок **\$Note** відповідає за заповнення поля «Примечания». Для цього необхідно задати необхідний атрибут аналогічно п.2.2.1. Ми це використовувати не будемо, тому це поле можна залишити за замовчуванням.
- **\$Grouping** містить заголовки груп, які формуються у переліку. Тут необхідно змінити назви на українську мову. Також прибираємо **ValueManufacturer** це додатковій критерій формування груп, його ми використовувати не будемо.
- \$GroupingLimit тут задається кількість об'єктів у групі. Задайте 2, тоді якщо у схемі буде хоча б 2 резистори, у переліку буде сформовано групу «Резистори».
- **\$Delimiter** роздільник, який ставиться між параметрами компонента у графі *«Найменування»*. Нам потрібно вказати **пробіл**.
- **\$EmptyRowsAfterEach** додавання порожніх рядків після кожного запису про компонент. **Y**(так, додати). **N**(ні, не додавати). Ми обираємо N.
- **\$AutomaticHyphenationAfter** ширина поля «Наименования», яка вимірюється кількістю символів. Якщо кількість символів більша цього значення, тоді виконується перенесення усього атрибута на новий рядок. Пропоную поставити **60** та при необхідності змінити.
- **\$EmptyRowsAfterAndBeforeHeader** додавання порожніх рядків перед та після групи компонентів. Обираємо **N** (ні).
- **\$ContinousChainMark** символ, який використовується для запису декількох послідовних позиційних позначень (наприклад, C1-C5 або C1...C5). Залишаємо тире «-».
- **\$Unit** цей рядок містить значення номіналів атрибутів. Використовується для сортування параметрів. Залишаємо за замовчуванням.
- **\$FontData** тут задаються параметри текстових надписів для основного надпису (Stamp), поля з позначенням документа (StampBig), основної таблиці переліку елементів (Table), заголовку груп (Header) та заголовку функціональної групи (FuncGroupHeader). Внесіть значення згідно Рис. 15.

44	\$FontData	Stamp	StampBig	Table	Header	FuncGroupHea	ider
45	Name	Gost Type B					
46	Size	8	14	12	13	13	
47	IsBold	N	Υ	N	Υ	Υ	
48	IsItalic	Υ	Υ	Y	Υ	Υ	
49	isUnderline	N	N	N	N	Υ	

Рис.15. Параметри текстових надписів

2.3. Редагування графічної частини

2.3.1. Редагування шаблону виконується за допомогою вбудованих інструментів MS Office Excel, з використання панелі інструментів **Розробника** (Developer). Її можна підключити http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA101819080.aspx. Коли панель інструментів **Розробника** підключена, нажимаємо на **Режим конструктора** (Рис.16). Після цього можна редагувати текстові поля.




Рис.16. Панель розробника

2.3.2. Якщо у режимі Розробника виділити текстове поле (Рис.17) та переглянути його властивості, то параметр (Name) для цього поля буде використовуватись на сторінці \$Stamp (де обираємо, які атрибути з проекту потрапляють у обране поле).




Рис.17. Властивості текстового поля

2.3.3. На сторінках **Page1**, **Page2**, **ChangeLog** потрібно змінити усі назви на українські та поставити шрифт **Gost type B**.

Для Label зміна шрифту:

mекстове поле > свойства > Font > Gost type B зміна тексту:

текстове поле > права кнопка миші >объект Label > Edit.

2.3.4. Зберегти шаблон у типі **Excel 97-2003 Template** (*.xlt) з назвою «Перечень элементов — Ваше прізвище». Також, звертаю увагу, що за замовчуванням файли такого типу зберігаються у внутрішню

папку з шаблонами, тому при збереженні потрібно вказувати необхідний шлях.

2.4. Формування документації через ВОМ

Якщо шаблон виконано правильно, відповідно до тих атрибутів, які використовуються у AD, то за допомогою формування звіту **Bill of Materials** (BOM) можна отримати перелік елементів двома способами:

- Reports>Bill of Materials
- через файл налаштувань Outjob

Розглянемо перший варіант. У відкритій принциповій схемі обираємо **Reports>Bill of Materials** (Рис.18).




Рис.18. Формування документації через ВОМ

- 2.4.1. У розділі **Grouped Columns** необхідно прибрати (перетаскуванням у список **All Columns**) усі атрибути, які використовуються для групування. Там повинен знаходитись тільки атрибут **Designator**.
- 2.4.2. У **All Columns** обрати атрибути, які використовуються у проекті. В нашому випадку потрібно обрати **Description**, **Designator**, **Manufacturer**.
- 2.4.3. Обираємо вихідний формат файлу (**File Format**). На сьогодні вивід документації можливий тільки у форматі Excel.

- 2.4.4. Обираємо налаштований шаблон у **Template**.
- 2.4.5. Натискаємо ОК AD Генерує перелік елементів. Перевіряємо його правильність.
- 2.5. Формування документації через Outjob
 - 2.5.1. Створюємо файл File > New > Out Job File.
 - 2.5.2. Виконуємо налаштування файлу Out Job File. У групі Report Outputs нажимаємо праву кнопку миші > Bill of Materials > файл принц. схеми (Рис.19).




Рис.19. Формування документації через Outjob

- 2.5.3. Для створеного запису задаємо правила формування (права кнопка миші > Configure) аналогічно п. 27-31.
- 2.5.4. Далі робимо активним **Folder Structure** та натискаємо **Enabled** (Puc.20).




Рис. 20. Формування документації через Outjob

2.5.5. Нажимаємо **Generated content**. AD формує перелік елементів, перевіряємо його.

Завдання

- створити принципову схему у Вашому проекті (формат *. SchDoc)
- внести зміни у стандартний шаблон переліка елементів
- згенерувати Перелік елементів для свого проекту
- надіслати на перевірку принципову схему (у форматі *. SchDoc), шаблон для ПЕ у форматі *.xlt, перелік елементів у форматі *.xls або *.pdf.

Кожна принципова схема повинна містити:

- вірні десігнатори компонентів, які розташовано згідно ГОСТ
- коректне задання Power Port (вірне ім'я й параметри стрілок)
- відстань між компонентами, ланцюгами згідно *ГОСТ*
- заповнений основний запис у рамці (через Document Parameters)

Після перевірки потрібно виправити усі зауваження.

Захист лабораторної

- створення заданої принципової схеми
- генерація переліку елементів
- відповідь на питання по лабораторній роботі

Оцінювання

- 1. Виконання завдання лабораторної роботи **5 балів**. Повторна перевірка відіймає від максимальної оцінки **1 бал**.
- 2. Захист лабораторної роботи **5 балів**. Повторний захист відіймає від максимальної оцінки **1 бал**.

Загальна оцінка помножується на коефіцієнт **0,5** та вноситься у рейтинг по дисципліні.