# 实验三 步进电机原理及应用

## 一、实验目的

- 1. 初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法。
- 2. 了解步进电机的工作原理, 学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法, 掌握定时器和中断系统的应用, 熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。
- 3. 了解数码管输出的原理及编程方式。

#### 二、实验内容


编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动步数显示在数码管上。

步进电机的转速分为两档,当按下S1开关时,进行快速旋转,速度为60转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为10转/分。当按下S2开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转。

#### 三、实验步骤

学习 MC-51 汇编语言使用和步进电机原理,阅读数码显示器的电路图,重点理解步进电机的工作方式和数码显示方式。

#### 四、实验流程图



```
LJMP START
ORG 000BH
LJMP TO_INT
ORG 0040H
START:
  P4 EQU OCOH
  P4SW EQU OBBH
  ; MOV P4, #0FFH
  CLK EQU P4.4
  DAT EQU P4.5
  MOV P4SW, #30H
  SWH1 EQU P3.6
  SWH2 EQU P3.7
IN1 EQU P3.2
IN2 EQU P1.0
CE1 EQU P1.3
CE2 EQU P1.4
; MOV SP, #60H
MOV DPTR, #TABLE
MOV RO,#0
MOV R1,#0
MOV R2,#0
MOV R3, #50
MOV R5,#0
MOV R6,#1
SETB CE1
SETB CE2
SETB EA
SETB ET0
MOV TMOD, #01H
MOV TLO, #3EH
MOV THO, #5DH
SETB TRO
LL1: LJMP LL1
TO_INT:
PUSH ACC
; PUSH PSW
; PUSH DPL
; PUSH DPH
CLR TRO
MOV TLO, #3EH
MOV THO, #5DH
SETB TRO
DJNZ R3, IEND
```

JNB SWH1, V1

MOV R3,#5

JMP V2

V1:MOV R3,#1

V2:LCALL DISPLAY

LCALL STEP

IEND:

; POP DPH

; POP DLH

; POP PSW

POP ACC

RETI

DISPLAY:

MOV A, RO

MOVC A, @A+DPTR

LCALL SENDNUM

MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL SENDNUM

MOV A, R2

MOVC A, @A+DPTR

LCALL SENDNUM

RET

SENDNUM:

MOV R4,#8

SE1: CLR CLK

RLC A

MOV DAT, C

SETB CLK

DJNZ R4, SE1

RET

STEP:

JNB SWH2, SHUN

CJNE R5, #1, N1

CJNE R6, #1, N3

CLR IN1

SETB IN2

MOV R5,#0

MOV R6,#1

LJMP STO

N1:CJNE R6,#1,N2

CLR IN1

CLR IN2

MOV R5,#0

MOV R6,#0

LJMP STO

N2: SETB IN1

CLR IN2

MOV R5,#1

MOV R6,#0

LJMP STO

N3:SETB IN1

SETB IN2

MOV R5,#1

MOV R6,#1

LJMP STO

SHUN:

CJNE R5, #1, SH1

CJNE R6, #1, SH3

SETB IN1

CLR IN2

MOV R5,#1

MOV R6,#0

LJMP STO

SH1:CJNE R6,#1,SH2

SETB IN1

SETB IN2

MOV R5,#1

MOV R6,#1

LJMP STO

SH2:CLR IN1

SETB IN2

MOV R5,#0

MOV R6,#1

LJMP STO

SH3:CLR IN1

CLR IN2

MOV R5,#0

MOV R6,#0

LJMP STO

STO: INC RO

CJNE R0, #10, ST1

MOV RO,#0

INC R1

ST1: CJNE R1, #10, ST2

MOV R1,#0

INC R2

ST2: CJNE R2, #10, ST3

MOV R2,#0

ST3: RET

TABLE:

DB OCOH, 0F9H, 04AH, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H END

### 六、思考题

1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改? 每次步进角度为15度。

A=IN1 , B=IN2 , (!A)表示 in1=0 , (!B)表示 in2=0 输出脉冲修改为: A-> B-> (!A)-> (!B)-> A

2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改? 每次步进角度为7.5度。

输出脉冲修改为: A-> AB-> B-> B(!A)-> (!A)-> !A!B-> !B-> (!B)A

- 3. 步进电机的转速取决于那些因素?有没有上、下限? 转速主要由时钟的周期控制,通过改变输入脉冲的个数决定转过的角度; 转速有上限,通过加大控制电压和降低线圈的时间常数可以提高上限;转速 无下限。
- 4. 如何改变步进电机的转向? 通过反向 IN1 和 IN2 的输入即可,如将 01-> 11-> 10-> 00-> 01 改为 00-> 10-> 11-> 01-> 00
- 5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号? 规格参数:最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗和工作频率等。 根据实际需要选择型号
- 6. MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何?它们之间的区别和联系有哪些?
  - (1)工作寄存器组(00H-1FH)
  - (2) 可位寻址 RAM 区 (20H-2FH)
  - (3) 通用的 RAM 区 (30H-7FH)
- 7. 说明 MOVC 指令的使用方法。

MOVC 用来读取程序存储器;以 16 位的程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基寄存器,以 8 位的累加器 A 作为变址寄存器,基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为 16 位的地址访问程序存储器。如:

MOVC A, @A+PC

MOVC A, @A+DPTR

- 8. MCS51 的指令时序是什么样的, 哪类指令的执行时间较长?
- 一个机器周期包含6个状态(S1-S4),每个状态分为两个节拍P1和P2,通常,一个机器周期会出现两次高电平S1P2和S4P2,每次持续一个状态S。乘法及除法指令占4个周期,三字节指令均为双周期指令。
- 9. 在本实验环境下,能否控制显示数码的亮度?如何实现?能,通过修改刷新频率中断:

定时器和中断都属于单片机的内部资源,在开发板上是没有芯片的,同时定时器的初始化程序一旦溢出,会自动去执行定时器中断子程序,然后根据控制字选择中断程序入口。而不需要我们自己去调用,这些都是由硬件直接控制的。

# 实验四 LED 点阵显示屏

#### 一、实验目的


了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。

#### 二、实验内容

- 1. 了解 16\*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。
- 2. 编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。
- 3. 能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

# 三、实验步骤

- 1. 掌握点阵式 LED 显示屏的控制方法;
- 2. 使用 MCS-51 汇编语言,使用 LED 点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果:
- 3. 将编译后的程序下载到 51 单片机,观察 LED 显示屏的显示结果四、实验流程图



## 五、实验代码

ORG 000H

LJMP START

ORG 0040H

#### START:

DX EQU PO. 0

DY EQU PO. 3

CLKYWX EQU PO. 1

CLKYWY EQU PO.5

CLKCCX EQU PO. 2

```
CLKCCY EQU PO.6
```

OUTX EQU PO. 7

OUTY EQU PO. 4

SM:

MOV RO, #0

MOV R1, #1

MOV R4, #1

MOV R5, #0

MOV R3, #16

SM16: SETB OUTX

SETB OUTY

CLR CLKCCX

MOV DPTR, #TABLE1

MOV A, RO

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

YW1: CLR CLKYWX

RLC A

MOV DX, C

SETB CLKYWX

DJNZ R6, YW1

MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

YWO: CLR CLKYWX

RLC A

MOV DX, C

SETB CLKYWX

DJNZ R6, YWO

SETB CLKCCX

CLR OUTX

CLR CLKCCY

MOV DPTR, #TABLE

MOV A, R4

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

YW3: CLR CLKYWY

RRC A

MOV DY, C

SETB CLKYWY

DJNZ R6, YW3

MOV A, R5

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

```
YW2:
          CLR CLKYWY
       RRC A
       MOV DY, C
       SETB CLKYWY
       DJNZ R6, YW2
       SETB CLKCCY
       CLR OUTY
       LCALL DELAY1
       INC RO
       INC RO
       INC R1
       INC R1
       INC R4
       INC R4
       INC R5
       INC R5
       DJNZ R3, SM16
       LJMP SM
    DELAY1:
       MOV R6, #20
    DEL1: MOV R2, #20
    DEL2: DJNZ R2, DEL2
       DJNZ R6, DEL1
    RET
    TABLE:
    DB OFFH, OFFH, OFFH, OBFH, OCFH, OBFH, ODBH, OBFH, ODBH, OBFH, ODBH,
OBDH, 5BH, OBEH, 9BH, 01H
    DB ODAH, OBFH, OD9H, OBFH, ODBH, OBFH, ODFH, OBFH, OD7H, OBFH, OCFH,
OBFH, OFFH, OBFH, OFFH, OFFH
    TABLE1:
    DB 80H, 00H
    DB 40H, 00H
    DB 20H, 00H
    DB 10H, 00H
    DB 08H, 00H
    DB 04H, 00H
    DB 02H, 00H
    DB 01H, 00H
    DB 00H, 80H
    DB 00H, 40H
    DB 00H, 20H
    DB 00H, 10H
    DB 00H, 08H
    DB 00H, 04H
```

DB 00H, 02H DB 00H, 01H END

# 六、思考题

- 1. 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度 通过软件调整扫描频率来控制
- 2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁 提高扫描频率(24hz 以上)
- 3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏(如 64\*1280) 硬件方面:添加新的 LED 以及 74HC59 来实现