实验三 步进电机原理及应用

一. 实验目的和要求

- (1) 初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法。
- (2) 了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方
- (3) 了解数码管输出的原理及编程方式。

二. 实验原理

1、本实验采用定时器中断实现,使用定时器时,首先应由外部条件得到要定时的时间长度 t,如本实验中,就是根据要求的速度计算出的每一步之间的间隔。然后选择适当的定时器工作方式,去计算想要设定的计数器初值 s,使用如下方程: $(2^2$ 定时器最大位数 $-s) \times$ 定时周期 =t

定时周期 = 12/CPU 晶振频率

 (2^2) 定时器最大位数 $-s) \times$ 定时周期 =t

得到的 s 需要分成高 8 位和低 8 位,分别放入计数器 THx 和 TLx 中(x 为 0 或 1)。 如果 s 为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成 n 份,利用定时器达到 t/n 的时间长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达 n,说明总的时间 t 已经达到。

要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存器也都设置好。如果使用方式 0 和方式 1,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。

2、我们使用的单片机系统的频率是 12M; 步进电机转动一周需要 24 步。 本步进电机实验板,使用 FAN8200 作为驱动芯片。CPU 通过如下 4 个引脚与 FAN8200 相连,即:

CPU	FAN8200
P1. 1	CE1
P1. 4	CE2
P3. 2	IN1
P1. 0	IN2

3、本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。


4、数码管显示:

本开发平台有3个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出8个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的P4.5和P4.4管脚,可以使用MCS-51里面的位操作指令进行输出。连续输出3个字形,24个bit之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

七段字形的编码方式需要通过实验获得。这些编码作为程序中的常数,使用 DB 命令存放。在程序中,需要将数值转换为相应的字形编码,可以使用 MOVC 指令来完成。

- 5、74HC164 是高速 CMOS 器件。74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(A 或 B)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
- 6、时钟(CLK)每次由低变高时,数据右移一位,输入到 Q0, Q0 是两个数据输入端(A和B)的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。
- 7、主复位(CLR)输入端上的一个低电平将使其它所有输入端都无效,同时非同步地清除寄存器,强制所有的输出为低电平。
- 8、采用 3 个 74HC164 级联控制三个数码管的显示,具体实验原理如下图所示。 其中使用单片机 P4.5 作为模拟串口数据,使用 P4.4 模拟串口时钟,CLR 端接高 电平。使用上一个 74HC164 的 Q7 作为下一个 74HC164 的输入端。

实验涉及到原理图:



三、实验器材

单片机测控实验系统,步进电机控制实验模块,Keil 开发环境,STC-IS 程序下载工具


四、实验内容

- 1. 编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步显示在数码管上。
- 2. 步进电机的转速分为两档, 当按下 S1 开关时,进行快速旋转,速度为 60 转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转。
- 3. 本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。

五、实验步骤

- 1. 预习
- 2. 单程序录入和调试
- 3. 程序调试
- 4. 编写程序,完成功能

六、流程图



七、程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)

ORG 0000H LJMP START

ORG 000BH ;T0 中断服务程序

LJMP T0_INT ORG 0040H

START:

P4 EQU 0C0H ;P4 地址

P4SW EQU 0BBH ;P4 方式控制字地址

;MOV P4,#0FFH

CLK EQU P4.4

DATEQU P4.5

MOV P4SW,#30H

SWH1 EQU P3.6;S1 SWH2 EQU P3.7;S2

```
IN1 EQU
            P3.2
   IN2 EQU
            P1.0
   CE1 EQU
            P1.3
   CE2 EQU
            P1.4
   ;MOV
         SP,#60H
   MOV
         DPTR,#TABLE
   MOV
         R0,#0
   MOV
         R1,#0
   MOV
         R2,#0
   MOV
         R3,#6
   MOV
         R5,#1
         R6,#1;从 11 开始
   MOV
         CE1;双四拍工作模式,只要将CE1和CE2分别置为高
   SETB
   SETB
         CE2
         EA ;EA 是整个 CPU 的中断允许标志。当 EA=1 时, CPU 可以响应中断;
   SETB
   SETB
         ET0 ;ET1 和 ET0 是 T1 和 T0 的中断允许位
   MOV
         TMOD,#01H;T0 计数器,方式1
   MOV
         TL0,#3EH
   MOV
         TH0,#5DH;计数初值
   SETB
         TR0;运行控制位 TR0 和 TR1 分别控制两个定时器是否允许计数
LL1:LJMP
         LL1
;......中断服务程序......
T0_INT:
   PUSH ACC
   ;PUSH PSW
   ;PUSH DPL
   ;PUSH DPH
   CLRTR0
   MOV
         TL0,#3EH
   MOV
         TH0,#5DH;计数初值
   SETB
         TR0
   DJNZ
         R3,IEND
   JNB SWH1,V1;为 0 跳转(SWH1 按下)
         R3,#5;慢速
   MOV
   JMP V2
V1: MOV R3,#1;快速
```

```
V2: LCALL DISPLAY;显示步数
  LCALL STEP;电机转动
IEND:
  ;POP
       DPH
  ;POP
       DLH
  ;POP
        PSW
  POP ACC
  RETI
;......取段码 显示数字......
DISPLAY:
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  MOV A,R1
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  MOV A,R2
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  RET
;.....按位送数......
SENDNUM:
  MOV R4,#8
SE1:CLRCLK
  RLCA
  MOV DAT,C
  SETB CLK
  DJNZ R4,SE1
  RET
```

STEP:

JB SWH2,SHUN;按下,跳转,顺时针

```
R5,#1,N1;R5 不为 1 转移(R5==0)
   CJNE
          R6,#1,N3;R6 不为 1 转移(R6==0)
   CJNE
   CLRIN1;(R5==1,R6==1)
         IN2;送 01
   SETB
   MOV
          R5,#0
   MOV
          R6,#1
   LJMP
          ST0
N1: CJNE
          R6,#1,N2;R6 不为 1 转移(R6==0)
   CLRIN1;(R5==0,R6==1)
   CLRIN2;送 00
   MOV
          R5,#0
   MOV
          R6,#0
   LJMP
          ST0
N2: SETB IN1;(R5==0,R6==0)
   CLRIN2;送 10
   MOV
          R5,#1
   MOV
          R6,#0
          ST0
   LJMP
N3: SETB
         IN1;(R5==1,R6==0)
   SETB
         IN2;送 11
   MOV
          R5,#1
   MOV
          R6,#1
   LJMP
          ST0
;......顺时针......
SHUN:
          R5,#1,SH1;R5 不为 1 转移(R5==0)
   CJNE
   CJNE
          R6,#1,SH3;R6 不为 1 转移(R6==0)
   SETB
         IN1;(R5==1,R6==1)
   CLRIN2;送 10
   MOV
          R5,#1
   MOV
          R6,#0
   LJMP
          ST0
SH1: CJNE
             R6,#1,SH2;R6 不为 1 转移(R6==0)
         IN1;(R5==0,R6==1)
   SETB
   SETB
         IN2;送 11
   MOV
          R5,#1
   MOV
          R6,#1
```

LJMP ST0

```
SH2: CLRIN1;(R5==0,R6==0)
         IN2;送 01
   SETB
   MOV
         R5,#0
   MOV
         R6,#1
   LJMP
          ST0
SH3:
      CLRIN1;(R5==1,R6==0)
   CLRIN2;送 00
         R5,#0
   MOV
   MOV
          R6,#0
   LJMP
          ST0
;......增加步数.......
ST0:INC R0
   CJNE
          R0,#10,ST1
   MOV
          R0,#0
   INC R1
ST1:CJNE
          R1,#10,ST2
   MOV
          R1,#0
   INC R2
ST2:CJNE
         R2,#10,ST3
   MOV
          R2,#0
ST3:RET
;......段码表......
TABLE:
   DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
```

END

八. 实验中遇到的问题及解决

- ①开始时程序无法正常运行:发现 P4 口没有正常定义为接口。加上对 P4SW 接口的正确定义。
- ②根据脉冲确定顺逆时针的方向,使用两个寄存器控制。
- ③每次进入中断,应重新设置初值。

实验四 LED 点阵显示屏

一、 实验目的和要求

了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。

二、实验原理

- 1. 高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频 动态图形。所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从标准字库(如 ASC16、HZ16)中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算。
- 2、实验用的 LED 点阵显示屏为 16*16 点阵。行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。

当移位寄存器输出的第 i 行为 0, 第 j 列为 1 时点亮点(i, j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在列上输出该列对应的 16 个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于 40ms。上述过程中行列可以互换。


- 3、实验中使用的移位寄存器是 74HC595, 它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器, 三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。
- 4、数据在 SRCK (移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK (存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx (P00)、列 Dy (P03)),和一个串行输出 (QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 (P02 和 P07 为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线。

5、在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列值。 然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。

行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

本实验涉及到的电路原理图:



三、 实验器材

单片机测控实验系统,LED 点阵显示器实验模块,Keil 开发环境,STC-ISP程序下载工具


四、 实验内容

- ① 了解 16*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。
- ② 编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。
- ③ 能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

五、 实验步骤

- 1. 掌握点阵式 LED 显示屏的控制方法;
- 2. 使用 MCS-51 汇编语言,使用 LED 点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果:
- 3. 将编译后的程序下载到 51 单片机,观察 LED 显示屏的显示结果。

六、 流程图



七、程序分析

```
D_YEQU P0.0;列
CK_Y EQU
             P0.1
CK_YL EQU
             P0.2
D_XEQU
          P0.3
EN_X EQU
             P0.4
CK X EQU
             P0.5
CK XL EQU
             P0.6
EN_Y EQU
             P0.7
   ORG
          00H
          START
   LJMP
   ORG
          40H
START:
   CLRCK X
   CLRCK\_XL
   CLRCK_Y
   CLRCK_YL
   SETB
          EN X
   SETB
         EN_Y
   MOV
          DPTR,#TA
   MOV
          R7,#0
LOOP:
   MOV
          A,#0
   MOV
          R0,#0
   MOV
          R1,#0
   MOV
          R5,#255
LOOP 0:
          A,R0
   MOV
   ADD
          A,R7
          A,#224,L0
   CJNE
L0:
   JC L1
   SUBB
         A,#224
L1:
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV
          R2,A
   INC R0
   MOV
          A,R0
          A,R7
   ADD
   CJNE
          A,#224,L2
L2:
```

```
JC L3
   SUBB A,#224
L3:
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV
         R3,A
   INC R0
         A,R3
   MOV
         R4,#8
   MOV
Y1:
   RRC
         A
   MOV
         D_Y,C
   SETB
         CK_Y
   NOP
   CLRCK_Y
   DJNZ
        R4,Y1
   MOV
         A,R2
   MOV
         R4,#8
Y2:
   RRC
         A
   MOV
         D_Y,C
   SETB
         CK_Y
   NOP
   CLRCK\_Y
   DJNZ R4,Y2
   SETB
         CK_YL
   CJNE
         R1,#0,LOOP1
   ACALL OUTDX
   MOV
         R1,#1
   LJMP
         LOOP2
LOOP1:
   SETB
         D_X
   SETB
         CK_X
   NOP
   CLRCK_X
         CK_XL
   SETB
```

LOOP2:

CLRCK_XL CLRCK_YL

```
CLREN_X
   CLREN_Y
   ACALL DELAY
   SETB
        EN_X
   SETB
          EN_Y
   MOV
          A,#0
   MOV
          R4,#8
C1:
   RRC
          A
   MOV
          D_Y,C
          CK_Y
   SETB
   NOP
   CLRCK_Y
   DJNZ
          R4,C1
   MOV
          A,#0
   MOV
          R4,#8
C2:
   RRC
          A
   MOV
          D_Y,C
   {\bf SETB}
          CK_Y
   NOP
   CLRCK\_Y
   DJNZ
          R4,C2
   SETB
          CK_YL
   NOP
   CLRCK\_YL
   CLRCK_XL
   CLREN_X
   CLREN Y
   ACALL DELAY
   SETB
        EN_X
   SETB
          EN Y
   CJNE
          R0,#32,LOOP3
   MOV
          R0,#0
   MOV
          R1,#0
LOOP3:
   DJNZ
          R5,LOOP5
   INC R7
   INC R7
```

CJNE

R7,#224,LOOP4

```
MOV
                                                          R7,#0
LOOP4:
                                                          LOOP
                   LJMP
LOOP5:
                                                          LOOP_0
                   LJMP
OUTDX:
X0:
                    MOV
                                                           A,#255
                    MOV
                                                           R4,#8
X1:
                    RLCA
                    MOV
                                                           D_X,C
                    SETB
                                                           CK X
                   NOP
                   CLRCK_X
                    DJNZ
                                                          R4,X1
                   MOV
                                                           A,#254
                   MOV
                                                           R4,#8
X2:
                   RLCA
                    MOV
                                                          D_X,C
                                                          CK_X
                    SETB
                   NOP
                   CLRCK X
                   DJNZ
                                                          R4,X2
                    SETB
                                                           CK XL
RET
DELAY:
                   MOV
                                                           R6,#255
DE1:
                                       INC R6
                   DEC
                                                           R6
                   DJNZ
                                                           R6,DE1
RET
TA:
DB
000H, 000H, 007H, 0F0H, 008H, 008H, 010H, 004H, 010H, 004H, 008H, 008H, 007H, 0F0H, 000H, 000H
;"0",0
DB
000H,000H,00CH,018H,010H,004H,011H,004H,011H,004H,012H,088H,00CH,070H,000H,000
H;"3",1
```

DB

000H,000H,00CH,018H,010H,004H,011H,004H,011H,004H,012H,088H,00CH,070H,000H,000 H;"3",2

DB

000H,000H,00CH,018H,010H,004H,011H,004H,011H,004H,012H,088H,00CH,070H,000H,000 H;"3",3

DB 0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x3F,0xFC,0x20,0x84,0x20,0x88,0x20,0x80,0x2F,0xF0 DB 0x24,0x10,0x24,0x10,0x22,0x20,0x21,0x40,0x20,0x80,0x41,0x40,0x46,0x30,0x98,0x0E

DB 0x02,0x00,0x02,0x00,0x03,0xF8,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0xFF,0xFE,0x02,0x00
DB 0x02,0x00,0x02,0x40,0x02,0x20,0x02,0x10,0x02,0x08,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00

END

八、实验中遇到的问题及解决

1、在所有的字显示结束后,后面出现一串乱码(一条斜杠或者是)。 调整"在所有字显示完毕后"控制归零的那一条语句,计算显示三个字码需要的正确长度。 2、字码飘过速度太快。

解决方法: 调整延时程序。

3、字码显示不清楚

解决办法:修改试验程序使其能清晰显示。