# 单片机第五次实验报告

学号: 53160819 班级: 8班 姓名: 李申瑞

一、实验题目: 重量测量

#### 二、实验目的

掌握点阵式液晶显示屏的原理和控制方法,掌握点阵字符的显示方法。掌握模拟/数字(A/D)转换方式,进一步掌握使用 C51 语言编写程序的方法,使用 C51 语言编写实现重量测量的功能。

### 三、实验内容

编写 C51 程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示到液晶屏上。误差可允许的范围之间。

## 四、实验步骤

- 1.阅读实验原理,掌握 YM12864C 的控制方式,编写出基本的输出命令和数据的子程序;
- 2.掌握点阵字模的构成方式。使用字模软件 PCtoLCD2002,设定正确的输出模式,生成点阵数据;
- 3. 使用 C51 语言编写重量测量程序;
- 4. 调零,满量程校准;
- 5. 将编译后的程序下载到 51 单片机;

6. 在托盘中放上相应重量的法码, 使显示值为正确重量。


#### 四、实验原理

液晶显示器 LCM, 在数据或命令送入阶段,, 应当在选通信号为 高时准备好数据, 然后延迟若干指令周期, 再将选通信号置为低。

模数转换器 ADC,与其相关的寄存器:ADC\_RES、ADC\_RESL:A/D 转换结果寄存器,是特殊功能寄存器,用于保存 A/D 转换结果; IE:中断允许寄存器(可位寻址); EA: CPU 的中断开放标志,EA=1,CPU 开放中断,EA=0,CPU 屏蔽所有中断申请。EADC:A/D 转换中断允许位。1 允许 0 禁止;IPH:中断优先级控制寄存器高(不可位寻址);IP:中断优先级控制寄存器低(可位寻址)。

数据产生: 重量传感器采用压敏电阻。利用压敏电阻采集应变,产生变化的阻值。利用放大电路将其转化为电压值,通过数模转换将电压值转化成 CPU 处理的数字信号。传感器根据编制的程序将数字信号转换为砝码重量显示输出。

### 五、程序流程图



#### 六、实验程序

```
#include <rea52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit CS1=P1^7;///左半边
sbit CS2=P1^6:///右半边
sbit E=P3^3;///使能信号
sbit RW=P3^4:///读写操作选择
sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令)
sbit RES=P1^5:///复位 低电平有效
sbit BUSY=P2^7;
/**Declare SFR associated with the ADC */
sfr ADC CONTR = 0xBC; ///ADC control register
sfr ADC_RES = 0xBD; ///ADC hight 8-bit result register
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; ///ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 secondary function control register
sfr AURX1 = 0xA2; ///AURX1中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整控制
/**Define ADC operation const for ADC CONTR*/
#define ADC POWER 0x80 ///ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 ///ADC complete flag
#define ADC START 0x08 ///ADC start control bit
#define ADC SPEEDLL 0x00 ///540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 ///360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 ///180 clocks
#define ADC SPEEDHH 0x60 ///90 clocks
uchar ch = 0; ///ADC channel NO.0
uchar code zima[20][32]=
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,///*
0"*0
0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,///
*"1"*1
```

0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0x00,///\*
"2"2

0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x00,///\*"6"\*6

0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x00,0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x4B,0x4B,0x40,0x40,0x00,//\*"重

0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x00,

```
0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x00,///*"
克
};
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send all(uint page, uint lie, uint offset);
void delay(uint x);
void init_adc();
void init_yejing();
void calibrate();
int get_ad_result();
void clearscreen();
int cweight;
int weight;
void main()
{
    init_yejing();
    init adc();
    calibrate();//校准
    while(1)
    {
         weight=(get_ad_result()-cweight)/2-50;
         weight += weight/10;///真实重量
         clearscreen();
         send_all(1,1,10);///重
         send_all(1,2,11);///量
         send_all(1,3,12);///:
         send_all(4,3,weight/100);///百
         send_all(4,4,(weight/10)%10);///+
         send_all(4,5,weight%10);///个
         send_all(4,6,13);///克
         delay(50000);
    }
}
void init_yejing()
{
    send_byte(192,1,1);///设置起始行
    send_byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
    P2=0xff;
```

```
CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;
    while(BUSY);
    ///送数据或控制字
    E=0:
    RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
    P2=dat;
    E=1; delay(3); E=0;
    CS1=CS2=0:
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
    uint i,j,k=0;
   for(i=0;i<2;++i)
    {
       send byte(184+i+page,1,1);//选择页面
       send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);//选择列号
       for(j=0;j<16;++i)
           send_byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);//送数
}
void init_adc()
    P1ASF = 1; ///Set P1.0 as analog input port
   AURX1 = 0X04; ///AURX1 中的 ADRJ 位用于转换结果寄存器的数据格式调整控制
   ADC_RES = ADC_LOW2 = 0; //Clear previous result
   ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch; ///ch=0 ADC
channel NO.0
   delay(4); ///ADC power-on delay and Start A/D conversion
int get_ad_result()
    int ADC result;
   ADC_RES = ADC_LOW2 = 0; //Clear previous result
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ///Must wait before inquiry
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); ///Wait complete flag
    ADC_result = (ADC_RES & 0x03) *256 + ADC_LOW2;///ADC_RES 中存高 2 位
   ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; ///Close ADC flag 位置 0
    return ADC_result; ///Return ADC result
}
```

```
void calibrate()
    cweight=(get ad result()-0)/2;
}
void delay(uint x)
    while(x--);
}
void clearscreen()
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
         send byte(184+i,1,1);///页
         send byte(64,1,1);///列
             for(j=0;j<64;++j)
                       send_byte(0x00,0,1);
                       send byte(0x00,1,0);
                  }
    }
}
```

### 七、思考题

1. 调零的原理, 软件调零和硬件调零的区别。

答: 调零是指在没有放置砝码的前提下,需要使液晶屏显示为 0。 软件调零是指在程序中通过减去空砝码值重力测量值显示为 0。 硬件调零是指在通过调整压敏电阻的阻值来进行调整。

2. 模/数和数/模的信号转换原理。

答:模数转换就是通过将产生的电流或电压以数字信号输出: A/D 逐次逼近法:由-个比较器、D/A 转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成。初始化时将逐次逼近寄存器各位清零;转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高位置 1,送入 D/A 转换器,经 D/A 转换后生成的模拟量送

入比较器, 称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量 Vi 进行比较, 若 Vo<Vi,该位 1 被保留, 否则被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位 为 1,将寄存器中新的数字量送 D/A 转换器, 输出的 Vo 再与 Vi 比较, 若 Vo<Vi,该位 1 被保留, 否则被清除。重复此过程, 直至逼近寄存器 最低位。转换结束后, 将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器, 得到数字量的输出。; 而数模转换是将输入的二进制数字信号转换为模拟信号, 以电压或电流信号输出。

3. I2C 总线在信号通讯过程中的应用。

答:主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件, 此时任何被寻址的器件均被认为是从器件.在总线上主和从、发和收 的关系不是恒定的,而取决于此时数据传送方向。如果主机要发送数 据给从器件,则主机首先寻址从器件,然后主动发送数据至从器件, 最后由主机终止数据传送。

如果主机要接收从器件的数据,首先由主器件寻址从器件,然后 主机接收从器件发送的数据,最后由主机终止接收过程,在这种情况 下,主机负责产生定时时钟和终止数据传送。

## 八、思考与总结

通过此次实验,我初步掌握了液晶屏显示的原理和控制方法,通过选定行和列号来显示数据,送数据的时候要注意判断 BUSY 位和下降沿信号的产生,这是送入数据的关键;再者是了解了 ADC 模数转换器的使用,压敏电阻和放大电路产生的电压值,通过 ADC 模数转换器最后转换为数值送入液晶屏。

# 单片机第六次实验报告

一、**实验题目**:直流电机脉宽调制调速

#### 二、实验目的及要求

掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法,了解闭环控制的原理。


#### 三、实验内容

- 1. 在液晶显示屏上显示出直流电机的: 当前转速、低目标转速、高目标转速。
- 2. 固定向 P1.1 输出 0, 然后测量每秒钟电机转动的转数, 将其显示在数码管, 每秒刷新一次即可。
- 3. 使用脉宽调制的方法, 动态调整向 P1.1 输出的内容, 使得电机转速能够稳定在一个预定值附近, 同时实时显示当前转速。
- 4. 根据输入修改电机得目标转速值,设置两个转速目标值: 低转速和高转速。
- 5. 每隔一秒钟读取两个开关的状态,如果 S1 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到低转速目标值附近,如果 S2 按下,动态调整输出,使得电机转速能够稳定到高转速目标值附近。交替显示目标值和当前转速值。

#### 四、实验原理

对于直流电机来说, 其转速由输入电压决定, 因此具有平滑调速 的效果,而脉宽调制 (PWM) 是一种能够通过开关量输出达到模拟量 输出效果的方法。使用 PWM 可以实现电压调制,从而控制直流电机 转速的效果; PWM 的基本原理是通过输出一个很高频率的 0/1 信号, 其中 1 的比例为 $\delta$  (也叫做占空比),在外围积分元件的作用下,使得 总的效果相当于输出 $\delta \times A$ (A 为高电平电压)的电压。通过改变占空 比就可以调整输出电压, 从而达到模拟输出并控制电机转速的效果: 使用单片机实现 PWM, 就是根据预定的占空比 $\delta$ 来输出 0 和 1, 这里 $\delta$ 就是控制变量。设置一个累加变量 x, 每次加 N, 若结果大于 M, 则 输出 1. 并减去 M; 否则输出 0。这样整体的占空比也是 N/M。在本 实验板中, 电机每转动一次, 与之相连的偏心轮将遮挡光电对管一次, 因此会产生一个脉冲、送到 INTO, 而测量转速的方法就是计算一秒 钟内 INTO 发生的中断次数。而当想要改变转速时、就改变 N 的大小、 也就是输出0的个数即可。

#### 五、实验流程图



## 六、实验代码

#include <reg52.h>
#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char #define uint unsigned int

sfr P4=0xC0; sfr P4SW=0xBB;

sbit sclk=P4<sup>4</sup>; sbit sdata=P4<sup>5</sup>; sbit swh1=P3<sup>6</sup>; sbit swh2=P3<sup>7</sup>;

```
sbit motor=P1^1;
uchar tab[15]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};
uchar tspeed=0;
uchar cspeed=0;
uchar xspeed=100;
uchar t1_cnt=0;
int N=100;
int M=256;
int X=0;
init();
void sendbyte(uchar ch);
void display(uchar n);
void delay1();
void delay2();
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
void main()
    init();
    motor=0;
    while(1)
    {
      display(cspeed);
      delay2();
      display(xspeed);
      delay1();
    }
}
init()
{
    P4SW=0x30;
    IT0=1;
    EA=1;
    ET1=1;
    ET0=1;
    EX0=1;
```

```
TMOD=0x11;
    TH1=0x3C;
    TL1=0xB0;
    TH0=0xFF;
    TL0=0x9C;
    TR0=1;
    TR1=1;
}
void ex_int0() interrupt 0
{
    tspeed++;
}
void t1_int() interrupt 3
{
    if(++t1_cnt<20)
          if(swh1==0)
          {
                flag1=1;
          if(swh1==1 && flag1==1)
                xspeed++;
                flag1=0;
          }
          if(swh2==0)
                flag2=1;
          if(swh2==1 && flag2==1)
          {
                xspeed--;
                flag2=0;
          }
        return;
   }
    t1_cnt=0;
    cspeed=tspeed;
    tspeed=0;
    if(cspeed>xspeed) N++;
    if(cspeed<xspeed) N--;
```

```
}
void t0_int() interrupt 1
     X+=N;
     if(X>M)
     {
         motor=1;
         X-=M;
     }
     else
         motor=0;
void sendbyte(uchar ch)
    uchar shape,c;
    shape=tab[ch];
    for(c=0;c<8;c++)
    {
        sclk=0;
        sdata=shape & 0x80;
        sclk=1;
        shape <<= 1;
    }
}
void display(uchar n)
    sendbyte(n%10);
    sendbyte((n/10)%10);
    sendbyte(n/100);
}
void delay1()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<500;j++);
}
void delay2()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<1000;j++);
}
```

### 七、思考题

1. 讨论脉宽调速和电压调速的区别、优缺点和应用范围。

答:脉宽调速:是一种能够通过开关量输出达到模拟量输出效果的方法。PWM 的基本原理是通过输出一个很高频率的 0/1 信号,其中 1 的比例为δ (也叫做占空比),通过改变占空比就可以调整输出电压,从而达到模拟输出并控制电机转速的效果。并且需要的外围器件较少,特别适合于单片机控制领域。

电压调速:直接改变电压模拟量从而改变电机转速的方法。电压便于平滑性调节,可以实现无级调速、损耗小、调速经济性好。

2. 说明程序原理中累加进位法的正确性。

答:设置一个累加变量 x,每次加 N,若结果大于 M,则输出 1,并减去 M:否则输出 0。这样整体的占空比也是 N/M.每次循环中都有 M/N 次输出,而其中只有一次输出为 1,即总共输出了 N 个 1,而且总输出次数是 M 次,1 的比例就是 N/M。

3. 计算转速测量的最大可能误差, 讨论减少误差的办法。

答:减少误差的方法:

外部因素:减少摩擦力

内部因素:让电机的转速保持在 200~40 转/s 之间的速度,并保持一个比较低的速度(速度不要过快)。

## 八、思考与总结

通过此次实验,我初步掌握了运用pwm 脉宽调制来控制电压,进

而控制电机转速的方法,进一步加强对液晶屏显示原理的理解。通过设置一个控制变量,用累加进位的方法输出一个很高频率的 0/1 电压。每次电机转动一次,与之相连的偏心轮将遮挡光电对管一次,就会产生一个脉冲给 INT0,转速就增加一次。计算一秒内的中断次数就是转速。

# 第八次单片机实验报告

一、实验题目: 温度测量与控制

#### 二、实验目的及要求

- 1.学习 DS18B20 温度传感器的编程结构。
- 2.了解温度测量的原理。
- 3. 掌握 PID 控制原理及实现方法。
- 3. 加深 C51 编程语言的理解和学习。

#### 三、实验内容


- 1.掌握使用传感器测量与控制温度的原理与方法,使用 C51 语言编写实现温度控制的功能,使用超声波/温度实验板测量温度,将温度测量的结果(单位为摄氏度)显示到液晶屏上。
  - 2.编程实现测量当前教室的温度,显示在 LCM 液晶显示屏上。
  - 3.通过 S1 设定一个高于当前室温的目标温度值。
- 4.编程实现温度的控制,将当前温度值控制到目标温度值并稳定的显示。

## 四、实验原理

本实验使用的 DS18B20 是单总线数字温度计,测量范围从—55°C 到+125°C,增量值为 0.5°C。用于贮存测得的温度值的两个 8 位存贮器 RAM 编号为 0 号和 1 号。1 号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负(°C),则 1 号存贮器 8 位全为 1,否则全为 0。0 号存贮器用于存放温度值的补码 LSB(最低位)的 1 表示 0.5°C。将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2,就得到被测温度值。温度检

测与控制系统由加热灯泡,温度二极管,温度检测电路,控制电路和继电器组成。温度二极管和加热灯泡封闭在一个塑料保温盒内,温度二极管监测保温盒内的温度,用温控实验板内部的 A/D 转换器 ADC7109 检测二极管两端的电压,通过电压和温度的关系,计算出盒内空气的实际温度。单片机的 P1.4 与 DS18B20 的 DQ 引脚相连,进行数据和命令的传输。单片机的 P1.1 连接热电阻。当 P1.1 为高电平时,加热热电阻。温度控制的方法采用 PID 控制实现。

#### 五、实验流程图



#### 六、实验程序

```
#include <req52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code zima[20][32]=
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0x
C0,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,
0x00.///*"0"*0/
0x00.
0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x
00,0x00,///*"1"*1/
0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x0
0.0 \times 00
0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x0
0.0x00.///*"2"*2/
0.0 \times 00.
0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00.
0x00,///*"3"*3/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0xF0,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x0
0,0x00,
0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x
24,0x00,///*"4"*4/
00.0 \times 00.
0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,
0x00.///*"5"*5/
0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x0
0.0x00.
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,
0x00,///*"6"*6/
0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x0
0.0 \times 00
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
0,0x00,///*"7"*7/
```

0x00.0x00.0x70.0x70.0xD8.0x88.0x88.0x08.0x08.0x08.0x08.0x98.0x70.0x70.0x

```
00,000,
0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x20,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00,
0x00,///*"8"*8/
0.0x00.
0x00.0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00.
0x00,///*"9"*9/
0x08.0x08.0x0A.0xEA.0xAA.0xAA.0xAA.0xFF.0xA9.0xA9.0xA9.0xE9.0x08.0x08.
0x08.0x00.
0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x4B,0x48,0x40,0
x40,0x00,///*"重"*10/
0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0
x40.0x00.
0.0x00.///*"量"*11/
x00.0x00.
00,0x00,///*":"*12/
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x
00,000,
0x00.0x00,0x80.0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,
0x00,///*"克"*13/
0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x
00.0 \times 00.
0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x7F,0x40,
0x00,///*"温",14*/
0x00,0x00,0xFC,0x04,0x24,0x24,0xFC,0xA5,0xA6,0xA4,0xFC,0x24,0x24,0x24,
0x04,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x80,0x80,0x42,0x46,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x42,0xC0,0x4
0,0x00,///*"度",15*/
};
sbit CS1=P1^7;///左半边
sbit CS2=P1^6;///右半边
sbit E=P3^3:///使能信号
sbit RW=P3^4;///读写操作选择
sbit RS=P3^5;///寄存器选择(数据/指令)
sbit RES=P1^5;///复位 低电平有效
sbit BUSY=P2^7;
sbit De=P1^1; ///加热
sbit DQ=P1^4; ///DS18B20 单数据总线
uchar TPH,TPL; ///温度值高位 低位
unsigned int t; ///温度值
unsigned int t1=30; ///目标温度值
```

```
sbit swh1=P3^6;
sbit swh2=P3^7;
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
void send_byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send_all(uint page,uint lie,uint offset);
void delay(uint x);
void init yejing();
void clearscreen();
void DelayXus(uchar n); ///微秒级延时
void ow_rest(); ///复位
void write_byte(char dat);
unsigned char read_bit(void);
void main(void)
{
   init_yejing();
   t=0;
   while(1)
         if(swh1==0)
              flag1=1;
         if(swh1==1 && flag1==1)
              t1++;
              flag1=0;
         if(swh2==0)
               flag2=1;
         if(swh2==1 && flag2==1)
         {
              t1--;
              flag2=0;
    if(t < t1)
    De=1;
    else De=0;
    ow_rest(); ///设备复位
    write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
    write_byte(0x44); ///开始转换命令
    while (!DQ); ///等待转换完成
    ow_rest(); ///设备复位
    write_byte(0xCC); ///跳过 ROM 命令
```

```
write_byte(0xBE); ///读暂存存储器命令
    TPL = read_bit(); ///读温度低字节
    TPH = read_bit(); ///读温度高字节
   t=TPH; ///取温度高位
    t<<=8; ///高位8位
    t|=TPL; ///加上温度低位
    t*=0.625; ///实际温度 可直接显示
    t=t/10;
   send_all(1,1,14);///温
   send_all(1,2,15);///度
   send_all(1,3,12);///:
   send_all(4,2,t1/10);///+
   send_all(4,3,t1%10);///个
   send all(4,5,t/10);///+
   send_all(4,6,t%10);///个
   delay(50000);
   clearscreen();
}
void DelayXus(uchar n)
    while (n--)
       _nop_();
       _nop_();
unsigned char read_bit(void)///读位
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
   {
       dat >>= 1;
       DQ = 0; ///开始时间片
       DelayXus(1); //延时等待
       DQ = 1; ///准备接收
       DelayXus(1); ///接收延时
       if (DQ) dat |= 0x80; ///读取数据
       DelayXus(60); ///等待时间片结束
    return dat;
```

```
}
void ow_rest()///复位
   CY = 1:
   while (CY)
       DQ = 0; ///送出低电平复位信号
       DelayXus(240); //延时至少 480us
       DelayXus(240);
       DQ = 1; ///释放数据线
       DelayXus(60); ///等待 60us
       CY = DQ; ///检测存在脉冲,DQ 为 0 转换完成
       DelayXus(240); ///等待设备释放数据线
       DelayXus(180);
}
void write_byte(char dat)///写字节
{
   uchar i;
   for (i=0; i<8; i++) ///8 位计数器
   {
       DQ = 0; ///开始时间片
       DelayXus(1); //延时等待
       dat >>= 1; //送出数据
       DQ = CY;
       DelayXus(60); ///等待时间片结束
       DQ = 1; ///恢复数据线
       DelayXus(1); ///恢复延时
   }
}
void init_yejing()
   send_byte(192,1,1);///设置起始行
   send_byte(63,1,1);///打开显示开关
}
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
{
   P2=0xff;
   CS1=cs1; CS2=cs2;
   RS=0; RW=1; E=1;
   while(BUSY);
```

```
///送数据或控制字
    E=0;
    RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
    P2=dat:
    E=1; delay(3); E=0;
    CS1=CS2=0;
}
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
    uint i,j,k=0;
    for(i=0;i<2;++i)
        send_byte(184+i+page,1,1);///选择页面
        send byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);//选择列号
        for(j=0;j<16;++j)
             send byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);//送数
    }
void delay(uint x)
    while(x--);
void clearscreen()
{
   int i,j;
   for(i=0;i<8;++i)
       send_byte(184+i,1,1);///页
       send_byte(64,1,1);///列
           for(j=0;j<64;++j)
                   send_byte(0x00,0,1);
                   send_byte(0x00,1,0);
               }
   }
}
```

## 七、思考题

1. 进行精确的延时的程序有几种方法? 各有什么优缺点?

答: (1)、使用循环函数延时。这种方法比较精确,但它会一直占用

CPU,延时期间 CPU 只能选择等待,无法执行其他事情,降低了 CPU 的使用效率。(2)、使用定时器中断延时。这种方法是硬件延时,可以提高 CPU 的使用率,也能做到精确延时。

2. 参考其他资料,了解 DS18B20 的其他命令用法。

答: ROM 操作命令: (1) Read ROM(读 ROM)。(2) Match ROM(匹配 ROM)。(3) Skip ROM (跳过 ROM)。(4) Search ROM (搜索 ROM)。(5) Alarm search (告警搜索)。存储器操作命令: (1) write Scratchpad (写暂存存储器)。(2) Read Scratchpad (读暂存存储器)。(3) Copy Scratchpad (复制暂存存储器)。(4) Convert Temperature (温度变换)。(5) Recall EPROM (重新调出)。(6) Read Power Supply (读电源)。

#### 八、思考与总结

通过此次实验,我初步了解了 DS18B20 温度控制的使用方法,它的工作过程可分为初始化-ROM 操作命令-存储器操作命令-处理数据。它会返回 10 数据,取其高 2 位和低 8 位形成 8 位数据送入液晶屏。其次进一步理解了 ADC 模数转换器的使用,ADC 产生电压,通过电压与温度的关系,可以计算出真实的温度。而 PID 温度控制就是就是通过比例,积分,微分的方法来消除误差,比例的作用就是当误差产生时,增大比例系数就可以减小误差,积分的作用就是消除稳态误差,每当误差产生时就可以随时消除,而微分的作用就是让温度值更加的接近真实值。

通过这三个实验, 我对于单片机从最初的懵懂到现在的基本理解,

经历了很多,同时对于单片机也产生了更多的兴趣,相信经过以后的进一步学习,可以接触到更多的关于单片机的知识,也谢谢老师的悉心教导。