

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

CV-BLT-800

CV-BLT-800 · banda plana M-HASTE MC400-FL-A-L6000-W400-25T1-S0-LA2-PVC400M10SSM-1 — ARMADA CON ORIGINALES (L800 × W400)

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	800 mm
Lazo de banda	NaN m
Accionamiento	motorreductor M-HASTE del original (acople directo DL)
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-03 · Rev. B · vigente desde 2026-08-23 (reemplaza: Rev. A (retirada: imitaba al vendor con cajas))

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad, (3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes). Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
TORNILLERÍA	4
MONTAJE	5

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención TOTAL de la banda antes de intervenir cabeza o cola.
- Manual del FABRICANTE M-HASTE: prevalece sobre este boletín en operación y garantía.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda al tambor MOTRIZ (cabeza) y al tambor de COLA — nip points sin guarda en el suministro estándar.
- Rodillos de apoyo bajo la banda: no operar con las manos en el canal.
- Tornillo tensor de la cola: alejar las manos al tensar.

OPERACIÓN

- Velocidad: 0-80 m/min según catálogo M-HASTE (variador del equipo) — POR CONFIRMAR la de esta unidad.
- Carga: 80-500 kg según catálogo M-HASTE, función del largo y del apoyo — POR CONFIRMAR.
- Banda PVC del original: no usar productos abrasivos ni disolventes en la limpieza.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: tensado y centrado de banda (tornillo de cola); limpieza del canal.
- Mensual: apriete de uniones del perfil serie 80 y de los pies niveladores.
- Según fabricante: rodamientos de tambores y reductor — ver manual M-HASTE.

VISTA GENERAL

CV-BLT-800 · banda plana M-HASTE MC400-FL-A-L6000-W400-25T1-S0-LA2-PVC400M10SSM-1 — ARMADA CON ORIGINALES (L800 × W400)

Largo nose a nose: 800 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas

Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
	PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)		
	M6: 10 Nm		
	M8: 25 Nm		
	M10: 49 Nm		
	grano M8 sprocket: Loctite 243 — par POR CONFIRMAR con Movex (los 12 Nm citados son de los TORNILLOS del sprocket PARTIDO)		
	prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
Apernar travesaños TR_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).
Calzar la TIRA BR_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B_004A a losa (2×M10×90).
Encajar el TRAVESAÑO B_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seegeer DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJE Y SPROCKETS (Fig. C)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (Loctite 243; par POR CONFIRMAR con Movex) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.
El GT es de UN SOLO EJE (Rev.E): el retorno viaja por los 2 rodillos altos y abraza el rodillo del nosebar de entrada. NO tensar: el largo del lazo lo fija la geometría.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar transfer plate P22862 con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
------	-------	-------------	--------	---------

Documentos del paquete: planos_fabricacion_blt800.pdf · dxf_blt800/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_blt800.csv (este manual usa sus ÍTEM).