

# 基于51单片机的HX711模块


## (一) 项目介绍

基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器在某宝上买的,需要可以找我拿连接。

### (二) HX711简介

HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为128或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的32增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。

## (三) 芯片管脚图以及功能



#### 管脚功能:


- 1 VSUP 电源 稳压电路供电电源: 2.6~5.5V (不用稳压电路时应接AVDD)
- 2 BASE 模拟输出 稳压电路控制输出 (不用稳压电路时为无连接)
- 3 AVDD 电源 模拟电源: 2.6~5.5V
- 4 VFB 模拟输入 稳压电路控制输入 (不用稳压电路时应接地)
- 5 AGND地 模拟地

6 VBG 模拟输出 参考电源输出

- 7 INA- 模拟输入 通道 A 负输入端
- 8 INA+模拟输入 通道 A 正输入端
- 9 INB- 模拟输入 通道 B 负输入端
- 10 INB+模拟输入 通道 B 正输入端
- 11 PD SCK 数字输入 断电控制 (高电平有效) 和串口时钟输入
- 12 DOUT 数字输出 串口数据输出
- 13 XO 数字输入输出 晶振输入 (不用晶振时为无连接)
- 14 XI 数字输入 外部时钟或晶振输入, 0: 使用片内振荡器
- 15 RATE 数字输入 输出数据速率控制, 0: 10Hz; 1: 80Hz
- 16 DVDD 电源 数字电源: 2.6~5.5V

### (四) HX711原理图

该图为HX711相关部分的PCB原理图



## (五) HX711配置代码

记得配置DOUT和SCK端口。不要复用了就OK。最后把HX711的VCC和GND连接到单片机,配置端口相应连接上就可以了。

```
#include "HX711.h"
//******
//延时
sbit HX711_DOUT=P1^4;
sbit HX711 SCK=P1^5;
void Delay__hx711_us(void)
 _nop_();
 _nop_();
//读取HX711
unsigned long HX711 Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
   HX711_DOUT=1;
Delay_hx711_us();
  HX711 SCK=0;
   count=0;
   while (HX711 DOUT);
   for (i=0; i<2\overline{4}; i++)
```

```
{
    HX711_SCK=1;
    count=count<<1;
HX711_SCK=0;
    if(HX711_DOUT)
    count++;
}

HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿时,转换数据
Delay_hx711_us();
HX711_SCK=0;
return(count);
}
```

## (六) main函数部分主要代码

### 1.配置定时器

```
//定时器TO初始化
void Timer0_Init()
ET0 = 1;
               //允许定时器0中断
               //定时器工作方式选择
TMOD = 1;
TL0 = 0xb0;
THO = 0x3c;
               //定时器赋予初始值
TR0 = 1;
               //启动定时器
//定时器0中断
void Timer0 ISR (void) interrupt 1 using 0
uchar Counter;
TL0 = 0xb0;
THO = 0x3c;
              //定时器赋予初值
//每0.5秒刷新重量
   Counter ++;
   if (Counter >= 10)
      FlagTest = 1;
   Counter = 0;
```

### 2.按键去皮以及精度加减操作

```
void KeyPress()
if(ROW1==0)
              //去皮键
 Delay_ms(5);
 if(ROW1==0)
   Get Maopi();
  if(qupi==0)
  qupi=Weight_Shiwu;
  else
  qupi=0;
  Buzzer=0;
  Delay_ms(50);
  Buzzer=1;
  while (ROW1==0);
if(ROW2==0)
 Delay ms(5);
  if(ROW2==0)
  while(!ROW2)
    key press num++;
    if(key_press_num>=100)
     key_press_num=0;
     while(!RO\overline{W}2)
      if(GapValue<10000)
      GapValue+=10;
      Buzzer=0;
```

```
Delay ms(10);
     Buzzer=1;
     Delay_ms(10);
     Get Weight();
    Delay_ms(10);
   if(key_press_num!=0)
    key press num=0;
    if(GapValue<10000)
    GapValue++;
   Buzzer=0;
    Delay_ms(50);
   Buzzer=1;
   write eeprom();
 if(ROW3==0) //减
  Delay ms(5);
  if(ROW3==0)
  while(!ROW3)
    key press num++;
    if(key_press_num>=100)
     key_press_num=0;
     while(!ROW3)
     if(GapValue>1)
     GapValue-=10;
     Buzzer=0;
     Delay ms(10);
     Buzzer=1;
     Delay ms(10);
     Get Weight();
    Delay_ms(10);
   if(key_press_num!=0)
   key_press_num=0;
   if(GapValue>1)
    GapValue--;
   Buzzer=0;
    Delay ms(50);
   Buzzer=1;
                        //保存数
  write eeprom();
3.称重模块
void Get Weight()
Weight Shiwu = HX711 Read();
Weight Shiwu = Weight Shiwu - Weight Maopi; //获取净重
Weight Shiwu = (unsigned int)((float)(Weight Shiwu*10)/GapValue)-qupi; //计算实物的实际重量
if(Weight_Shiwu >= 5000) //超重报警
 Buzzer = !Buzzer;
 LED=!LED;
 LCD1602 write com(0x80+0x40+8);
   LCD1602_write_word("--.--");
else
 if(Weight_Shiwu==0)
 LED=0;
 else if (Weight Shiwu>0)
 LED=1;
 Buzzer = 1;
 Display_Weight();
```

```
}
```

### 4.主函数

```
void main()
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
Init_LCD1602();
EA = 0;
                      //初始化LCD1602
  Timer0 Init();
  //初始化完成, 开启中断
  EA = 1;
// Get_Maopi();
LCD1602 write_com(0x80); //LCD上显示位置设置
  LCD1602_write_word(" welcome to use "); //
   LCD1602_write_com(0x80+0x40); //LCD上显示位置设置
  LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  Delay_ms(2000);
  Get Maopi();
  LCD1602_write_com(0x80); //LCD上显示位置设置
LCD1602_write_word("The Weight: ");
LCD1602_write_com(0x80+0x40); //LCD上显示位置设置
LCD1602_write_word(" 0.000kg");
// Get_Maopi(); //称毛皮重量
while(1)
//每0.5秒称重一次
 if (FlagTest==1)
  Get Weight();
  FlagTest = 0;
 KeyPress();
```

LCD1602的配置参考我另一篇文章 望各位大佬指出不足之处,感激不尽!