

Übungsblatt 9: Wrap-Up & Finale (State Machine)

Mikrocomputertechnik 1

Musterlösung

Zielsetzung

In diesem letzten Übungsblatt schließt sich der Kreis. Sie wiederholen die Werkzeugkette (Toolchain) und die Übersetzungsmuster von C zu Assembler. Anschließend nutzen Sie Ihre Kenntnisse in I/O, Kontrollfluss und Logik, um im Ripes-Simulator ein interaktives Mini-Projekt (Code-Schloss) als Endliche Zustandsmaschine (FSM) zu programmieren.

Aufgabe 1: Die Toolchain

Wenn Sie in der Industrie ein C-Programm mit `gcc main.c` kompilieren, ruft das System im Hintergrund vier verkettete Werkzeuge auf.

Die vier Werkzeuge

Benennen Sie diese vier Werkzeuge in der korrekten Reihenfolge.

Aufgabe des Linkers

Welche spezifische Aufgabe übernimmt das letzte Werkzeug in dieser Kette? Warum ist das Programm nach Schritt 3 (Object-File `.o`) noch nicht ausführbar?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Antworten hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

Die vier Werkzeuge:

1. Preprocessor
2. Compiler

3. Assembler
4. Linker

Aufgabe des Linkers:

- Der Linker klebt alle Object-Files (.o) und externe Bibliotheken (z. B. libc) zu einem ausführbaren Programm (z. B. .elf / .exe) zusammen.
- Nach dem Assembler fehlen oft noch finale Adressen (z. B. für jal zu externen Funktionen oder globale Daten). Der Linker trägt diese Adressen nach.

Aufgabe 2: C-to-Assembly (Klausurvorbereitung)

In der Klausur wird erwartet, dass Sie typische C-Kontrollstrukturen in RISC-V-Assembler übersetzen können. Übersetzen Sie die folgende while-Schleife.

Hinweis: Variable i liegt in s0. Nutzen Sie das invertierte Bedingungsmuster (bge), wie es ein Compiler typischerweise tut.

```
int i = 0;
while (i < 10) {
    i++;
}
```

Ihre Lösung

(Fügen Sie Ihren Assembler-Code hier ein.)

Musterlösung Aufgabe 2

```
# Initialisierung
li s0, 0          # i = 0
li t0, 10         # Grenze = 10

While_Start:
# Invertierte Abbruchbedingung (if i >= 10, break)
bge s0, t0, While_End

# Body
addi s0, s0, 1     # i++

j While_Start

While_End:
# Weiter nach der Schleife
```

Aufgabe 3: Pipelining und Hazards (Klausurvorbereitung)

Betrachten Sie das folgende Code-Snippet in der 5-stufigen RISC-V-Pipeline:

```
lw t0, 0(a0)
add t1, t0, t0
```

Hazard-Typ

Welches Hazard-Problem entsteht bei dieser Befehlsfolge?

Forwarding vs. Stall

Kann dieses Problem allein durch Forwarding (Bypassing) ohne Zeitverlust gelöst werden? Erklären Sie, wie die Hardware im Pipeline-Raster (IF, ID, EX, MEM, WB) darauf reagieren muss.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Antworten hier.)

Musterlösung Aufgabe 3

Hazard-Typ:

- Es entsteht ein Load-Use Hazard: `add` benötigt `t0` sofort, aber `lw` muss den Wert erst aus dem Arbeitsspeicher holen.

Forwarding vs. Stall:

- Nein, reines Forwarding reicht nicht.
- Die RAM-Daten stehen erst am Ende der MEM-Stufe von `lw` bereit; `add` bräuchte sie schon am Anfang seiner EX-Stufe.
- Die Hardware erzwingt einen Stall: `add` bleibt in ID stehen, eine Bubble (NOP) wird in EX eingeschoben — ein Takt Penalty. Danach kann Forwarding von MEM nach EX greifen.

Aufgabe 4: Finale — State Machine (Code-Schloss)

Bauen Sie in Ripes eine Endliche Zustandsmaschine (FSM) als Code-Schloss. Fügen Sie im I/O-Tab ein **D-Pad** (typisch 0xF0000000) und eine **LED Matrix** (typisch 0xF0000020) hinzu. Basisadressen unten links ablesen.

FSM-Logik

- Zustandsvariable: Register `s0` für den aktuellen Zustand (0, 1, 2 oder 3).
- Geheimcode: Tasten in der Reihenfolge **OBEN** → **UNTEN** → **RECHTS**.

Verhalten:

Zustand	LED-Farbe	Hex	Erwartete Taste	Sonst
0	Rot	0x00FF0000	OBEN → 1	bleiben
1	Gelb	0x00FFFF00	UNTEN → 2	zurück auf 0
2	Blau	0x000000FF	RECHTS → 3	zurück auf 0
3	Grün	0x0000FF00	(offen)	bleibt für immer

D-Pad in Ripes (kein Bitmasken-Modell): Jede Richtung ist ein **eigenes 32-Bit-Register** (LSB = gedrückt):

Richtung	Offset vom D-Pad-Basis
OBEN (UP)	+0
UNTEN (DOWN)	+4
LINKS (LEFT)	+8
RECHTS (RIGHT)	+12

Entprellung / Release: Nach erkanntem Tastendruck **warten, bis alle Richtungen wieder losgelassen sind** (Register = 0). Eine reine Delay-Schleife reicht nicht — sonst wertet der Folgezustand denselben Klick als falsche Taste.

Ihre Lösung

(Fügen Sie Ihren Assembler-Code für Ripes hier ein.)

Musterlösung Aufgabe 4

```
.text
    li s1, 0xF0000000    # D-Pad-Basis
    li s2, 0xF0000020    # LED Matrix
    li s0, 0              # State = 0

Loop:
    beq s0, zero, State_0
    li t0, 1
    beq s0, t0, State_1
    li t0, 2
    beq s0, t0, State_2
    li t0, 3
    beq s0, t0, State_3
```

```

    j State_0

# --- State 0: wartet auf OBEN (+0) ---
State_0:
    li t1, 0x00FF0000
    sw t1, 0(s2)
    lw t2, 0(s1)          # UP
    beq t2, zero, Loop
    jal ra, WaitRelease
    li s0, 1
    j Loop

# --- State 1: wartet auf UNTEN (+4) ---
State_1:
    li t1, 0x00FFFF00
    sw t1, 0(s2)
    lw t2, 4(s1)          # DOWN erwartet
    bne t2, zero, S1_Ok
    lw t3, 0(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    lw t3, 8(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    lw t3, 12(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    j Loop
S1_Ok:
    jal ra, WaitRelease
    li s0, 2
    j Loop

# --- State 2: wartet auf RECHTS (+12) ---
State_2:
    li t1, 0x000000FF
    sw t1, 0(s2)
    lw t2, 12(s1)         # RIGHT erwartet
    bne t2, zero, S2_Ok
    lw t3, 0(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    lw t3, 4(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    lw t3, 8(s1)
    bne t3, zero, State_Fail
    j Loop
S2_Ok:
    jal ra, WaitRelease
    li s0, 3
    j Loop

```

```

# --- State 3: offen ---
State_3:
    li t1, 0x0000FF00
    sw t1, 0(s2)
    j Loop

State_Fail:
    jal ra, WaitRelease
    li s0, 0
    j Loop

# Warten, bis alle D-Pad-Richtungen losgelassen sind
WaitRelease:
Wr_Loop:
    lw t4, 0(s1)
    bne t4, zero, Wr_Loop
    lw t4, 4(s1)
    bne t4, zero, Wr_Loop
    lw t4, 8(s1)
    bne t4, zero, Wr_Loop
    lw t4, 12(s1)
    bne t4, zero, Wr_Loop
    ret

```