

Quy trình kiểm tra ac quy 12V tại xưởng

Bước 1: Tắt máy, đo điện áp khi nghỉ (chuan $\geq 12.4V$).

Bước 2: Đo khi đề máy (chuan 9.6V trở lên).

Bước 3: Đo khi máy chạy (13.8 - 14.7V).

Kết luận: ac quy dưới 12V cần sạc hoặc thay.