ブリックス電機株式会社

スチーム式加湿器 HM-220 取扱説明書

型番：HM-220 ／ 文書番号：BX-IM-HM220-02 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機のスチーム式加湿器をお買い上げいただき、ありがとうございます。水を沸騰させた清潔な蒸気で加湿します。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 運転中や運転直後は、蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。やけどの原因になります。
- 給水タンクには水道水だけを入れてください。
- 本体を傾けたり、運転中に移動したりしないでください。

2. 各部のなまえ

- 給水タンク
- タンクキャップ（パッキン付き）
- トレー
- 蒸気吹出口
- 操作パネル・湿度表示
- 給水ランプ

3. 使いかた

1. 給水タンクに水を入れ、タンクキャップをしっかり締めてから本体にセットします。
2. ［運転］ボタンを押し、湿度（40・50・60%）を選びます。設定した湿度になると、自動で運転を休みます。
3. 水がなくなると給水ランプが点滅して止まります。

4. お手入れ

- 給水タンク・トレー：毎日水を入れ替え、週に1回は水洗いします。汚れは蒸気がにおう原因になります。
- 湯あか：2週間に1回を目安に、クエン酸洗浄モードで湯あかを取ります。湯あかが付くと、加湿されない・蒸気が少ない・「H」が点滅する原因になります。
- タンクキャップのパッキンがずれていると、水漏れの原因になります。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
本体の下が濡れている	タンクキャップの締め不足	給水タンクのキャップの締め直し。
給水タンクから水が漏れる	パッキンのずれ	タンクキャップのパッキンの確認。
加湿されない・蒸気が少ない	湯あかの付着	加湿器の中の湯あかの取り方（クエン酸洗浄）。
蒸気がにおう	タンク内の汚れ	タンクとトレーのお手入れ。
給水ランプが点滅する	タンクのセット不良	給水とタンクのセットのしかた。
表示部に「H」が点滅する	湯あかによる過熱防止の作動	湯あかの掃除の後に運転し直すこと。
運転が止まる	設定湿度に達したための自動停止	湿度の設定と、設定湿度になると止まる機能の説明。
スイッチを押しても動かない	チャイルドロックの設定	チャイルドロックの解除方法。
沸騰する音が大きい	正常な沸騰音	スチーム式の沸騰の音であること。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
給水ランプが点滅	水がない、または給水タンクが正しくセットされていない	給水して、タンクをセットし直してください。
「H」が点滅	湯あかが付いて、過熱防止が働いた	クエン酸洗浄をしてから運転し直してください。
E5	内部の異常	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。

7. 仕様

項目	内容

型番	HM-220
加湿方式	スチーム式
加湿量	約480mL/h
タンク容量	約3.0L
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	加湿時 410W
質量	約2.4kg

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。