#### Lecture 12


# DC모터 제어

## DC모터



- 전기적인 에너지를 기계적인 에너지로 변환해주는 장치
- 입력 전원에 따라 DC모터와 AC모터로 분류됨


	DC모터	AC모터
내구성	짧다	길다
소음	크다	크다
운전방향	단방향	양방항
소비전력	적다	크다



### H-bridge




■ 저류 제어 화로이며, 모터 제어를 조절하는 데 사용됨



#### **L298 IC**




- Dual full-bridge driver
  - H-bridge 2개 포함
  - Datasheet: <a href="https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf">https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf</a>





■ DC모터 on/off 제어로 정/역회전 제어하기






■ DC모터 on/off 제어로 정/역회전 제어하기

```
#include <xc.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
   char cmd = 0;
   DDRB = 0 \times FF;
   DDRD = 0 \times 000;
   while(1) {
      cmd = PIND & 0 \times 0 F;
      switch (cmd) {
          case 0 \times 00: PORTB = 0 \times 00; break;
          case 0x01: PORTB = 0x09; break;
          case 0x02: PORTB = 0x06; break;
          case 0x04: PORTB = 0x01; break;
          case 0x08: PORTB = 0x08; break;
          default: PORTB = 0 \times 00; break;
      delay ms(50);
```



■ DC모터를 PWM 제어로 속도 제어하기





#### ■ DC모터를 PWM 제어로 속도 제어하기

```
#include <xc.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void) {
   unsigned char button;
   DDRG = 0xFF; PORTG = 0x02;
   DDRB = 0xFF; PORTB = 0x00;
   DDRF = 0x00;

   OCR0 = 0x7F;
   TCNT0 = 0x00;
   TCCR0 = 0x6F;
```

```
while(1) {
   button = PINF & 0x03;
   switch (button) {
      case 0x01:
        if (OCR0 < 246) OCR0 += 1;
        break;
      case 0x02:
        if (OCR0 > 9) OCR0 -= 1;
        break;
      default: break;
   }
   _delay_ms(50);
}
```