

Nova Spot Micro — Raspberry Pi 4 + PCA9685 + LM2596

FASE DE PRUEBA: sin servos conectados ni energizados

RASPBERRY PI 4	
Pin físico 1	3V3 → VCC
Pin físico 3	GPIO2/SDA → SDA
Pin físico 5	GPIO3/SCL → SCL
Pin físico 6	GND → GND
USB-C	alimentación propia de la Pi

LM2596 HW-411	
IN+	fuelle DC externa +
IN-	fuelle DC externa -
OUT+	V+ del PCA9685
OUT-	GND común
AJUSTAR CON MULTÍMETRO ANTES DE CONECTAR CARGA	

PCA9685	
VCC	3.3 V lógica desde Pin 1
SDA	GPIO2 / Pin 3
SCL	GPIO3 / Pin 5
GND	tierra común
V+	potencia externa de servos
OE	alto = PWM deshabilitado; no conectar a GND
Header superior (izq.→der.): V+ · VCC · SDA · SCL · OE · GND	
Header inferior (izq.→der.): GND · OE · SCL · SDA · VCC · V+	

NO CONECTAR TODAVÍA

- MG996R / servos
- V+ al pin 5 V de la Raspberry
- jumper VCC-V+ del PCA9685
- OE a GND durante esta fase
- LM2596 sin medir

Pi alimentada por USB-C
(no usarla para servos)

VCC · SDA · SCL · GND

OUT+ → V+
OUT- → GND

canales CH0-CH11
solo después de seguridad