ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN

- ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ -

Str. Ion Ionescu de la Brad Nr. 10, C.P. 18-90 71592 - Sector 1, București, România AFTN LRBBRTYD SITA BUHYBRO

TEL +40 1 2303007 +40 1 2306344 FAX +40 1 2302442

Curs ATCO Basic Training - Rating Training Modulul 4

4.8. GIVRAJ

4.8.1. Introducere

Formarea de gheata pe aeronava este un risc serios si este foarte importantă familiarizarea cu imprejurarile care o pot cauza, efectele asupra aeronavei si modalitatile prin care conditiile de givraj pot fi evitate.

4.8.2. Supraracirea

Conceptul de apa supraracita este acum necesar să fie examinat in detaliu. Daca in atmosfera exista picaturi de apa supraracita, aceasta se datoreaza lipsei de nuclee higroscopice; totuşi, daca temperatura este destul de joasa, picatura de apa va ingheta oricum. Marimea picaturilor de apa este si ea un factor important, deorece cu cat vor fi mai mici cu atat vor fi mai scazute temperaturile la care se pot mentine in stare lichida.

- © Cand apa ingheata, este eliberata caldura latenta, aceasta avand un efect important asupra a ceea ce se intampla cu picaturile de apa supraracita la contactul cu suprafata unei aeronave.
- Practic, aceasta inseamna ca numai o parte din picatura va ingheta imediat, restul apei scurgandu-se pe suprafata aeronavei, inghetul producandu-se treptat, pe masura ce cedeaza caldura structurii.

4.8.3. Factori care influenteaza givrajul

- a. Temperatura Cu cat este mai apropiata de 0° C, cu atat timpul de inghet si scurgerea pe structura a picăturii sunt mai lungi, givrajul produs astfel fiind foarte periculos; se poate concluziona astfel:
 - la temperaturi cu valori sub -40 °C, givrajul este practic nul;
 - in cazul temperaturilor intre -40° si -15°C, riscul de givraj este in creştere odata cu apropierea de temperatura de -15°C;
 - pentru temperaturi intre -15° si 0°C, riscul este maxim.

Observatie: Riscul de givraj poate fi important in norii ale caror varfuri depasesc nivelul izotermei de

- -15°C, daca exista o preponderenta a picaturilor de apa supraracita.
- b. Marimea picaturilor Cu cat picaturile sunt mai mici, cu atat si probabilitatea inghetului total la impact este mai mare;

Paul BUGEAC pag 1/6

- c. Forma structurii aeronavei Partile mai subtiri ale aeronavelor, ca aripile si eleroanele, colecteaza gheata mai usor decat fuselajul;
- d. Incalzirea cinetica frecarea cu aerul ridica temperatura suprafetei aeronavei, mai ales in partile frontale. La viteze de 500 Kt cresterea este in jur de 25° C, ceea ce va inhiba givrajul daca temperatura rezultanta a suprafetei aeronavei este peste zero, dar il va stimula daca este intre 0° C si -15° C:
- e. Concentratia Cu cat este mai mare concentratia de picaturi de apa, cu atat mai repede se va forma givrajul.

NOTA: O mica influenta o exercita si viteza aeronavei, care mareste rata de expunere.

4.8.4 Tipuri de givraj

<u>Definitie:</u> Se numeste "*Givraj*", fenomenul de acoperire cu un strat de gheata a suprafetelor aeronavelor, la sol sau in timpul zborului.

Givrajul se poate forma pe o aeronavă prin înghețarea picăturilor mici de apă sau suprarăcită sau prin desublimare, când vaporii de apă se transformă în cristale de gheață fără a trece prin faza lichidă.

În zbor givrajul se poate produce în interiorul norilor, sub precipitații care îngheață sau pe cer senin. În anumite cazuri, givrajul poate apare chiar şi pe un avion care staționeaza în exterior.

Pericolele datorate formării gheței pe celulă provin pe de o parte din creşterea greutății și pe de altă parte din modificările în zbor ale proprietaților aerodinamice ale aeronavei.

Givrajul motorului poate de asemenea să antreneze o pierdere de putere. De asemenea, givrajul poate să reducă vizibilitatea prin parbriz, să bruieze echipamentele radio şi chiar să denatureze indicatiile instrumentelor de la bordul aeronavei.

Tipuri de givraj

Diversele tipuri de givraj ale aeronavei nu sunt total diferite. Pot apare tipuri intermediare de givraj și cateodată, simultan, pot apare chiar și forme diferite de givraj pe diverse părti ale aeronavei. Cele cinci tipuri principale de givraj sunt:

- a) bruma;
- b) chiciura:
- d) gheata transparentă;
- d) polei;
- e) givrajul produs de ninsoare.

BRUMA

Este singurul tip de givraj care se poate forma pe aeronavă pe cer senin. Temperatura suprafeței trebuie să coboare sub 0 °C şi bineînțeles şi sub temperatura de îngheț a aerului ambiant, în condițiile atingerii saturației. Acest strat de gheață se formează în urma unui proces de depozitare în timpul căruia vaporii de apă desublimează în cristale de gheață. Suprafața se acoperă cu o depunere albă cristalină având în general un aspect de ace, solzi, pene sau evantai.

Bruma se poate produce:

- pe o aeronavă care staţioneaza în exterior;
- ⇒ pe o aeronavă în zbor.


Bruma se formează pe o aeronavă care staționează în timpul unei nopți senine, când temperatura coboară sub punctul de îngheț. Acest lucru poate afecta atât scurgerea aerului pe suprafețele aerodinamice cât și viteza aeronavei la decolare. În plus. ea poate să reducă vizibilitatea prin parbriz, să perturbe recepțiile radio dacă acoperirea afectează și antenele exterioare ale aeronavei și să afecteze mobilitatea suprafețelor de comandă.

Bruma se poate forma câteodată și *în zbor*. O aeronavă zburând într-o regiune unde temperatura este sub punctul de îngheţ, poate adesea să intre într-un strat atmosferic mai cald şi mai umed.

Bruma se va forma dacă temperatura aerului coboară sub punctul de îngheț cu riscul de a perturba recepțiile radio, de a reduce vizibilitatea şi a creşte viteza de desprindere a fileurilor de aer de pe suprafețele aerodinamice. În caz de coborâre rapidă se poate forma şi în interiorul aeronavei şi atunci va fi necesară o încălzire de protecție pentru a evita acoperirea parbrizului şi a cadranelor instrumentelor.

CHICIURA

Acest tip de givraj se formează prin înghețul rapid al picăturilor mici de apă suprarăcite în contact cu o suprafață aflată la o temperatura sub 0°C. Chiciura este constituită dintr-un număr mare de particule apoase distincte între care se află aer. Acest lucru conferă depozitului un aspect alb și opac.



Sideview of wing with rime.

Givraj opac (chiciura)

La sol, chiciura se formează în ceața care îngheață și pe părțile din vant ale aeronavei. În zbor ea poate să apară pe aeronavă în timpul traversării unui nor format din picături fine de apă suprarăcită. La temperaturi scăzute cea mai mare parte a picăturilor sunt mici și din aceasta cauză îngheață instantaneu la impact.

În zbor, chiciura se prezintă ca un depozit alb, poros şi cristalin pe bordurile de atac ale aripii, cablurilor, etc. Datorită densității globale reduse ea se desprinde cu uşurința.

Depozitele de chiciură prezintă riscuri deoarece ele alterează proprietățile aerodinamice ale aripii și pot deasemenea să blocheze prizele de aer ale carburatoarelor și ale altor instrumente.

GHEAȚA TRANSPARENTĂ

Acest tip de givraj este o acoperire cu gheață transparentă sau translucidă şi lucioasă a suprafeței, de unde şi numele de gheața transparentă sau polei.

Gheața transparentă se formează când procesul de îngheț este lent şi când picăturile suprarăcite din nor au timp să curgă şi să se lipească înainte de a îngheța. Gheața astfel formată nu conține decât foarte puțin aer şi aderă puternic de suprafață.

Gheaţa transparentă este forma cea mai periculoasă de givraj. La debutul apariţiei sale pe aripi, poate să fie netedă dar devine inegală pe masură ce se îngroaşa. Este dificil de înlăturat şi dacă începe să se spargă, se poate desprinde în blocuri de dimensiuni periculoase.



Sideview of wing with clear ice

Gheata transparenta

Principalul pericol pentru aeronavă este de natură aerodinamică. În plus, se produce întotdeauna o creştere în greutate, și repartiția inegală a maselor pe aripi, cabluri, etc., poate să genereze vibrații.

POLEIUL

Poleiul se înrudește cu givrajul transparent, dar el provine numai din ploaia suprarăcită și nu din picăturile mici al norilor. O aeronavă zburând într-un strat de aer rece, sub un front, poate să întâlnească picături de ploaie mai mari comparativ cu particulele din nori și depozitul de gheață clară și sticloasă poate să acopere o parte importantă a aeronavei.


Condiții propice pentru acest tip de givraj se întâlnesc în altitudine în limite înguste în fața frontului cald sau în spatele frontului rece.



Paul BUGEAC

GIVRAJUL PRODUS DE NINSOARE

Zapada uscată nu aderă pe aeronavă. Totuşi, givrajul se poate produce într-o ninsoare dacă se găsesc picături fine de apă suprarăcită care îngheață la impact. Acest depozit de gheață este datorat în principal înghețarii picăturilor de apa suprarăcită, dar poate să includă şi zăpada.



Sideview of wing with mixed ice

Fig. 9.2.3. Givraj mixt

Formarea ghetii in timpul zborului

Procesele care însoțesc formarea gheții pe o aeronavă sunt diverse. Factorii meteorologici influențează prezența și cantitatea de apă suprarăcită și cristale de gheată, dar trebuie tinut cont și de capacitatea de acumulare a diferitelor parti ale avionului.

Factorii meteorologici sunt:

- ⇒ conținutul de cristale de gheță din aer
- proportia de picături și cristale de gheată.

Factorii aerodinamici principali care influențează givrajul sunt:

- capacitatea de captare de către aeronavă a picăturilor de apă şi cristalelor de gheață
- ⇒ viteza aeronavei

Procesul de givrare

La temperaturi joase cea mai mare parte a picăturilor sunt mici şi îngheață imediat la impact. Se formează atunci, *chiciura*. La temperaturi negative apropiate de 0°C sau in cazul picaturilor mari supraracite, picăturile se scurg pe suprafata aeronavei, eliminand spatiile libere şi se lipesc pentru a forma un strat umed şi uniform care devine *givraj transparent*. Dacă cristalele din nor lovesc suprafața încă umedă, ele vor fi reținute de tensiunea superficială şi incluse în depozit, ele formând o gheață rugoasă şi ondulată.

pag 5/6

Paul BUGEAC

Mai jos este prezentat un tabel sintetizat cu riscul de givraj si intensitatea acestuia.

Tipul Norului	Riscul de Givraj	Intensitatea Givrajului	Observatii
Cb, TCu, Ns.	ridicat	#\/##	
Sc, Ac, AcAs, Cu.	50%	₩	Foarte rar \
As.	scazut	4 / #	
St.	scazut	Ψ	

4.8.6. Efectul asupra aeronavelor

Efectele givrajului asupra aeronavelor sunt prezentate sumar mai jos.

- Efecte aerodinamice Scurgerea aerului pe suprafata aeronavei este modificata si aceasta poate duce la o crestere a rezistentei la inaintare si pierderea portantei;
- Cresterea in greutate a aeronavei si distributia inegala a ghetei, mai ales prin spargerea acesteia, pot determina incapacitatea aeronavei de urcare si vibratii serioase;
- Blocarea tubului Pitot poate induce erori instrumentale;
- Givrarea antenelor poate reduce capacitatea comunicatiilor;
- Givrajul partilor mobile- reducerea si chiar blocarea controlului aeronavei;
- Givrajul motorului la motoarele cu explozie, poate givra carburatorul, datorita reducerii temperaturii prin evaporarea combustibilului. Aceasta reducere locala se poate produce chiar si la temperaturi exterioare de +25° C. La motoarele jet, gheata apare in acelas mod ca si cea formata pe corpul aeronavei, cu mentiunea ca poate sa se produca si la temperaturi pozitive, prin racire adiabatica locala (datorita scaderii presiunii). Acest givraj afecteaza performantele motorului prin perturbarea scurgerii aerului in primul compresor.