Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo Engenharia da Computação – COENC

Sistemas Embarcados

FreeRTOS

- Tarefas -

Tiago Piovesan Vendruscolo





FreeRTOS

Passagem de parâmetros para uma tarefa



Passagem de parâmetros para uma tarefa

 Exemplo 3: Com base no exercício 1 (aula anterior), utilize o parâmetro LED1 (pino 7) na criação da tarefa.

```
void vTarefa1(void *pvParameters);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, (void*) LED1, 1, &TarefalHandle);
 xTaskCreate(vTarefa2, "Tarefa2",128, NULL, 2, &Tarefa2Handle);
 xTaskCreate(vTarefa3, "Tarefa3",128, NULL, 3, &Tarefa3Handle);
       void vTarefa1(void *pvParameters)
          int LEDx = (int)pvParameters;
          pinMode (LEDx, OUTPUT);
          while (1)
            digitalWrite(LEDx,!digitalRead(LEDx));
            vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
```

 Fazendo dessa forma, é possível alterar o LED sem ter que modificar dentro da função da tarefa



Exemplo 4: Instancie a função vTarefa1 duas vezes (tire a vTarefa2)

```
void vTarefal(void *pvParameters)
#define LED1 7
                                                           int LEDx = (int)pvParameters;
#define LED2 8
                                                           pinMode (LEDx, OUTPUT);
                                                           while (1)
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks
                                                             digitalWrite(LEDx,!digitalRead(LEDx));
TaskHandle t TarefalHandle = NULL;
                                                             vTaskDelay(pdMS TO TICKS(500));
TaskHandle t Tarefa2Handle = NULL;
TaskHandle t Tarefa3Handle = NULL;
                                                         vTarefa2 não será utilizada
/*protótipos das Tasks*/
void vTarefal(void *pvParameters);
/*void vTarefa2(void *pvParameters); */
void vTarefa3(void *pvParameters);
                                            Duas tarefas utilizando a mesma função
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, (void*) LED1, 1, &TarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa2", 128, (void*) LED2, 2, &Tarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa3, "Tarefa3", 128, NULL, 3, &Tarefa3Handle);
```

A função permanece a mesma, os dois LED irão piscar juntos.



Exemplo 5: Utilizando duas instâncias e passando dois parâmetros para cada instância. (Instância 1: LED1 em 1Hz, instância 2: LED2 em 0,5Hz). Faça testes reduzindo o delay dos LEDs e mantendo todas as tarefas com a mesma prioridade.
#define LED1 7

```
#define LED2 8
typedef struct pisca led
 uint16 t Tempo ms;
 uint8 t pino;
} led t;
led t led1 = {500, LED1}; //LED1: delay 500ms (1Hz), pino 7
led t led2 = {1000, LED2}; //LED2: delay 1000ms (0,5Hz), pino 8
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks*/
TaskHandle t TarefalHandle = NULL;
TaskHandle_t Tarefa2Handle = NULL;
/*protítipos das Tasks*/
void vTarefal(void *pvParameters);
void setup()
  Serial.begin (9600);
 xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, (void *) &led1, 1, &TarefalHandle);
  xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa2", 128, (void *) &led2, 1, &Tarefa2Handle);
```



```
void loop()
void vTarefal(void *pvParameters) // Mesma função chamada com 2 tarefas diferentes
  led t *led = (led t *)pvParameters; //faz a leitura da struct passada
  pinMode(led->pino, OUTPUT); //configura pino como saída
  while (1)
    Serial.println("Piscando o LED no pino: " + String(led->pino));
    digitalWrite(led->pino, !digitalRead(led->pino));
    vTaskDelay(pdMS TO TICKS(led->Tempo ms));
                                                         Piscando o LED no pino: 8
                                                         Piscando o LED no pino: 7
                                                         Piscando o LED no pino: 7
               Exemplo no MOODLE
                                                         Piscando o LED no pino: 8
                                                         Piscando o LED no pino: 7
                                                         Piscando o LED no pino: 7
```



 Exercício 5: Adicione uma terceira instância no exemplo anterior controlando o LED3 no pino 9. (Instância 1: LED1 em 1Hz, instância 2: LED2 em 0,5Hz, instância 3: LED3 em 5Hz).

```
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
typedef struct pisca led
 uint16 t Tempo ms;
 uint8 t pino;
} led t;
led t led1 = {500, LED1}; //LED1: delay 500ms (1Hz), pino 7
led t led2 = {1000, LED2}; //LED2: delay 1000ms (0,5Hz), pino 8
led t led3 = {100, LED3}; //LED3: delay 100ms (5Hz), pino 9
/* Variáveis para armazenamento do handle das tasks*/
TaskHandle t TarefalHandle = NULL;
TaskHandle t Tarefa2Handle = NULL;
TaskHandle t Tarefa3Handle = NULL;
/*protítipos das Tasks*/
void vTarefal(void *pvParameters);
void setup()
  Serial.begin(9600);
 xTaskCreate(vTarefal, "Tarefal", 128, (void *) &led1, 1, &TarefalHandle);
 xTaskCreate (vTarefa1, "Tarefa2", 128, (void *) &led2, 1, &Tarefa2Handle);
  xTaskCreate(vTarefa1, "Tarefa3", 128, (void *) &led3, 1, &Tarefa3Handle);
```



Debounce

 Podemos fazer um debounce simples utilizando a vTaskDelay dentro de uma tarefa

```
void vTarefa3(void *pvParameters)
  int debouncingContagem = 0;
 while (1)
    if(digitalRead(BOTAO) == LOW)
      debouncingContagem++;
      if (debouncingContagem >= 10) {
        debouncingContagem = 0;
        // Faça algo
                                          utilize
                                                   valores
                                                               muit.o
                                    Não
                                   baixos, vai ser limitado pelo
      else
                                    timer tick do sistema
        debouncingContagem = 0;
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));
```



Debounce

Exercício 6: Usando como base o exercício 5, modifique o código da tarefa 3 de forma que quando um botão no pino 2 for pressionado, ele suspenda a tarefa 1 e, quando pressionado novamente, reative a tarefa 1. Use um Debounce com tempo em torno de 200 ms.



Debounce

```
void vTarefa3(void *pvParameters)
  int debouncingContagem = 0;
  int x = 0;
 int estado anterior = HIGH;
  while(1)
   if (digitalRead (BOTAO) == LOW)
     debouncingContagem++;
     if(debouncingContagem >= 10 && x == 0 && estado_anterior == HIGH) {
        debouncingContagem = 0;
         Serial.println("Suspendendo tarefa 1");
         vTaskSuspend(TarefalHandle);
        digitalWrite(LED1,LOW);
         x=1;
         estado anterior = LOW;
     else if (debouncingContagem >= 10 && x == 1 && estado_anterior == HIGH) {
         debouncingContagem = 0;
         Serial.println("Reativando tarefa 1");
         vTaskResume (TarefalHandle);
         digitalWrite(LED1,LOW);
         x=0;
         estado anterior = LOW;
   else
     debouncingContagem = 0;
     estado_anterior = HIGH;
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));
```



Tarefas

Exercício 7: Crie uma tarefa 4 que controle frequência do LED1 de 1Hz até
 10Hz de acordo com uma entrada analógica. Utilize a função MAP.

```
void vTarefa4(void *pvParameters)
{
while (1)
{
  valor_pot = map(analogRead(POT), 0, 1023, 50, 500);

  Serial.println(valor_pot);
  led1.Tempo_ms = valor_pot;
  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
  }
}
```



Escolhendo o núcleo de processamento

 Caso o microcontrolador tiver mais de um núcleo de processamento, é possível escolher em qual núcleo a tarefa irá ser executada. Para o caso do ESP32, o Port do FreeRTOS possui a seguinte API:

```
xTaskCreatePinnedToCore(vTarefal, "Tarefal",128, NULL, 1, NULL, APP_CPU_NUM);

Definições:

57
58 #define PRO_CPU_NUM (0)
59 #define APP_CPU_NUM (1)
60
```

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html



Próxima aula

FreeRTOS – Semáforos/MUTEX



Referências

- https://www.freertos.org/
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
- https://www.freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_K ernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- https://www.embarcados.com.br/

