
Übersicht CNC Fräsvorgang

CNC-Maschine	**einschalten**	Links und rechts
PC	**starten**	
Controller-Programm (CNC4.03)	**starten**	Befehle jeweils aus dem Hauptmenü heraus
CNC-Maschine	**referenzieren**	
	zum Werkzeugwechsel **positionieren**	
Fräser	**einspannen**	
	vermessen	
Material	**einspannen**	
	nullen	
G-Code	**laden**	
	fräsen	
Anderer Fräser	zum Werkzeugwechsel **positionieren**	
	wechseln	
	vermessen	
Werkstück	**fräsen**	
	Platz machen	
	ausspannen	