2.1 何谓确知信号?何谓随机信号?

答:确知信号是其取值在任何时间都是确定的和可预知的信号。 随机信号是指其取值不确定、且不能事先预知的信号。

2.2 试分别说明能量信号和功率信号的特性。

答: 能量信号: 其能量等于一个有限正值, 但平均功率为 0; 功率信号: 其平均功率等于一个有限正值, 但能量为无穷大。

2.3 试用语言(文字)描述单位冲激函数的定义。

答:单位冲激函数可以看做一个高度为无穷大、宽度为无穷小、面积为1的脉冲。

2.4 试画出单位阶跃函数的曲线。

答:从0时刻开始值为1的函数。

2.5 试述信号的四种频率特性分别适用于何种信号?

答:信号的四种频率特性是:频谱函数、功率谱密度、频谱密度和能量谱密度,前两者适用于功率信号,后两者适用于能量信号。

2.6 频谱密度和频谱的量纲分别是什么?

答: 频谱密度是伏特每赫兹(V/Hz), 频谱的是伏特(V)。

2.7 随机变量的分布函数和概率密度有什么关系?

答: 概率密度是分布函数的导数。

2.8 随机过程的功率谱密度和自相关函数有什么关系?

答: 傅里叶变换的关系

2.9 随机变量的数字特征主要有哪几个?

答: 数学期望、方差、矩。

2.10 正态分布公式中的常数 a 和 σ²有何意义?

答:均值和方差

2.11 何谓平稳随机过程? 广义平稳随机过程和严格平 稳随机过程有何区别?

答: 若一个随机过程的数字特征与时间起点无关,则称为广义平稳随机过程; 若一个随机过程的统计特性与时间起点无关,则称为严格广义平稳随机过程。

2.12 何谓窄带平稳随机过程?

答: 若信号或噪声的带宽和其载波或中心频率相比很窄,则称其为窄带随机过程。

2.13 一个均值为 0 的窄带平稳高斯过程的功率与它的两个正交分量 Xs(t)和 Xc(t) 的功率有何关系?

答: 其二者也是均值为 0 的窄带平稳高斯过程, 且其三者方差相同。

2.14 何谓白噪声? 其频谱和自相关函数有何特点?

答:由于在一般的通信系统频率范围内热噪声的频谱是均匀分布的,就像白光的频谱在可见光的频谱范围内分布那样,所以热噪声又常称为白噪声。白噪声的自相关函数可以从他的功率谱密度获得,因为功率谱密度的逆傅里叶变换就是自相关函数。

2.15 什么是高斯噪声?高斯噪声是否都是白噪声?

答:高斯白噪声:如果一个噪声,它的幅度分布服从高斯分布,而它的功率谱密度又是均匀分布;热噪声、散弹噪声和量子噪声都是高斯噪声。

2.16 自相关函数有哪些性质?

答: R(o)是平稳随机过程X(t)的平均归一化功率Pr平稳随机过程的自相关函数是偶函数;平稳随机过程的自相关函数是R(T)绝对值的上界。

2.17 何谓随机过程的各态历经性?

答:表示一个平稳随机过程的一个实现能够经历此过程的所有状态。

2.18 试用语言表述什么是线性系统。

答:线性系统指一对输入端和一对输出端的线性网络,这个网络是无源的、无记忆的、非时变的和有因果关系的。

2.19 冲激响应的定义是什么?冲激响应的傅里叶变换等于什么?

答:以单位冲激信号做激励,系统产生的零状态响应即为单位冲激响应。其傅里叶变换为1。

2.20 如何用冲激响应描述线性系统的输出?

答: 时域分析法与频域分析法

2.21 何谓物理可实现系统,它应该具有什么性质?

答: 满足因果关系的系统称为物理可实现系统, 具有性质在输入冲激脉冲前不应有输出冲激

响应,并且冲激响应的能量应该是有限的。

2.22 如何在频域中描述线性系统输入和输出的关系?

答:输入的傅里叶变换乘以系统函数的傅里叶变换得输出的傅里叶变换。

2.23 信号无失真传输的条件是什么?

答:无失真传输要求线性系统传输函数的振幅特性与频率无关,是一条水平直线,要求其相位特性是一条通过原点的直线。

2.24 为什么常用时间延迟的变化表示线性系统的相位 失真?

答: 在实际应用中,由于相位特性很难测量,所以常用测量传输时延 td 的办法代替测量相位,来均衡系统的传输失真。

2.25 随机过程通过线性系统时,系统输出功率谱密度 和输入功率谱密度之间什么关系?

答:系统输出功率谱密度等于输入功率谱密度乘以 F(f)的绝对值的平方。

