

青风手把手教你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com


QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

2.14 TFT 触摸的使用

2.14.1 原理分析

目前电子行业上,触摸屏被大量使用,触摸屏能够大大提高了人机交互的友好性,在消费电子,工业控制上大量使用。这一节我们将讨论下如何使用触摸屏。在液晶屏上有一层触摸屏贴在 TFT 液晶上,引出 4 个输出管脚 X+,X-,Y+,Y-,实际上这种触摸屏就是 4 线的电阻屏,这四个管脚的表示如下图所示:




我们要做的工作就是把这四线信号转换成对应液晶屏的位置,这个工作还是比较麻烦的。首先电阻屏出来的信号是模拟信号,我们首先要把这个信号通过 ADC 转换成数字信号,然后在转换成对应的 X,Y 坐标。然后在对应的坐标上面画点就可以了。原理其实也很简单,下面就来设计我们的触摸屏驱动了。


2.14.2 硬件准备:

我们要把 阻屏出来的信号通过 ADC 转换成数字信号,就需要使用到 AD,AD 转换的方式采用差分输入,我们可以直接接开发板上的 ADC,当然为了减小 MCU 的负担,我们增加外部的 adc,采用外部 ADC 转换,转换的结果通过 SPI 接口输入到 MCU 中去。开发板采用 12 位的 ADC 芯片 ADC7843 或者 XTP2046,两种通用。硬件电路



如下图所示:





端口配置:

```
      //
      PB10---T-INT

      //
      PA4----T-CS

      //
      PA5----T-CLK

      //
      PA6----T-OUT

      //
      PA7----T-DIN

      //
      SPI1-- AF0
```

说明: 其中 T-CS :ADC 芯片片选引脚,低电平时有效。 T-CLK:ADC 芯片时钟信号引脚。



T-OUT, T-DIN: ADC 芯片 SPI 通信引脚。 T-INT: ADC 中断采样引脚。

2.19.3 软件准备:

我们在 keil5.0 中建立工程项目如下所示,其中 XPT2046.C 文件就是程序员需要编写的 ADC 芯片驱动文件:



我们编写程序的时候首先其实应该手动画一下程序流程图,第一步要执行什么,第二步要执行什么,这样整个程序的框架就给搭建起来了,后面在来往框架里面填物料。 教程画流程图比较麻烦,我就直接和大家讨论了:

按照上面分析触摸屏使用步骤,第一步应该是把阻屏出来的信号通过 ADC 转换成数字信号,当片选 ADC 后,ADC 启动转换,转换后的信号需要通过 SPI 接口被我们读取,那么 SPI 接口就应该被初始化,初始化我们的硬件接口,这个在代码里有,可以直接查找代码。初始化后我们就开始读取 ADC 转换的值了:

```
01. uint8_t WR_Cmd(uint8_t cmd)
02. {
        /* Wait for SPI1 Tx buffer empty */
03.
         while (SPI I2S GetFlagStatus(SPI1, SPI I2S FLAG TXE) == RESET);
04.
         /* Send SPI1 data */
05.
         SPI SendData8(SPI1,cmd);
06.
         /* Wait for SPI1 data reception */
         while (SPI I2S GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
07.
         /* Read SPI1 received data */
08.
09.
         return SPI ReceiveData8(SPI1);
10.
```



11.

```
上面的代码就是读一个字节,我们可以判定是读取 X 还是 Y 轴,代码如下所示:
```

```
12. uint16_t ADS_Read_XY(uint8_t xy)
13. {
14.
         uint16 ti, j;
15.
         uint16 t buf[READ TIMES];
16.
         uint16_t sum=0;
17.
         uint16 t temp;
18.
         for(i=0;i<READ_TIMES;i++)
19.
         {
20.
             buf[i]=ADS_Read_AD(xy);
21.
         }
22.
         for(i=0;i<READ_TIMES-1; i++)//
23.
         {
24.
             for(j=i+1;j<READ TIMES;j++)
25.
             {
                 if(buf[i]>buf[j])//
26.
27.
28.
                      temp=buf[i];
29.
                      buf[i]=buf[j];
30.
                      buf[j]=temp;
31.
32.
             }
33.
         }
34.
         sum=0;
35.
         for(i=LOST VAL;i<READ TIMES-LOST VAL;i++)sum+=buf[i];</pre>
36.
         temp=sum/(READ TIMES-2*LOST VAL);
37.
         return temp;
38. }
  之后一次读取一次转换的 x,y 值:
39. uint8 t Read ADS(uint16 t *x,uint16 t *y)
40. {
41.
         uint16 t xtemp, ytemp;
42.
         xtemp=ADS_Read_XY(CMD_RDX);
43.
         ytemp=ADS_Read_XY(CMD_RDY);
44.
         if(xtemp<100||ytemp<100)return 1;//
45.
         *x=xtemp;
46.
         *y=ytemp;
47.
         return 0;//
48. }
49.
```

当此时读取出来的数字量我们还需要转换成,X,Y 在液晶屏幕上对应的坐标轴这里面用了一个比较简单的代码,直接平均分配,没用使用算法,参数需要我们手动校准:



```
50. void Change_XY(void)
51. {
52. Pen_Point.X_Coord=(240-(Pen_Point.X_ADC-108)/7.462);
53. Pen_Point.Y_Coord=(320-(Pen_Point.Y_ADC-136)/5.584);
54. }
```

然后我们就要判定什么时候起的这个转换坐标轴的操作了,应该是有手触摸发生的时候,也就是 ADC 中断管脚有信号的时候,引起一个外部中断,当这个中断发生了,我们认为有 ADC 进行了信号转换,那么就需要启动转换坐标轴的过程了:

```
55. uint8 t Read Once(void)
56. {
57.
           touch flag=0;
58.
         Pen Point.Pen Sign=Pen Up;
59.
         if(Read_ADS2(&Pen_Point.X_ADC,&Pen_Point.Y_ADC)==0)
60.
61.
             while(SPI TOUHC INT==0);
62.
             Change XY();
63.
             return 0;
64.
         }
65.
         else return 1;
66. }
```

上面的过程都完成了,我们就可以调用来操控我们的触摸屏了,首先进行初始化, 初始化相应的端口和中断:

主函数其实很简单了,调用初始化后,直接判断什么时候发生了触摸,然后转换触摸发生的 X,Y 坐标位置,在该位置进行画点操作:

```
76. if(touch_flag==1)

77. {

78. touch_flag==0;

79. if(Read_Continue()==0)

80. {

81. if((Pen_Point.Y_Coord>100)&&(Pen_Point.Y_Coord<270))

82. {

83. if(Read_Continue()==0)

84. {

if((Pen_Point.X_Coord>20)&&(Pen_Point.X_Coord<220)&&
```

QF-STM32F030 V1.0 手把手教你学

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
85. (Pen_Point.Y_Coord>100)&&(Pen_Point.Y_Coord<270))

86. LCD_Draw5Point(Pen_Point.X_Coord, Pen_Point.Y_Coord, DrawPenColor);

87. }

88. }
```