Procédure d'Énergisation d'une Travée Départ 60 kV GIS

Objet : Décrire les étapes nécessaires pour l'énergisation sécurisée d'une travée départ 60 kV GIS.

1. Conditions préalables

- Tous les essais électriques et mécaniques doivent être terminés et validés.
- Les rapports FAT/SAT doivent être approuvés.
- La continuité de terre et les mises à la terre doivent être vérifiées.
- Les protections, automatismes et interverrouillages doivent être opérationnels.
- Le schéma unifilaire et les procédures de consignation doivent être disponibles.
- L'autorisation d'énergisation doit être obtenue auprès du dispatching/ONEE.

2. Vérifications avant énergisation

- Vérifier l'absence d'outils et de matériels oubliés dans les compartiments.
- Contrôler la pression SF6 et l'absence d'alarmes.
- Vérifier la position correcte des sectionneurs et des mises à la terre.
- Vérifier les alimentations AC/DC et le bon fonctionnement des chargeurs et batteries.
- Confirmer la disponibilité des protections de départ.
- Vérifier les signalisations et les indications SCADA.

3. Équipements de sécurité

- EPI obligatoires : casque, gants isolants, lunettes, chaussures de sécurité.
- Présence d'extincteurs et balisage de la zone.
- Communication établie avec la salle de contrôle et le dispatching.

4. Séquence d'énergisation

- Retirer toutes les mises à la terre temporaires selon l'autorisation de travail.
- Mettre le sectionneur de ligne en position ouverte.
- Mettre le sectionneur de jeu de barres en position fermée.
- Vérifier l'absence d'alarmes ou défauts actifs.
- Fermer le disjoncteur 60 kV depuis le local ou le SCADA selon procédure.
- Contrôler la présence tension sur la travée.
- Vérifier les valeurs de courant, tension et état des protections.
- Fermer le sectionneur de ligne si applicable.
- Mettre le départ en service après accord du dispatching.

5. Contrôles après énergisation

- Vérifier l'absence d'alarmes ou échauffements anormaux.
- Contrôler les indications SCADA et les télésignalisations.
- Effectuer une inspection visuelle de la travée.
- Enregistrer les paramètres électriques et événements.

- Informer toutes les parties concernées de la mise en service.

6. Consignes de sécurité

- Aucune manœuvre ne doit être effectuée sans autorisation.
- Respecter les distances de sécurité HT.
- Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
- Arrêter immédiatement les opérations en cas d'anomalie.

Cordialement,