
#### L293D 电机驱动模块使用手册



L293 是 ST 公司生产的一种高电压、小电流电机驱动芯片。该芯片采用 16 脚封装。主要特点是:工作电压高,最高工作电压可达 36V;输出电流大,瞬间峰值电流可达 2A,持续工作电流为 1A。内含两个 H 桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱动直流电动机和继电器线圈等感性负载;该芯片可以驱动两台直流电机。

#### 一、直流电机驱动模块的参数

输入逻辑电压: 5.0V

输入电机电压: 5.0V-36.0V

输出驱动电流: 1000mA

尺寸: (长)34mm \* (宽)18mm \* (高)8mm

#### 连接方式:

P1: 控制 M1 电机 PWM1 输入引脚。

D1: 控制 M1 电机转向输入引脚。

P2: 控制 M2 电机 PWM2 输入引脚。

D2: 控制 M2 电机转向输入引脚。

GND: 电源地接口。

5V: 逻辑电源+5V接口。

VC: 输入电机驱动电压接口。

GND: 电源地接口。

M1+: M1 电机驱动输出引脚正极。

M1-: M1 电机驱动输出引脚负极。

M2+: M2 电机驱动输出引脚正极。


M2-: M2 电机驱动输出引脚负极

### 二、直流电机驱动的简介

小型直流电机专用驱动器,所用芯片 L293 属于 H 桥集成电路,其输出电流为 1000mA,最高电流 2A,最高工作电压 36V,可以驱动感性负载,特别是其输入端可以与单片机直接相联,从而很方便地受单片机控制。当驱动小型直流电机时,可以直接控制两路电机,并可以实现电机正转与反转,实现此功能只需改变输入端的逻辑电平。

本模块具有体积小,控制方便的特点。采用此模块定会使您的电机控制自如, 应对小车题目轻松自如。

#### 三、两台直流电机的控制方框图



DIR: =1正转;=0反转;电机的转向输入端 PWM: 脉宽调制的输入端

### 四、两台直流电机的控制实例

使用直流/步进两用驱动器可以驱动两台直流电机。分别为 M1 和 M2。引脚 P1, P2 可用于输入 PWM 脉宽调制信号对电机进行调速控制。实现电机正反转就更容易了,输入信号端 D1 接高电平,电机 M1 正转。(如果信号端 D1 接低电平,电机 M1 反转。) 控制另一台电机是同样的方式,输入信号端 D2 接高电平,电机 M2 正转。(反之则反转),PWM 信号端 P1 控制 M1 调速,PWM 信号端 P2 控制 M2 调速。

两台直流电机控制逻辑图表:

电机	工作状	控制端	控制端	PWM 信号改变脉宽 调速	
	态	D1	D2	调速端	调速端
				P1	P2
M1	正转	1	/	0	/
	反转	0	/	0	/
	停止	/	/	1	/
M2	正转	/	1	/	0
	反转	/	0	/	0
	停止	/	/	/	1

注解: PWM 输入信号。(低电平有效);

- /: 表示不参与控制;
- 1: 表示高电平;
- 0: 表示低电平;

## 五、两台直流电机 PWM 调速的部分程序

/*					
// 两台直流电机 PWM 控制程序(测试程序)					
// 单片机:AT89S52					
// 晶振:12MHz					
// 利用定时器控制产生占空比可变的 PWM 脉冲信号					
// 占用硬件资源 T0, T1,					
// 通过按键 KEY1~8 控制					
$//$ PWM = 0% $^{\sim}$ 100%					
// PWM 的周期 1ms 频率 1K					
// PWM 输出低电平有效(占空比 xxx%)					
*/					
#include <reg52.h></reg52.h>					
sbit KEY_M1_SW = P1^0; //M1:启动或停止					

sbit KEY\_M1\_DR = P1^1; //M1:正转或反转

```
= P1^2;
                      //M1:PWM 加一
sbit KEY_M1_ADD
sbit KEY_M1_SUB
              = P1^3;
                      //M1:PWM 减一
sbit KEY_M2_SW
            = P1^4;
                      //M2:启动或停止
sbit KEY_M2_DR = P1^5;
                      //M2:正转或反转
sbit KEY M2 ADD = P1^6;
                      //M2:PWM 加一
sbit KEY_M2_SUB
            = P1^7;
                      //M2:PWM 减一
//======输出控制引脚=======
sbit PWM1_OUT = P3^0;
                     //M1:PWM 的输出脚
sbit MOTOR1 DR = P3<sup>1</sup>;
                     //M1:电机转向控制
sbit PWM2_OUT = P3^2; //M2:PWM 的输出脚
sbit MOTOR2 DR = P3^3;
                     //M2:电机转向控制
sbit BEEP
            = P3^7; //蜂鸣器
//电机的占空比
unsigned char PWM1 value = 50; //赋初值 50%
unsigned char PWM2_value = 50; //赋初值 50%
void main(void)
{
  PWM_INIT(); //PWM 初始化
  while(1)
  {
   KEY_SCAN();//按键扫描
```

# 六、测试图

