机械原理总复习

要求

- > 遵守考场纪律;
- 提早10分钟到场,按座位表入座,带考试证,书包集中放在讲台两侧;
- 带齐作图仪器(三角板,量角器,圆规等)及计算器,考试时不能互相借用。

要求

- 发试卷后,先写名字及成绩登记表上的序号,注 意听主考教师的讲解。
- 复习以笔记,作业为主,结合课堂上讲过的例题 进行复习。

- 1. 基本概念:运动副,运动链,机构具有确定运动的条件,进行高副低代必须满足的条件等。
- 2. 基本公式:

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

复合铰链 局部自由度 虚约束

复合铰链→如何计算?局部自由度→什么时候有?如何处理?虚约束→4种常见情况。

机构中的虚约束常发生的几种情况




(1) 轨迹重合的情况

在机构中,如果用转动副 联接的是两构件上运动轨迹相 重合的点,则该联接将带入1 个虚约束。

例如图示椭圆仪机构就是这种情况(图中: $\angle CAD = 90^{\circ}, \overline{BC} = \overline{BD}$)。

显然,转动副C 所联接的 C_2 、 C_3 两点的轨迹重合,将带入 1 个虚约束。




(3) 结构重复的情况

在机构中,不影响机构运动传递的重复部分所带入的约束为虚约束。

例如图示轮系就属此种情况。


显然,从机构运动传递来看,仅有一个齿轮就可以了,而其余两个齿轮并不影响机构的运动传递,故将带入了虚约束,且 p'=2。




(2) 用双副杆联接两构件上距离恒定不变的两点的情况


在机构运动过程中,如果 两构件上某两点之间的距离始 终保持不变,又用一双副杆将 此两点相联,也将带入1个虚 约束。

例如图示平行四边形机构 就属于此种情况。







如果两构件在多处接触构成平面高副,且各接触处的公法线方向并不彼此重合,则为复合平面高副,又相当于一个低副,即转动副或移动副。



- 3. 基本的解题方法
 - (1) 自由度计算——写公式,高副低代前计算自由度,并且要先找出复合铰链,确定转动副的数目,排除局部自由度及虚约束后再计算自由度。
 - (2) 高副低代
 - (3) 分解基本杆组—— []] 级组 + I 级机构







基本杆组 即不能再拆的最简单的自由度为零的构件组。也称为阿苏尔杆组, 简称杆组。

Ⅱ级杆组 即由2个构件和3个低副构 成的杆组,有5种不同类型。 d)

Ⅲ级杆组 即由4个构件和6个低副构 成的杆组。




先应正确计算机构的自由度(需除去虚约束和局部自由度),并确定原动件; 然后从远离原动件的构件开始拆杆组, 然后从远离原动件的构件开始拆杆组, 并先拆Ⅱ级组,若不成再拆Ⅲ级组,直至 全部杆组拆出只剩下原动件和机架为止; 最后确定机构的级别。




(1) 高副低代应满足的条件


- 1) 代替前后机构的自由度完全相同;
- 2) 代替前后机构的瞬时速度和瞬时加速度完全相同。




结论:


在平面机构中进行高副低代时,为了使得代替前后机构的自由 度、瞬时速度和加速度都保持不变,只要用一个虚拟构件分别与两 高副构件在过接触点的曲率中心处以转动副相联就行了。







例1. 确定图示机构的自由度,并确定机构的级别。




分析: 机构中B处为局部自由度,没有虚约束,G处是复合铰链。去掉局部自由度后,机构中有7个活动构件,9个低副,2个高副。

解:


$$n = 7, p_l = 9, p_h = 2$$


 $F = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 \times 2 = 1$




解: (2) 机构级别确定


高副低代后的机构如图所示,具体拆出的三个基本杆组图所示。杆组的最高级别为III级,故该机构的级别为III级。





例2: 计算图示机构的自由度(若存在复合铰链、局部自由度及虚约束请指出),并确定机构的级别(杆组必须画图表示并注明其级别)。





- 1. 基本概念
- (1)速度瞬心的定义(绝对瞬心、相对瞬心)
- (2) 瞬心的数目
- (3) 瞬心位置的确定
- (4) 三心定理

2. 基本公式

(1).
$$K = \frac{N(N-1)}{2}$$


- (2)用矢量方程图解法作机构的 $\begin{cases} a \\ a \end{cases}$ 分析
- a)按同一构件上两点间的关系列方程
- b)按两构件重合点关系列方程


- 3. 基本解题方法
 - (1) 要列出矢量方程,分析各矢量的大小及方向;
 - (2) V影像原理及a影像原理的运用;

(3)
$$V$$
图 要符合 V 多边形的运用; a 图


$$\left(4\right)$$
 $\left(4\right)$ $\left(4\right)$ 要有方向, $\left(\epsilon\right)$ 是对构件而言,所以下 标要清楚。

- (5) 对符号有严格要求,上、下标要清楚、正确。
- (6) 掌握用"扩大构件"的方法解题。





例1、图示为四杆高副机构,已知构件3与机架4作纯滚动运动。试求各构件间的瞬心。





分析:本题的机构为高副机构,高副运动的瞬心在公法线上,已知条件说明了构件3相对4作纯滚动,因此瞬心在接触点处。

解:此机构由四个构件组成,


其瞬心数目为:

$$N = \frac{K(K-1)}{2} = \frac{4(4-1)}{2} = 6$$





例2、如图所示为一正弦机构,已知主动件2的角速度为常数),用速度和加速度多边形法求构件3、4的角速度、 角加速度和构件4上各点的速度和加速度(不考虑比例尺的具体大小)。



分析: 本题选B点为重合点,是不同构件上重合点的速度和加速度分析,本题有两种解法,滑块3是作平动。

$$\omega_1 = \omega_2 = 0$$
. $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$

因此哥氏加速度为零。求解过程是首先写出重合点的速度和加速度方程式,然后再画出速度和加速度多边形图。解: (1)求

$$\omega_3$$
. ω_4 . α_3 . α_4

因为构件4作直线运动, $\alpha_1 = \alpha_4 = 0$. $\alpha_2 = \alpha_4 = 0$ 构件3,4之间没有相对转动,故构件3作平动。


分析: 本题选B点为重合点,是不同构件上重合点的速度和加速度分析,本题有两种解法,滑块3是作平动。


$$\omega_1 = \omega_2 = 0$$
. $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$

因此哥氏加速度为零。求解过程是首先写出重合点的速度和加速度方程式,然后再画出速度和加速度多边形图。解: (1)求


$$\omega_3$$
. ω_4 . α_3 . α_4

因为构件4作直线运动, $\omega_1 = \omega_4 = 0$. $\alpha_2 = \alpha_4 = 0$ 构件3,4之间没有相对转动,故构件3作平动。






加速度多边形,如图所示。



$$a_4 = a_{34} = \overline{p'b_4'}\mu_a$$
 (方向: ←)



1. 基本概念

摩擦角、摩擦圆、当量摩擦系数,当量摩擦角、移动副总反力方向的确定、转动副总反力方向的确定。

2. 基本公式

$$\varphi = \arctan f$$

$$\varphi_v = \arctan f_v$$

$$F_{f21} = fv \cdot G$$

$$f_{v} = \begin{cases} \dot{\mathbf{p}} - \mathbf{P} \mathbf{m} \dot{\mathbf{g}} \dot{\mathbf{m}} & f_{v} = f \\ \dot{\mathbf{m}} \mathbf{m} \dot{\mathbf{g}} \dot{\mathbf{m}} & f_{v} = f / \sin \theta \end{cases}$$

$$+ \mathbf{G} \mathbf{k} \mathbf{m} \dot{\mathbf{g}} \dot{\mathbf{m}} \qquad f_{v} = k \cdot f \qquad (k = 1 - \frac{\pi}{2})$$

3. 基本解题方法

(1) 写出相对角速度的方向

- (1) 二力杆 2)判断该二力杆是"受拉"?还是"受压"? (即先要确定力的箭头方向!)

 - 3)R,对轴心的力矩方向与 ω ,的方向相反

(3) 符号有严格要求,

$$F_{f21}$$
 --摩擦力, F_{R21} --副反力, N_{21} --法向反力

(4) 要有简单的解题步骤:


如: a. 要写出示力体及力平衡方程

以构件2为示力体:

$$\vec{F_{R12}} + \vec{F_{R32}} + \vec{F_{R42}} = 0$$

b.按
$$\mu_F = ?(N/mm)$$
作力封闭多力形

$$\mathbf{c.} \quad \boldsymbol{M}_d = -\boldsymbol{R}_{21} \cdot \boldsymbol{\mu}_l(\overrightarrow{AB}) \quad (\boldsymbol{\Omega})$$




解(1)确定各运动副中的总反力方向

先由已知条件作出转动副的摩擦圆,并求出移动副的摩擦角 φ ,然后分析各构件受力如下:

连杆2 二力杆,受压,且 $F_{R12} = -F_{R32}$;

滑块3 受三力 F_r 、 F_{R23} 及 F_{R43} ,应汇于一点;

曲柄I 受两力 F_{R21} 、 F_{R41} ,应与 M_1 平衡,




解(1)确定各运动副中的总反力方向

先根据 $\rho = f_v r$ 作出各转动副的摩擦圆,各构件受力分析如下:


构件2 二力杆,受拉,且 $F_{R12} = -F_{R32}$;

构件1 受力有 F_{R21} 、 F_{R41} ,应与 M_1 平衡,且 $F_{R41} = -F_{R21}$;


构件3 受力有 F_{R23} 、 F_{R43} ,应与 M_3 平衡,



例1: 图示为导杆机构,其中Q为生产阻力,设各接触表面的摩擦系数均为已知,且不计各构件的重力和惯性力,试分析各运动副的反力,并求应加在曲柄1的驱动力矩M。




分析:本题首先要确定各个杆件有几个受力,很明显滑块2受到两个力的作用,即1、3构件分别对滑块2的作用力,滑块2是二力杆,在分析中要从二力杆入手,而杆件3受3个力,因此从三力汇交于一点分析,而杆1受一对力和力偶的作用。然后分别以各个构件作为示力体分别进行分析。



解: 各构件受力如图所示



驱动力矩*M* 的方向和曲柄1 的运动方向一致。



- 1. 基本概念:
 - (1) 机械效率、自锁现象
 - (2)单个移动副的自锁条件
 - (3)单个转动副的自锁条件
 - (4)从效率的观点来看,机械的自锁条件

2. 基本公式:


$$\eta = \frac{p_0}{p}$$

机组效率计算:


$$\begin{cases} (1) 串 联 \eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdots \\ (2) 并 联 \eta = \frac{p_1 \eta_1 + p_2 \eta_2 + \cdots + p_k \eta_k}{p_1 + p_2 + \cdots + p_k} \end{cases}$$

$$(3) 混 联 \eta = \sum p_r / \sum p_d$$

- 3. 基本解题方法
 - (1) 通过考虑摩擦与不考虑摩擦两种情况,再利用 $\eta = \frac{Q}{Q_0}$,计算机构的瞬时效率。



- (2) 已知道: P、 φ 、 α 求: Q=? η =?
- > 画出副反力的方向线
- ▶ 分别以1、2两构件为示力体
- ▶ 列出矢量方程,画矢量多变形可求Q
- ▶ 运用正弦定理建立P与Q的关系式
- ightarrow 令 φ =0,可求得 p_0 , $\eta=p_0/p$



(3)根据正行程的效率计算公式,可直接写出反行程的表达式

如:斜面机构

$$\eta = \frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \varphi)}$$
 $\eta' = \frac{\tan(\alpha - \varphi)}{\tan \alpha}$

- 1. 基本概念:
 - (1) 平衡的目的是什么?
 - (2) 什么叫静平衡?静平衡的条件是什么?如何进行计算?
 - (3) 什么叫动平衡? 动平衡的条件是什么? 如何进行计算?
 - (4) $\frac{b}{D}$ < 0.2 与 $\frac{b}{D}$ ≥ 0.2 的回转件各需进行何种平衡。

2 基本公式

(1) 静平衡
$$\overline{m_1r_1} + \overline{m_2r_2} + \cdots + \overline{m_br_b} = 0$$

$$(\Sigma \overline{F} = 0)$$

(2) 动平衡

$$\Sigma \vec{F} = 0$$
 $\Sigma M = 0$

如何把某一平面内的质径积分解到两个选定的平衡平面上。在每一个选定的平面内按静平衡的方法进行计算。


3. 基本解题方法

例1、在题图1所示的盘形转子中,有四个偏心质量位于同一回转平面内,其大小及回转半径分别

 $m_1 = 5kg \cdot m_2 = 7kg \cdot m_3 = 8kg \cdot m_4 = 10kg \cdot \kappa = r_4 = 10cm \cdot r_2 = 20cm \cdot r_3 = 15cm \cdot r_4 = 10cm \cdot r_5 = 15cm \cdot r_6 = 10cm \cdot r_6 = 10cm \cdot r_8 = 15cm \cdot r_$

方位如图(a)所示。又设平衡质量 m_s 的回转半径 $r_s=15cm$ 。试求平衡质量 m_s 的大小及

方位。



【分析】首先根据题目判断该转子是需要静平衡还是动平衡,再根据平衡条件列出平衡方程式,用矢量方程图解法求解。


【解】根据静平衡条件有:

$$m_5\vec{r_5} + m_1\vec{r_1} + m_2\vec{r_2} + m_3\vec{r_3} + m_4\vec{r_4} = 0$$


取比例尺作质径积多边形, 如图所示, 可得

$$m_b = \mu_a w_b / r_b = 5 \times 16.1/15 = 5.37 (kg)$$

$$\theta_b = 119.7^0$$



- 4图示凸轮轴,已知 $m_1 = m_2$, $r_1 = r_2$, $m_3 = 2m_1$, $r_3 = r_2/2$ 。试回答:
 - ①该釉是否静平衡?
 - ②该轴是否动平衡?
 - ③将 m 1 分解到平衡基面 I、II上的代换质量 m I 、m A 各为多少?



- 1. 基本概念:
 - (1) 机械系统波动有哪两种?它们采用什么方法来调节?原理是什么?
 - (2)飞轮应当安装在高速轴上,为什么?
 - (3) ω_{max} 及 ω_{min} 的位置如何确定。

(4)了解建立机械系统等效动力学模型是所建立应遵 循的原则

$$\left. egin{align*} F_e \\ M_e \end{array} \right\}$$
瞬时功率相等 $\left. egin{align*} J_e \\ m_e \end{array} \right\}$ 动能相等

(5) 掌握Me、Je、me、Fe的计算方法

2. 基本公式:


$$\omega_{\rm m} = \frac{\omega_{\rm max} + \omega_{\rm min}}{2}$$


$$\omega_{\rm m} = \frac{\omega_{\rm max} + \omega_{\rm min}}{2} \qquad \qquad \delta = \frac{\omega_{\rm max} - \omega_{\rm min}}{\omega_{\rm m}}$$


$$J_{F} = \frac{\Delta W_{\text{max}}}{\omega_{\text{m}}^{2}[\delta]} - J_{e}$$
 $J_{F} = \frac{900\Delta W_{\text{max}}}{\pi^{2}n^{2}[\delta]} - J_{e}$

$$J_F = \frac{900\Delta W_{\text{max}}}{\pi^2 n^2 [\delta]} - J_e$$


基本解方法 熟悉掌握 ΔW_{max} 的确定方法。







例1、在一台用电动机作原动机的剪床机械系统中,电动机的转速为 元 =1500r/min 已知折算到电机轴上的等效阻力矩 M。 的曲线如图所示,电动机的驱动力矩为常数;机械系统本身各构件的转动惯量均忽略不计。当要求该系统的速度不均匀系数时 5≤0.05 ,求安装在电机轴上的飞轮所需的转动惯量 J。



【分析】该题目首先要求出电动机的驱动力矩为常数的数值并画出该直线,找出各个交叉面积,求出在一个运动循环中的最大盈亏功,再利用计算公式求出安装在电机轴上的飞轮所需的转动惯量。

【解】此题的等效构件为电动机的轴。

1) 求等效驱动力矩Med

图中只给出了等效阻力矩的变化曲线,并知道电动机的驱动力矩为常数,但不知其具体数值。先求出以便求盈亏功,可根据功相等的原则,即:在一个周期内等效驱动力矩所做的功应等于等效阻力矩所消耗的功(输入功等于输出功)。先求出在一个周期内的总消耗功(输出功):

【解】

$$A_r = 200 \times 2\pi + \frac{\pi}{4} (1600 - 200) + \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} (1600 - 200) = 925 Nm$$


一个周期内的输入功 应为: $A_{\sigma} = M_{\sigma\sigma} \times 2\pi = 925\pi Nm$

 $|| || \cdot M_{ed} = 462.5 Nm$

2) 求最大盈亏功

在图中画出等效驱动力矩 的直线,它与曲线之间所夹 的各单元面积所对应的盈功 或亏功分别为

$$M_{\perp} = 462.5 Nm$$



第7章 机械的运转及其速度波动的调节

【解】
$$A_1 = (462.5 - 200) \times \frac{\pi}{2} = 412.3 Nm$$

$$A_2 = -[(1600 - 462.5) \times \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(1600 - 462.5) \times \frac{\pi}{4}] = -1256.3 Nm$$

$$A_3 = (462.5 - 200) \times 0.5 \times (1 - \frac{1600 - 462.5}{1600 - 200}) \times \frac{\pi}{4} + (462.5 - 200) \times \pi = 844 N_{\text{M}}$$


从而求得最大盈亏功 🛺 为

$$A_2 = -[(1600 - 462.5) \times \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(1600 - 462.5) \times \frac{\pi}{4}] = -1256.3 Nm$$

(3) 求飞轮的转动惯量电动机轴的平均角速度为

则:
$$a_m = \frac{2\pi n_m}{60} = 2\pi \times 1500/60 = 157 \text{ rad/s}$$

$$J_F = \Delta W_{\text{max}} / (\omega_m^2 \delta) - J_s = 1256.3 / (157^2 \times 0.05) - 0 = 1.018 kgm^2$$



- 1. 基本概念:
- (1) 铰链四杆机构的三种基本形式?
- (2) 铰链四杆机构有曲柄的条件?
- (3) 平面机构的演化方法?
- (4) 极位夹角 θ 、传动角 γ ,压力角 α ,行程速度变化系数k=? 机构的死点位置?在死点位置, $\gamma=?$

$$a+d \le b+c$$

 $b \le (d-a)+c$ 即 $a+b \le c+d$
 $c \le (d-a)+b$ 即 $a+c \le b+d$
则得 $a \le b$, $a \le c$, $a \le d$
即 AB 杆为最短杆。



- 1) 最短杆长度+最长杆长度≤其余两杆长度之和;
- 2) 组成该周转副的两杆中必有一杆为最短杆。

结论:

- ■如果铰链四杆机构各杆长度满足杆长条件,当最短杆为连架杆时,则机构为曲柄摇杆机构;当最短杆为机架时,则机构为 双曲柄机构;当最短杆的相对杆为机架时,机构为双摇杆机构。
- ■如果各杆长度不满足杆长条件,则机构无周转副,此时不 论以何杆为机架,机构均为双摇杆机构。

2. 基本公式:

$$\begin{cases} \theta = 180^{\circ} \frac{k-1}{k+1} \\ k = \frac{180^{\circ} + \theta}{180^{\circ} - \theta} \end{cases} \begin{cases} a = \frac{\overline{AC_2} - \overline{AC_1}}{2} \quad (a = \frac{\overline{AC_1} - \overline{AC_2}}{2}) \quad l_{AB} = \mu_l \times a \\ b = \frac{\overline{AC_2} + \overline{AC_1}}{2} \end{cases}$$

$$l_{BC} = \mu_l \times b$$

$$p_{117}$$
 图8-26----对此图要熟练掌握


设计方法 先算出 θ=180° (K-1)/(K+1)

然后根据 \overline{CD} 及 φ 作出摇杆的两极位 C_1D 及 C_2D ; 再作 $C_2M \perp C_1C_2$,并作 $\angle C_2C_1N=90^\circ -\theta$, C_2M 与 C_1N 交于P; 作 $\triangle PC_1C_2$ 的外接圆。

此圆弧上任一点A与 C_1 及 C_2 的连线之夹角 $\angle C_1AC_2$ 都等于 θ ,故曲柄轴心A应选在此圆弧上。

设曲柄长度为a,连杆长度为b,则 $\overline{AC_1}=b+a$, $\overline{AC_2}=b-a$,故

 $a = (\overline{AC_1} - \overline{AC_2})/2$ $b = (\overline{AC_1} + \overline{AC_2})/2$



用作图法确定a及b




(2) 曲柄滑块机构

设已知其行程速比系数K、冲程H和偏距e,要求设计此机构。

作图方法

先算出 θ 角;然后作 $\overline{C_1C_2}$ =H,作 $\angle OC_2C_1$ = $\angle OC_1C_2$ = 90° - θ ,以交点O为圆心,过 C_1 、 C_2 作圆。则A应此圆弧上。 再作一直线与 C_1C_2 平行,其间的距离等于偏距e,则其交点A为曲柄轴心的位置。 故曲柄和连杆的长度a、b 也就随之确定。



3. 基本解体方法

用作图法设计四杆机构


己知道活动铰链中心位置

(1)已知连杆的二个或三个位置]已知固定铰链中心位置

- (2)已知连架杆的二个或三个位置(按两对对应角位移)
- (3)已知k,从动件(摇杆或滑块)的两个极限位置
- (4)已知k及机架长,设计摆动导杆机构

例1: 在图示4-7的铰链四杆机构中,已知各杆的尺寸为:

 $l_1 - 28mm$, $l_2 - 52mm$, $l_3 - 50mm$, $l_4 - 72mm$.




试求:

- (1) 现杆4作机架,该机构是哪种类型?若取杆3为机架时,该机构又是哪种类型?说明判断的根据。
- (2) 图示机构的极位夹角 θ 、杆3的最大摆角 ψ 、最小传动角 γ_{min} 和行程速比系数

解:


- (1) 由, 4+4≤2+4, 可知该铰链四杆机构各杆长度符合杆长条件; 当取杆4为机架时, 最短杆1变为连架杆, 该机构将演化成曲柄摇杆机构; 当取杆3为机架时, 最短杆1变为连杆, 又将演化成双摇杆机构;
- (2) 作出机构的两个极位, $\mathcal{E}_{\theta=18.6^{\circ}}$. $\varphi=70.6^{\circ}$. $\gamma_{\min}=22.7^{\circ}$

$$K = \frac{180^{11} + \theta}{180^{11} - \theta} = \frac{180^{11} + 18.6^{11}}{180^{11} - 18.6^{11}} = 1.23$$



例2、设计一个铰链四杆机构,如图所示,已知摇杆CD的长度为75mm,机架AD的长度为100mm,摇杆的一个极限位置与机架之间的夹角 == 45 , 构件AB单向匀速转动。试按下列情况确定构件AB和BC的杆长,以及摇杆的摆角。

(1) 行程速比系数K=1; (2) 行程速比系数K=1.5;




解: (1) 当行程速比系数K=1时,机构的极位 夹角为 K=1

发用力 $heta=1$00^{rac{K-1}{K+1}}=00$ heta 和 物 没 有 刍 同 特 性 $extbf{B}$ 完 较

机构没有急回特性,固定铰链点A应在活动铰链点C的两个极限位置C1、C2的连线上,确定活动铰链点C的另一个极限位置。选定比例尺,作图所示。直接由图中量取,得:

$$l_{AB} = \frac{\overline{AC_1} - \overline{AC_2}}{2} = \frac{70.84 - 25.75}{2} = 22.55$$
mm

$$l_{BC} = \frac{\overline{AC_1} + \overline{AC_2}}{2} = \frac{70.84 + 25.75}{2} = 48.3 \text{ mm}$$



解: (2) 当行程速比系数K=1.5时, 机构的极

位夹角为
$$\theta = 180^{\circ} \frac{K-1}{K+1} = 180^{\circ} \frac{1.5-1}{1.5+1} = 36^{\circ}$$

作图,有两个交点,即有两组解。

有解一:
$$l_{AB} = \frac{\overline{AC_1} - \overline{AC_2}}{2} = \frac{70.84 - 25.75}{2} = 22.55$$
mm


$$\psi = 41^{\circ}$$

有解二:

$$l_{A0} = \frac{\overline{AC_2'} - \overline{AC_1}}{2} = \frac{169.88 - 70.84}{2} = 49.52mm$$

$$l_{BC} = \frac{\overline{AC_2'} + \overline{AC_1}}{2} = \frac{169.88 + 70.84}{2} = 120.36mm$$

$$\psi' = 107^{\circ}$$



- 1. 基本概念
- > 名词
- ▶ 刚性冲击?柔性冲击?
- ▶ 推杆(从动件)四种常用运动规律各有何特点? (结合推程段的运动线图)

多项式运动规律




(1) 一次多项式运动规律(又称等速运动规律)

推杆推程的运动方程式为

$$\begin{vmatrix}
v = h\delta/\delta_0 \\
v = h\omega/\delta_0 = 常数 \\
a = 0
\end{vmatrix}$$
 (0 $\leq \delta \leq \delta_0$) (b)

而推杆回程的运动方程为

推杆在运动的开始和终止的瞬时,因速度有突变,加速度为无穷大,致使推杆突然产生非常大的惯性力,因此对凸轮产生极大的冲击,这种冲击称为刚性冲击。





多项式运动规律



(2) 二次多项式运动规律(又称等加等减速或抛物线运动规律)

推程等加速段:

$$s=2h\delta^2/\delta_0^2$$

 $v=4h\omega\delta/\delta_0^2$

$$\langle 0 \leq \delta \leq \delta_0/2 \rangle$$
 (d)

推程等减速段:

 $a=4h\omega^2/\delta_0^2$


$$s=h-2h (\delta_0-\delta)^2/\delta_0^2$$

$$v=4h\omega (\delta_0-\delta)/\delta_0^2$$

$$a=-4h\omega^2/\delta_0^2$$

$$\delta (\delta_0/2 \leq \delta \leq \delta_0)$$
 (e)

推杆在运动的始、中、末三个瞬时, 因加速度有突变,此时推杆的惯性力也将 为有限突变,因而引起的冲击较小,故称 这种冲击为柔性冲击。







多项式运动规律




(3) 五次多项式运动规律 (又称3-4-5多项式运动规律)

其位移方程式为

 $s=10h\delta^{3}/\delta_{0}^{3}-15h\delta^{4}/\delta_{0}^{4}+6h\delta^{5}/\delta_{0}^{5}$ (f)

此运动规律既无刚性冲击, 也无柔 性冲击。

说明:对于多项式运动规律,其多 项式中待定系数的数目应与边界条件的 数目相等, 其数目多少应根据工作要求 来确定。但当边界条件增多时,会使设 计计算复杂,



三角函数运动规律



(1)余弦加速度运动规律(又称简谐运动规律)

推程时

$$\frac{s \neq h \left[1 - \cos\left(\pi \delta / \delta_0\right)\right] / 2}{v = \pi h \omega \sin\left(\pi \delta / \delta_0\right) / \left(2\delta_0\right)} \\
 a = \pi^2 h \omega^2 \cos\left(\pi \delta / \delta_0\right) / \left(2\delta_0^2\right)$$
(g)

推杆在运动首、末两瞬时有柔性冲击 而无刚性冲击。


回程时


$$s=h[1+\cos(\pi\delta/\delta_0')]/2$$


$$v=-\pi h\omega\sin(\pi\delta/\delta_0')/(2\delta_0')$$

$$a=-\pi^2 h\omega^2\cos(\pi\delta/\delta_0')/(2\delta_0'^2)$$
(h)









三角函数运动规律



(2) 正弦加速度运动规律 (又称摆线运动规律) $R=h/2\pi$

推程时的运动方程为

$$\frac{s = h \left[\delta / \delta_0 - \sin(2\pi\delta/\delta_0) / (2\pi) \right]}{v = h\omega \left[1 - \cos(2\pi\delta/\delta_0) \right] / \delta_0}$$

$$\frac{a = 2\pi h\omega^2 \sin(2\pi\delta/\delta_0) / (\delta_0^2)}{s = 2\pi h\omega^2 \sin(2\pi\delta/\delta_0) / (\delta_0^2)}$$
(g)

此运动规律既无刚性冲击也无柔性冲击。


回程时的运动方程为


$$s=h\left[1-\left(\delta/\delta_{0}^{\prime}\right)+\sin\left(2\pi\delta/\delta_{0}^{\prime}\right)/\left(2\pi\right)\right]$$

$$v=h\omega\left[\cos\left(2\pi\delta/\delta_{0}^{\prime}-1\right)\right]/\delta_{0}^{\prime}$$

$$a=-2\pi h\omega^{2}\sin\left(2\pi\delta/\delta_{0}^{\prime}\right)/\left(\delta_{0}^{\prime^{2}}\right)$$
(k)







凸轮基圆半径的确定




(1) 压力角与基圆半径的关系

 $\tan \alpha = [(ds/d\delta) - e]/[(r_0^2 - e^2)^{1/2} + s]$ (a)


在偏距一定,推杆的运动规律 已知的条件下,加大基圆半径r。,可

减小压力角α,从而改善机构的传 90°-α, 力特性。但此时机构的尺寸会增大。



偏置直动尖顶推杆盘形凸轮机构


若ρ<rr>
声以下时,则工作廓线的曲率半径ρα为负值。即工作廓线出现交叉,实际上已被切去,致使推杆不能按预期的运动规律运动,这种现象称为失真现象。




因此,在滚子半径的选择时,应避免凸轮工作廓线发生变 尖或失真现象。


- 2 基本公式
- 3. 基本解题方法
- ·熟练掌握凸轮廓线设计方法的基本原理(反转法原理)。
- ·对心直动滚子推杆盘形凸轮机构.
- ·偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构。
- ·摆动滚子推杆盘形凸轮机构。


例1、如图示为滚子从动件盘形凸轮机构,凸轮为一偏心圆盘。试用图解法作出: 1) 凸轮的理论廓线; 2) 凸轮的基圆; 3) 图示位置的压力角; 4) 从动件在图示位置的位移及凸轮的转角; 5) 从动件的升程及凸轮的推程运动角。





解:【分析】先在给定的机构运动简图上画出理论轮廓线,再按要求做出各部分尺寸,在图上直接画出求解的内容即可。















例2、如图示为滚子从动件盘形凸轮机构,凸轮为一偏心圆盘。试用图解法作出:1)凸轮的理论廓线;2)凸轮的基圆;3)图示位置的压力角;4)从动件在图示位置的位移及凸轮的转角;5)从动件的升程及凸轮的推程运动角。










解: 【分析】先在给定的机构运动简图上画出理论轮廓线,再按要求做出各部分尺寸,在图上直接画出求解的内容即可。如图所示



第10章 齿轮机构及其设计

1. 基本概念

重点: 渐开线直齿圆柱齿轮

- (1)齿廓曲线
- ①齿廓啮合基本定理
- ②渐开线性质及其坐标方程 $\begin{cases} r_k = \frac{r_b}{\cos_{\alpha_k}} \\ \theta_k = inv\alpha_k = \tan\alpha_k \alpha_k \end{cases}$

第10章 齿轮机构及其设计

- (2)一对渐开线啮合传动
- A、对渐开线齿廓能实现定角速比啮合传动

$$i_{12} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{o_1 p}{o_2 p} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \ddot{\Re}$$

B、名词: 节圆,啮合角,(节圆压力角),理论啮合线 $N_1N_{_{_{1}}}$

实际啮合线
$$\mathbf{B_1B_2}$$
 ,中心距 $\alpha'=r_1'+r_2'$ $\alpha=r_1+r_2'$

第10章 齿轮机构及其设计

- (3) 深刻理解下述几个重要性质的几何意义
- ① N1N2线——
- ② 啮合角恒等于节圆压力角,其符号均为α,
- ③ 中心距可改变

$$a'\cos\alpha'=r_{b1}+r_{b2}=a\bullet\cos\alpha$$

- (4) 标准齿轮
- ① 五个基本参数: Z、m、α、ha*、c*
- ② 分度圆的定义
- ③标准齿轮的定义

- (5) 一对标准齿轮啮合传动
- ① 渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件;
- ② 中心距和啮合角;
- ③ 渐开线直齿圆柱齿轮的连续传动条件; ε ≥1 双 齿啮合区、单齿啮合区

(6) 齿轮与齿条的啮合特点 (齿轮齿条传动有以下特点:压力角 $\alpha = 20$ 齿条分度线(中线)上s=e、不同高度上的齿距相等、齿轮的分度圆总与节圆重合

$$V_{\text{JJ}} = r \cdot \omega = \frac{1}{2} mZ \cdot \omega$$

刀具与轮坯的相对位置: L-r=xm . (L为刀具中线与轮坯中心线距离)

- (7) 渐开线齿廓的根切
- ① 产生根切的原因

②不发生根切的
$$Z_{\min}$$
 $Z_{\min} = \frac{2ha^*}{\sin^2 \alpha}$

③不发生根切的
$$x_{\min}$$
 $x_{\min} = \frac{17-Z}{17}$

- (8) 变位齿轮的概念
- ① 当Z<17时,会发生根切,刀具齿条要外移,加工 出来的是正变位齿轮
- ② 刀具齿条要内移,加工出来的是负变位齿轮

- ② 传动类型
 - a) 标准齿轮传动:

$$x_{\Sigma} = 0$$
 $x_{1} = x_{2} = 0$ $a' = a$ $\alpha' = \alpha$

b) 等移距变位齿轮传动:

$$x_{\Sigma} = 0 \ x_{1} = -x_{2} \ a' = a \ \alpha' = \alpha$$

- c) 角度变位齿轮传动 (不等移距变位齿轮传动)
- i) 正传动

$$x_{\Sigma} > 0$$
 $a' > a$ $\alpha' > \alpha$ $z_1 + z_2$ 可以小于 $2z_{\min}$

ii) 负传动

$$x_{\Sigma} < 0$$
 $a' < a$ $\alpha' < \alpha$ $z_1 + z_2 > 2z_{\min}$

- (9) 斜齿圆柱齿轮传动
- ①以法面的参数为标准参数
- ②正确的啮合条件
- ③重合度的特点
- ④改变β的大小可凑中心距

- (10) 圆锥齿轮传动
- ①正确啮合条件
- ②以大端的参数为标准参数

- (11) 蜗轮蜗杆传动(蜗杆机构)
- ①标准参数:蜗杆轴面的参数为标准参数

蜗轮的标准参数在端面上

- ②中间平面
- ③正确啮合条件(阿基米德蜗轮蜗杆传动的正确啮合条件)
- ④蜗轮的转向

$$\begin{cases} m_{a1} = m_{t2} \\ \alpha_{a1} = \alpha_{t_2} \\ \lambda_1 = \beta_2 \end{cases}$$

- 2 基本公式
- ① P180-P181 表10-3渐开线标准直齿圆柱齿轮传动 几何尺寸的计算公式
- ②要灵活应用此公式

$$\cos\alpha_k = \frac{\mathbf{r}_b}{\mathbf{r}_k}$$

如:

$$r_1 \cos x_1 = r_1' \cos x'$$
 $a \cos x = a' \cos x'$


$$\epsilon = \frac{\overline{B1B2}}{Pb} \qquad \qquad Z_{\min} = \frac{2ha^*}{\sin^{2}\alpha} \quad x_{\min} = \frac{17-2}{17}$$

$$v_{\text{JJ}} = r \bullet \omega = \frac{mz}{2} \bullet \omega$$

④ L-r=xm(L为刀具中线与轮坯中心的距离)


- 3 基本解题方法
- ①记住公式
- ②会画出图形(齿顶圆、基圆、、.....等)

例1、设已知一对渐开线齿轮的基圆、齿顶圆及主动轮1的角速度 • 约方向如图所示。试作出啮合线,并指出理论啮合线和实际啮合线。



解:

理论啮合线与 实际啮合线如同所示



- 例2、一对标准安装的渐开线标准直齿圆柱齿轮外啮合传动,已知: $a=100mm, z_1=20, z_2=30, \alpha=20^\circ, d_{al}=88mm$.
- (1) 试计算下列几何尺寸:
- I、齿轮的模数
- Ⅱ、两轮的分度圆直径
- Ⅲ、两轮的齿根圆直径
- IV、两轮的基圆直径
- V、顶隙
- (2) 若安装中心距增至 **a** = 102mm , 试问:
- I、上述各值有无变化,如有应为多少?
- Ⅱ、两轮的节圆半径、 和啮合角

分析 a、根据标准齿轮的几何尺寸计算公式,可求出题目所要求的量。

b、由于渐开线齿轮传动具有可分性,中心距加大后其传动比仍不变。但两节圆分别大于两分度圆,啮合角大于压力角,此时实际中心距与啮合角的关系为: 2005亿 2005亿

解: (1) 几何尺寸计算

模数 m: $m = \frac{2z}{z_1 + z_2} = 2 \times \frac{100}{20 + 30} = 4mm$

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4 \times 20mm = 80mm$$

$$d_2 = mz_2 = 4 \times 30mm = 120mm$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 70mm$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 110mm$$

$$d_{Bl} = d_1 \cos \alpha = 80 \times \cos 20^{\circ} = 75.175 mm$$

$$d_{10} = d_2 \cos \alpha = 120 \times \cos 20^{\circ} = 112.763 mm$$

顶隙
$$c = c^{\dagger} m = 0.25 \times 4 = 1 mm$$

(2)安装中心距增至
$$\alpha = 102mm$$
 则有 $c = 3mm$

$$\alpha' = \arccos(\alpha\cos\alpha/\alpha') = \arccos(\frac{100 \times \cos 20''}{102}) = 22.888''$$

$$r_1 = \frac{r_{b1}}{\cos \alpha} = 40.8mm$$
 $r_2 = \frac{r_{b2}}{\cos \alpha} = 61.2mm$

- 1. 基本概念
- ▶ 何谓行星轮系?
- ▶ 何谓差动轮系?

- 2. 基本计算公式
 - (1) 定轴轮系

*若首末两齿轮轴线不平衡,采用画箭头的方法

(2) 行星轮系 F=1 (有一个中心轮固定)

$$\begin{cases} i_{aH}^b = 1 - i_{ab}^H \\ i_{ab} = \frac{1}{i_{ba}} \end{cases}$$

(3) 差动轮系 F=2 (两个中心轮均活动)

$$i_{ab} = \frac{\omega_a - \omega_H}{\omega_b - \omega_H} = f(z)$$

- 3. 基本解题方法
 - (1) 熟练掌握定轴轮系及周转轮系传动比的计算方法
 - (2)周转轮系的分类:


按自由度来分

F=1 行星轮系(2k-H,两个中心轮之一固定)

F=2 差动轮系(2k-H,两个中心轮均不固定)

- (3) 熟练掌握复合轮系传动比的计算方法
 - a、关键在于将其所包含的各部分定轴轮系和各部 分周转轮系一一加以分开,分别计算出他们的传 动比,然后再联立求解。
- b、 $H \rightarrow$ 行星轮 \rightarrow 与行星轮啮合的中心轮,构成一个周转轮系
- c、有一个H,就有一个周转轮系
- d、注意各轮系之间的联系"桥梁"


例1、如图所示,已知 $z_1=12,z_2=52,z_3=76,z_4=12,z_6=73$ 试求 $\overline{\iota}_{\mathbf{n}}$



解:此轮系是复合轮系,它是由6、4、5、H组成的周转轮系和1、2、3组成的定轴轮系组成。 分别计算各轮系的传动比:

$$i_{46}^{H} = \frac{n_4 - n_H}{n_6 - n_H} = -\frac{z_6}{z_4} = -\frac{73}{49}$$

$$i_{12} = n_1 / n_2 = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{13}{3}$$



$$i_{13} = n_1/n_3 = z_3/z_1 = 19/3$$


解: 由于

$$n_3 = n_6 = \frac{3}{19} n_1$$
 . $n_2 = n_4 = -\frac{3}{13} n_1$

将
$$n_4$$
、 n_6 代入 i_{46}^H 式中得

化简后得

$$\frac{-\frac{3}{13}n_1 - n_H}{\frac{3}{19}n_1 - n_H} = -\frac{73}{49}$$



$$i_{1H} = n_1 / n_H = 558.037$$

评注:内齿轮3和内齿轮6划归在哪个基本轮系中是该题的关键。

第12章间歇运动机构

- 1. 棘轮机构的组成和工作特点。
- 2. 槽轮机构的组成和工作特点。
- 3. 凸轮式间歇机构的工作原理和特点。
- 4. 不完全齿轮的工作原理和特点。

常用的间歇机构有哪些,可以写出4种以上的名称