

Projeto de Máquinas

# Análise de falhas e cálculo de esforços

Prof. Eduardo Furlan 2023



# Falhas

- Cálculos em estudos de projetos de engenharia
  - Estratificar as partes do conjunto
  - Análise das partes
  - Análise do conjunto
- Análise de diversos sistemas
  - Elétrico
  - Mecânico
  - Hidráulico
- Usar matemática e física

# Porque as peças falham?

- Tensões que excedem as resistências das peças/materiais
  - Tração, compressão, cisalhamento
- Tipo de carregamento
  - Estático, dinâmico
- Características ou defeitos no material
  - Trincas, etc.

# Porque as peças falham?

- Combinação de esforços
- Impacto
- Fadiga
  - Cargas cíclicas flutuantes
  - Combinações de cargas

- O carregamento pode produzir
  - Tensões normais
  - Tensões de cisalhamento
- O modo de falha deve ser estudado em todos os projetos
  - Minimizar a parada do equipamento
  - Garantir a segurança necessária ao usuário
- A maior parte das falhas que ocorrem nas máquinas são decorrentes de cargas que variam no tempo
  - Cargas dinâmicas


- Falha sob condição dinâmica ou cíclica
  - Fadiga
    - Trincas que muitas vezes são imperceptíveis a olho nu
- Modos de falha são os processos físicos que ocorrem ou que combinam seus efeitos para produzir a falha

# Trinca

## Trinca

- Concentração de tensão localizada
  - Desenvolve-se no ponto em que a geometria do elemento de máquina possui alguma alteração em sua superfície
    - Saliência
    - Canal
    - Rebaixo
    - Risco provocado pela operação incorreta em uma montagem
- Quando colocado em operação sob carga cíclica
  - Trincas aumentam devido
    - Concentração de tensão localizada
    - Função do tempo


Figura 2.2 | Eixo pinhão com engrenagem



- Pequeno raio na mudança de geometria
  - Minimiza a atuação da tensão localizada da seção

- Falha repentina de um elemento de máquina, sem que ocorra um modo de falha
  - Nível de tensão excede o valor crítico para um número especificado de ciclos
- 3 estágios da falha por fadiga
  - Início da trinca
  - Propagação da trinca
  - Ruptura repentina devido ao crescimento instável da trinca

- Falha por fadiga pode ser diferenciada visualmente de uma falha estática
  - Aparecimento de duas regiões na peça com falha
    - Início da trinca
    - Aumento da trinca
      - Determinado pelo raio de ponta desta trinca, visto na falha estática de um material <u>frágil</u>, como o ferro fundido



- Materiais dúcteis
  - Falha especificada pelo início do escoamento
- Materiais frágeis
  - Falha especificada pela fratura
- O limite de fadiga existe somente na ausência da corrosão

# Determinação das cargas


# Determinação das cargas

- Definição estatística das cargas aplicadas
  - Utilização de procedimentos experimentais
- Estimativas de cargas atuantes nos componentes
  - Registros de falhas em serviço
  - Análises de resistência
- A determinação das cargas apropriadas é geralmente uma etapa inicial difícil do projeto de uma máquina

## Vida X Número de ciclos

- Aço
  - Vida infinita
  - Desde que não ultrapasse o valor crítico de tensão
- Alumínio
  - Vida limitada
    - Falhará em algum ponto

Figura 2.3 | Tipos de tensão atuantes em função do tempo




# Diagrama S-N, ou Curva de Wöhler

- Engenheiro alemão August Wöhler
- Forma padrão para caracterizar o comportamento dos materiais submetidos a solicitações alternadas
- Além dele, existirem também outras formas para determinar a vida útil de um componente específico
- Materiais ferrosos (aços carbono, aços-liga e ferros forjados) testados usando a máquina de ensaios rotativos
- Relação entre a resistência à tração (S<sub>ut</sub>) e o limite de resistência (S<sub>e</sub>)

# Curva de Wöhler

# Diagrama S-N ou Curva de Wöhler

resistência à fadiga versus vida esperada



# Predição da vida útil

3 modelos de falhas por fadiga:

- 1) Regime de fadiga
  - Baseia-se no modelo de tensão-número de ciclos (S-N)
    - Ciclos de tensão ou de deformação para o componente
      - Fadiga de baixo ciclo (FBC)
        - até N= 10<sup>2</sup> ciclos de tensão/deformação em função do material
      - Fadiga de alto ciclo (FAC)
        - $N = 10^3$  ciclos

#### 2) <u>Deformação -- número de ciclos</u>

- Esclarece os danos cumulativos
  - Devido às modificações cíclicas na carga ao longo da vida
    - Que podem introduzir tensões residuais favoráveis ou desfavoráveis na região de falha
- As combinações de cargas de fadiga e temperatura são modeladas com maior segurança nesse caso
  - Porque os efeitos de fluência podem ser incluídos na formulação matemática
- Aplicado quando tensões cíclicas elevadas causam escoamento local
  - Regimes de fadiga de baixo-ciclo
  - Problemas de vida finita

Deformar lentamente quando sujeito a temperatura e tensões bem abaixo do ponto de escoamento considerado seguro no ensaio de tração

#### 3) Modelo da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE)

- Usa a análise da fratura
  - Determinar a melhor forma de identificação do ponto de tensão
- Utilizado para determinar o tempo de vida de um determinado componente
  - Principalmente para regimes de baixo ciclo
    - Em que as tensões cíclicas são conhecidas

# Relação empírica

Ligas ferrosas

$$S_e = 0,504S_{ut}$$
 para  $S_{ut} \leq 1400MPa$ 

$$S_e = 700MPa$$
 para  $S_{ut} > 1400MPa$ 


#### Sendo:

S<sub>e</sub> = Limite de resistência a fadiga


S<sub>ut</sub> = Limite de resistência a tração

SI: Pascal (Pa) ou Newton por m<sup>2</sup> (N/m<sup>2</sup>)


- Alumínio, magnésio, cobre, ligas de níquel, alguns aços inoxidáveis e aços-liga e de alto carbono
  - Exibem curvas S-N que continuam o seu decaimento com o aumento de N




• Muitos aços-liga e de baixo carbono, alguns aços inoxidáveis, ferros, ligas de molibdênio, ligas de titânio e




• Para aplicações que requerem um tempo de operação inferior a 10<sup>6</sup> ciclos, pode-se definir uma resistência à fadiga S<sub>f</sub> para qualquer N dos dados em questão



- Encontra-se uma inflexão e define-se o limite de fadiga  $S_{\rm e}$  para o material
- Considerando que o nível de tensão deve ser abaixo do qual não ocorrem mais falhas por fadiga, podendo-se continuar os ciclos de tensão ilimitadamente




# Equação da reta



# Cálculo de esforços

# Cálculo de esforços para cargas estáticas

- Cargas fundamentais (cargas que causam deformações)
  - Carga axial
  - Carga direta de cisalhamento
  - Torção
  - Flexão
- 2 tipos de estresse
  - Normal (quando a carga é axial)
  - Cisalhamento




Soldas 1 e 2 suportam praticamente toda a carga

lnstalação de 2 placas laterais para uniformizar a distribuição de carga entre as soldas

# Carga em eixos de transmissão de rotação

- Geralmente de 2 tipos
  - Torção devido ao torque transmitido
  - Flexão devido às cargas transversais em engrenagens, polias e catracas
- Torque transmitido pode estar associado com
  - Forças nos dentes de engrenagens
  - Catracas fixadas aos eixos
- Cargas torcionais e flexionais fixas ou variáveis, com o tempo, também podem ocorrer em qualquer combinação no mesmo eixo



- Eixo sob torção que sofre torque T em sentidos opostos
- Carga de torção ao longo do eixo, resultando em uma distribuição de tensão de cisalhamento  $\tau$  (tau)





Figura 2.7 | Tensão de cisalhamento distribuída.



$$\tau = \frac{Tr}{J} \quad 0 \le r \le R$$

(mesma equação do slide anterior)

- A distribuição dada pela equação é linear
- $\tau_{\text{máx}}$  ocorre na superfície do eixo (r=R)
- $\tau = 0$  no centro do eixo (r=0)

- A equação é válida apenas para seções transversais circulares
- J (iota) momento polar de inércia, é utilizado para eixo de seção circular sólido, de raio R

$$J = \frac{1}{2}\pi R^4$$

- Uma vez determinadas as cargas aplicadas, as equações básicas de equilíbrio permitem que os esforços atuantes em outros pontos de um componente sejam determinados
- Para um corpo sem aceleração

$$\sum F = 0$$
 forças  $\sum M = 0$  momentos

• As equações se aplicam relativamente a cada um dos três eixos X, Y, e Z

# Classe de solicitações

# Classe de solicitações

#### • Classe 1

- Sistema imóvel com solicitações constantes
  - Ex.: estrutura da base de uma prensa de bancada usada em uma oficina mecânica

#### • Classe 2

- Sistemas imóveis, com solicitações variáveis no tempo
  - Ex: uma ponte que, embora por sua essência seja imóvel, é submetida a solicitações variáveis quando os automóveis a transpassam ou ainda em função de correntes de vento que se chocam com a sua estrutura

- Classe 3
  - Sistemas móveis com solicitações constantes
    - Ex.: cortador de grama com lâminas rotativas
- Para as Classes 2 e 3, deve ser utilizada a análise dinâmica na determinação das solicitações
- Classe 4
  - Sistema móvel suficientemente veloz submetido a solicitações variáveis no tempo
    - Classe de grande parte das máquinas, principalmente as que são movidas por motor
    - É usada análise dinâmica das solicitações

- Pode-se realizar a análise dinâmica baseada nas Leis de Newton
- A segunda Lei de Newton pode ser escrita para corpos rígidos de duas maneiras

Força massa 
$$\sum F = m \cdot a$$
 aceleração  $\sum M_G = H_G$ 

Momento em relação ao centro de gravidade


Derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento angular ou ao centro de gravidade • Em um sistema tridimensional de corpos rígidos conectados, a equação vetorial pode apresentar três equações escalares com os componentes ortogonais e de acordo com os eixos x, y, z e origem no CG do corpo

$$\sum_{x} F_{x} = ma_{x}$$


$$\sum_{y} F_{y} = ma_{y}$$

$$\sum_{z} F_{z} = ma_{z}$$

• Em uma situação em que os eixos x, y, z escolhidos coincidam com os eixos principais de inércia do corpo (corpos simétricos), temos que a quantidade de movimento angular do corpo é definida pela equação



• Das equações anteriores são geradas as 3 equações escalares de Euler



- Muitos dos sistemas tridimensionais são analisados na forma bidimensional
- Isso ocorre quando os seus movimentos acontecerem
  - Em apenas um plano
  - Ou no caso de planos paralelos

$$\sum M_z = I_z \cdot \alpha_z$$

$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$\sum T_y = m \cdot a_y$$

## Referências

BUDYNAS, R. G. Elementos De Maquinas De Shigley. 8ª edição. [S. l.]: AMGH, 2011.

COLLISN, J. A.; BUSBY, H. R.; STAAB, G. H. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: uma Perspectiva de Prevenção da Falha. 2ª edição. [S. l.]: LTC, 2019.

LOBO, Y. R. de O.; JÚNIOR, I. E. de O.; ESTAMBASSE, E. C.; SHIGUEMOTO, A. C. G. Projeto de máquinas. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

NORTON, R. L.; BOOKMAN, E.; STAVROPOULOS, K. D.; AGUIAR, J. B. de; AGUIAR, J. M. de; MACHNIEVSCZ, R.; CASTRO, J. F. de. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 4ª edição. [S. l.]: Bookman, 2013.



https://github.com/efurlanm/teaching/

Prof. Eduardo Furlan 2023

