Codificación de comandos de iRobot Create

Codificación de comandos de iRobot Create

- Un comando de iRobot Create es un número decimal entre 128 y 158, seguido de n parámetros, con n: [0-100]
 - [command][param₁][param₂]..[param_n]
- Los códigos de operación y los parámetros se le pasan por la línea serie codificados en decimal y el iRobot los traduce a binario.
- Por ejemplo para retroceder a 200 mm/s con un radio de 500 mm:

[Drive] [Velocity High Byte] [Velocity Low Byte] [Radius high Byte] [Radius Low Byte] [137] [255] [56] [1] [244]

- Dónde:
 - [137] es el comando DRIVE
 - [255] [56] es la velocidad de -200 mm/s
 - [1] [244] es el radio de 500 mm

¿Cómo se pasa del parámetro en decimal a su codificación en dos decimales?

Ejemplo de codificación de parámetros

- DRIVE [Velocity high byte] [Velocity low byte] [Radius high byte] [Radius low byte]
 - Drive: 137
 - Parameter 1: Velocity (-500, 500 mm/s)
 - Parameter 2: Radius (-2000, 2000 mm)
- Example:
 - To drive in reverse at a velocity of -200 mm/s while turning at a radius of 500mm, send the following serial byte sequence:

[137] [255] [56] [1] [244]

- Velocity = -200 = [255] [56]
- Radius = 500 = [1] [244]

Cálculo de un parámetro positivo de dos bytes

Si queremos que el radio sea de **500** mm:

• Escribimos el parámetro en decimal:

Dec: 500

Lo pasamos a binario:

Bin: 0000 0001 1111 0100

Lo leemos como hexadecimal

Hex: 01F4

Separamos el hexadecimal en dos bytes, alto y bajo:

High Hex: 01 Low Hex: F4

High byte Bin: 0000 0001 Low byte Bin: 1111 0100

• Pasamos cada byte a decimal:

High Dec: 1 Low Dec: 244

• El parámetro radio que tenemos que pasar es:

[1][244]

Cálculo de un parámetro negativo de dos bytes

Si queremos que la velocidad sea de -200 mm/s

• Escribimos el parámetro en decimal:

Dec: **-200**

• Lo pasamos a binario en complemento a 2:

Bin: 1111 1111 0011 1000

• Lo leemos como hexadecimal

Hex: FF38

Separamos el hexadecimal en dos bytes, alto y bajo:

High Hex: FF Low Hex: 38


High byte Bin: 1111 1111 Low byte Bin: 0011 1000

• Leemos cada byte como decimal:


High Dec: 255 Low Dec: 56

• El parámetro velocidad que tenemos que pasar es:

[255] [56]



Excell para la conversión de parámetros de iRobot



Conversión de dos parámetros [high byte][low byte] a parámetro decimal			
Escribe el High Byte:		1	
Escribe el Low Byte:		1	
High Byte HEX	Low Byte HEX	HEX 4 dígitos	Decimal
01	01	0101	257