IoTデバイス活用マニュアル

センサ種類:リレー

型番: Grove - Relay SKU 103020005

ストーリー:温湿度センサー(SHT31)の数値に合わせて リレーをオン・オフする。具体的には、x℃を超えるとフ ァンを回し、y℃になったらファンを止める。



1.Arduinoのプログラム

url:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

補足1 初期プログラムの設定について

```
//温度設定を行い、リレーのオンオフ設定を行う
if (result.t > 28.0){
    digitalWrite(PIN, HIGH);
    Serial.print("Relay: ");
    Serial.println(HIGH);
   } else {
      digitalWrite(PIN, LOW);
      Serial.print("Relay: ");
      Serial.println(LOW);
```

sht31(温湿度センサー)の値が、 28℃を超えるとリレーがオン(通電)になる。 27.9℃以下になったらリレーがオフになる。

補足2 気温域を付け足したい場合

```
//28度を超えて、27℃に下がるまでリレーをオンにしたい場合
  //if (result.t > 28.0){
  // digitalWrite(PIN, HIGH);
  // Serial.print("Relay: ");
  // Serial.println(HIGH);
  // else if (reslt.t < 27.0){
  // digitalWrite(PIN, LOW);
  // Serial.print("Relay: ");
  // Serial.println(LOW);
  // }
```

1.左記の部分のコメントアウト記号 (//) を全て削除。 その上部にある【if (result.t > 28.0){...}else{....}】の部分を コメントアウトすること!!

補足3 湿度でコントロールしたい場合

```
//湿度の状態でリレーのオンオフを行いたい場合
  //if (result.rh < 30.0){
  // digitalWrite(PIN, HIGH);
  // Serial.print("Relay: ");
  // Serial.println(HIGH);
  // else {
  // digitalWrite(PIN, LOW);
  // Serial.print("Relay: ");
  // Serial.println(LOW);
  //}
```

1.左記の部分のコメントアウト記号 (//) を全て削除。 その上部にある温度設定のif文部分を全てコメントアウト すること!!

補足4 稼働時間を計測したい場合(duration time)

```
//unsigned long durationtime;
//unsigned long pretime;
//durationtime = (millis() - pretime)/1000;
//pretime = millis();
//a.setValue("duration",(int)durationtime);
```

- 1.左記の部分のコメントアウト記号(//)を全て削除。
- 2.Azureのクエリ、PowerBIの設定等は電流計を参照

Stream Analyticsのクエリ変更

温度データと合わせてリレーの状態を送る

クエリの説明

inputiothub

```
SELECT
   Dev as device,
    DATEADD(hour, 9, EventEnqueuedUtcTime) as time,
    params.espvalue as value,
    /*params.espvalue2 as value2,*/
    params.espvalue3 as value3
TNTO
    outputpowerbi
FROM
    inputiothub
SELECT
   Dev as device,
   DATEADD(hour, 9, EventEnqueuedUtcTime) as time,
    params.espvalue as value,
    /*params.espvalue2 as value2,*/
    params.espvalue3 as value3
INTO
    outputcosmosdb
FROM
```

コメントアウト部は湿度を使いたい時に その場合は、"params.value as value"をコメントアウト /*params.value as value*/


クエリの説明

params	Dev	ld
{"Sensor":"temp","EspValue":26.11887,"Relay":"PIN", EspValue3":0}	"toyozumi_relay"	9
{"Sensor":"temp","EspValue":26.34585,"Relay":"PIN", EspValue3":0}	"toyozumi_relay"	8
{"Sensor":"temp","EspValue":26.72503,"Relay":"PIN", EspValue3":0}	"toyozumi_relay"	7
{"Sensor":"temp","EspValue":27.28848,"Relay":"PIN", EspValue3":0}	"toyozumi_relay"	6
{"Sensor":"temp","EspValue":28.01213,"Relay":"PIN", EspValue3":1}	"toyozumi_relay"	5
{"Sensor":"temp","EspValue":28.71709,"Relay":"PIN", EspValue3":1}	"toyozumi_relay"	4
{"Sensor":"temp","EspValue":28.5729,"Relay":"PIN"," spValue3":1}	"toyozumi_relay"	3

リレーのオンオフ状態は、 【1/0】で入手している

28℃を超えると【1 (on) 】に


3. PowerBIでのレポートの作成




データセットを開く



温度のグラフを作成




リレーの稼働状況のグラフをつくる



- 1.折れ線グラフをクリック
- 2.【軸】にtime 【凡例】にdevice 【値】にvalue3を入れる

リレーの稼働状況のグラフをつくる



- 1.KPIをクリック
- 2.【インジケーター】にvalue3 【トレンド軸】にtimeを入れる

ダッシュボードにピン留めしてリアルタイムに更新させる



リレーの状態をダッシュボードに表示

