
#### Sensor Ultrassônico





#### Como funciona?






## Display LCD





# Vamos fazer uma régua



# Início do código

```
#include <NewPing.h>
                              // Inclui a biblioteca NewPing para o módulo HC-SR04
    #include <LiquidCrystal I2C.h> // Inclui a biblioteca LCD com I2C
 3
    // Define pinos de entrada e saída do Arduino
    const byte pinTrig = 8; // Pino usado para disparar os pulsos do sensor
    const byte pinEcho = 9; // Pino usado para ler a saída do sensor
    const byte pinBut = 2; // Pino usado para o push button
 8
    #define col 16 // Define o número de colunas do display utilizado
    #define lin 2 // Define o número de linhas do display utilizado
    #define ende 0x27 // Define o endereço do display
    #define MAX DISTANCE 200 // Distância máxima em cm que será medida
13
    // Instancia objetos das bibliotecas
14
    LiquidCrystal I2C lcd(ende, col, lin);
15
    NewPing sonar(pinTrig, pinEcho, MAX DISTANCE); // Cria o objeto sonar usando NewPing
16
17
    // Define variáveis globais
18
    byte state = 1; // Estado do menu
    byte decimal = 0;
                            // Número de casas decimais
20
    String unity = "cm";
                            // Descrição das unidades
                            // Resultado da medida
    double result = 0;
22
```

#### void setup

```
void setup(){
 // Pin mode - define entradas e saídas digitais
  pinMode(pinBut, INPUT PULLUP); // Pullup interno do Arduino
  lcd.init(); // Inicializa a comunicação com o display já conectado
  lcd.clear(); // Limpa a tela do display
  lcd.backlight(); // Aciona a luz de fundo do display
  lcd.setCursor(0, 0); // Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 1
  lcd.print("Bora medir?"); // Exibe a mensagem na primeira linha do display
  lcd.setCursor(0, 1); // Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 2
 lcd.print("Ass: Tio Kiwi"); // Exibe a mensagem na segunda linha do display
  delay(1000);
  lcd.clear();
  // Inicializa a porta serial
  Serial.begin(9600);
```

#### void loop e readPushButton

```
void loop(){
  readPushButton(); // Verifica se o pushbutton foi acionado
  sowDisplay(); // Exibe a distância no display lcd
  delay(150); // Delay de 150ms
void readPushButton() { // Verifica se o botão foi acionado - altera para cm, mm ou pol
  if (!digitalRead(pinBut)) { // Verifica se o botão foi acionado (LOW)
    state = (state % 3) + 1; // Alterna entre 1, 2 e 3
   while (!digitalRead(pinBut)) {} // Aguarda soltar o botão
   lcd.clear();
   delay(150); // Delay para reduzir o efeito bouncing
```

## Show Display

```
void sowDisplay() { // Exibe resultados no display LCD
 switch (state) {
   case 1:
     result = sonar.ping_cm(); // Medida em cm
     decimal = 0;
     unity = " cm";
     break;
   case 2:
     result = sonar.ping_cm() * 10; // Converte para mm
     unity = " mm";
     decimal = 0;
     break;
   case 3:
     result = sonar.ping_in(); // Medida em polegadas
     unity = " pol";
     decimal = 1;
     break:
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("
 lcd.print(result, decimal);
                              // Exibe no display as medidas de distância em cm, mm e polegadas
 lcd.print(unity);
 lcd.print("
 lcd.setCursor(4, 1);
 lcd.print("Robotics");
```

#### Tarefa

