

INSTRUKSI KERJA

MUAT BARANG JADI UNTUK RC/ GROUNDING/ FLAT COPPER

Disusun Oleh: Manager GBJ Diperiksa Oleh:

MR

Disetujui Oleh: Direktur

No Registrasi : IK.08.02.05

Status Revisi: 0

Tanggal : 06 Agust 2015

Halaman : 1/3

1. Tujuan

Sebagai pedoman kerja untuk melakukan penanganan saat muat barang RC /Grounding/ Flat Copper ke dalam kendaraan.

2. Referensi

-

3. Persiapan

3.1 Peralatan

- Pallet besi khusus
- Balok kayu
- Bantolan rantai
- Rantai
- AS Besi
- Kertas Kardus
- Forklift

4. Pelaksanaan

4.1 Persiapan Muat RC/ Grounding

- a. Gunakan alat pelindung diri yang sudah ditentukan.
- b. Bagian Persiapan Muat *menerima* Nota Order Packing (NOP) dari Staff Gudang Barang Jadi.
- c. Siapkan pallet besi yang sudah tertera timbangan beratnya.
- d. Bagian Persiapan Muat *memastikan* (*label dan kemasan*) RC / Grounding dalam kondisi baik.
- e. Bagian Persiapan Muat *memastikan* RC / Grounding yang akan disiapkan *ukuran* dan *jumlah* sesuai dengan dafter order yang tertera di Nota Order Packing (NOP).
- f. Angkat ke- 2 ujung RC / Grounding oleh 2 3 orang dan letakkan di atas pallet yang sudah disiapkan balok kayu pengganjal dan sudah dilapisi kertas kardus. RC / Grounding disusun dengan rapih dan teratur.
- g. Cross Check Kembali (*ukuran dan jumlah*) RC / Grounding yang telah disiapkan.
- h. Bagian Persiapan Muat harus *menceklist / menstabilo* Form Nota Order Packing jika RC / Grounding yang disiapkan sudah sesuai.



INSTRUKSI KERJA

MUAT BARANG JADI UNTUK RC/ GROUNDING/ FLAT COPPER

Disusun Oleh : Manager GBJ Diperiksa Oleh :

MR

Disetujui Oleh: Direktur

No Registrasi : IK.08.02.05

Status Revisi: 0

Tanggal: 06 Agust 2015

Halaman : 2/3

i. Proses Persiapan Untuk Muat RC / Grounding selesai.

j. Bagian Persiapan Muat memastikan jika order RC / Grounding jumlah susunannya banyak disarankan menggunakan pallet yang berbeda per-ukuran dan per-jumlah masing-masing untuk memudahkan proses loading (muat barang).

4.2 Proses Muat RC/ Grounding

- a. **Checker** menerima Form Nota Muat (warna putih) dari Staff Gudang yang sudah di tandatangani atasannya.
- b. *Foreman / Checker* memastikan *berkoordinasi* dengan Bagian Persiapan Muat, jumlah dan ukuran RC / Grounding yang akan dimuat, sudah sesuai dengan Nota Muat dan disusun dengan benar di pallet besi (timbangan berat tertera di pallet).
- c. Angkat RC / Grounding pada pallet besi dengan menggunakan Forklift mendekati kendaraan yang telah disiapkan untuk pengiriman ke customer.
- d. Siapkan 2 balok kayu di atas kendaraan untuk mengganjal RC / Grounding agar tidak cacat / tergores / bengkok pada saat dimuat.
- e. Turunkan RC / Grounding (sudah dilapisi kertas kardus) pada pallet besi tersebut dengan baik, angkat kedua sisi RC dan Grounding dengan garpu Forklift, lakukan dengan hati hati, Jangan dibanting atau dijatuhkan.
- f. Letakkan RC/Grounding diatas kedua balok kayu tersebut.
- g. Pada saat loading (muat) *Checker* harus memastikan ukuran dan jumlah RC / Grounding sudah sesuai dengan Nota Muat.
- h. Jika sudah sesuai ukuran dan jumlahnya *Checker* harus men-ceklist/menstabilo di laporan Nota Muat.
- i. *Security* mengecek muatan RC / Grounding dengan mengisi di Form Pengecekan Barang Security setelah memastikan muatan RC / Grounding sesuai dengan Nota Muat.
- j. *Checker* dan *Security* harus mencocokkan antara Nota Muat dengan Form Pengecekan Barang, sebagai dasar untuk cross check dengan surat jalan.
- k. Proses muat (Loading) RC/Grounding selesai.

4.3 Persiapan Muat Flat Copper

a. Gunakan alat pelindung diri yang sudah ditentukan.



INSTRUKSI KERJA

MUAT BARANG JADI UNTUK RC/ GROUNDING/ FLAT COPPER

Disusun Oleh : Manager GBJ Diperiksa Oleh :

MR

Disetujui Oleh: Direktur

No Registrasi : IK.08.02.05

Status Revisi: 0

Tanggal: 06 Agust 2015

Halaman : 3/3

- b. Foreman / Checker memastikan Drum dan Visual Flat Copper dalam kondisi OK.
- c. Foreman / Checker memastikan ukuran, jumlah dan berat Flat Copper yang akan dimuat
- d. sudah sesuai dengan order di Nota Order Packing (NOP)
- e. *Foreman / Checker* memastikan Flat Copper yang di order di Nota Order Packing (NOP) dipastikan sudah ada diarea Gudang Barang Jadi.

4.4 Proses Muat Flat Copper

- a. *Checker* menerima Form Nota Muat (warna putih) dari Staff Gudang Barang Jadi yang sudah ditandatangani atasannya.
- b. Masukkan AS ke dalam lubang drum / haspel flat copper.
- c. Sangkutkan rantai dan bantolan rantai ke AS yang sudah dipasang pada drum / haspel.
- d. Masukkan garpu forklift ke dalam rantai untuk mengangkat flat copper tersebut.
- e. Angkat secara perlahan lalu letakkan pada kendaraan yang sudah disiapkan untuk melakukan pengiriman ke customer.
- f. Lepaskan rantai dan bantolan rantai.
- g. Pada saat loading (muat) *Checker* harus memastikan ukuran, jumlah dan berat flat copper sudah sesuai dengan Nota Muat.
- h. Jika sudah sesuai ukuran, jumlah dan beratnya *Checker* harus men-ceklist/menstabilo di laporan Nota Muat.
- i. *Security* mengecek muatan flat copper dengan mengisi di Form Pengecekan Barang Security setelah memastikan muatan flat copper sesuai dengan Nota Muat.
- j. *Checker* dan *Security* harus mencocokkan antar Nota Muat dengan Form Pengecekan Barang, sebagai dasar untuk cross check dengan surat jalan.
- k. Proses muat (Loading) flat copper selesai.