ENCODER DIRETTO ALLA CPU | VERIFICA INGRESSI

SI: la CPU 1512C-1 PN supporta encoder HTL 24 V A/B/Z con i contatori HSC integrati.

NO: al momento non e documentata una terna libera utilizzabile senza interferire con assegnazioni esistenti.

Modello di riferimento: 6ES7512-1CK01-0AB0. Nessun ingresso riassegnato; nessun download o azionamento.

HSC	CONNETTORE / DI	INDIRIZZI PLC	FUNZIONI LETTE NEL PROGRAMMA
1	X11: DI0,1,2	I10.0 / .1 / .2	SafetyOK / ex AirPressure* / EncoderHealthy
2	X11: DI3,4,5	I10.3 / .4 / .5	MachineZero / BottleInfeed / TankFull100
3	X11: DI6,7,8	I10.6 / .7 / I11.0	BottleShortage1 / BottleShortage2 / Accumulation1
4	X12: DI0,1,2	I12.0 / .1 / .2	CapPresent / CapHopperLow / CapChannelDemand
5	X12: DI3,4,5	I12.3 / .4 / .5	CapsMissing / Hood1FilterClogged / ControlPowerOK
6	X12: DI6,7,8	I12.6 / .7 / I13.0	AirFilterPressureOK / Hood2FilterClogged / DoorRequest

* I10.1: AirPressureOK ora arriva da IO-Link; non prova che il morsetto sia fisicamente libero.

DI0-8 nella tabella sono locali al connettore. X12 DI0-8 corrispondono alle sigle DI20-28 dello schema.

CONFLITTI DA RISOLVERE PRIMA DI SCEGLIERE I MORSETTI

REV D foglio 31: vecchio SICK su DI0-DI5 superato; la rimozione non rende automaticamente liberi i tag PLC.

REV D: DI20/21/22 = START/STOP/AUTO; nel software I12.0/.1/.2 sono funzioni del tappatore.

REV D: DI14/15 = pulsantiera; nel software I11.6/.7 sono limiti di altezza tappatore.

TIA: HSC1 disabilitato; A visualizzato X11:1 / I10.0, B X11:2 / I10.1, N non configurato.

Occorre riconciliare morsetti realmente cablati e tag; poi configurare HSC e acquisizione EncoderCount.

Fonti: TIA work-copy e sorgenti nativi 12/11/2026; schema REV D; Siemens A5E40898741-AB pp.106-112.