

Datum: 29.09.2022 2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

2.3.1

2.3.1 Programmverzweigungen

Die einfache if - Anweisung

```
if (Bedingung) \{ \ldots \}
```

Die Anweisungen im Ausführungsblock werden nur dann ausgeführt, wenn die *Bedingung* wahr ist.

(wahr bedeutet: Bedingung \neq 0).

```
Beispiele für Bedingungen:

if ( i > 0) ...


if ( (wert & 0x08) == 0x08) ...
```

J Pedingung J N Anweisung 1 weiter ... Anweisung n

Die mehrfache if - Anweisung

```
if (Bedingung_1) { . . . . }
else if (Bedingung_2) { . . . . . }
else if (Bedingung_3) { . . . . . }
else { . . . . }
```

Es wird immer zuerst "Bedingung 1" geprüft. Nur wenn diese falsch ist, wird "Bedingung 2" überprüft, usw.



<u>Bsp.</u>: In der Variablen "messwert" wird ein Messergebnis gespeichert.

Abhängig vom Wertebereich wird dann der Variablen "ausgang" ein Wert zugewiesen.

```
messwert = getMesswert();
                          // neuen Messwert holen
if (messwert < 20)</pre>
                          // Messwert < 20
 ausgang = true;
}
else if (messwert < 30)</pre>
 ausgang = false;
                          // Messwert 20 ... 29
}
else if (messwert < 40)</pre>
 }
else
                         // Messwert >= 40
 ausgang = ausgang;
```





Name: Rahm
Datum: 29.09.2022
2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

2.3.2

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

Die switch - Anweisung





Mit der "switch"- Anweisung kann, abhängig vom Vergleichswert, aus einer Reihe von Alternativen ausgewählt werden. Es aber keine Bereichsüberprüfung erfolgen. Jedoch ist es zulässig, dass mehrere Alternativen dieselbe Wirkung haben. Sie werden dann einfach nacheinander (oder hintereinander) aufgelistet.

Passt **keine der Möglichkeiten**, dann wird die "**default**" - Einstellung ausgeführt. Break unterbricht jeweils die Abarbeitung der switch-Anweisung. (**break nicht vergessen!!!**)

Bsp.: Abhängig vom genauen Wert erfolgt nun die Reaktion.

```
switch (messwert)
{
    case 0:
    case 10:
    case 20:
                               // Messwert = 0, 10, 20
         ausgang = 1;
         break;
    case 30:
                               // Messwert = 30
         ausgang = 0;
         break;
                               // Messwert =40
    case 40:
         ausgang = ~ausgang;
         break;
    default:
                               // Alle anderen Messwerte
         ausgang = ausgang;
         break;
}
```

Hinweis:

Für die "switch-Variable" darf man nur Ganzzah- Datentypen verwenden.

Hinter case müssen Konstanten stehen.

Diese können mit #define am Anfang des Programms deklariert werden.

Oft schreibt man die Anweisungen hinter case in eine Zeile.



Datum: 29.09.2022 2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

2.3.3

2.3.2 Programmschleifen

Schleifen dienen zur Wiederholung von Programmteilen.

C bietet drei verschiedene Möglichkeiten:

For-Schleife: Erzwingt eine genau berechenbare **Zahl der Wiederholungen:**

While-Schleife: Wird nur solange wiederholt, wie eine am Schleifenanfang stehende Bedingung

erfüllt ist. While- und For-Schleife sind meist alternativ verwendbar.

(kopfgesteuerte Schleife)

Do-While-Schleife: Die Schleife wird prinzipiell erst mal durchlaufen.

Am Ende des Durchganges steht eine Prüfbedingung, die entscheidet, ob die

Schleife wiederholt wird. (fußgesteuerte Schleife)

Die for - Schleife

Aufbau:

for (Initialisierung; Bedingung; Zählen) { }

Für (Initialisierung; Bedingung; Zählen)

Anweisungsblock

Initialisierung: Schleifenzähler setzen

Bedingung: i.d.R. Abfrage des Schleifenzählers

Zählen: Anweisung zum Erhöhen oder Erniedrigen des Schleifenzählers

Damit ist eine exakt vorgeschriebene Anzahl von Wiederholungen eines Programmteiles erreichbar.

<u>Bsp.</u>: Durchlaufen eines Arrays zur Initialisierung von 8 GPIO's als Ausgang.

Die while - Schleife

Aufbau: **while** (*Bedingung*) { }

Wiederhole, solange Bedingung

Anweisungsblock

Prinzip: Wenn die am Schleifenanfang stehende Bedingung nicht erfüllt ist (=falsch), dann wird die

gesamte Schleife übersprungen.

Solange die am Schleifenanfang stehende Bedingung **erfüllt ist (=wahr)**, wird die Schleife **wiederholt.**

Die Prüfbedingung steht vor den Anweisungen. Sie heißt deshalb "kopfgesteuerte Schleife".

<u>Bsp.</u>: Die Schleife wird nur durchlaufen, wenn der Taster gedrückt ist (hier: 0-Aktiv). Solange der

Taster gedrückt bleibt wird die Schleifenanweisung fortlaufend ausgeführt.



Datum: 29.09.2022 2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

2.3.4

```
while (digitalRead(pinTaster) == 0)
{
   ausgang = ~ausgang;
}
```

Anmerkung: Ist eine Bedingung falsch, wird dies in C als Zahlenwert 0 dargestellt (falsch = 0). Alle Werte \neq 0 entsprechen einer wahren Bedingung (wahr \neq 0).

Um den Programmablauf zu stoppen, wird häufig eine **Endlosschleife** programmiert. Die beiden folgenden Möglichkeiten sind in der Wirkung identisch:

```
while(1);  // Fortsetzungsbedingung ist immer 1 = true
for(;1;);  // dito.

Die do while - Schleife
Aufbau: do {....}
  while (Bedingung)

Anweisungsblock

Wiederhole, solange Bedingung
```

Prinzip: Die Schleife wird mindestens einmal

durchlaufen , die Bedingungsprüfung folgt am Schluss. Man spricht daher von einer "fußgesteuerten Schleife".

<u>Bsp.</u>: Die Schleife wird maximal 100 mal und mindestens 1 mal durchlaufen. Sie wird frühzeitig abgebrochen, wenn der Taster gedrückt (= 0) wird.

```
uint8_t x = 100;
do
{
    x--;
}
while ((x > 0) && (digitalRead(pinTaster) == 1));
alternativ:    while ((x>0) && digitalRead(pinTaster));
oder:    while (x && digitalRead(pinTaster));
```

2.3.3 Funktionen

Funktionen werden in C verwendet, um die Lesbarkeit und die Wiederverwendbarkeit eines Programmes zu erhöhen. Dabei unterscheidet man die Deklaration (Bekanntmachung) und die Definition (Festlegung der Funktionalität) von Funktionen. In C müssen alle Funktionen vor ihrer Benutzung deklariert werden. Die Aufgabe von Funktionen ist es in erster Linie Eingabedaten entgegenzunehmen, zu bearbeiten und wieder auszugeben. Daten können dabei in internen (nur lokal gültigen) Variablen gespeichert werden, oder es können globale Variablen, die außerhalb der Funktion gültig sind bearbeitet werden.

Funktionsdeklaration

```
typ fkn_name ( typ [,typ, . . . ] optional);

Funktionsdefinition
typ fkn_name ( typ [name] optional [,typ name, . . . ] optional)
{
    [return rückgabewert] optional
}
```



Datum: 29.09.2022
2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

2.3.5

Funktionsaufruf

fkn_name ([übergabewert,] optional);

Achtung:

Wenn eine Funktion definiert wird, folgen direkt hinter dem Funktionsnamen nur zwei runde Klammern, dahinter aber nix mehr (also NIE ein Strichpunkt)!!

Wenn eine Funktion aufgerufen (= also verwendet) wird, dann muss der Strichpunkt hinter der Funktion stehen...

Funktion ohne Übergabewert (void)

Erfolgt die Definition der Funktion im Quellprogramm nach der Funktion main(), muss eine explizite Deklaration (Funktionsprototyp) erfolgen:

Funktion mit Übergabeparameter

Variablen die einer Funktion übergeben werden, nennt man auch Funktionsargumente. Bei jedem Aufruf der Funktion wird daraus eine neue lokale Variable als Kopie erzeugt. Wird diese innerhalb der Funktion geändert, so wird die Änderung nach außen nicht sichtbar. Man nennt dieses Verhalten auch call-by-value.



Name: Rahm
Datum: 29.09.2022
2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

2.3.6

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

In manchen Fällen wird der Wert der Variablen von der aufrufenden Funktion benötigt. Dann muss ein **call-by-reference** verwendet werden. Hier wird nicht der Wert der Variablen übergeben, sondern die Speicheradresse. In C benötigt man dafür sogenannte **Zeiger** (engl. Pointer):

Der &-Operator wird auch als Referenzierer (Adressoperator) bezeichnet, der *-Operator ist entsprechend der Dereferenzierer.

Hinweis: Wir versuchen Pointer möglichst zu vermeiden!



Datum: 29.09.2022 2_3_Programmsteuerung_in_C.docx

Anweisungen zur Programmsteuerung in C

2.3.7

Funktion liefert einen Wert

Einer Funktion können auch mehrere Übergabewerte (auch von unterschiedlichen Datentypen) übergeben werden.

```
double s = n;
 for (uint8_t i=e; i>1; i--) // Berechnung der Potenz
  s = s * n;
                           // in der for-Schleife
                           // Rückgabe mit return
 return s;
}
void loop()
{
   double y;
   float x = 23.76;
   y = pot(x,3);
                           // Funktionsaufruf
   Serial.print("Potenz = ");
   Serial.println(y);
   while(1);
}
```