## 塑性成形原理复习要点。

1. 选择填空题(20分)(课件上知识点)。

应力张量可分解为 … 和 … 和 … 。

应力球张量代数值 · · · · 【 越小; 越大 】,则工艺塑性越好。。

2. 判断题 (10) · · · · (课件上知识点) 4

例: (\*\*\*\*) 应力球张量的绝对值越小,则变形力越小。\*

3. 计算题 (70 分, 共 4-5 题) (包含但不仅限)。

应力分析: 掌握主应力、主方向、主平面、应力张量不变量、工艺塑性概念; 判别两个应力状态是否相同及工艺塑性的好坏; 应力应力张量分解为应力偏张量和应力球张量; 等效应力; 求某切面 1=m=0.5 上的全应力、正应力和剪应力; 求解主应力和主方向; 莫尔圆图解法; 应力平衡微分方程的运用。↓

**应变分析**:塑性变形时金属体积不变应变条件,泊松比;工程剪应变、应力张量中的剪应变分量;给定应变张量,试将其分解为应变偏张量和应变球张量;等效应变;给定位移函数,求应变张量;变形连续方程的应用;判断该应变状态能否存在。

**屈服准则**: 屈服准则概念及相关材料; 两个屈服准则; 塑性或弹性状态的判断; 薄壁圆筒和薄壁球壳求内压; 圆柱体压缩过程中载荷-坯料高度之间的关系; 屈服准则几何描述及其实验验证。<sub>4</sub>

**本构关系**:增量理论;三个本构方程名称及应用范围;薄壁球壳、薄壁圆筒胀行时经向、 结向、径向应变增量的比值。€

**主应力法:** 主应力法的假设; 计算平面应变镦粗的变形力; 计算圆柱体镦粗的变形力。。 注意: 不要死记硬背, 要理解记忆, 平时习题和作业很重要。。