

№ контакта на приборе	№ контакта на кабеле Цвет		Назначение	
1	1	Желтый	Vin	
2	2	Черный	Gnd	
3	3	Белый	CANH	
4	4	Синий	CANL	

Примечание

1. Перед припайкой проводов необходимо проверить наличие уплотнительной резинки ОДБ-5 на кабеле и правильность ее установки – широким краем к прибору.

						Лит.	Масса	Масштаб
	Λυςπ σαδ.	№ докцм. Попков	Подп.	Дата	Монтаж проводов Трекер S6			1:1
Προ	රි.				ווטחוווטא ווףטטטטטט דףבאבף סט			, ,
1.KL	нтр.					Лист	Лист	100 1
	Л <i>НП</i> ГД.							
<u>Ymt</u>	7.				Kanunahaa	<u></u>	ОПМПП	<u> </u>