

Capítulo 2 Fundamentos Cinemáticos

Todas las figuras fueron tomadas del libro Diseño de Maquinaria, 3rd ed. Robert Norton 2003

2

4

1

2.1 Grados de libertad (DOF) o Movilidad DE: Número de parámetros independientes (mediciones) necesarios para definir de forma exclusiva la posición de un sistema en el espacio en cualquier instante de tiempo. Cuerpo rígido en el plano tiene 3 DOF: x,y,θ Cuerpo rígido en el espacio tiene 6 DOF (3 translación & 3 rotación)

2.2 Tipos de Movimiento


- ▶ Rotación pura: el cuerpo posee un punto (centro de rotación) que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia "estacionario". Todos los demás puntos se mueven en arcos circulares.
- ➤ Traslación pura: Todos los puntos del cuerpo describen caminos paralelos (curvilíneos o rectilíneos).
- Movimiento complejo: Una combinación simultánea de rotación y traslación.


Seneral plane motion


3












Cadenas cinemáticas, mecanismos, máquinas, clasificación de eslabones.

- Cadena cinemática: Un ensamble de eslabones y juntas interconectados para producir movimiento
- ▶ Mecanismo: cadena cinemática fijada
- Máquina:mecanismo diseñado para hacer el trabajo
- ► Clasificación de eslabones:

 - Manivela: pivotada a tierra, realiza una revolución completa
 Balancín: pivotado a tierra, eslabón que tiene rotación oscilatoria (de vaivén)
 Acoplador (biela): eslabón que tiene movimiento complejo, no pivotado a tierra

10

12



Determinación del grado de libertad Dos eslabones desconectados: (cada eslabón tiene 3 GDL) Conectados por una junta completa : GDL = 4 (cada junta complete elimina 2 GDL) Ecuación de Gruebler para mecanismos planar: GDL = 3L-2J-3G donde: J: número de eslabones J: número de juntas G: número de eslabones conectados a tierra

11

2.4 Determinando los GDL

La ecuación de Gruebler para mecanismos planos

M=3(1-2,J-3G)

donde


M = grado de libertad o movilidad

L = número de eslabones


J = número de juntas de 1 GDL (medias articulaciones cuentan como 0.5)

G = número de enlaces a tierra = 1

M = 3(L-1)-2J



13









2.10 Movimiento intermitente ▶ Serie de movimientos y detenciones ▶ Tiempo de espera: sin movimiento de salida con movimiento de entrada Ejemplos: mecanismo de Ginebra, mecanismo lineal de Ginebra, rueda y trinquete

18






19 20









23 24

















2.12 La condición de grashof La condición de Grashof predice el comportamiento del enlace basado solo en la longitud de los enlaces S=longitud del eslabón más corto L=longitud del eslabón más largo P,Q=longitud de los 2 eslabones restantes Si S+L ≤ P+Q el eslabón es Grashof: al menos un eslabón es capaz de hacer una revolución completa De lo contrario, el eslabón no es Grashof: ningún eslabón es capaz de hacer una revolución completa



31 32






Problemas con Grashof especial

- Todas las inversiones tienen puntos de cambio dos veces por revolución de la manivela de entrada cuando todos los eslabones se vuelven colineales
- El comportamiento en los puntos de cambio es indeterminado.




35 36














Mecanismos - 7125
GRUPO 4II131
Universidad Tecnológica de Panama,
Centro Regional de Veraguas,
Facultad de Ingeniería Mecánica
I Semester - 2020
Deyka Garcia, PhD
deyka.garcia@utp.ac.pa
https://virtual.utp.ac.pa/moodle
https://teams.microsoft.com/



43 44

