Controladores Lead/Lag

Técnicas de Resposta em Frequência Prof. Fernando Passold


Controlador Lead (Avanço de Fase)


Fatos:

Derivativo Puro: $C(s) = K \cdot s$


$$x(t) = \sin(\omega t)$$

$$y(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial t} = \sin(\omega t)$$





"Soma fase" —



Controlador Lead (Avanço de Fase)


1 (0 db)

Base teórica:

Controlador:
$$C(s) = \left(\frac{\omega_p}{\omega_z}\right) \cdot \frac{(s + \omega_z)}{(s + \omega_p)}$$


Zero ⇒ próximo da origem (do plano-s)

$$\mathbf{e} \ \omega_z < \omega_p$$



```
>> G_lead=tf(100*[1 1],[1 100]);
>> zpk(G_lead)
ans =
    100 (s+1)
    -----
    (s+100)

Continuous-time zero/pole/gain model.
>> figure; bode(G_lead)
```



Vantagens: - aumenta margem de fase, $\Phi_m \Rightarrow \propto \% \ OS, \zeta \downarrow \; ;$

- $\downarrow t_r$, $\downarrow t_s$
- Faixa alta de frequências...


Controlador Lag (Atraso de Fase)

Fatos:

Integrador Puro:
$$C(s) = K \cdot \frac{1}{s}$$

$$x(t) = \sin(\omega t)$$


$$y(t) = \int_{0}^{\infty} \sin \omega t = -\cos(\omega t)$$



>> figure; ezplot('sin(2*pi*t)', [0 2])
>> hold on; ezplot('-cos(2*pi*t)', [0 2])

>> title('Integração Pura');

>> legend('sin(2 \pi t)','-cos(2 \pi t)')




Controlador Lag (Atraso de Fase)


1 (0 db)

• Base teórica: $C(s) = \begin{cases} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{$

Pólo ⇒ próximo da origem (do plano-s)

$$\mathbf{e} \ \omega_p < \omega_z$$





Vantagens: - Melhora resposta do Lead: $e(\infty)\downarrow$;

– Mas diminui margem de fase, $\Phi_M \downarrow$;

a relação: $\frac{2ero}{m} \propto K_p, K_v, K_a$;

- Faixa baixa de frequências...

Controlador Lead-Lag

Efeito


```
>> G_lag=tf((0.1/10)*[1 10],[1 0.1]);
>> zpk(G_lag)

0.01 (s+10)
-----(s+0.1)

>> G_lead=tf((10000/100)*[1 100],[1 10000])
>> zpk(G_lead)

100 (s+100)
----(s+1e04)

>> C=G_lag*G_lead;
>> figure; bode(G_lag, G_lead, C)
>> legend('Lag', 'Lead', 'Lead-Lag')
>> grid
```



Controlador Lag (Atraso de Fase)


Efeito:

Objetivos:

- 1. Reduzir $e(\infty) \downarrow$
- 2. Aumentar $\Phi_M \uparrow \Rightarrow$ adequar % OS, t_s , ζ

Passos:

- 1) Aumentar K;
- 2) Encontrar Φ_M (ou P_M)
- 3) Ajustar p_C e z_c para alcançar Φ_m desejado
- 4) Voltar a ajustar K para compensar alguma queda (variação) trazida pelo compensador.



Região de interesse:

Reduz fase da planta, aumentando margem de fase, Φ_M