# Autor Tema: KiPart, asistente generador de simbolos KiCAD (Leído 3679 veces)



Autor



KiPart, asistente generador de simbolos KiCAD

« en: 08 de Febrero de 2016, 16:39:41 »

La creación de simbolos en KiCAD puede llegar a ser tedioso, pero gracias KiPart, una herramienta hecha en Python desarrollada por un integrante de la comunidad de KiCAD (xesscorp) podemos facilitar mucho el proceso de creación de simbolos.

Mi PC donde tengo KiCAD tiene instalado Windows, por lo que no tiene instalado Python por defecto, asi que tenemos que instalarlo, una version 3.x, además debemos de tener instalado pip, <u>aqui</u> un video de como instalarlo de manera fácil en Windows, estos pasos deben ser adaptados si usan una distro de Linux.

Una vez teniendo Python y pip instalados podemos proceder a instalar KiPart, abrimos una terminal y tecleamos:

Código: [Seleccionar]
\$pip install kipart

Presionamos enter y obtenemos lo siguiente:

pip install kipart\_

```
>pip install kipart

Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): kipart in c:\python34\
lib\site-packages

Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): affine>=1.2.0 in c:\py
thon34\lib\site-packages (from kipart)

Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): future>=0.15.0 in c:\p
ython34\lib\site-packages (from kipart)
```

Podemos comprobar que versión se instalo con el comando:

Código: [Seleccionar]

\$kipart -v

Y podemos obtener la ayuda con el comando:

>kipart -v KiPart 0.1.13

Código: [Seleccionar]

\$kipart -h


```
[-h] [-r] [-r [{generic,xilinx7,xilinx6s,xilinx6v,psoc5lp}]]
[-s [{row,num,name}]] [-o [file.lib]] [-f] [-b] [-a] [-w]
[-d [LEVEL]]
file1.[csv|zip] file2.[csv|zip] ... [file1.[csv|zip]
file2.[csv|zip] ....]
usage: kipart
Generate single & multi-unit schematic symbols for KiCad from a CSV file.
 ositional arguments:
  file1.[csv|zip] file2.[csv|zip] ...
                                       Files for parts in CSV format or as CSV files in .zip
                                       archives.
optional arguments:
  -h, --help
                                      show this help message and exit
  -v, --version show program's version number and exit
-r [{generic,xilinx7,xilinx6s,xilinx6v,psoc5lp}], --reader [{generic,xilinx7,xilinx6s,xilinx6v,psoc5lp}]
Name of function for reading the CSV file.
  -s [{row,num,name}], --sort [{row,num,name}]
Sort the part pins by their entry order in the CSV
  file, their pin number, or their pin name. -o [file.lib], --output [file.lib]
                                      Generated KiCad library for part.
                                     Use approximate string matching when looking-up the pin type, style and orientation.

Bundle multiple, identically-named power, ground and no-connect pins each into a single schematic pin.

Append to an existing part library.

Allow overwriting of an existing part library.
  -f, --fuzzy_match
  -b, --bundle
  -a, --append
        --overwrite
  -d [LEVEL], --debug [LEVEL]
                                      Print debugging info. (Larger LEVEL means more info.)
```

Hasta aqui todo bien, ahora necesitamos crear un archivo .csv que tenga la información de nuestro simbolo, para esto cree un documento .ods (LibreOffice Calc), lo nombre todopic, el nombre puede ser el que deseemos:




La información con la que debemos llenar el formulario es la siguiente:

- \* En A1 ponemos el nombre de nuestro componente, en este caso:
- \* En A2 ponemos Pin, en esta columna va la numeración de los pines del componente.
- \* En A3 ponemos Name, en esta columna van los nombre de los pines.
- \* En A4 ponemos Type, en esta columna pondremos el tipo de pin.
- \* En A5 ponemos Side, en esta columa pondremos el lado del simbolo donde queremos que se coloque el pin.

(El orden de las columnas no importa, las unicas columnas que son necesarias son Pin y Name, las opcionales son Type, Side, Unit y Style)

	Α	В	С	D	E	F	_
1	18F4550						
2	Pin	Name	Туре	Side			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
40							

Y comenzamos a llenar nuestras columnas, primero la de Pin, los pines no tienen que ir en orden ascendente, ya que podemos indicarle a KiPart que ordene los pines por orden ascendente. Así que lo llene de la siguiente forma:



En la columna Name pondremos el nombre de nuestros pines, en este caso podemos copiar directamente el nombre de los pines desde el datasheet de nuestro componente y

pegarlos sin formato en el documento, algunos pines son activos en un estado lógico en bajo, para indicar dichos pines podemos incluir el simbolo "~" delante del nombre del pin, como recomedación la funcipon del pin que sea activa en bajo la ponemos al último en el nombre, ya que al crear el simbolo la raya que nos indica la lógica negada se pone apartir del lugar donde encuentra el simbolo ~ y si la ponemos al principio se nos van a marcar todas las funciones, cosa que en este caso no queremos.

Por ejemplo el pin , la función MCRL en activa en bajo, por lo tanto si la ponemos al principio con el simbolo ~ al crear la libreria se verá asi el pin:

Para evitarlo podemos poner ~MCRL al último y se vera asi:

En la columna Type ponemos el tipo del pin, para conocer que parametros podemos poner ahi nos vamos a la documentación de <u>KiPart</u>:



The type column specifies the electrical type of the pin. The allowable values are: input, inp, in, clk output, outp, out bidirectional, bidir, bi, inout, io tristate, tri passive, pass unspecified, un, analog power\_in, pwr\_in, power, pwr, ground, gnd power\_out, pwr\_out, pwr\_o open\_collector, open\_coll, oc

En este caso solo coloque pines de alimentación (pwr) y bidereccionales (bi). Por último la columna Side, otra vez podemos checar los parametros validos en la ayuda de KiPart:

The side column specifies the side of the symbol the pin will be placed on. The allowable values are:

left right top bottom

Asi quedó mi archivo al terminar:

open\_emitter, open\_emit, oe no\_connect, no\_conn, nc

	Α	В	С	D
1	18F4550			
2	Pin	Name	Type	Side
3	1	RC7/RX/DT/SDO	bi	left
4	2	RD4/SPP4	bi	left
5	3	RD5/SPP5/P1B	bi	left
6	4	RD6/SPP6/P1C	bi	left
7	5	RD7/SPP7/P1D	bi	left
8	6	VSS	pwr	left
9	7	VDD	pwr	left
10	8	RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA	bi	left
11	9	RB1/AN10/INT1/SCK/SCL	bi	left
12	10	RB2/AN8/INT2/VMO	bi	left
13	11	RB3/AN9/CCP2/VPO	bi	left
14	12	NC/ICCK/ICPGC	bi	bottom
15		NC/ICDT/ICPGD	bi	bottom
16		RB4/AN11/KBI0/CSSPP	bi	bottom
17	15	RB5/KBI1/PGM	bi	bottom
18	16	RB6/KBI2/PGC	bi	bottom
19	17	RB7/KBI3/PGD	bi	bottom
20	18	VPP/RE3/~MCLR	bi	bottom
21	19	RA0/AN0	bi	bottom
22	20	RA1/AN1	bi	bottom
23	21	RA2/AN2/VREF-/CVREF	bi	bottom
24	22	RA3/AN3/VREF+	bi	bottom
25	33	NC/ICVPP/~ICRST	bi	right
26		RC0/T1OSO/T13CKI	bi	right
27		OSC2/CLKO/RA6	bi	right
28		OSC1/CLKI	bi	right
29		VSS	pwr	right
30		VDD	pwr	right
31		RE2/AN7/OESPP	bi	right
32		RE1/AN6/CK2SPP	bi	right
33		RE0/AN5/CK1SPP	bi	right
34		RA5/AN4/HLVDIN/C2OUT/~SS	bi	right
35		RA4/T0CKI/C1OUT/RCV	bi	right
36		RC6/TX/CK	bi	top
37		RC5/D+/VP	bi	top
38	-	RC4/D-/VM	bi	top
39		RD3/SPP3	bi	top
40		RD2/SPP2	bi	top
41		RD1/SPP1	bi	top
42		RD0/SPP0	bi	top
43		VUSB	bi	top
44		RC2/CCP1/P1A	bi	top
45		RC1/T1OSI/CCP2/~UOE	bi	top
46	34	NC/ICPORTS	bi	top


Una vez terminado el archivo, (a mi me tomo cerca de 3 mins. para generar esta lista) guardamos el archivo en formato .csv. Posteriormente nos vamos al directorio donde tenemos dicho archivo y abrimos una terminal y tecleamos lo siguiente:

```
Código: [Seleccionar]
```

```
$kipart todopic.csv -s num -f -o 18F4550_test.lib -w
```

#### Donde:


 todopic.csv es nuestro archivo origen




- El flag -s num le indica a KiPart que queremos que ordene los pines por número y en orden ascendente. Podemos también ordenarlos por nombre (name) o por fila (row), estos parámetros los podemos encontrar en la ayuda de KiPart.
- El flag -f le indica a KiPart que queremos que incluya el tipo de pin, orientación o representacion en nuestro simbolo.
- El flag -o 18F4550\_test.lib le indica a KiPart que queremos que el archivo de salida se llame 18F4550.lib
- El flag -w es para sobreescribir la libreria en caso de que ya tengamos una con el

mismo nombre en el mismo directorio.

KiPart procede a armar nuestro simbolo, en mi maquina tardo cerca de 5 segundos asi que en la de ustedes puede tomar mas o menos tiempo. Una vez terminado podemos abrir el archivo xxx.lib en el Eschematic library editor de KiCAD para poder checarlo, añadimos el path del directorio donde tenemos el documento y añadimos la libreria, los pasos para hacer esto estan cubiertos en el excelente <u>tutorial</u> que escribio JUANJO, seleccionamos la libreria que se genero con KiPart, en mi caso se llama 18F4450\_test y elegimos el componente que se genero, obtuve el siguiente simbolo:



Como podemos ver el simbolo se creo bien, ,tiene el nombre que le asignamos en el archivo .csv, los pines estan ordenados por su número, sin embargo lo podemos editar si asi lo queremos, KiPart ya hizo el trabajo pesado, al final el simbolo me quedo de la siguiente manera:



Procedemos a guardar los cambios y hemos terminado.

KiPart tiene mas flags que podemos usar, sin embargo no he tenido la necesidad de usarlas en todo caso recordar que una mini ayuda se encuentra en <u>documentación</u> <u>KiPart</u>

#### PS.

También podemos separar nuestro componente en unidades, es decir poner en una unidad todos los pines de alimentación y en otra todos los bidereccionales por ejemplo. Para hacer esto añadimos otra columna a nuestro archivo, esta columna se llamará Unit y debajo para cada pin especificamos a que unidad pertenecerá.


Guardamos el documento en formato .csv y nos vamos al directorio donde esta, abrimos la terminal y tecleamos el mismo comando que usamos antes para generar el simbolo, el flag -w nos servirá para sobreescribir la libreria vieja.

Código: [Seleccionar] \$kipart todopic.csv -s num -f -o 18F4550\_test.lib -w

y nos genera el siguiente simbolo, la unidad A:


	Α	В	С	D	Е
1	18F4550				
2		Name	Type	Side	Unit
3			bi	left	IO
4			bi	left	10
5			bi	left	10
6			bi	left	Ю
7			bi	left	Ю
8		VSS	DWI	left	PWR
ğ			DWI	left	PWR
10		RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SD		left	Ю
11			bi	left	Ю
12	10	RB2/AN8/INT2/VMO	bi	left	Ю
13	11	RB3/AN9/CCP2/VPO	bi	left	Ю
14	12	NC/ICCK/ICPGC	bi	bottom	Ю
15	13	NC/ICDT/ICPGD	bi	bottom	
16	14	RB4/AN11/KBI0/CSSPP	bi	bottom	Ю
17	15	RB5/KBI1/PGM	bi	bottom	Ю
18	16	RB6/KBI2/PGC	bi	bottom	Ю
19	17	RB7/KBI3/PGD	bi	bottom	Ю
20	18	VPP/RE3/~MCLR	bi	bottom	10
21	19	RAO/ANO	bi	bottom	10
22			<u>bi</u>	bottom	IO
23			bi	bottom	
24			<u>bi</u>	bottom	
25			<u>bi</u>	right	10
26			<u>bi</u>	right	10
27			<u>bi</u>	right	10
28			<u>bi</u>	right	Ю
29			pwr		PWR
30			DWI	_	PWR.
31			<u>bi</u>	right	10
32			<u>bi</u>	right	10
33			<u>bi</u>	<u>right</u>	10
34		RA5/AN4/HLVDIN/C2OUT/~S>		right.	10
35			<u>bi</u>	right.	10
36			<u>bi</u>	top	10
37			<u>bi</u>	top	10
38			<u>bi</u> bi	top	10
39				top	10
40			<u>bi</u> bi	top	10
41				top	10
42 43			<u>bi</u> bi	top top	10
			<u>ы</u> bi	top	10
44 45			bi.	top	10
		NC/ICPORTS	bi.	top	10
46 47	34	INCICE OR I S	<u>ul</u>	ιοp	
47			1		1

>kipart todopic.csv -s num -f -o 18F4550\_test.lib -w



### Y la unidad B:

Por último no es necesario hacer el empaquetado de forma cuadrada y con los pines en cada uno de los lados, podemos poner los pines donde nosotros queramos. Como ejemplo el simbolo de un PCT2075, esta es la descripcion de sus pines:



## 6.2 Pin description

Table 3. Pin description for SO8, TSSOP8 and HWSON8

Symbol	Pin	Description	
SDA	1	Digital I/O. I <sup>2</sup> C-bus serial bidirectional data line; open-drain.	
SCL	2	Digital input. I <sup>2</sup> C-bus serial clock input.	
os	3	Overtemp Shutdown output; open-drain.	
GND	4[1]	Ground. To be connected to the system ground.	
A2	5	Digital input. User-defined address bit 2.	
A1	6	Digital input. User-defined address bit 1.	
A0	7	Digital input. User-defined address bit 0.	
V <sub>CC</sub>	8	Power supply.	

Ahora volcamos toda la información a nuestro archivo de texto:

	A	В	С	D	E
1	PCT2075				
2	Pin	Name	Type	Side	Style
3	1	SDA	bi	<u>left</u>	line
4	2	SCL	clk	<u>left</u>	clk
5	3	OS	ос	<u>left</u>	line
6	4	GND	pwr	<u>left</u>	line
7	5	A2	in	<u>left</u>	line
8	6	<u>A1</u>	in	<u>left</u>	line
9	7	<u>A0</u>	in	<u>left</u>	line
10	8	VCC	pwr	<u>left</u>	line
	1				

Podemos ver que el nombre del simbolo será PCT2075, pines del 1-8 con sus respectivos nombres, basados en la tabla del datasheet del

componente asignamos el tipo de pines, donde bi son pines bidireccionales, clk es un pin de clock, oc es open collector, pwr es pin de alimentación e in a entradas.

Tambien vamos a especificar el estilo gráfico d enuestros pines, esto se especifica en la columna Style y las opciones que tenemos son las siguientes:

The style column specifies the graphic representation of the pin. The allowable pin styles are:

line,
inverted, inv
clock, clk, rising\_clk
inverted\_clock, inv\_clk
input\_low, inp\_low, in\_lw, in\_b
clock\_low, clk\_low, clk\_lw\_clk\_b
output\_low, outp\_low, out\_lw, out\_b
falling\_edge\_clock, falling\_clk
non\_logic, nl, analog


Guardamos nuestro archivo como .csv y abrimos una consola en el directorio donde tenemos el archivo. Para generar simbolo con KiPart hacemos como con el PIC18F4550, cambiando el nombre del archivo .csv y el archivo de salida.

Código: [Seleccionar]

\$kipart PCT2075.csv -s num -f -o PCT2075.lib -w

y se genera nuestro simbolo, podemos abrirlo con el Eschematic library editor y obtuvimos lo siguiente:

>kipart PCT2075.csv -s num -f -o PCT2075.lib -w



Saludos @

