POP – APLICAÇÃO DE ÓLEO TCM + CERA DE CARNAÚBA EM GUMMIES

Procedimento Operacional Padrão – Acabamento Superficial

1. Objetivo

Descrever detalhadamente o processo correto de aplicação de óleo de coco fracionado (TCM) associado à cera de carnaúba no acabamento externo de gummies já prontas, garantindo antiaderência, estabilidade física e acabamento visual adequado.

2. Matérias-primas

• Óleo de coco fracionado (TCM) – grau alimentício • Cera de carnaúba – grau alimentício

3. Equipamentos

• Tambor rotativo para acabamento • Sistema de aquecimento (banho-maria ou tanque térmico) • Termômetro • Sistema de aplicação por spray ou gotejamento fino

4. Preparação da mistura (TCM + Cera)

Utilizar proporção de 92 a 95% de TCM e 5 a 8% de cera de carnaúba. Aquecer inicialmente o TCM até cerca de 70 °C. Adicionar a cera de carnaúba gradualmente sob agitação constante. Elevar a temperatura da mistura para 75 a 85 °C até completa dissolução da cera, formando uma solução homogênea. Manter a mistura aquecida durante toda a aplicação.

5. Condição das gummies

As gummies devem estar completamente prontas, curadas e frias. A temperatura ideal é de 20 a 25 °C, com superfície seca e sem umidade residual. Não realizar acabamento em gummies quentes ou recém-moldadas.

6. Aplicação no tambor rotativo

Carregar o tambor rotativo com 50 a 70% de sua capacidade. Iniciar a rotação entre 10 e 15 rpm. Com o tambor em movimento, aplicar a mistura quente de TCM e cera de carnaúba por meio de spray fino, em pequenas quantidades, distribuindo o produto em camadas delgadas. Após cada aplicação, permitir a rotação por 1 a 2 minutos para completa distribuição.

7. Dosagem recomendada

A dosagem total da mistura deve variar entre 0,1% e 0,3% em relação ao peso total das gummies. Exemplo: para 10 kg de gummies, aplicar de 10 a 30 g da mistura total.

8. Formação do filme e estabilização

Ao entrar em contato com as gummies frias, a cera de carnaúba solidifica-se instantaneamente, formando um filme hidrofóbico. Após a aplicação, manter as gummies em repouso ou rotação leve por 20 a 30 minutos, em ambiente controlado (20–25 °C e umidade relativa inferior a 55%), antes do envase.

9. Controle de qualidade

Verificar se as gummies não apresentam aderência entre si, se a superfície está seca ao toque, com brilho leve e uniforme, e se não há exsudação oleosa. Produtos fora desses critérios devem ser reprocessados.