



# 시리얼 인터페이스

- TWI(Two Wire Serial Interface)
- SPI(Serial Peripheral Interface)
- ▶ TWI(I2C)로 온습도 센서 제어하기
- 타이머를 이용하여 측정한 온습도를 PC에 출력하기
- ➢ SPI로 EEPROM 붙이기
- EEPROM에 저장된 온습도 정보를 PC에 출력하기



#### edgeTLAB

#### 시리얼 인터페이스

- 패러렐 인터페이스와 시리얼 인터페이스
  - 패러렐 인터페이스(Parallel Interface)
    - 데이터 및 어드레스가 병렬로 동시에 처리
    - 데이터의 처리 속도 빠름
    - SRAM등의 외부 메모리 및 고속의 주변 장치들을 연결하는데 주로 사용
    - 다수의 어드레스 신호와 데이터 신호를 사용 칩의 크기를 소형화 어려움
    - ATMega128의 외부 메모리 인터페이스
  - 시리얼 인터페이스(Serial Interface)
    - 고속의 제어가 필요없는 장치들을 위해 소수의 신호를 사용
    - 어드레스와 데이터를 순차적으로 처리
    - 데이터의 처리속도가 비교적 느림
    - 필요한 핀수를 최소화하여 칩의 소형화에 유리
    - 고속제어가 필요없는 소형 칩들에 주로 사용
    - TWI(Two Wire Serial Interface), SPI(Serial Peripheral Interface)


#### edgeTLAB

- TWI(Two Wire Interface)
  - 단순하면서도 강력한 시리얼 통신 인터페이스
  - 필립스사에서 제창한 I2C(Inter IC Bus)와 같은 방식
  - 2선을 이용해 시스템 내부에서 여러 장치들과 통신
    - TWI 프로토콜은 클록(SCL)과 데이터(SDA)만으로 양방향 버스라인 사용
  - 마스터와 슬레이브 동작을 지원하며, 다중 마스터도 가능
    - TWI의 7비트 어드레스는 128개의 다른 슬레이브 어드레스까지 허용
  - 버스에 연결된 모든 디바이스는 독립적인 주소를 가짐
    - 디바이스 어드레스(Device Address) or 디바이스 아이디(Device ID)라 하며, 칩의 구분을 위해 각 칩마다 고유의 디바이스 ID를 가짐
  - TWI는 400kHz까지의 데이터 전송 속도를 가짐

#### edgeiLAB

#### **TWI(Two-wire Serial Interface)**


TWI(Two Wire Interface)



- 버스 라인(SCL, SDA)은 풀업 저항을 통하여 + Vcc 전압으로 연결
- 각 디바이스들은 평상시 Tri-State 상태를 유지
- 버스를 사용할 때에는 레벨 하이('1')는 Tri-State로, 레벨 Low('0')는 '0'로 출력

#### edgeiLAB

- TWI 데이터 전송형식
  - 마스터가 버스에 START 조건을 출력할 때, 전송은 시작되고 STOP 조건에서 완료
  - START 조건, 어드레스 패킷(SLA + R/W)와 하나 또는 많은 데이터 패킷 그리고 STOP으로 구성



#### edgeTLAB

- ATMega128A TWI 레지스터
  - TWBR(TWI Bit Rate Register)
    - TWI 비트율 레지스터
  - TWCR(TWI Control Register)
    - TWI 제어 레지스터
  - TWSR(TWI Status Register)
    - TWI 상태 레지스터
  - TWDR(TWI Data Register)
    - TWI 데이터 레지스터
  - TWAR[TWI (Slave) Address Register]
    - TWI 슬레이브 어드레스 레지스터

- TWBR(TWI Bit Rate Register)
  - TWI 비트율 레지스터
  - 비트율 발생기에 대한 분주 요소를 선택하기 위한 레지스터
  - 비트 7~0(TWI Bit Rate Register)
    - ▶ 비트율 발생기에 대한 분주 요소를 선택
    - 비트율 발진기는 마스터 모드에서 SCL 클록 주파수를 발생하는 주파수
    - SCL의 클럭 주파수

$$SCL$$
 주파수 = 
$$\frac{CPU \, \exists \, \mathsf{록} \, \mathsf{주파수}}{16 + 2(TWBR) \cdot 4^{TWPS}}$$

7	6	5	4	3	2	1	0
TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0

- TWCR(TWI Control Register)
  - TWI 제어 레지스터(TWI 동작 제어)
  - 비트 7 : TWINT(TWI Interrupt Flag)
    - TWI 인터럽트 플래그
    - TWI가 현재 작업을 완료하고 응용 소프트웨어 응답을 기다릴 때, 하드웨어에 의해 세트됨
    - SREG의 I 비트와 TWCR의 TWIE 비트가 세트되면 TWI 인터럽트 벡터로 점프

7	6	5	4	3	2	1	0
TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	1	TWIE

#### edgeiLAB

- TWCR(TWI Control Register)
  - 비트 6 : TWEA(TWI Enable Acknowledge Bit)
    - TWI Enable 응답 비트(ACK 펄스의 생성을 제어)
    - 이 비트에 1을 써넣은 후, 다음 조건을 만나면 ACK 펄스가 발생
      - 디바이스에 자기 슬레이브 어드레스가 수신될 경우
      - TWAR의 TWGCE 비트가 세트인 동안 일반적인 호출이 수신될 경우
      - 데이터 바이트가 마스터 수신기 또는 슬레이브 수신기 모드로 수신될 경우
    - TWEA 비트에 0를 써넣으면 디바이스는 TWI로부터 일시적으로 끊어짐
  - 비트 5: TWSTA(TWI START Condition Bit)
    - TWI START 조건 비트
    - TWI 버스에서 마스터가 되고자 할때 이 비트에 1을 써넣는다.
    - START 조건이 전송되었을 때 이 비트는 소프트웨어에 의해 클리어해야 함

#### edgeiLAB

- TWCR(TWI Control Register)
  - 비트 4: TWSTO(TWI STOP Condition Bit)
    - TWI STOP 조건 비트
    - 마스터 모드에서 이 비트에 1을 써넣으면, TWI 버스로 STOP 조건을 발생시킴
    - STOP 조건이 버스에서 실행될 때 이 비트는 자동적으로 클리어됨
  - 비트 3: TWWC(TWI Write Collision Flag)
    - ▶ TWI 쓰기 충돌 플래그
    - 이 플래그 비트는 TWINT가 Low일 때 TWDR(TWI Data Register)로 써넣기를 시도하면 1로 세트되고, TWINT가 High일 때 TWDR 레지스터에 써넣으면 클리어 됨



- TWCR(TWI Control Register)
  - 비트 2 : TWEN(TWI Enable Bit)
    - TWI Enable 비트
    - 이 비트는 TWI 동작을 Enable시키고 TWI 인터페이스를 활성화
    - 이 비트에 1을 써넣으면 TWI가 Enbale되어 SCL과 SDA 핀을 제어하게 되고,
       0을 써넣으면 TWI는 오프 되고 모든 TWI 전송은 어떤 행위에 관계없이
       종료
  - 비트 0 : TWIE(TWI Interrupt Enable)
    - TWI 인터럽트 Enable 비트
    - 이 비트에 1이고, SREG의 I 비트가 1로 세트 되면 TWINT가 High인 동안 TWI 인터럽트가 활성화



- TWSR(TWI Status Register)
  - TWI 상태 레지스터
  - TWI의 상태와 프리스캐일러 값을 보여주는 레지스터
  - 비트 7~3 : TWS(TWI Status) : TWI 상태
    - TWI의 상태를 알려주는 비트

7	6	5	4	3	2	1	0
TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0



- TWSR(TWI Status Register)
  - Master Transmitter Mode에서의 Status Code

Status Code(Hex)	설명
08	Start 코드 전송 완료
10	Repeated START 코드 전송 완료
18	SLA+W 전송완료 및 ACK 신호 수신 완료
20	SLA+W 전송 완료 및 ACK 신호 수신 불가
28	데이터 바이트 전송완료 및 ACK 신호 수신 완료
30	데이터 바이트 전송 완료 및 ACK 신호 수신 불가
38	SLA+W 나 데이터 바이트 전송시 중재 불가(오류)



- TWSR(TWI Status Register)
  - Master Receiver Mode 에서의 Status Code

Status Code(Hex)	설명
08	Start 코드 전송 완료
10	Repeated START 코드 전송 완료
38	SLA+R 나 NOT ACK 비트 중재 불가(오류)
40	SLA+R 전송완료 및 ACK 신호 수신 완료
48	SLA+R 전송 완료 및 NOT ACK 신호 수신
50	데이터 바이트 수신완료 및 ACK 신호 반송 완료
58	데이터 바이트 수신완료 및 NOT ACK 신호 반송



- TWSR(TWI Status Register)
  - 비트 1~0 : TWPS(TWI Prescaler Bit) :
    - TWI 프리스케일러 비트
    - 비트율 프리스케일러를 제어하기 위한 비트
  - TWI Prescaler 설정표

TWPS1	TWPS0	Prescaler Value
0	0	1
0	1	4
1	0	16
1	1	64

- TWDR(TWI Data Register) :
  - TWI 데이터 레지스터
    - 전송 모드에서 TWDR은 전송될 다음 바이트를 포함
    - 수신 모드에서는 수신된 마지막 바이트를 포함
  - 비트 7~0 : TWD(TWI Data)
    - TWI 데이터
    - 전송되는 다음 데이터 바이트 또는 2줄 직렬 버스에서 수신된 마지막 데이터 바이트를 포함

7	6	5	4	3	2	1	0
TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0

#### edgeTLAB

- TWAR[TWI (Slave) Address Register]
  - TWI 슬레이브 어드레스 레지스터
  - 슬레이브 모드로 사용될 때 슬레이브 어드레스를 저장하는 레지스터
  - 비트 7~1: TWA[TWI(Slave) Address]
    - TWI 슬레이브 어드레스
    - 이 일곱 비트는 TWI 유닛의 슬레이브 어드레스를 나타냄
  - 비트 0 : TWGCE(TWI General Call Recognition Enable Bit)
    - TWI 일반호출 인식 Enable비트
    - 이 비트가 세트 되면 TWI 버스에 주어진 일반 호출의 인식을 Enable함

7	6	5	4	3	2	1	0
TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE



- TWI 동작
  - AVR TWI는 바이트 단위로 동작이 이루어지고, 인터럽트를 기본으로 함
  - 인터럽트는 바이트의 수신이나 START 조건의 전송처럼 모든 버스의 이벤트 뒤에 발생
  - SREG의 I 비트와 함께 TWCR의 TWIE(TWI Interrupt Enable) 비트가 1로 세트 되면 TWINT 플래그가 '1'이 될 때 인터럽트가 발생
  - TWIE 비트가 클리어 되면, 응용 소프트웨어에서 TWI 버스에서의 동작 상태를 알기 위해 TWINT 플래그를 정기적으로 조사(poll)해야 함

#### edgeiLAB


- TWI를 동작시키는 방법
  - 1. TWCR의 TWINT, TWSTA, TWEN 비트를 세팅하여 START Condition을 내보냄
  - 2. TWCR의 START Condition이 정상적으로 출력되어 TWINT 플래그가 세팅 되길 기다림
  - 3. TWSR을 체크하여 START 상태인지 확인, 아니면 오류
  - 4. SLA+W 를 TWDR 레지스터에 넣고, TWCR의 TWINT 플래그를 클리어 시킴
  - 5. SLA+W가 전송되고 ACK비트가 정상적으로 도착하여 TWCR의 TWINT가 세팅 되길 기다림
  - 6. TWSR을 체크하여 MT\_SLA\_ACK 상태인지 확인, 아니면 오류
  - 7. Data를 TWDR 레지스터에 넣고, TWCR의 TWINT 플래그를 클리어 시킴
  - 8. Data가 전송되고 ACK비트가 정상적으로 도착하여 TWCR의 TWINT가 세팅 되길 기다림
  - 9. TWSR을 체크하여 MT\_DATA\_ACK 상태인지 확인, 아니면 오류
  - 10. TWCR TWINT, TWSTO, TWEN 비트를 세팅하여 STOP Condition을 전송



- SPI(Serial Peripheral Interface) 동작
  - SPI는 반드시 1개의 마스터와 1개의 슬레이브 사이에서만 동작
  - 마스터가 슬레이브에게 데이터를 보낼 때
    - 여러 슬레이브에서 원하는 슬레이브에게 SS(Slave Select) 신호를 0레벨로 출력하여 선택
    - 클록 신호를 발생하여 SCK(Serial Clock)을 통해 출력
    - 송신할 데이터를 시프트 레지스터에 데이터를 준비하여 MOSI(Master Output Slave Input) 단자로 출력
    - 동시에 MISO(Master Input Slave Output) 단자를 통해서는 더미 데이터가 입력



- SPI(Serial Peripheral Interface) 동작
  - SPI Master와 Slave간 상호 연결



#### edgeTLAB

- SPI(Serial Peripheral Interface) 레지스터
  - SPCR(SPI Control Register)
    - SPI 제어 레지스터
  - SPSR(SPI Status Register)
    - SPI 상태 레지스터
  - SPDR(SPI Data Register)
    - SPI 데이터 레지스터

- SPCR(SPI Control Register)
  - SPI 제어 레지스터 (SPI 동작을 제어하기 위한 레지스터)
  - 인터럽트 Enable, 동작 모드 설정, Clock 모드 설정들에 사용
  - 비트 7(SPIE:SPi Interrupt Enable)
    - 1로 세트 하면 SPI 전송 완료 인터럽트 개별 Enable
  - 비트 6(SPE: SPi Enable)
    - 1로 세트 하면 SPI 직렬 통신을 허용

7	6	5	4	3	2	1	0
SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0



- SPCR(SPI Control Register)
  - 비트 5(DORD:Data ORDer)
    - 1로 설정하면 LSB부터 전송하고 0으로 하면 MSB부터 전송
  - 비트 4(MSTR:Master/Slave Select)
    - 1로 설정하면 마스터로 동작하고 0으로 하면 슬레이브로 동작
  - 비트 3(CPOL:Clock POLarity)
    - 데이터 샘플링 동작이 수행되는 SCK 클록의 극성을 설정
    - 디폴트값인 0이면 Leading Edge의 경우는 상승 에지로, Trailing Edge의 경우에는 하강 에지로 선정
    - CPOL=1이면 Leading Edge의 경우는 하강 에지로, Trailing Edge의 경우에 는 상승 에지로 선정



- SPCR(SPI Control Register)
  - 비트 2(CPHA:Clock PHAse)
    - 데이터 샘플링 동작이 수행되는 SCK 클록의 위상을 설정
    - 디폴트값인 0이면 Leading Edge의 경우는 샘플링이 되고, Trailing Edge의 경우에는 셋업됨
    - CPHA=1이면 반대
  - 비트 1~0 (SPR1~0:SPi clock Rate select 1~0)
    - SPSR의 비트0(SPI2X비트)과 함께 SCK 클럭 신호의 주파수 분주비를 설정
    - SPSR의 비트0이 0인 상태에서 00이면 시스템 클록의 4분주, 01이면 16분주, 10이면 64분주, 11이면 128분주로 설정됨
    - SPSR의 비트0이 1인 상태에서는 주파수를 두배로 하여 분주비를 반감시키는데 00이면 시스템 클록의 2분주, 01이면 8분주, 10이면 32분주, 11이면 64분주로 설정됨



- SPSR(SPI Status Register)
  - SPI 상태 레지스터(SPI의 동작 상태를 나타내는 레지스터)
  - 인터럽트 플래그와 쓰기 충돌 플래그 등이 있고, SCK 클럭 주파수를 2배로 설정 하는 용도에도 사용

7	6	5	4	3	2	1	0
SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X



- SPSR(SPI Status Register)
  - 비트 7(SPIF:SPi Interrupt Flag)
    - 전송이 완료되면 1로 세트 되면서 인터럽트가 발생
    - 마스터로 설정하고 SS 핀이 입력으로 설정되어 0레벨이 입력되면 SPCR의 비트4(MSTR)는 자동으로 클리어 되며 슬레이브 모드로 되고 SPIF가 세트 되 면서 인터럽트가 발생
  - 비트 6(WCOL:Write COLision flag)
    - SPI를 통해 데이터를 전송하고 있는 동안에 SPDR레지스터를 기록하려고 하면 '1'로 세트됨
    - ▶ SPSR을 읽고 SPDR에 접근하는 경우에 SPIF와 함께 클리어 됨
  - 비트 0(SPI2X:SPI Double speed)
    - 마스터로 동작할 때 SCK클록 신호의 주파수를 2배로 설정



- SPDR(SPI Data Register)
  - SPI 데이터 레지스터
  - SPI의 데이터 전송에 사용되는 레지스터

7	6	5	4	3	2	1	0
SPDR7	SPDR6	SPDR5	SPDR4	SPDR3	SPDR2	SPDR1	SPDR0

- SPI 제어 프로그램
  - SPI 마스터 모드로 SPI를 초기화하고, 데이터를 전송하는 프로그램

```
void SPI_MasterInit(void)
  // MOSI와 SCK 핀을 출력으로, 다른 핀들을 입력으로 선언
  DDR\_SPI = (1 < < DD\_MOSI) | (1 < < DD\_SCK);
  // SPI Enable, Matser 모드, clock rate fck/16
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
void SPI MasterTransmit(char cData)
  // 전송 시작
  SPDR = cData;
  // 전송완료까지 대기
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre>
```

- SPI 제어 프로그램
  - SPI 슬레이브 모드로 SPI를 초기화하고, 데이터를 수신하는 프로그램


```
void SPI_SlaveInit(void)
  // MISO핀을 출력으로, 나머지는 모두 입력으로 선언
  DDR_SPI = (1<<DD_MISO);</pre>
  // SPI Enable
  SPCR = (1 << SPE);
char SPI_SlaveReceive(void)
  // 수신 완료시까지 대기
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre>
  // Data Register 값을 리턴
  return SPDR;
```




- 실습 개요
  - I2C로 제어되는 온습도 센서인 SHT20을 ATmega128A의 TWI 포트에 연결하고,
     온도와 습도 정보를 읽어 들여 TEXT LCD에 표시
  - 제조사에서 제공하는 SHT20 칩의 TWI 인터페이스 관련 라이브러리 함수를 사용
- 실습 목표
  - TWI(I2C) 의 동작 원리 이해 (레지스터 설정)
  - SHT20 온도센서 제어 방법 습득



- 사용 모듈
  - 센서 모듈 중 온습도 센서 부분의 회로
    - SHT20
      - 상대습도와 상대 온도를 측정하는 칩, 이슬점(Dew Point) 측정이 가능
      - TWI(I2C) 인터페이스를 사용






# 실습 1: TWI(I2C)로 온습도 센서 제어하기

- 사용 모듈
  - SHT20 온습도 센서

SHT20의 (I2C)데이터 형식



#### edgeiLAB

- 구동 프로그램 : 사전 지식
  - SHT2x.c 에서 제공하는 라이브러리 함수
    - int8\_t SHT2x\_CheckCrc(uint8\_t \*data, uint8\_t nbrOfBytes, uint8\_t checksum)
      - SHT20으로부터 수신된 데이터의 체크섬을 계산
    - int8\_t SHT2x\_ReadUserRegister(uint8\_t \*pRegisterValue)
      - SHT20의 유저 레지스터를 읽어옴
    - void SHT2x\_WriteUserRegister(uint8\_t \*pRegisterValue)
      - SHT20의 유저 레지스터에 데이터를 씀
    - int8\_t SHT2x\_MeasureHM(etSHT2xMeasureType eSHT2xMeasureType, nt16 \*pMeasuran d)
      - SHT20의 측정 데이터를 Hold Master 방식으로 읽어옴 (한번의 읽기시도)
    - int8\_t SHT2x\_MeasurePoll(etSHT2xMeasureType eSHT2xMeasureType, nt16 \*pMeasuran d)
      - SHT20의 측정 데이터를 Hold Master 방식으로 읽어옴 (10ms 마다 20번의 읽기시도)

#### edgeTLAB

- 구동 프로그램 : 사전 지식
  - SHT2x.c 에서 제공하는 라이브러리 함수
    - void SHT2x\_SoftReset()
      - SHT20을 Software 리셋
    - float SHT2x\_CalcRH(uint16\_t u16sRH)
      - SHT20으로부터 읽어온 측정데이터를 실제 습도값으로 변환
    - float SHT2x\_CalcTemperatureC(uint16\_t u16sT)
      - SHT20으로부터 읽어온 측정데이터를 실제 온도값으로 변환
    - void SHT2x\_GetSerialNumber(uint8\_t \*u8SerialNumber)
      - SHT20의 시리얼 넘버를 읽어옴
    - int8\_t SHT2x\_Init(void)
      - SHT20을 초기화

# edgeiLAB

- 예제 프로그램 작성 및 구동
  - Atmel Studio 실행
  - New Project 생성
    - Name : 10\_I2C\_Example, Location : D:₩AVR\_Example
    - Device Selection : ATmega128A
  - 프로젝트 설정
    - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
    - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
    - Symbols -> F\_CPU=14745600 추가
    - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
    - 저장 (Ctrl+S)
  - 소스코드 작성
  - 프로젝트 빌드
    - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
  - 프로그래밍
    - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
    - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
    - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming











- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
#include <avr/io.h> // AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <util/delay.h> // delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "TWI_driver.h" // TWI 사용을 위한 헤더 파일
#include "SHT2x.h" // SHT2x 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#include "lcd.h" // Text LCD를 사용하기 위한 헤더 파일
void printf 2dot1(uint8 t sense, uint16 t sense temp);
// 온도 및 습도를 LCD에 출력하는 함수
uint16 t temperatureC, humidityRH;
// 온도, 습도 값 측정에 사용되는 변수
```

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 uint8 t error = 0; // 에러를 저장하는 변수
 nt16 sRH; // 습도의 raw 데이터를 저장하는 변수
 nt16 sT; // 온도의 raw 데이터를 저장하는 변수
 Init_TWI(); // TWI를 초기화
 lcdInit(); // Text LCD를 초기화
 SHT2x Init(); // SHT 센서를 초기화
 while(1) {
   error |= SHT2x MeasureHM(HUMIDITY, &sRH); // 습도를 측정
  error |= SHT2x_MeasureHM(TEMP, &sT); // 온도를 측정
  // 온도 습도를 계산, 소숫점 첫째자리까지 출력하기 위해 10을 곱함
  temperatureC = SHT2x_CalcTemperatureC(sT.u16)*10;// 온도를 계산
   humidityRH = SHT2x_CalcRH(sRH.u16)*10; // 습도를 계산
```

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성


```
//...
 if(error == SUCCESS) { // 에러없이 정상 측정일 경우
   1cdGotoXY(0,0); // 커서위치를 첫번째 줄, 첫번째 칸으로 이동
   printf 2dot1(TEMP, temperatureC); // 온도를 출력
   lcdGotoXY(0,1); // 커서위치를 두번째 줄, 첫번째 칸으로 이동
   printf 2dot1(HUMIDITY, humidityRH); // 습도를 출력
 else {
         // 에러가 있을 경우
   1cdGotoXY(0,0); // 커서위치를 첫번째 줄, 첫번째 칸으로 이동
   lcdPrintData(" Temp: --.-C",12); // 온도를 --.-로 출력
   lcdGotoXY(0,1); // 커서위치를 두번째 줄, 첫번째 칸으로 이동
   lcdPrintData(" Humi: --.-%",12); // 습도를 --.-로 출력
 _delay_ms(300); // 다음 측정을 위한 시간 지연(300ms)
```

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
void printf 2dot1(uint8 t sense,uint16 t sense temp) {
 uint8_t s100,s10;
 if(sense == TEMP) lcdPrintData(" Temp: ",7); // 온도 출력
 else if(sense == HUMIDITY) lcdPrintData(" Humi: ",7);// 습도 출력
 s100 = sense temp/100; // 100의 자리 추출
 if(s100> 0) lcdDataWrite(s100+'0'); // 100의 자리 값이 있으면 출력
 else lcdPrintData(" ",1); // 100의 자리 값이 없으면 빈칸 출력
 s10 = sense_temp%100; // 100의 자리를 제외한 나머지 추출
 lcdDataWrite((s10/10)+'0'); // 10의 자리 추출하여 출력
 lcdPrintData(".",1); // 소숫점 출력
 lcdDataWrite((s10%10)+'0'); // 1의 자리 추출하여 출력
 if(sense == TEMP) lcdDataWrite('C'); // 온도 단위 출력
 else if(sense == HUMIDITY) lcdDataWrite('%'); // 습도 단위 출력
```




- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
    - SHT2x.c, SHT2x.h, TWI driver.c, TWI driver.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩sht20" 폴더에 존재
    - Icd.c, Icd.h, Icdconf.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩lcd" 폴더에 존재
    - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 일곱개의 파일을 추가
    - Ctrl 키를 누르고 파일 일곱개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가





- 실행 결과
  - 온습도 센서로부터 온도 값 센서 값을 TextLCD에 출력
  - 온습도 센서에 입김을 불거나, 손을 갖다대가면서 온도와 습도값이 변화하는지 확인





- 실습 개요
  - I2C로 제어되는 온습도 센서인 SHT20을 ATmega128A의 TWI 포트에 연결하고,
     온도와 습도 정보를 읽어 들여 UART로 전송
  - 제조사에서 제공하는 SHT20 칩의 TWI 인터페이스 관련 라이브러리 함수를 사용
- 실습 목표
  - TWI(I2C) 의 동작 원리 이해 (레지스터 설정)
  - SHT20 온도센서 제어 방법 습득

### edgeTLAB

### 응용 1: 타이머를 이용하여 측정한 온습도를 PC에 출력하기

- 예제 프로그램 작성 및 구동
  - Atmel Studio 실행
  - New Project 생성
    - Name : 10\_I2C\_Application, Location : D:₩AVR\_Example
    - Device Selection : ATmega128A
  - 프로젝트 설정
    - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
    - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
    - Symbols -> F\_CPU=14745600 추가
    - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
    - 저장 (Ctrl+S)
  - 소스코드 작성
  - 프로젝트 빌드
    - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
  - 프로그래밍
    - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
    - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
    - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 #fore programming



eWbasic\_exampleWbasic\_exampleWDebugWbasi



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
#include <avr/io.h> //AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <avr/interrupt.h> // AVR 인터럽트에 대한 헤더파일
#include <util/delay.h> //delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "TWI driver.h" //TWI 사용을 위한 헤더 파일
#include "SHT2x.h" //SHT2x 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
unsigned int temperatureC, humidityRH; //온도, 습도 값 측정에 사용
되는 변수
unsigned int timerOCnt = 0;
volatile unsigned char Read flag = 1;
void putch(unsigned char data)
  while((UCSR0A & 0x20) == 0); // 전송준비가 될때까지 대기
  UDR0 = data;
                          // 데이터를 UDR0에 쓰면 전송된다
  UCSRØA = 0 \times 20;
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
void putch_Str(char *str) // 문자열을 출력하는 함수
  unsigned char i=0;
  while(str[i]!='\0')
  putch(str[i++]);
                       //문자열을 출력
int main(void)
  unsigned char error = 0;
                          //에러를 저장하는 변수
  nt16 sRH;
               //습도의 raw 데이터를 저장하는 변수
  nt16 sT;
                 //온도의 raw 데이터를 저장하는 변수
  Init_TWI(); //TWI를 초기화 한다
  SHT2x_Init(); //SHT 센서를 초기화 한다
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
//...
TCCR0 = 0x07;
TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
TIMSK = 0x01;
TIFR |=1 << TOV0;
DDRE = 0 \times 02; // Rx(입력 0), Tx(출력, 1)
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x18; // Rx, Tx enable
UCSROC = 0x06; // 비동기 방식, No Parity bit, 1 Stop bit
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L = 0x07; // 115200 bps
sei();
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
while(1)
 if(Read flag == 1) // 5초마다 1번씩 온습도 값을 읽어 PC로 전송
   error = SHT2x MeasureHM(HUMIDITY, &sRH); //습도를 측정한다.
   error = SHT2x MeasureHM(TEMP, &sT); //온도를 측정한다.
 //온도 습도를 계산, 소숫점 첫째자리까지 출력하기 위해 10을 곱한다.
   temperatureC = SHT2x CalcTemperatureC(sT.u16)*10;
   //온도를 계산한다.
   humidityRH = SHT2x CalcRH(sRH.u16)*10;
   //습도를 계산한다.
   if(error == SUCCESS) //에러없이 정상 측정 되었으면
     putch_Str("\n\r Temp: ");
     // 온도 출력
     // 100의 자리 값 확인
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
if(temperatureC/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
 // 100의 자리 출력
 putch(temperatureC/100 + '0');
putch((temperatureC/10)%10 + '0');
putch('.');
putch(temperatureC%10 + '0');
putch_Str("[C], Humi : ");
// 습도 출력
// 100의 자리 값 확인
if(humidityRH/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
 // 100의 자리 출력
 putch(humidityRH/100 + '0');
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
putch((humidityRH/10)%10 + '0');
putch('.');
putch(humidityRH%10 + '0');
putch_Str("[%]");
else //에러가 있을 경우
 //온도 --.-로, 습도를 --.-로 출력한다.
 putch_Str("\n\r Temp: --.-C, Humi: --.-%");
Read_flag = 0;
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
SIGNAL(TIMER0 OVF vect){
  cli();
  TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
  timerOCnt++; // timerOCnt 변수를 1 증가 시킨다.
  // 0.01s * 500 = 5s //5초를 얻기 위한 카운트 횟수
  if(timer0Cnt == 500){
     Read flag = 1; // 온도와 습도 측정 및 PC로 전송하도록 1로 설정
     timer0Cnt = 0;
  sei();
```




- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
    - SHT2x.c, SHT2x.h, TWI\_driver.c, TWI\_driver.h 파일은 "AVR\_Example\library\sht20" 폴더에 존재
    - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 일곱개의 파일을 추가
    - Ctrl 키를 누르고 파일 일곱개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가





- 하이퍼터미널 실행
  - 연결 설명 창의 이름 란에 "I2C\_UART" 라고 확인을 클릭
  - 연결 대상창의 연결에 사용할 모뎀 번호를 설정하고 확인을 클릭








- 하이퍼터미널 실행
  - 통신 설정을 그림과 같이하고, 확인을 클릭





- 실행 결과
  - 온습도 센서로부터 온도 값 센서 값을 하이퍼터미널 창에 출력
  - 온습도 센서에 입김을 불거나, 손을 갖다대가면서 온도와 습도값이 변화하는지 확인






- 실습 개요
  - 정해진 문자열을 SPI 인터페이스를 이용하여 Serial EEPROM Memory에 저장했다가, 이를 다시 꺼내어 TEXT LCD에 표시
  - SPI로 제어되는 EEPROM Memory인 AT25160B칩을 메모리로 사용
  - AT25160B 칩의 SPI 인터페이스 관련 라이브러리 함수는 at25160.c에 포함되어 있음
- 실습 목표
  - SPI 인터페이스 동작 원리 이해 (레지스터 설정)
  - ATmega128A의 SPI 포트에 대한 프로그램 방법 습득
  - Serial EEPROM Memory(AT25160B) 동작 원리 이해




- 사용 모듈
  - 메모리 모듈의 SPI EEPROM 메모리 부분 회로
    - AT25160B
      - SPI를 지원하는 16K(2,048 x 8) 비트 용량의 Serial EEPROM memory
      - 32-Byte크기의 페이지를 가지고 있으며, Write-Protect 기능을 가지고 있음



# edgeTLAB

- 사용 모듈
  - AT25160B를 ATMega128A에 연결하는 방법





- 사용 모듈
  - AT25160B 핀 설명

Pin Name	Function
CS	Chip Select
GND	Ground
HOLD	Suspends Serial Input
SCK	Serial Data Clock
SO	Serial Data Output
SI	Serial Data Input
WP	Write Protect
Vcc	Power Supply



- 사용 모듈
  - AT25160B 8비트 명령어 세트

Instruction Name	Instruction Format	Operation
WREN	0000 X 110	Ser Write Enable Latch
WRDI	0000 X 100	Reset Write Enable Latch
RDSR	0000 X 101	Read Status Register
WRSR	0000 X 001	Write Status Register
Read	0000 X 011	Read Data from Memory Array
Write	0000 X 010	Write Data to Memoy Array



- AT25160B Serial EEPROM Memory 제어
  - AT25160B 칩의 임의의 메모리 주소로부터 데이터 읽어 오기
  - 1. CS를 low로 만듦(Chip-Select active)
  - 2. SPDR에 READ(0x03)명령을 넣어 AT25160B로 전송한다. SPSR레지스터의 SPIF(SPi Interrupt Flag) 비트를 관찰하면서 1로 세트될 때까지 대기
  - 3. SPDR에 0x00을 넣고(최상위 어드레스), SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 4. SPDR에 상위 8비트 어드레스를 넣고, SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 5. SPDR에 하위 8비트 어드레스를 넣고, SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 6. SPDR에 0을 넣고(데이터 수신 대기), SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 7. SPDR에서 데이터를 읽어옴
  - 8. CS를 High로 만듦(Chip-Select inactive)

### edgeiLAB

- AT25160B Serial EEPROM Memory 제어
  - AT25160B 칩의 임의의 메모리 주소에 데이터를 써넣기(Program)
  - 1. CS를 low로 만듦(Chip-Select active)
  - 2. SPDR에 WREN(0x06)명령을 넣음으로써, AT25160B로 전송, SPSR레지스터의 SPIF(SPi Interrupt Flag) 비트를 관찰하면서 1로 세트될 때까지 대기
  - 3. SPDR에 PROGRAM(0x00)을 넣고(쓰기선언), SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 4. SPDR에 0x00을 넣고(최상위 어드레스), SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 5. SPDR에 상위 8비트 어드레스를 넣고 SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 6. SPDR에 하위 8비트 어드레스를 넣고 SPSR의 SPIF가 1로 세트될때까지 대기
  - 7. SPDR에 데이터를 넣고(데이터 송신), SPSR의 SPIF가 1로 세트될 때 까지 대기
  - 8. SPDR에 RDSR(0x05)을 넣고(Status Register 읽기 선언), SPSR의 SPIF가 1로 세트될 때까지 대기
  - 9. SPDR에 0을 넣고(레지스터 내용 수신대기), SPSR의 SPIF가 1로 세트될 때까지 대기
  - 10. SPDR에서 데이터를 읽어옴(Status Register 내용)
  - 11. Status 레지스터의 RDY(0번 비트)가 1로 세트 될때까지 ⑧~⑩ 반복
  - 12. CS를 High로 만듦(Chip-Select inactive)

#### edgeiLAB

- 구동 프로그램: 사전 지식(SPI 인터페이스 제어)
  - SPI 초기화
    - SPI 신호로 사용할 핀들을 설정하고, 입출력을 결정
      - ATmega128A가 마스터로 사용될 경우, MISO는 입력으로, 나머지 MOSI, SCK, /SS는 출력으로 설정
    - 동작모드와 클럭 모드를 결정
      - SPCR레지스터의 MSTR비트를 세팅하여, Master/ Slave모드를 결정
        - 여기서는 Master모드를 사용
      - DORD 비트를 세팅하여, 데이터 전송순서를 결정
        - 여기서는 AT25160B에 적용하기 위해, MSB 먼저 보내도록 설정
      - CPOL과 CPHA 비트를 세팅,클럭의 극성(Polarity)와 위상(Phase)를 결정
        - 여기서는 그냥 디폴트('0')로 설정
    - 클럭의 주파수를 결정
      - SPCR의 SPR(1:0)과 SPSP의 SPI2X를 세팅
        - 여기서는 SPI2X='0', SPR(1:0)="00"로 하여,
           4분주(14.7456MHz/4 = 3.6864MHz)로 설정
    - SPCR의 SPE 비트를 '1'로 세팅하여 SPI를 Enable

#### edgeTLAB

- 구동 프로그램 : 사전 지식
  - AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
    - SPI\_Init()
      - SPI를 초기화
    - at25160\_Write\_Byte(unsigned int addr, unsigned char data)
      - 임의의 주소에 1바이트 데이터를 써넣고, 인수로 주소와 써넣을 1바이트 데이터를 받음
    - unsigned char at25160\_Read\_Byte(unsigned int addr)
      - 인수로 주어진 주소의 1 바이트 데이터를 읽어냄
    - void at25160\_Write\_Arry(unsigned int addr, unsigned char\* BPdata, unsigned char size)
      - 인수로 주어진 주소로부터 size만큼 BPData에 존재하는 데이터를 써넣음
    - void at25160\_Read\_Arry(unsigned int addr, unsigned char\* BPbuf, unsigned char size)
      - 인수로 주어진 주소로부터 size만큼의 데이터를 읽어 BPbuff에 넘겨줌

# edgeTLAB

- 구동 프로그램 : AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
  - SPI 초기화

```
void SPI_Init()
 DDRB |= 0x07;  // 포트를 설정, miso 입력설정
 SPCR = 0x50;
 SPSR = 0x00;
```

- 구동 프로그램 : AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
  - SPI EEPROM 칩 쓰기 활성화

```
#define AT25160 CS HIGH (PORTB |= 0x01)
void at25fxx WREN()
 AT25160_CS_LOW; // 칩셀렉트
 SPDR = WREN; // wren명령
 while((SPSR & 0x80)==0x00); // 데이타 전송완료?
 AT25160_CS_HIGH; // cs high가 되어야 쓰기 실행
```

- 구동 프로그램 : AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
  - SPI EEPROM 칩 명령 대기

```
void at25160_Ready()
  unsigned char data;
  do{
   AT25160 CS LOW;
   SPDR = RDSR;
    while((SPSR & 0x80)==0x00);
   SPDR=0;
    while((SPSR & 0x80)==0x00);
    data = SPDR;
    SPDR = 0;
   while((SPSR & 0x80)==0x00);
   AT25160_CS_HIGH;
  } while((data & 1<<(RDY)));</pre>
  //레지스터를 읽어와 준비상태가 되어있을까지 루프
```

- 구동 프로그램 : AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
  - SPI EEPROM 칩 1바이트 읽기

```
unsigned char at25160_Read_Byte(unsigned int addr)
 unsigned char data=0;
 AT25160 CS LOW;
 SPDR = READ;
                             // 읽기선언
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 SPDR = ((addr>>8) & 0xff); // 주소
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 SPDR = ((addr) & 0xff); // 주소
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 SPDR = 0;
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 data = SPDR;
                              // 데이타
 AT25160 CS HIGH;
 return data;
```

#### 실습 2 : SPI로 EEPROM 붙이기

- 구동 프로그램 : AT25160B칩을 위한 라이브러리 함수
  - SPI EEPROM 칩 1바이트 쓰기

```
void at25160_Write_Byte(unsigned int addr, unsigned char data)
 at25160 WREN();
 AT25160 CS LOW;
 SPDR = PROGRAM; // 쓰기 선언
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 SPDR = ((addr>>8) & 0xff); // 주소
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 SPDR = ((addr) & 0xff); // 주소
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
                             //데이타
 SPDR = data;
 while((SPSR & 0x80)==0x00);
 AT25160_CS_HIGH; // cs high가 되어야 입력한 내용이 적용
 at25160 Ready();
```

### edgeiLAB

### 실습 2: SPI로 EEPROM 붙이기

- 예제 프로그램 작성 및 구동
  - Atmel Studio 실행
  - New Project 생성
    - Name : 10\_SPI\_Example, Location : D:₩AVR\_Example
    - Device Selection : ATmega128A
  - 프로젝트 설정
    - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
    - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
    - Symbols -> F\_CPU=14745600 추가
    - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
    - 저장 (Ctrl+S)
  - 소스코드 작성
  - 프로젝트 빌드
    - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
  - 프로그래밍
    - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
    - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
    - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming










### edgeiLAB

### 실습 2 : SPI로 EEPROM 붙이기


- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
    - at25160.c, at25160.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩at25" 폴더에 존재
    - Icd.c, Icd.h, Icdconf.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩lcd" 폴더에 존재
    - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사





### 실습 2: SPI로 EEPROM 붙이기


- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





### 실습 2 : SPI로 EEPROM 붙이기

- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 다섯개의 파일을 추가
    - Ctrl 키를 누르고 파일 다섯개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가



# 실습 2 : SPI로 EEPROM 붙이기

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
#include <avr/io.h> // AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <util/delay.h> // delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "at25160.h" // AT25160B 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#include "lcd.h" // Text LCD를 사용하기 위한 헤더 파일
#define ARRAY SIZE(array) (sizeof(array)/sizeof(array[0]))
unsigned char msg1[]="Welcome!!";
unsigned char msg2[]="edgeiLAB-World!!";
unsigned char msg3[]="SPI-Flash Exam";
int main(void) {
 unsigned char i=0;
 unsigned char buf1[20]={0};
 unsigned char buf2[20]={0};
  unsigned char buf3[20]={0};
```

### 실습 2: SPI로 EEPROM 붙이기

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
 SPI Init();
 lcdInit();
 at25160 Write Arry(0x0100, msg1,ARRAY SIZE(msg1));
 at25160 Write Arry(0x0200, msg2,ARRAY SIZE(msg2));
 at25160 Write Arry(0x0300, msg3,ARRAY SIZE(msg3));
 // "Welcome", "edgeiLAB-World!!", "SPI-Flash Exam" 각각 저장
 at25160 Read Arry(0x0100, buf1, ARRAY SIZE(msg1));
 at25160 Read Arry(0x0200, buf2, ARRAY SIZE(msg2));.
 at25160 Read Arry(0x0300, buf3, ARRAY SIZE(msg3));
 // 플래쉬에 저장한 문자열을 읽어와서 각 배열에 저장
 for(lcdGotoXY(0, 0);i<ARRAY SIZE(msg1)-1;i++){</pre>
   lcdDataWrite(buf1[i]); // 읽어들인 문자열 출력
   delay ms(100);
```

### 실습 2: SPI로 EEPROM 붙이기

- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
 for(i=0, lcdGotoXY(0, 1); i<ARRAY_SIZE(msg2)-1; i++){
  lcdDataWrite(buf2[i]);
  _delay_ms(100);
 for(i=0; i<ARRAY\_SIZE(msg3)-1; i++){
  lcdDataWrite(buf3[i]);
  _delay_ms(100);
 for(i=0; i<16; i++){ // LCD 화면을 왼쪽으로 시프트
  lcdControlWrite(1<<LCD_MOVE | 1<<LCD_MOVE_DISP );</pre>
  _delay_ms(100);
 while(1) { }
```



# 실습 2 : SPI로 EEPROM 붙이기

- 실행 결과
  - "Welcome! edgeiLAB-World!! SPI-FLASH Exam" 문자열을 LCD에 출력






- 실습 개요
  - I2C를 이용한 SHT20의 온습도 정보를 SPI 인터페이스를 이용하여 Serial EEPROM Memory에 저장했다가, 이를 다시 꺼내어 UART로 전송
  - SPI로 제어되는 EEPROM Memory인 AT25160B칩을 메모리로 사용
  - AT25160B 칩의 SPI 인터페이스 관련 라이브러리 함수는 at25160.c에 포함되어 있음
- 실습 목표
  - SPI 인터페이스 동작 원리 이해 (레지스터 설정)
  - TWI(I2C) 의 동작 원리 이해 (레지스터 설정)
  - ATmega128A의 SPI 포트에 대한 프로그램 방법 습득
  - Serial EEPROM Memory(AT25160B) 동작 원리 이해

### edgeTLAB

### 응용 2: EEPROM에 저장된 온습도 정보를 PC에 출력하기

- 예제 프로그램 작성 및 구동
  - Atmel Studio 실행
  - New Project 생성
    - Name : 10\_SPI\_Application, Location : D:₩AVR\_Example
    - Device Selection : ATmega128A
  - 프로젝트 설정
    - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
    - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
    - Symbols -> F\_CPU=14745600 추가
    - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
    - 저장 (Ctrl+S)
  - 소스코드 작성
  - 프로젝트 빌드
    - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
  - 프로그래밍
    - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
    - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
    - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming



Click

Erase now

eWbasic\_exampleWbasic\_exampleWDebugWbasi




- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
    - at25160.c, at25160.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩at25" 폴더에 존재
    - SHT2x.c, SHT2x.h, TWI\_driver.c, TWI\_driver.h 파일은 "AVR\_Example₩library₩sht20" 폴더에 존재
    - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
  - 여섯개의 파일을 추가
    - Ctrl 키를 누르고 파일 여섯개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가





- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
#include <avr/io.h> //AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <avr/interrupt.h> // AVR 인터럽트에 대한 헤더파일
#include <util/delay.h> //delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "at25160.h" //AT25160B 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#include "TWI driver.h" //TWI 사용을 위한 헤더 파일
#include "SHT2x.h" //SHT2x 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
volatile unsigned char Read flag = 1, TX flag = 0;
unsigned int timer0Cnt=0;
unsigned int temperatureC, humidityRH; //온도, 습도 값 측정에 사용
되는 변수
// EEPROM에 읽고 쓰기 위한 데이터
typedef union {
  unsigned int data16;
  unsigned char data8[2];
}DataDB;
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
DataDB Read_Data; // EEPROM 읽기 버퍼
DataDB Write_Data; // EEPROM 쓰기 버퍼
void putch(unsigned char data)
  while((UCSR0A & 0x20) == 0); // 전송준비가 될때까지 대기
  UDR0 = data;
                           // 데이터를 UDR0에 쓰면 전송된다
      UCSR0A = 0x20;
// 문자열을 출력하는 함수
void putch Str(char *str)
  unsigned char i=0;
  while(str[i]!='\0')
  putch(str[i++]); //문자열을 출력
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void)
  unsigned char error = 0; //에러를 저장하는 변수
  nt16 sRH; //습도의 raw 데이터를 저장하는 변수
  nt16 sT; //온도의 raw 데이터를 저장하는 변수
  SPI Init();
  Init TWI(); //TWI를 초기화 한다
  SHT2x Init(); //SHT 센서를 초기화 한다
  DDRE = 0x02; // Rx(입력 0), Tx(출력, 1), SW0입력
  UCSR0A = 0x00;
  UCSROB = 0x18; // Rx, Tx enable
  UCSROC = 0x06; // 비동기 방식, No Parity bit, 1 Stop bit
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
  UBRR0H = 0x00;
  UBRR0L = 0x07; // 115200 bps
  EICRB = 0x03; // 인터럽트 4을 상승에지에서 동작하도록 설정한다.
  EIMSK = 0x10; // 인터럽트 4을 허용
  EIFR = 0x10; // 인터럽트 4 플래그를 클리어
  TCCR0 = 0x07;
  TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
  TIMSK = 0x01;
  TIFR |=1 << TOV0;
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
  while(1)
      if(Read flag)
         error |= SHT2x_MeasureHM(HUMIDITY, &sRH);
         //습도를 측정한다.
         error |= SHT2x MeasureHM(TEMP, &sT);
         //온도를 측정한다.
         //온도 습도를 계산, 소숫점 첫째자리까지 출력하기 위해 10을
곱하다.
         temperatureC = SHT2x CalcTemperatureC(sT.u16)*10;
         //온도를 계산한다.
         humidityRH = SHT2x CalcRH(sRH.u16)*10;
         //습도를 계산한다.
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
          if(error == SUCCESS) //에러없이 정상 측정 되었으면
              Write Data.data16 = temperatureC;
               at25160_Write_Arry(0x0100, Write_Data.data8,2);
              // EEPROM에 온도 저장
              Write_Data.data16 = humidityRH;
               at25160_Write_Arry(0x0200, Write_Data.data8,2);
              // EEPROM에 습도 저장
          Read flag = 0;
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
       if(TX_flag)
          at25160_Read_Arry(0x0100, Read_Data.data8,2);
          // EEPROM에서 온도 읽음
          temperatureC = Read Data.data16;
          at25160 Read Arry(0x0200, Read Data.data8,2);
          // EEPROM에서 습도 읽음
          humidityRH = Read_Data.data16;
          putch_Str("\n\r Temp: ");
          // 온도 출력
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
         // 100의 자리 값 확인
         if(temperatureC/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
              // 100의 자리 출력
              putch(temperatureC/100 + '0');
         putch((temperatureC/10)%10 + '0');
         putch('.');
         putch(temperatureC%10 + '0');
         putch_Str("[C], Humi : ");
         // 습도 출력
```



- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
int main(void) {
 //...
          // 100의 자리 값 확인
          if(humidityRH/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
               // 100의 자리 출력
               putch(humidityRH/100 + '0');
          putch((humidityRH/10)%10 + '0');
          putch('.');
          putch(humidityRH%10 + '0');
          putch_Str("[%]");
          TX_flag = 0;
```




- 구동 프로그램
  - main.c 코드 작성

```
SIGNAL(INT4 vect) { // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  TX flag = 1; // 온도 및 습도를 PC로 전송하도록 설정
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
SIGNAL(TIMER0 OVF vect){
  cli();
  TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
  timerOCnt++; // timerOCnt 변수를 1 증가 시킨다.
  if(timer0Cnt == 100){
  // 0.01s * 100 = 1s //1초를 얻기 위한 카운트 횟수
  Read_flag = 1; // 온도와 습도 측정 및 PC로 전송하도록 1로 설정
  timer0Cnt = 0;
  sei();
```



- 하이퍼터미널 실행
  - 연결 설명 창의 이름 란에 "EEPROM\_SHT20" 라고 확인을 클릭
  - 연결 대상창의 연결에 사용할 모뎀 번호를 설정하고 확인을 클릭







- 하이퍼터미널 실행
  - 통신 설정을 그림과 같이하고, 확인을 클릭





- 실행 결과
  - 온습도 결과를 EEPROM에 저장하고, 스위치를 누르면 PC로 전송됨을 확인

