5. Travaux hors tension (consignation)

Les travaux hors tension sont des opérations réalisées exclusivement à la demande du chef d'établissement. Toujours privilégier la mise hors tension (consignation).

La consignation est l'opération qui garantit l'absence de tension, elle permet de :

- S'assurer que personne ne vient à remettre sous tension.
- Figer en sécurité une installation en vue d'un travail.

Avant de consigner :

- Concertation.
- Pré-identification.
- Ne pas oublier l'analyse des risques en amont.

1 Séparation :

- Manoeuvrer un sectionneur.
- Débrancher un appareil.
- Ôter un fusible.

2 Condamnation :

- Immobilisation mécanique.
- Signalisation avec la mention **« Organe condamné, défense de manoeuvrer sans autorisation ».**

Seule la personne qui a effectué la condamnation doit être en possession de la clé. Il existe des systèmes appelés « à transfert de clé » qui permettent de garantir la condamnation.

3 Identification :

- Consulter les plans.
- Suivre matériellement le circuit.
- Fixer un panneau sur l'appareil concerné.

5. Travaux hors tension (consignation)

4 Vérification d'absence de tension (VAT) :

- S'effectue à l'aide d'un dispositif de vérification d'absence de tension.
- Tester son fonctionnement avant et après la VAT.
- Port des EPI obligatoire si voisinage de pièces nues sous tension.

5 Mise à la terre et en court-circuit (MALT) :

- Sécurise complètement l'installation.
- S'il y a un retour de tension le courant s'écoulera à la terre.
- Connecter le dispositif d'abord à la terre.

Attestation de consignation

Seul le chargé de consignation est autorisé à réaliser la consignation*. Il rédigera après l'attestation de consignation qu'il remettra au chargé de travaux. Après les travaux, il procèdera à la déconsignation (opération inverse de la consignation).

* (en dehors du chargé d'intervention générale qui consigne pour lui-même ou son exécutant).

La consignation (travail hors tension) est la mesure de protection la plus efficace.