■ Gotoronic

arduinoというMCU+開発環境を用い、市販で入手できる電子部品ほか材料を用いて 個人で手軽に電動変速器を自作するためのソリューションを提供する。

構成: MCUボード、変速機を駆動するサーボ、サーボ固定するステー、駆動用のロッド、 変速トリガを入れるスイッチ、バッテリ、ハーネス、etc…

■用意するもの(例

- (1)arduino
- ②検体となるメカ
- ③サーボ
- **④バッテリー**
- ⑤スイッチ
- ⑥ケーブル
- ⑦ユニバーサル基板
- ⑧小型ブレッドボード
- ⑨熱収縮チューブ ⑩サーボステー用のアルミ板0.5mm~(構成による)
- ①O-リング 内径3~4mm、厚み1.5mm程度
- ①ネジ
- ③コネクティングロッド、他(メカ構成による、必要に応じて)

■必要な工具(例


- ①ハンダコテ、ハンダ
- ②ドリル
- ③鉄ノコ
- ④カッター
- ⑤鉄ヤスリ
- ⑥100均クランプ
- ⑦タップ
- 8鉄定規
- ⑧木ネジ(タップ+ネジのかわり)
- 9
- $\widetilde{10}$

■ardinoMCUボードの導入(例

① promicroの場合

https://learn.sparking.com/tutorials/pro-micro-fio-v3-hookup-guide/installing-windows ドライバをDLしデスクトップ等に展開しておく。

MCUボードをPCにUSB接続する。 上記ドライバでセッティングする。 "ボードマネージャ"でMCU種を指定し、 設定する。上記URL中段からの説明参照。 注: MCU設定は5V16MHzを選ぶこと。



② nano v3(モドキ) の場合

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNanohttp://www.dorapro.co.jp/engineerblog/?p=720

CH340ドライバをDLしデスクトップに展開しておく。

MCUボードをPCにUSB接続する。

上記ドライバでセッティングする。

エ記・ノー・・・こ・・・・・・・・・。。 "ボードマネージャ"でMCU種を指定し、設定する


Select "Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168" or

"Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328"

from the Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board).


注: MCU設定は5V16MHzを選ぶこと。

■system(例



■MCU+バッテリー(例










■スイッチ(例






⑤サーボ



⑤サーボステー(例





■サーボの防滴加工(例



■サーボのリヤメカ取り付け



