Curs 8

8. Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

- realizează conversia impulsurilor de comandă aplicate fazelor motorului într-o mişcare de rotaţie (deplasări unghiulare de mărime egală care reprezintă paşii motorului).
- Principala deosebire dintre motoarele pas cu pas şi cele de curent continuu (motoarele DC), este aceea că motoarele de curent continuu nu pot fi poziţionate cu acurateţe chiar dacă li se dă comanda de stop.
- Când se energizează bobina unui motor pas cu pas, arborele motorului (care defapt este un magnet permanent) se aliniază corespunzător cu polii bobinei energizate.
 Respectând această regulă se realizează rotirea motorului.
- Dublarea rezoluţiei motorului este un proces numit semipas (half-stepping)
- Există motoare pas cu pas unipolare şi bipolare






...Roboți Tahografe...




8. Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

Exemplu: când este alimentată bobina A, polaritatea nord-sud este generată la "A+A\", iar arborele se aliniază corespunzător. Când următoarea bobină este alimentată, arborele se rearanjează. Prin urmare, pentru a realiza deplasarea arborelui, trebuie construită o anumită secvenţă de alimentare a bobinelor.







Aplicaţii

8.1. Comanda motoarelor pas cu pas

- Interfaţarea MPP cu microcontrolerul 80C51 se poate face prin două metode:
- □ *Interfaţare folosind L293D* punte H de comandă a motoarelor
- Interfaţare folosind ULN2003 configuraţie Darlington de tranzistoare





a) Conectare motor unipolar

b) Conectare motor bipolar

Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

- MPP pot fi comandate prin două secvenţe de comandă
- a) Secvenţă pas complet
- În primul caz, două bobine sunt alimentate în acelaşi timp şi arborele motorului se deplasează. Ordinea în care bobinele trebuie alimentate este dată în tabelul de mai jos. Luând în discuţie cazul motorului unipolar

Secvenţă pas complet							
Step	Α	В	Α\	В\			
0	1	1	0	0			
1	0	1	1	0			
2	0	0	1	1			
3	1	0	0	1			

b) Secvenţă semipas

- În acest caz, unghiul de rotire al arborelui se reduce la jumătate. Prin urmare numărul de paşi se dublează faţă de secvenţa cu pas complet
- Observatie: În cazul motoarelor bipolare, se activează de fiecare dată câte o bobină.

Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

a) Secvenţă pas complet pt motor unipolar

```
#include <REG2051.H>
#define stepper P1
void delay();
void main(){
         while(1){
                   stepper = 0 \times 0 C;
                   delay();
                   stepper = 0x06;
                   delay();
                   stepper = 0x03;
                   delay();
                   stepper = 0 \times 09;
                   delay();
void delay() {
         unsigned char i, j, k;
         for (i=0; i<6; i++)</pre>
                   for (j=0; j<255; j++)</pre>
                             for (k=0; k<255; k++);
```

```
org 0H
ok
stepper equ P1
main:
    mov stepper, #0CH
     acall delay
     mov stepper, #06H
     acall delay
    mov stepper, #03H
     acall delay
     mov stepper, #09H
     acall delay
     simp main
delay:
    mov r7.#4
wait2:
    mov r6,#0FFH
wait1:
    mov r5,#0FFH
wait:
     djnz r5,wait
    dinz r6, wait1
    djnz r7, wait2
     ret
end
```

Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

b) Secvenţă pas complet pt motor bipolar

```
#include <REG2051.H>
#define stepper P1
void delay();
void main(){
         while(1){
                   stepper = 0 \times 08;
                   delay();
                   stepper = 0x02;
                   delay();
                   stepper = 0x04;
                   delay();
                   stepper = 0x01;
                   delay();
void delay() {
         unsigned char i, j, k;
         for (i=0; i<6; i++)</pre>
                   for (j=0; j<255; j++)</pre>
                            for (k=0; k<255; k++);
```

```
stepper equ P1
main:
    mov stepper, #08H
     acall delay
     mov stepper, #02H
     acall delay
    mov stepper, #04H
     acall delay
     mov stepper, #01H
     acall delay
     simp main
delay:
    mov r7.#4
wait2:
    mov r6,#0FFH
wait1:
    mov r5,#0FFH
wait:
     djnz r5,wait
    dinz r6, wait1
    djnz r7, wait2
     ret
     end
```

org 0H

Aplicaţii

8.1 Comanda motoarelor pas cu pas

Exerciţiu: Să se realizeze comanda motorului pas cu pas unipolar în regim de semipas (schemă + cod C + cod asamblare + comentarii)

Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

- In termeni de viteză, marime, cost, motoarele de curent continuu sunt întotdeauna preferate motoarelor pas cu pas. Şi la motoarele de curent continuu se poate controla viteza, direcţia de rotaţie etc.
- Pentru conectarea unui motor de curent continuu la microcontrolerul 80C51, se utilizează o punte de tip H, ca de exemplu circuitul integrat L293D, cu 16 terminale. Denumirea de punte H provine de la forma circuitului care controlează mişcarea motorului. Această configurație mai este denumită şi punte completă ("Full Bridge"). De regulă, o punte de tip H este formată din circuite întrerupătoare

Motor de curent continuu folosit la Fiat Doblo



Motoare de curent continuu folosite la produse Panasonic






Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

- Când întrerupătoarele sunt activate în pereche, motorul îşi va schimba direcţia în mod corespunzător. În acest sens, dacă se activează "High side left" şi "Low side right", curentul va străbate traseul de la alimentare către masă prin miezul motorului, rotind motorul în sensul acelor de ceasornic. În mod similar, când se activează "Low side left" şi "High side right", motorul va fi rotit în sensul invers acelor de ceasornic




Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

 Circuitul L293D este o punte H dublă, prin urmare cu acest circuit se pot interfaţa două motoare de curent continuu. Pentru conectarea unui astfel de motor, este nevoie de 3 terminale (A, B, Enable). Ieşirea OUT1 se contectează la borna pozitivă a motorului, iar ieşirea OUT2 se contectează la borna negativă.


High Left	High Right	Low Left	Low Right	Description
On	Off	Off	On	Motorul se roteşte în sensul acelor de ceasornic
Off	On	On	Off	Motorul se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic
On	On	Off	Off	Motorul se opreşte
Off	Off	On	On	Motorul se opreşte



Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

- Schema de conexiune la 80C51 (Simulatorul Proteus):



Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

```
#include <AT89X51.H>
#define L293D A P2 0
                         //Terminal al portului aferent terminalului pozitiv al motorului
                       //Terminal al portului aferent terminalului negativ al motorului
#define L293D B P2 1
                      // Terminal al portului aferent terminalului de Enable de la L293D
#define L293D E P2 2
void rotate f();  // Prototipuri de functii
void breaks();
void main() {
                         //functia main
   while(1){
                        //ciclu infinit
              rotate_f(); //Rotire în sensul acelor de ceasornic
                               //Întârziere
              delay();
                              //Stop
//Întârziere
              breaks();
              delay();
void rotate f() {
      L293D A = 1; // Trimite 1 la terminalul pozitiv al motorului
      L293D_B = 0; // Trimite 0 la terminalul negativ al motorului
      L293D E = 1;
                          //Activează L293D
void breaks() {
     L293D A = 0; // Trimite 0 la terminalul pozitiv al motorului
     L293D B = 0; // Trimite 0 la terminalul negativ al motorului
     L293D E = 0; //Dezactiveaz = L293D
//implementare funcție delay - a se vedea Aplicația 1
```

Aplicaţii

8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

```
L293D_A equ P2.0
                       ;L293D A - Terminal al portului aferent terminalului pozitiv al motorului
L293D B equ P2.1
                       ;L293D B - Terminal al portului aferent terminalului negativ al motorului
L293D E equ P2.2
                       ;L293D E – Terminal al portului aferent terminalului de Enable de la L293D
     org 0H
Main:
     acall rotate f
                    Roteste motorul in sensul acelor de ceasornic
     acall delay
                   ;Motorul se roteste un anumit timp
     acall break
                    ;Oprire motor
                   ;Asteptare un anumit timp
     acall delay
     simp Main
                    ;Ciclu
rotate f:
     setb L293D A ; Trimite 1 la terminalul pozitiv al motorului
     clr L293D B
                    ; Trimite 0 la terminalul negativ al motorului
     setb L293D_E
                   : Activează L293D
                    ; intoarcere din rutina
     ret
break:
     clr L293D A
                    ; Trimite 0 la terminalul pozitiv al motorului
     clr L293D B
                    ; Trimite 0 la terminalul negativ al motorului
                    ; Dezactivează L293D
     clr L293D E
                      : intoarcere din rutina
     ret
```

Aplicaţii


8.2 Comanda motoarelor de curent continuu

Exercițiul 1: Să se realizeze comanda motorului de curent continuu în sensul invers acelor de ceasornic (schemă + cod C + cod asamblare + comentarii)

Exerciţiul 2: Să se realizeze un program care permite comanda motorului de curent continuu în sensul acelor de ceasornic, se va aştepta un anumit timp introdus printr-o metodă delay(), apoi motorul se va roti în sens invers acelor de ceasornic (schemă + cod C + cod asamblare + comentarii)

Aplicaţii

- Interfaţa UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) sau USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
- Eficientă dpdv al costului, simplă şi fiabilă;
- Comunicare microcontroler cu alte microcontrolere, microcontroler cu PC etc.
- RS-232 (Recommended Standard 232) este un standard pentru semnale seriale binare care conectează un DTE (Data terminal equipment) şi un DCE (Data Circuitterminating Equipment)
- Acest standard defineşte nivelele de tensiune care corespund la 1 şi 0 logic
- Semnale valide sunt de la +/- 3 V până la +/- 25 V; "Space" semnificaţie ON; "Mark" semnificaţie OFF;
 - 0 logic este definit de la +3V la +25V
 - 1 logic este definit de la -3V la -25V




Aplicaţii


8.3 Comunicarea serială

- Convertoare de nivel RS-232: de regulă, circuitele integrate funcţionează bazându-se pe nivele de tensiune TTL sau CMOS care nu pot fi folosite să comunice cu protocolul RS-232; prin urmare este necesar a folosi un aşa-numit convertor de tensiune sau nivel care poate converti nivel TTL în RS-232 şi nivel RS-232 în TTL
- Cel mai des folosit convertor de nivel RS-232 este MAX232;
- acest circuit poate genera nivele de tensiune RS-232 (de la -10V la 10V) de la o sursă de 5V;

Include două receptoare şi două transmiţătoare, fiind capabil de comunicare


UART/USART full-duplex;





Aplicaţii

- Conectarea MAX232 la microcontrolere: pentru a comunica prin intermediul interfeţei UART sau USART sunt utilizate 3 semnale:
 - RXD (receive)
 - TXD (transmit)
 - GND (ground)
- Pentru a conecta orice microcontroler la MAX232, avem nevoie de aceste 3 semnale



Aplicaţii

- La 80C51: folosim Timer 1 pentru a genera rata de baud 9600 la un tact de 11.0592MHz
- Pentru a comunica prin UART folosim registrele:
 - TMOD, SCON, TCON, TH1 şi TL1 (registre pentru Timer 1, determinând rata de baud a UART)

```
#include <reg51.h>
void serial init() {
                                                                 Serial Init:
     // setează Timer 1 la modul 8-bit Auto-Reload
                                                                         mov TMOD,#20H
        TMOD = 0 \times 20;
                                                                         mov SCON,#50H
      // activează recepția
                                                                         mov TH1,#0FDH
      // setează modul portului serial la 8-bit UART
                                                                         mov TL1,#0FDH
         SCON = 0 \times 50;
                                                                         ;Start Timer
      // setează rata de baud la 9600 și tact 11.0592 MHz
                                                                         setb TR1
        TH1 = 0 \times FD;
                                                                         ret
        TL1 = 0xFD;
      // porneste timerul
        TR1 = 1;
```

Aplicaţii

- Pentru a trimite date la portul serial trebuie să mutăm datele în SBUF (serial buffer register) şi aşteptat a.î. flagul Transmit Interrupt să fie setat
- La recepţie, se aşteaptă ca Receive Interrupt flag să fie setat, apoi se citeşte data din registrul SBUF

```
void serial send(unsigned char dat) {
// aşteptare până când ultima dată este trimisă complet
                                                              Serial Send:
        while (!TI);
                                                                      inb TI, Serial Send
// Flagul de Transmit Interrupt este pus pe 0 (clear)
                                                                      clr TI
        TI = 0;
                                                                      mov SBUF,A
// Mutare data de transmis in SBUF
                                                                      ret
        SBUF = dat;
unsigned char serial read() {
                                                              Serial_Read:
// aşteptare după Receive interrupt flag
                                                                      jnb RI,Serial_Rea
        while(!RI);
                                                                 d
// dacă flagul este setat, atunci setare la 0 (clear)
                                                                      clr RI
        RI = 0;
                                                                      mov A,SBUF
// se citeste data din SBUF
                                                                      ret
        return SBUF;
```

Aplicaţii

8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

- O întrerupere este un semnal asincron care necesită o anumită atenţie;
- opreşte CPU-ul microcontrolerului, acesta oprind execuţia taskului curent pentru a trata întreruperea;
- după ce întreruperea a fost tratată CPU-ul microcontrolerului reia execuţia taskului oprit.

	Interrupt	Source	Priority Number
1	RESET	RST	N/A
2	External Interrupt 0	IE0	0
3	Timer 0 Interrupt	TF0	1
4	External Interrupt 1	IE1	2
5	Timer 1 Interrupt	TF1	3
6	UART Interrupt	RI or TI	4

Activarea unei întreruperi:

- Iniţializarea surselor de întreruperi, cum ar fi temporizatoarele (Timers), întreruperile externe sau UART;
- Setarea biţilor din registrul IE care corespund surselor de întreruperi care doresc a fi activate
 - Exemplu: activarea întreruperilor portului serial sau UART: ES = 1
- 3. Activarea întreruperii globale prin setarea bitului EA din registrul IE (EA = 1)

Aplicaţii

8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

Programarea rutinei de tratare a întreruperii (ISR, interrupt service routine)

 Rutina de tratare a întreruperii (ISR) este acea rutină pe care microcontrolerul o apelează de fiecare dată când apare o întrerupere; poate apărea sub forma unei metode în C;

```
void your_ISR_name(void) interrupt interrupt_priority_number
{
    //your routine here
}
```

- Programarea unei întreruperi introduse de modulul contor/temporizator (counter/timer)
- Iniţializarea modulului C/T prin încărcarea în TMOD a unei valori corespunzătoare
- 2. Încărcarea în THx și TLx a unor valori inițiale de numărare
- 3. Setarea biţilor ET1 şi ET0 din registrul IE pentru a activa întreruperile Timer 1 şi Timer 0
- 4. Activarea întreruperilor globale prin setarea bitului EA din registrul IE
- 5. Pornirea modulului prin setarea TRx.

Aplicaţii

8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

- Exemplu: Să se scrie un program C care va genera un semnal dreptunghiular cu o perioadă de 20ms la pinul P3.0. Frecvenţa de lucru: 11.0592 MHz.

```
#include<reg51.h>
sbit pulse = P3^0;
void toggle pin(void) interrupt 3 {
     pulse = ~pulse; //complementare P3.0
void main(void) {
     TMOD = 0b00010000; //Timer 1, mode 1 (16-bit)
     TL1 = 0x00; // încărcare TL cu 0x00
     TH1 = 0xDC; // incărcare TH cu 0xDC
     ET1 = 1; // activare întrerupere Timer 1
     EA = 1;  // activare întrerupere globală
     TR1 = 1; //start Timer1
     while(1); //ciclu infinit
```

Observaţie:

- Flagul pentru Timer nu este monitorizat în program => minimizare încărcare MCU
- Flagul pentru Timer este automat pus la 0 de către hardware de fiecare dată după ce ISR este apelată.

$$\begin{array}{l} \textit{YYXX}_{hexadecimal} = 65536_{decimal} - (delay \div \frac{12_{decimal}}{\textit{XTAL}}) \\ \\ \textit{YYXX}_{hexadecimal} = 65536_{decimal} - \left(10 \times 10^{-3} seconds \div \frac{12_{decimal}}{11.0502 \times 10^{6} Hz}\right) \\ \\ \textit{YYXX}_{hexadecimal} = 56320_{decimal} = \textit{DC00}_{hexadecimal} \end{array}$$

Sisteme Încorporate Aplicaţii

8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

Programarea unei întreruperi introduse de UART

- Setarea Timer 1 pentru a funcţiona în modul 8-bit auto reload
- 2. Încărcarea în registrul TH1 a unei valori corespunzătoare baud rate
- 3. Încărcare registrul SCON pt a seta UART să funcţioneze în modul dorit
- 4. Pornire Timer 1 prin setare TR1
- Ştergere flag RI sau TI
- 6. Activarea întreruperii pe portul serial prin setarea ES (ES = 1)
- Activarea întreruperii globale prin setarea EA (EA = 1)

Aplicații

8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

Exemplu: Să se scrie un program care va permite microcontrolerului 80C51 să primească date via UART şi să mute datele recepționate la pinii portului 1. Se folosește Mode 1, 8-bits, 1 bit de start, 1 bit de stop, fără bit de paritate, 9600bps, tact 11.0592 MHz.

```
void my uart isr(void) interrupt 4 {
   if(TI) //verifică dacă întreruperea e cauzată de Transmit Flag
        TI = 0; //clear TI
   else // dacă întreruperea e cauzată de Receive Flag
       P1 = SBUF;
       RI = 0; //clear RI
void main(void) {
   TMOD = 0x20; //Timer 1, mode 2 (auto-reload)
   TH1 = 0xFD; //încarcă TH cu -3 sau FDh
   SCON = 0x50; //UART mode 1, receive enabled
   TR1 = 1;  //start Timer1
  RI = 0; //clear RI
  ES = 1; //activează întreruperea UART
  EA = 1; // activează întreruperea globală
   while(1); //loop forever
```

Observaţie:

Spre deosebire de întreruperile de la contoare / temporizatoare, TI sau RI trebuie puse la 0 în ISR

Aplicaţii


8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51

- Programarea în cazul întreruperilor externe
- Microcontrolerul 80C51 are două intrări pt întreruperi externe, fiind localizate la pinii P3.2 şi P3.3;
- pinii P3.2 şi P3.3 sunt denumiţi şi INT0 şi INT1;
- Întreruperile externe sunt activate fie pe front, fie pe nivel;
- dacă o întrerupere este activată pe nivel, atunci întreruperea apare când un semnal "low" este aplicat la intrarea întreruperii externe
- dacă o întrerupere este activată pe front, atunci întreruperea apare când o tranziţie "highto-low" este aplicată la intrarea întreruperii externe
- Paşii care trebuie realizaţi:
- Iniţializare a întreruperilor externe care vor fi folosite; selectarea dacă întreruperea externă este activată pe front sau pe nivel se realizează prin setarea la 1 sau 0 a IT0 pt întreruperea externă 0 sau IT1 pentru întreruperea externă 1;
- Activarea unei anumite întreruperi externe care va fi folosita prin setarea EX0 sau EX1 a registrului IE;
- Activarea întreruperilor globale prin setarea EA din registrul IE.

Aplicaţii

- 8.4 Programarea în C a întreruperilor microcontrolerului 80C51
- Exemplu: Dat fiind circuitul de mai jos, să se scrie un program care va porni LED-ul când S1 este apăsat şi
- va opri LED-ul când S2 este apăsat.

```
#include<reg51.h>
sbit LED = P1^7;
//ISR pentru întreruperea externă 0
void turn on(void) interrupt 0 {
   LED=1;
                                                 GND
//ISR pentru întreruperea externă 1
void turn off(void) interrupt 2 {
   LED=0;
void main(void)
   LED=0;
                 //Turn LED off
   ITO=1; //setare întrerupere externă O activată pe front
   IT1=1; //setare întrerupere externă 1 activată pe front
   EX0=1:
                    //activare întrerupere externă 0
   EX1=1;
                    //activare întrerupere externă 1
                    //activare întrerupere globală
   EA=1;
   while (1);
                    //loop forever
```




Observaţie:

- Flagul pentru întrerupere
 externă nu este monitorizat în
 program => minimizare
 încărcare MCU
- Flagul pentru întrerupere externă este automat pus la 0 de către hardware de fiecare dată după ce ISR este apelată.

Aplicaţii

8.5 Generarea unor semnale PWM folosind 80C51

- PWM (Pulse Width Modulation) reprezintă o tehnică de generare a unui semnal dreptunghiular a cărui factor de umplere este schimbat pt a obţine o ieşire în tensiune variabilă;
- este folosit în aplicaţii de control: controlul vitezei, a puterii, în comunicaţii etc



$$T_{total} = T_{on} + T_{off}$$

$$D = \frac{T_{on}}{(T_{on} + T_{off})} = \frac{T_{on}}{T_{total}}$$

$$V_{out} = D \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{T_{on}}{T_{total}} \times V_{in}$$

- Se observă că tensiunea de ieşire variază în funcție de factorul de umplere D
- Din ultima ecuație rezultă că tensiunea de ieşire poate fi variată prin variația valorii T_{on} (adică a perioadei cât semnalul generat este pe 1)
- dacă T_{on} =0 atunci V_{out} este 0
- dacă $T_{on} = T_{total}$ atunci V_{out} este V_{in} adică maxim

Aplicaţii

8.5 Generarea unor semnale PWM folosind 80C51

- Implementarea se bazează pe modulele contor/temporizator (timers) și pe alternarea high/low la pinul la care se dorește generarea semnalului
- vom folosi Timer 0, Mode 0
- pentru nivel "high" vom încărca o valoare X în TH0, iar pt nivel "low" va fi incărcată în TH0 valoarea 255 – X, a.î. totalul e 255
- pwm_width = 0 => tensiunea de ieşire va fi 0V, iar pt pwm_width = 255 => tensiunea de ieşire va fi 5V; poate fi setată orice valoare de la 0 la 255;

```
#define PWMPIN P1_0
    //pinul pe care se generează semnal PWM
unsigned char pwm_width;
bit pwm_flag = 0;

void pwm_setup() {
    TMOD = 0; // Timer 0, Mode 0
    pwm_width = 160; /*valoare ce determină
tensiunea de ieşire*/
    EA = 1; // activare întreruperi
    ET0 = 1; // activare întreruperi Timer 0
    TR0 = 1; // pornire Timer
}
```

```
void timer0() interrupt 1 {
  if(!pwm flag) { //Start al nivelului High
     pwm flag = 1; //Setare flag
    PWMPIN = 1; //Setare PWM o/p pin
    THO = pwm width; //Load timer
     TFO = 0; //Ştergere flag de întrerupere
     return; // întoarcere din ISR
   else { //Start al nivelului Low
     pwm flag = 0; //Stergere flag
      PWMPIN = 0; //Pune pe 0 PWM o/p pin
      THO = 255 - pwm width; //Load timer
      TFO = 0; //Ştergere flag de întrerupere
      return; // întoarcere din ISR
```

Aplicaţii

8.5 Generarea unor semnale PWM folosind 80C51

```
void timer0() interrupt 1 {
 pwm flag = 1;  //Setare flag
   PWMPIN = 1; //Setare PWM o/p pin
   THO = pwm_width; //Load timer
   TFO = 0; //Ştergere flag de întrerupere
                // întoarcere din ISR
   return;
        //Start al nivelului Low
  else {
    pwm_flag = 0;  //Ştergere flag
    PWMPIN = 0; //Pune pe 0 PWM o/p pin
    THO = 255 - pwm width; //Load timer
    TFO = 0; //Ştergere flag de întrerupere
                 // întoarcere din ISR
    return;
```

Header reg51.h:

```
/*BYTE Register*/
                     sbit AC
                               = 0xD6;
                                          sbit PS
                                                    = 0xBC;
sfr P0
                    sbit FO
         = 0x80;
                                = 0xD5;
                                          sbit PT1
                                                    = 0xBB;
sfr P1
         = 0 \times 90:
                    sbit RS1
                               = 0xD4;
                                         sbit PX1
                                                    = 0xBA;
sfr P2
         = 0xA0;
                  sbit RS0
                               = 0xD3;
                                         sbit PT0
                                                    = 0xB9;
sfr P3
         = 0xB0;
                    sbit OV
                                = 0 \times D2;
                                         sbit PX0
                                                    = 0xB8;
sfr PSW
         = 0 \times D0;
                   sbit P
                               = 0 \times D0;
sfr ACC
         = 0 \times E0;
                                          /* P3 */
sfr B
         = 0xF0;
                     /* TCON
                                */
                                          sbit RD
                                                    = 0xB7;
sfr SP
         = 0x81;
                    sbit TF1
                               = 0x8F;
                                         sbit WR
                                                    = 0xB6;
sfr DPL
         = 0x82;
                    sbit TR1
                               = 0 \times 8E;
                                         sbit T1
                                                    = -0xB5;
sfr DPH
         = 0x83;
                    sbit TF0
                               = 0x8D;
                                         sbit TO
                                                    = 0xB4;
sfr PCON = 0x87;
                    sbit TRO
                               = 0x8C;
                                         sbit INT1 = 0xB3;
sfr TCON = 0x88;
                    sbit IE1
                               = 0x8B;
                                         sbit INT0 = 0xB2;
sfr TMOD = 0x89;
                    sbit IT1
                               = 0x8A;
                                         sbit TXD
                                                    = 0xB1;
sfr TLO
         = 0x8A;
                    sbit IE0
                               = 0x89;
                                         sbit RXD
                                                    = 0xB0;
sfr TL1
         = 0x8B;
                     sbit ITO
                               = 0x88;
sfr THO
         = 0x8C;
                                          /* SCON
                                                    */
sfr TH1
         = 0x8D;
                     /* IE
                                          sbit SMO
                                                    = 0x9F;
sfr IE
         = 0xA8;
                     sbit EA
                               = 0xAF;
                                          sbit SM1
                                                    = 0x9E;
sfr IP
         = 0xB8;
                    sbit ES
                                = 0xAC;
                                          sbit SM2
                                                    = 0x9D;
sfr SCON = 0x98;
                    sbit ET1
                               = 0xAB;
                                          sbit REN
                                                    = 0x9C;
sfr SBUF = 0x99;
                    sbit EX1
                               = 0xAA;
                                          sbit TB8
                                                    = 0x9B;
                    sbit ETO
                               = 0xA9;
                                          sbit RB8
                                                    = 0x9A;
/*BIT Register*/
                     sbit EX0
                               = 0xA8:
                                          sbit TI
                                                    = 0x99;
/* PSW
          */
                                          sbit RI
                                                    = 0x98;
sbit CY
          = 0 \times D7;
                         IP
                              */
```