



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**FAZER LIMPEZA DE VAZAMENTO DE ÓLEO EM
EQUIPAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO

POP 21

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 3

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de fazer limpeza de vazamento de óleo em equipamento.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de fazer limpeza de vazamento de óleo em equipamento.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Colocar lona encerada juntamente com ferramentas, equipamentos e kit ambiental	Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 – Fazer teste de ausencia de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FAZER LIMPEZA DE VAZAMENTO DE ÓLEO EM EQUIPAMENTO	POP 21	00	2 / 3

			de manobra. Posicionar-se corretamente.	
3.6 – Posicionar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Conectar o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Fazer a limpeza das partes afetadas pelo vazamento do óleo com produto adequado.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Lesão física. Contaminar o ambiente	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado. Recolher todo material usado e descartar em local apropriado	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Retirar o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Retirar a escada	Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível. Risco Ergonômico. Contato com outros equipamentos Queda da escada.	Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Desamarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Pedir auxílio para colocar na horizontal a escada.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Retirar lona encerada juntamente	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FAZER LIMPEZA DE VAZAMENTO DE ÓLEO EM EQUIPAMENTO	POP 21	00	3 / 3

com ferramentas e equipamentos		Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	
3.12 –Retirar o isolamento a área de execução da tarefa.	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequados, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10). Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Liberação dos para energização empregado contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 21 - Fazer Limpeza De Vazamento De Óleo Em Equipamento.Pdf

Número: 42076855-f19b-47b4-847e-998eaf1d9153

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:54

Hash do documento original (SHA256): bba91d35fa2003f9382fcb4dc72cc1506f1e8c27c6cfe465c709c8bbaee89b8c



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59 Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 42076855-f19b-47b4-847e-998eaf1d9153, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 42076855-f19b-47b4-847e-998eaf1d9153. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.