

Le strumentazioni digitali risultano di più facile lettura ed utilizzo


Che ore sono?





Negli strumenti ad indicazione analogica il risultato della misura è fornito dalla lettura della deviazione di un indice materiale o luminoso che si muove su una scala graduata, la deviazione dell'indice è una funzione continua della grandezza misurata.

Che ore sono?





- Le scale analogiche offrono una informazione di misura relativa ad una variabile continua
- L'indicazione di lettura è discontinua a causa del limitato potere risolvente dell'occhio che è di circa 0.1mm a 25-30 cm di distanza (chiamata distanza di accomodamento alla quale si legge senza affaticarsi)



 Tra i fattori che possono influenzare il risultato di una misura abbiamo:

- Errore di parallasse: erroneo allineamento dell'osservatore con l'indice mobile e la scala graduata
- Spessore dell'indice mobile e dei tratti di graduazione dello strumento



Errore di parallasse: per ridurlo occorre ricercare un allineamento visivo ottimale utilizzando l'immagine riflessa dallo specchio presente sulla scala graduata. La lettura corretta si ottiene solo quando, guardando la scal, l'indice e l'immagine sullo specchio risultano allineati





Spessore dell'indice mobile e dei tratti di graduazione dello strumento: per convenzione lo spessore dell'indice è di 1/2, 1/5, 1/10 della unità di formato.


L'incertezza di lettura è una frazione dell'unità di formato e viene valutata dall'operatore in base alla propria esperienza e allo spessore dell'indice: per convenzione lo spessore dell'indice definisce anche il valore dell'incertezza di lettura

Nell'immagine lo spessore dell'indice è sensibilmente uguale a quello dei tratti che delimitano le divisioni In questo caso lo spessore dell'indice è pari ad 1/10






In questo caso lo spessore dell'indice è pari ad 1/5









 Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato
- LETTURA: 24.0




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato
- LETTURA: 24.2




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato
- LETTURA: 24.6




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato
- LETTURA: 24.8




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/10 unità di formato
- LETTURA: 24.9




- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/5 unità di formato
- LETTURA: 24.0



- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/5 unità di formato
- LETTURA: 24.6



- Esempio: unità di formato 1, indicatore spessore 1/5 unità di formato
- LETTURA: 24.8





 Ricordatevi di posizionare lo strumento nella posizione prevista (orizzontale, verticale,

inclinato...)



1 - Strumento da installare con quadrante verticale
2 - Strumento da installare con quadrante orizzontale
3 - Strumento da installare con quadrante inclinato
4 - Strumento da installare con quadrante inclinato di 60°
5 - Strumento esentato dalla prova di tensione
6 - Strumento con tensione di isolamento 500 V
7 - Strumento con tensione di isolamento 2000 V
8 - Strumento con tensione di isolamento 5000 V
9 - Strumento a ferro mobile
10 - Strumento a magnete fisso e bobina mobile