






# Independente do estimador utilizado, o sucesso do processo de estimação de estado em SEP depende do número, tipo e localização dos medidores instalados no sistema. Em outras palavras, depende da redundância local das medidas disponíveis - Em termos de observabilidade é fácil entender a importância da redundância das medidas. Pois, se não houvesse redundância, isto é, se o número de medidas fosse igual ao número de variáveis de estado a serem estimadas, a perda de uma única medida inviabilizaria todo o processo de estimação de estado (sistema perderia a observabilidade) 2



















# 1. Introdução A partir dessa análise podemos concluir que precisamos de no mínimo três medidas dando a informação de uma determinada variável de estado para possibilitar a detecção e identificação de EGs Duas possibilitam a detecção, mas não a identificação Quando temos apenas uma medida dando a informação de uma determinada variável de estado, podemos dizer apenas que aquela variável é observável, mas não podemos confiar naquela medida





### 2. Terminologia

- Conjunto p-crítico de medidas, também conhecido na literatura como "critical k-tuple", é o conjunto de 'p' medidas  $(p \ge 1)$ , associadas a um sistema de potência observável, as quais, caso perdidas, tornam tal sistema não observável. Observe que a remoção de qualquer conjunto de "k" medidas, pertencentes a um conjunto p-crítico, com "k<p", não causa a perda da observabilidade do sistema
- De acordo com a definição de conjunto p-crítico temos: medida crítica é um conjunto p-crítico com p = 1; par crítico é um conjunto p-crítico com p = 2, e assim por diante

## 2. Terminologia

A partir da definição de conjunto p-crítico, redundância local de medidas:

Uma medida tem Nível de Redundância Local (NRL) igual a (p-1), se o conjunto p-crítico com menor número de medidas a que ela pertencer possuir "p" medidas

Voltando ao nosso exemplo, podemos concluir que:

**Situação 1:** medida P12 tem nível de redundância igual a "0", isto é, pertence a um conjunto p-crítico com p = 1

Situação 2: as medidas P12 e P21 possuem nível de redundância

Situação 3: as medidas P1, P12 e P21 possuem nível de redundância "2". Observe que para variável "fluxo de potência da barra 1 para barra 2" deixar de ser observável, é necessária a eliminação das três medidas (trio crítico – ou conjunto 3-crítico de

### 2. Terminologia

- Considerando a definição de NRL, para possibilitar a detecção e identificação de EGs as medidas disponíveis em um sistema de medição devem, além de garantir a observabilidade de sistema, possuir um NRL maior que 1
- Importa destacar que a análise da confiabilidade de um sistema de medição deve ser realizada através do nível de redundância local e não global (este último é definido como a razão entre o número de medidas e o número de variáveis de estado a serem estimadas). Porquanto, mesmo para sistemas com alto nível de redundância global, há a possibilidade de existirem medidas críticas e/ou conjuntos críticos de medidas

## Importância da Redundância de Medidas

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação - EESC - USP - EESC - USP

Prof.: João Bosco A. London Junior E-mail: jbalj@sc.usp.br