MTETS-01 LEKTION 2





27. AUGUST 2023

OPSAMLING VARMEVEKSLER OG EFFEKTIVITETS METODE

LMTD Metode

De 3 ligninger for en varmeveksler:

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW] Energibevarelse

 $Q = U \cdot A \cdot LMTD [kW]$ Varmeoverførsel

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW] Energibevarelse

 $Hvor: LMTD = (DT_a - DT_b) / In(DT_a / DT_b)$



Effektivitetsmetode

De 3 ligninger for en varmeveksler:

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW]

Energibevarelse

 $Q = Q_{ideal} \cdot \eta$

[kW]

Varmeoverførsel

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW]


Energibevarelse

varmevekslereffektivitet kan skrives som:

 $\eta = Qact/Qideal$



Qideal = \dot{m}_{varm} Cpvarm * (Tvarm_ind - Tkold_ind)



Hvor η = Varmevekslerens effektivitet Qact = Mængden af varme, der overføres i den fysiske varmeveksler

https://themachine.science/heat-exchanger-efficiency/



REGNEØVELSE – FJERNVARMEVEKSLER

(DENNE SAMME OPGAVE SOM SIDSTE UGE MEN NU MED EFFEKTIVITETS METODE)

Vi skal i brusebad – hvad bliver temperaturen?

 $m_fjv = 350 l/h$

[læg mærke til enhederne og omregn]

m_bruser = 10 l/minut

 $\eta = 0.6$

 $T_fjv ind = 60$ °C

T_vand_ind = 10°C

- Vi diskutere jeres erfaringer



MTETS-01 PENSUM

HVERT LEKTIONSNUMMER DÆKKER OVER 4 UNDERVISNINGSTIMER

- 1: Varmeveksler, LMTD og AMTD, Kondensator, Kompressor, Eta_is, ikke ideelle komponenter
- 2: Sammensatte komponentmodeller, tryktab og intern varmeveksling, P&ID, model af system pulverlakering.
- 3: Overhedningsmodel for kondensator, Kondensatormodel, at sætte komponenter sammen
- 4 Caseopgave 1
- 5: Kraftværker, Rankine og CC. Fødevandsforvarmer og genoverhedning, Kraftværk med røggassystem, SCR, ESP og LUFO.
- 6: Off-design af varmevekslere og et simpelt kraftværk, Dimensionering af pumper og blæsere
- 7 Caseopgave 2
- 8: Modeller af Reguleringssystemer
- 9: Tørreprocesser og fugtig luft
- 10: Pinch og varmevekslernetværk
- 11: Elektrolyse og PTX
- 12: Driftoptimering
- 13 Caseopgave 3
- 14: Øve eksamen





EES VIDEOER - NYE LINK DE VIRKER IKKE MERE

EES Basis: https://www.youtube.com/watch?v=d7TKfXoi77A

EES Diagram vindue: https://www.youtube.com/watch?v=nyLPOAEYTOs

At bruge EES effektivt: https://www.youtube.com/watch?v=pmlv30t3cLk

Property plots i EES: https://www.youtube.com/watch?v=ptkqj18ZJ7o


Søg evt. på Gregory Nellis og EES (han er rigtig god, men dog noget tør)

P&ID: https://www.youtube.com/watch?v=j4EOTerfyTY






KOMPRESSORER – HVORDAN VIRKER DE?




KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

1: NUMMERERING AF MODELLER?

2: SPØRGSMÅL: HVAD ER VÆRST?









LØSNING TIL OPGAVE FRA SIDSTE UGE - DEN SKAL VI BRUGE OM LIDT

 $M_{dot} = 0.05$

 $P_1 = 200$

 $x_1=1$

 $h_1=enthalpy(R134a,P=p_1;x=X_1)$

s_1=**entropy**(*R134a*,*P*=p_1;*x*=X_1)

 $Eta_s = 0.7$

 $P_2 = 800$

h2s=**enthalpy**(*R134a*,*P*=p_2;*s*=s_1)

 $Eta_s = (h2s-h_1)/(h_2-h_1)$

 $W = (h_2 - h_1) *m_dot$






KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

Regneøvelse:

med udgangspunkt i modellen fra sidste gang.

tryktab = 50 kPa

(vælg enten for neden eller for oven) og lav en EES model.




NB: en metode til at give numre p



KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

REGNEØVELSE: MED UDGANGSPUNKT I MODELLEN FRA SIDSTE GANG TRYKTAB = 50 KPA (VÆLG ENTEN FOR NEDEN ELLER FOR OVEN)



M dot =0.05

P 1 = 200-DPtab

 $x_1=1$

 $h_1=enthalpy(R134a;P=p_1;x=X_1)$

s_1=entropy(R134a;P=p_1;x=X_1)

 $Eta_s = 0.7$

P 2 = 800+DPtab

DPtab=0

h2s=enthalpy(R134a;P=p_2;s=s_1)

Eta_s = (h2s- h_1) /(h_2 - h_1)

 $W_s = (h2s - h_1) *m_dot$

Q = 0.2

Q= m_dot* (h_2-h_2ud)

T_2ud=temperature(R134a;P=p_2;h=h_2ud)


 $T_sat2=t_sat(R134a;P=p_2)$





KOMPRESSOR MED INTERN VARMETAB

HVAD ER VÆRST?








KOMPRESSOR


REGNEØVELSE: MED UDGANGSPUNKT I MODELLEN FRA SIDSTE GANG VARMETAB = 1KW (VÆLG DEN I TROR ER BEDST)








KOMPRESSOR



27. AUGUST 2023

JENS MØLLER ANDERSEN

ADJUNKT



h2s=**enthalpy**(*R134a*,*P*=p_2;*s*=s_1)


T_2=temperature(*R134a*;*P*=p_2;*h*=h_2)





STEMPELKOMPRESSOR









REGNEØVELSE

1: Hvor stort slagvolumen har vores kompresser fra den model vi har regnet på? Antag at det en er stempelkompressor.

2: Hvor meget større skal slagvolumenet være, hvis vi har tryktab på 50 kPa før kompressoren, for at vi får samme ydelse?





REGNEØVELSE

1: Hvor slagvolumen har vores kompresser fra den model vi har regnet på?
Antag at det en er stempelkompressor.

2: Hvor meget større skal slagvolumenet være, hvis vi har tryktab på 50 kPa før kompressoren, for at vi får samme ydelse?

```
m dot = 0.05
P 1 = 200 - Dp
x 1=1
h_1=enthalpy(R134a;P=p_1;x=X_1)
s_1=entropy(R134a;P=p_1;x=X_1)
v_1=volume(R134a; P=p_1; x=X_1)
V_slag = (v_1*m_dot/50) * 1000000 // ccm hvis det er en stempelkompressor der køre 50 omd/s
//V_slag=99,87
DELTA_V_slag = V_slag - 99,87
Eta_s = 0.7
P_2 = 800
h2s=enthalpy(R134a;P=p_2;s=s_1)
Eta_s = (h2s-h_1)/(h_2-h_1)
W = (h_2 - h_1) *m_dot
```





Dp=50





PID PI P&ID

Standard P&ID Symbols Legend | Industry Standardized P&ID Symbols

Piping and Instrument Diagram Standard Symbols Detailed Documentation provides a standard set of shapes & symbols for documenting P&ID and PFD, including standard shapes of instrument, valves, pump, heating exchanges, mixers, crushers, vessels, compressors, filters, motors and connecting shapes.

Instrument <u>LC</u> М Magnetic Indicator Computer Indicator Level Or Gate 65 Controller Pitot Tube Type Programmable PT Pressure **Behind Control** Flow Not Gate Indicator 55 Transmitter Displayed Pitot Tube On Central Correcting PR Pressure Programmable Element Control 55 Recorder Device Wedge Meter On Local PC Computer Pressure Diamond Control Pane 55 Controller Target Meter Behind a Local Pressure Unit Control ===== PIC Control Pressure Gauges Panel 105 Indicating Weir Meter Indicator 2 Temp Indicator PRC Thermometers Pressure 40 Recording Ultrasonic Meter TT Averaging Pitot Temp Indicator 3 25 Т Transmitter Tube Level Alarm V-cone Meter

FE

TE

LG

Flow Element

Temperature

Level Gauge

Element

Level Meter

Coriolis Flow

Flow Nozzle

Sensor

Meter

Venturi Meter

Quick Change

Turbine Meter

Temp Recorder

Temp

Controller

Flow Indicator


TC

Indicator 4

Indicator 5

Odometer





PULVERLAKERING - VI LAVER EN SPECIALMODEL

HTTPS://WWW.CHINAPOWDERCOATING.COM/POWDER-COATING-EQUIPMENT/

Mål: At kunne simulere Energiforbruget


Metode: simple modeller

1 emne pr minut af 100 kg Ophæng 10 kg stk.

- Forbehandling
- Tørring
- Pulver pålæggelse
- Hærdning
- Udsugning

Max kapacitet 2 emner pr minut







LINK OM PULVERLAKERING

https://aabo-ideal.com/products/application-systems/powder-coating/ https://www.chinapowdercoating.com/powder-coating-equipment/





KONDENSATOR

Vi kikker på DT_a og DT_b

LMTD = (DT_a - DT_b) / (DT_a / DT_b)

AMTD = (DT_a/2 + DT_b/2)




Hvordan er temperaturforløbet





KONDENSATOR



KONDENSATOR MED DEL TIL OVERHEDNING

UDGANGSPUNKT I KONDENSATOR FRA LEKTION 1-1 VI TAGER DET SAMMEN PÅ TAVLEN

```
"! inputværdier "
A=1 [m3] // udvendig overflade
alpha_kondensering_R134a = 2
alpha_køling_R134a = 0,2
alpha_luft = 0.02
P[2] = 800
T[2] = 60
m dot = 0.01 //kølemiddelstrøm
m_luft = 1
m_luft_køl= m_luft* (A_køling / A_samlet)
m luft kond = m luft - m luft køl
T_{\text{luft}} = 20
Cp_luft = 1
```





```
// Kondensator - numerering ud af kompressor begynder ved [2]
"! inputværdier "
A_samlet=10[m3] // samlet udvendig overflade
alpha_kondensering_R134a = 2
alpha_køling_R134a = 0,2
alpha_luft = 0.02
P[2] = 800
T[2] = 60
m dot = 0.01 //kølemiddelstrøm
m_luft = 1
m_luft_køl= m_luft* (A_køling / A_samlet)
m_luft_kond = m_luft - m_luft_køl
T_luft_ind = 20
Cp_luft = 1
"! tryktab og andre tilstande"
//[3] er et beregningsteknisk mellem-punkt
P[3] = P[2] // ingen tryktab
x[3]=1
            //[3] ligger på mætningpunktet
x[4] = 0
            // midlertidig
h[2] = enthalpy(R134a, P=P[2]; T=T[2])
h[3] = enthalpy(R134a, P=P[3]; x=x[3])
//x[3] = quality(R134a; P=P[3]; h=h[3])
h[4] = enthalpy(R134a, P=P[4]; x=x[4])
P[4] = P[3] // ingen tryktab
```

```
T[4] = temperature(R134a, P=P[4]; x=x[4]) // laves om når der kommer underkøling
"! beregninger"
A_samlet = A_køling + A_kondensering
//A_k \otimes ling = 2
                        // midlertidia
//A_kondensering = 5 // midlertidig
1/(U_kondensering * A_kondensering) = 1/(alpha_kondensering_R134a * A_kondensering) + 1/
(alpha_luft * A_kondensering)
1/ (U_køling * A_køling)
                                   = 1 / (alpha_køling_R134a * A_køling)
                                                                                    + 1 / (alpha_luft *
A_køling)
LMTD_kondensering = (DT_a_kondensering - DT_b_kondensering) / In( DT_a_kondensering /
DT_b_kondensering)
AMTD_kondensering = DT_a_kondensering/2 + DT_b_kondensering/2
DT_a_kondensering = T[3] - T_luft_ind
DT_b_kondensering = T[4] - T_luft_ud
Q_{kondensering} = m_{dot} * (h[3] - h[4])
Q_kondensering = m_luft_kond * Cp_luft * ( T_luft_ud - T_luft_ind )
Q_kondensering = U_kondensering * A_kondensering * LMTD_kondensering
//Q_k = m_d * (h[2] - h[3])
Q_køling = m_luft_køl * Cp_luft * ( T_luft_ud_køl - T_luft_ind )
Q_køling = U_køling * A_køling * LMTD_køling
LMTD_køling = (DT_a_køling - DT_b_køling) / In( DT_a_køling / DT_b_køling)
AMTD_køling = DT_a_køling/2 + DT_b_køling/2
DT_a_k \emptyset ling = T[2] - T_luft_ind
DT_b_k \emptyset ling = T[3] - T_luft_ud_k \emptyset l
```

T[3] = temperature(R134a, P=P[3]; h=h[3])



