MTETS-01 LEKTION 2





OPSAMLING VARMEVEKSLER OG EFFEKTIVITETS METODE

LMTD Metode

De 3 ligninger for en varmeveksler:

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW] Energibevarelse

 $Q = U \cdot A \cdot LMTD [kW]$ Varmeoverførsel

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW] Energibevarelse

 $Hvor: LMTD = (DT_a - DT_b) / In(DT_a / DT_b)$



Effektivitetsmetode

De 3 ligninger for en varmeveksler:

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW]

Energibevarelse

 $Q = Q_{ideal} \cdot \eta$

[kW]

Varmeoverførsel

 $Q = \dot{m} \cdot \Delta h$ [kW]


Energibevarelse

varmevekslereffektivitet kan skrives som:

 $\eta = Qact/Qideal$



Qideal = \dot{m}_{varm} Cpvarm * (Tvarm_ind - Tkold_ind)



Hvor η = Varmevekslerens effektivitet Qact = Mængden af varme, der overføres i den fysiske varmeveksler

https://themachine.science/heat-exchanger-efficiency/



REGNEØVELSE – FJERNVARMEVEKSLER

(DENNE SAMME OPGAVE SOM SIDSTE UGE MEN NU MED EFFEKTIVITETS METODE)

Vi skal i brusebad – hvad bliver temperaturen?

 $m_fjv = 350 l/h$

[læg mærke til enhederne og omregn]

m_bruser = 10 l/minut

 $\eta = 0.6$

 $T_fjv ind = 60$ °C

T_vand_ind = 10°C

- Vi diskutere jeres erfaringer



MTETS-01 PENSUM

HVERT LEKTIONSNUMMER DÆKKER OVER 4 UNDERVISNINGSTIMER

- 1: Varmeveksler, LMTD og AMTD, Kondensator, Kompressor, Eta_is, ikke ideelle komponenter
- 2: Sammensatte komponentmodeller, tryktab og intern varmeveksling, P&ID, model af system pulverlakering.
- 3: Overhedningsmodel for kondensator, Kondensatormodel, at sætte komponenter sammen
- 4 Caseopgave 1
- 5: Kraftværker, Rankine og CC. Fødevandsforvarmer og genoverhedning, Kraftværk med røggassystem, SCR, ESP og LUFO.
- 6: Off-design af varmevekslere og et simpelt kraftværk, Dimensionering af pumper og blæsere
- 7 Caseopgave 2
- 8: Modeller af Reguleringssystemer
- 9: Tørreprocesser og fugtig luft
- 10: Pinch og varmevekslernetværk
- 11: Elektrolyse og PTX
- 12: Driftoptimering
- 13 Caseopgave 3
- 14: Øve eksamen





EES VIDEOER

EES Basis: https://www.youtube.com/watch?v=d7TKfXoi77A

EES Diagram vindue: https://www.youtube.com/watch?v=nyLPOAEYTOs

At bruge EES effektivt: https://www.youtube.com/watch?v=pmlv30t3cLk

Property plots i EES: https://www.youtube.com/watch?v=ptkqj18ZJ7o


Søg evt. på Gregory Nellis og EES (han er rigtig god, men dog noget tør)

P&ID: https://www.youtube.com/watch?v=j4EOTerfyTY






KOMPRESSORER – HVORDAN VIRKER DE?




KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

1: NUMMERERING AF MODELLER?

2: SPØRGSMÅL: HVAD ER VÆRST?









LØSNING TIL OPGAVE FRA SIDSTE UGE - DEN SKAL VI BRUGE OM LIDT

 $M_{dot} = 0.05$

 $P_1 = 200$

 $x_1 = 1$

 $h_1=enthalpy(R134a,P=p_1;x=X_1)$

s_1=**entropy**(*R134a*,*P*=p_1;*x*=X_1)

 $Eta_s = 0.7$

 $P_2 = 800$

h2s=**enthalpy**(*R134a*;*P*=p_2;*s*=s_1)

Eta_s = $(h2s-h_1)/(h_2-h_1)$

 $W = (h_2 - h_1) *m_dot$






KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

Regneøvelse:

med udgangspunkt i modellen fra sidste gang.

tryktab = 50 kPa

(vælg enten for neden eller for oven) og lav en EES model.




NB: en metode til at give numre p



KOMPRESSOR MED INTERN TRYKTAB

REGNEØVELSE: MED UDGANGSPUNKT I MODELLEN FRA SIDSTE GANG TRYKTAB = 50 KPA (VÆLG ENTEN FOR NEDEN ELLER FOR OVEN)



M dot =0.05

P 1 = 200-DPtab

 $x_1=1$

 $h_1=enthalpy(R134a;P=p_1;x=X_1)$

s_1=entropy(R134a;P=p_1;x=X_1)

 $Eta_s = 0.7$

P 2 = 800+DPtab

DPtab=0

h2s=enthalpy(R134a;P=p_2;s=s_1)

Eta_s = (h2s- h_1) /(h_2 - h_1)

 $W_s = (h2s - h_1) *m_dot$

Q = 0.2

Q= m_dot* (h_2-h_2ud)

T_2ud=temperature(R134a;P=p_2;h=h_2ud)


 $T_sat2=t_sat(R134a;P=p_2)$





KOMPRESSOR MED INTERN VARMETAB

HVAD ER VÆRST?








KOMPRESSOR


REGNEØVELSE: MED UDGANGSPUNKT I MODELLEN FRA SIDSTE GANG VARMETAB = 1KW (VÆLG DEN I TROR ER BEDST)







KOMPRESSOR



 $M_{dot} = 0.05$

 $P_0 = 200$

x_0=1

 $h_0=enthalpy(R134a;P=p_0;x=X_0)$

s_0=entropy(R134a;P=p_0;x=X_0)

T_0=temperature(R134a;P=p_0;h=h_0)

Q=1

h_1= h_0 + Q

 $P_1 = P_0$

s_1=entropy(R134a;P=p_1;h=h_1)

T_1=temperature(R134a;P=p_1;h=h_1)

 $Eta_s = 0.7$

 $P_2 = 800 + DPtab$

DPtab=0

h2s=enthalpy(R134a;P=p_2;s=s_1)

Eta_s = (h2s- h_1) /(h_2 - h_1)

 $W_s = (h2s - h_1) *m_dot$

 $W = (h_2 - h_1) *m_dot$

T_2=temperature(R134a;P=p_2;h=h_2)

Q= m_dot* (h_2-h_2ud)


T_2ud=temperature(R134a;P=p_2;h=h_2ud)

T_sat2=t_sat(R134a;P=p_2)



STEMPELKOMPRESSOR









REGNEØVELSE

1: Hvor stort slagvolumen har vores kompresser fra den model vi har regnet på? Antag at det en er stempelkompressor.

2: Hvor meget større skal slagvolumenet være, hvis vi har tryktab på 50 kPa før kompressoren, for at vi får samme ydelse?





REGNEØVELSE

1: Hvor slagvolumen har vores kompresser fra den model vi har regnet på?
Antag at det en er stempelkompressor.

2: Hvor meget større skal slagvolumenet være, hvis vi har tryktab på 50 kPa før kompressoren, for at vi får samme ydelse?

```
m dot = 0.05
P 1 = 200 - Dp
x 1=1
h_1=enthalpy(R134a;P=p_1;x=X_1)
s_1=entropy(R134a;P=p_1;x=X_1)
v_1=volume(R134a; P=p_1; x=X_1)
V_slag = (v_1*m_dot/50) * 1000000 // ccm hvis det er en stempelkompressor der køre 50 omd/s
//V_slag=99,87
DELTA_V_slag = V_slag - 99,87
Eta_s = 0.7
P_2 = 800
h2s=enthalpy(R134a;P=p_2;s=s_1)
Eta_s = (h2s-h_1)/(h_2-h_1)
W = (h_2 - h_1) *m_dot
```





Dp=50






PID PI P&ID


Standard P&ID Symbols Legend | Industry Standardized P&ID Symbols

Piping and Instrument Diagram Standard Symbols Detailed Documentation provides a standard set of shapes & symbols for documenting P&ID and PFD, including standard shapes of instrument, valves, pump, heating exchanges, mixers, crushers, vessels, compressors, filters, motors and connecting shapes.

Instrument







PULVERLAKERING - VI LAVER EN SPECIALMODEL

HTTPS://WWW.CHINAPOWDERCOATING.COM/POWDER-COATING-EQUIPMENT/

Mål: At kunne simulere Energiforbruget


Metode: simple modeller

1 emne pr minut af 100 kg Ophæng 10 kg stk.

- Forbehandling
- Tørring
- Pulver pålæggelse
- Hærdning
- Udsugning

Max kapacitet 2 emner pr minut







LINK OM PULVERLAKERING

https://aabo-ideal.com/products/application-systems/powder-coating/ https://www.chinapowdercoating.com/powder-coating-equipment/





KONDENSATOR

Vi kikker på DT_a og DT_b

LMTD = (DT_a - DT_b) / (DT_a / DT_b)

AMTD = (DT_a/2 + DT_b/2)




Hvordan er temperaturforløbet





KONDENSATOR



KONDENSATOR MED DEL TIL OVERHEDNING

UDGANGSPUNKT I KONDENSATOR FRA LEKTION 1-1 VI TAGER DET SAMMEN PÅ TAVLEN

```
"! inputværdier "
A=1 [m3] // udvendig overflade
alpha_kondensering_R134a = 2
alpha_køling_R134a = 0,2
alpha_luft = 0.02
P[2] = 800
T[2] = 60
m dot = 0.01 //kølemiddelstrøm
m_luft = 1
m_luft_køl= m_luft* (A_køling / A_samlet)
m luft kond = m luft - m luft køl
T_{\text{luft}} = 20
Cp_luft = 1
```

STITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION





```
// Kondensator - numerering ud af kompressor begynder ved [2]
"! inputværdier "
A_samlet=10[m3] // samlet udvendig overflade
alpha_kondensering_R134a = 2
alpha_køling_R134a = 0,2
alpha_luft = 0.02
P[2] = 800
T[2] = 60
m dot = 0.01 //kølemiddelstrøm
m_luft = 1
m_luft_køl= m_luft* (A_køling / A_samlet)
m_luft_kond = m_luft - m_luft_køl
T_luft_ind = 20
Cp_luft = 1
"! tryktab og andre tilstande"
//[3] er et beregningsteknisk mellem-punkt
P[3] = P[2] // ingen tryktab
x[3]=1
            //[3] ligger på mætningpunktet
x[4] = 0
            // midlertidig
h[2] = enthalpy(R134a, P=P[2]; T=T[2])
h[3] = enthalpy(R134a, P=P[3]; x=x[3])
//x[3] = quality(R134a; P=P[3]; h=h[3])
h[4] = enthalpy(R134a, P=P[4]; x=x[4])
P[4] = P[3] // ingen tryktab
```

```
T[4] = temperature(R134a, P=P[4]; x=x[4]) // laves om når der kommer underkøling
"! beregninger"
A_samlet = A_køling + A_kondensering
//A_k \otimes ling = 2
                        // midlertidia
//A_kondensering = 5 // midlertidig
1/(U_kondensering * A_kondensering) = 1/(alpha_kondensering_R134a * A_kondensering) + 1/
(alpha_luft * A_kondensering)
1/ (U_køling * A_køling)
                                   = 1 / (alpha_køling_R134a * A_køling)
                                                                                    + 1 / (alpha_luft *
A_køling)
LMTD_kondensering = (DT_a_kondensering - DT_b_kondensering) / In( DT_a_kondensering /
DT_b_kondensering)
AMTD_kondensering = DT_a_kondensering/2 + DT_b_kondensering/2
DT_a_kondensering = T[3] - T_luft_ind
DT_b_kondensering = T[4] - T_luft_ud
Q_{kondensering} = m_{dot} * (h[3] - h[4])
Q_kondensering = m_luft_kond * Cp_luft * ( T_luft_ud - T_luft_ind )
Q_kondensering = U_kondensering * A_kondensering * LMTD_kondensering
//Q_k = m_d * (h[2] - h[3])
Q_køling = m_luft_køl * Cp_luft * ( T_luft_ud_køl - T_luft_ind )
Q_køling = U_køling * A_køling * LMTD_køling
LMTD_køling = (DT_a_køling - DT_b_køling) / In( DT_a_køling / DT_b_køling)
AMTD_køling = DT_a_køling/2 + DT_b_køling/2
DT_a_k \emptyset ling = T[2] - T_luft_ind
DT_b_k \emptyset ling = T[3] - T_luft_ud_k \emptyset l
```

T[3] = temperature(R134a, P=P[3]; h=h[3])



