

只做职教 www.hgwx.com

2024 环球网校一级建造师《通信与广电工程管理与实务》考点精讲-第 11 讲第 2 章 通信与广电工程施工技术


2.1 机房设备及天馈线安装

N -0.4 S 1 H 2 W 4 S 1 W 4 W 4 S 1 W 4 W 4 S 1 W 4 W 4 S 1 W 4 W 4 S 1 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W						
泰目节章	2023	2022	2021	2020	2019	2018
机房设备安装	20	8	3	7	7	7
机房设备抗震和防雷接地	1		1			
天馈线系统安装			5	16		6



提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086





2.1.1 机房设备安装

- 1. 铁件安装
- ①安装前, 检查材料质量。
- ②位置应符合设计平面图要求;
- ③立柱应垂直,垂直偏差应不大于立柱全长的 1‰; 【2020-9】【2023-案例四】
- ④列间撑铁<mark>应在一条直线上</mark>,对墙加固处应符合设计图要求。
- ⑤吊挂安装应牢固、垂直,膨胀螺栓孔宜避开机房主承重梁,无法避开时,孔位应选在距主承重梁 **下沿 120mm 以上**的侧面位置。一列有多个吊挂,<mark>应在一条直线上</mark>。



- 2. 电缆走道及槽道安装 (2020.9, 2021.9)
- ①电缆主走道及槽道平面位置偏差不得超过 50㎜;
- ②水平走道与列架平行或直角相交,水平度每米偏差不超过 2mm。
- ③垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜,垂直度偏差不超过 1‰
- ④走线架应保证**电气连通**,就近连接至**室内保护接地排**,接地线采用 35mm² 黄绿多股铜芯电缆。

(2020. 三.1)











- 3. 机架设备安装
- 1) 机架安装 (2020、9) (2019.8)

机架安装前,应根据设计图纸的尺寸,<mark>画线定位</mark>,安装位置应满足施工图设计平面图的要求。 需加固底座或机帽时,其规格、型号和尺寸应与机架相符,<mark>总体高度应与机房整体机架高度一致</mark>, 漆色同机架颜色基本一致。

按照机架底角孔洞数量及机架底面规格尺寸安装地脚螺栓,机架底面 600mm×300mm 及以上时,应使用4只;机架底面在 600mm×300mm 以下时,可使用<mark>斜对角的2只</mark>。

机架的垂直度偏差应<mark>不大于 1‰</mark>,调整机架垂直度时,可在机架底下边放置<mark>金属垫片</mark>,最多只能 垫其中的**三个底边**。

一列有多个机架时,<mark>先安装列头柜(架)</mark>,然后依次安装其余各机架,整列机架横向<mark>每米允许偏</mark> **差为±3mm**,机架之间的<mark>缝隙上下应均匀一致</mark>。








- 2) 子架安装 (2019. 四. 2)
- ①子架安装位置应满足设计要求。
- ②子架与机架的加固应牢固、端正,<mark>满足设备装配要求</mark>,不得影响机架的<mark>整体形状和机架门的顺畅开合。</mark>
 - ③子架上的饰件、零配件<mark>应装配齐全</mark>,接地线应与机架接地端子可靠连接。
 - ④子架内机盘槽位应满足设计要求,插接件接触良好,空槽位宜安装空机盘或假面板。





- 3) 机盘安装(板卡)
- ①安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符。
- ②安插时应依据设计中的面板排列图进行。
- ③各种机盘要准确无误地插入 子架中相应的槽位。
- ④插盘前<mark>必须戴好与机架连接完好的防静电手环</mark>,有手汗者要戴手套。







- 4) 零附件安装(略)
- 5) 分路系统、馈管安装

安装螺钉穿行方向应对准天线所在方向。安装馈管时必须使用<mark>专用力矩扳手</mark>,防止用力过大使馈管变形。




6)波导充气机和外围控制箱安装

波导充气机和外围控制箱采用壁挂式安装时,设备底部应<mark>距室内地面 1.5m</mark>,原则上<mark>尽可能靠近走线架安装</mark>,以便于布线。烟雾、火情探头应装<mark>在机房棚顶上</mark>;门开关告警应装在<mark>门框内侧</mark>,压接点松紧位置应合适。



4. 缆线的布放、绑扎与成端









- 1) 缆线布放、绑扎一般要求
 - (1) 缆线的规格、型号、路由走向应符合施工图设计的规定。
- (2) 交流电源缆线、直流电源缆线、信号缆线、光纤应相互分离布放绑扎。
- (3) 缆线应采用整段线料,中间不得有接头(2020-25)
- (4) 布放前,缆线的两端应做好<mark>临时标识。</mark>端接后,两端应<mark>粘贴正式标签,</mark>标签应粘贴整齐一致,标识应清晰、准确、文字规范。
 - (5) 绑扎后的缆线<mark>应互相紧密靠拢</mark>,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
 - 2) 电源缆线的布放与绑扎
- (1) 电源缆线布放前应按<mark>敷设路由</mark>进行长度测量,并按<mark>实测长度加一定的余量</mark>进行裁剪,裁剪的缆线两端应用<mark>绝缘胶带</mark>包裹牢固。
 - (2) 电源缆线可用<mark>浸蜡麻线或扎带绑扎</mark>。扎带扣应<mark>朝向操作侧背面</mark>,扎带扣修剪平齐。
 - (4)铜(铝)排馈电正极应做<mark>红色</mark>油漆标志,负极应做<mark>蓝色标志</mark>,保护地应做<mark>黄色标志</mark>。








- 3)信号电缆的布放与绑扎
- (1) 电缆布放前应按<mark>敷设路由</mark>进行长度测量,并按<mark>实测长度加一定的余量</mark>进行裁剪。
- (2) 电缆在走线架上应<mark>横平竖直,不得交叉</mark>。从走线架下线时应<mark>垂直于所接机柜</mark>。
- (3) 电缆转弯应均匀圆滑,转弯的曲率半径应大于电缆直径的 10 倍。
- (4) 电缆可用**浸蜡麻线或扎带**绑扎。布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,<mark>尽量不交叉</mark>。
- (5) 电缆绑扎应排列整齐、顺直,外皮无损伤。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处可用<mark>塑料皮</mark>衬垫,防止割破电缆外皮。
 - (6) 同一机柜不同线缆的垂直部分分开绑扎时,扎带应尽量保持在<mark>同一水平面上</mark>。
 - (7) 使用扎带绑扎时, <mark>扎带扣应朝向操作侧背面</mark>, 扎带扣修剪平齐。







- 4) 光纤布放
- (1) 光纤布放时,收信、发信排列方式应符合维护习惯。
- (3) 光纤宜布放在光纤护槽内,并保持光纤顺直,无明显扭绞。无光纤护槽时,光纤应加穿<mark>光</mark> 纤保护管,并<mark>与电缆分开放置</mark>。
 - (4) 光纤从护槽引出宜采用<mark>螺纹光纤保护管</mark>保护。
 - (5) **不可用**电缆扎带直接捆绑无套管保护的光纤,宜用**扎线绑扎或自粘式绷带**缠扎。
 - (6) 光纤活接头侧应留一定的富余,一般不宜超过 2m。光纤曲率半径应<mark>不小于 30mm。(2023</mark>

案例四)











5) 电源缆线的成端

提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



- (1) 10mm²及以下的单股电力线采用打接头圈连接。
- (2) 10mm²以上的电力电缆应采用铜(铝)鼻子压接。
- (5)铜鼻子压接管外侧应采用<mark>绝缘材料</mark>保护,直流电源<mark>正极用红色、负极用蓝色</mark>、保护地<mark>用黄色或黄绿色</mark>。(2022-11,2023 案例一)
- (6) 电源线连接时应确保供电侧熔丝或空气开关处于断开状态,电缆接线端子采用绝缘材料包裹严实,依次连接保护地、工作地和工作电源(2023单12),先连接供电侧端子,后连接受电侧端子。










- 6)信号电缆的成端
 - (3) 配线架侧制作缆线端头时应确保<mark>设备侧与设备物理断开</mark>。



(4) 双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用<mark>直通连接或交叉连接方式</mark>制作 RJ-45 插头(水晶头),并注意把芯线插入到插头线槽的根部,用压线钳将插头压实,用仪表测试合格后方可使用。


补充知识点:

•T568A 和 T568B 标准:

568A 标准: 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕

568B 标准: 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,榜 同类 (连接线的两端是同一种设备) 交叉 (做交叉线)

异类(连接线的两端是不同的设备) 直通 (作平行线)









(7) 当信号线采用绕接方式终端时,应使用<mark>绕线枪。</mark>



(8) 当信号线采用卡接方式终端时,<mark>卡线钳</mark>应与接线端子保持垂直,压下时发出回弹响声说明

卡接完成,同时多余线头应自动剪断。





- 5. 设备的通电检查 (2019.11)
- 2) 通电检查
- (1) 合上机架供电侧开关或保险,在机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序。
- (2) 接通机架告警保险。
- (3) 开启机架<mark>主用电源开关</mark>,逐级接通各<mark>输出空气开关</mark>。
- (4) 开启机架<mark>备用电源开关</mark>,关断主用电源开关,观察设备是否仍正常运行。

上述机架加电过程中,应随时检查各种信号灯、电表指示是否符合规定,如有异常,应立即关机

检查。

安装机盘时,如发现个别单盘有问题,应<mark>换盘试验</mark>,确认故障原因。加电检查时,应<mark>戴防静电手</mark> 环,手环与机架接地点应接触良好。







- 6. 设备的割接、拆旧、搬迁、换装 (2021. 25) (2018. 27)
- 1)设备的割接【2022-25】
- (1) 新安装设备应进行本机测试,保证其满足入网要求。
- (2) 布放好"与旧设备连接的设备"与新设备之间的连接线。
- (3) 编写割接报告,报建设单位审批。
- (4) 由建设单位负责组织,施工单位协助,按计划和步骤割接。
- (5) 新设备割接入网后,及时做好测试工作。





- 2) 拆除旧设备
 - (1) 拆除旧设备时, 不得影响在用 设备的正常运行。
- (2) 拆除过程应遵循的原则:先拆除<mark>备用</mark>电路,后拆除<mark>主用</mark>电路;先拆除<mark>支路</mark>,后拆除<mark>群路</mark>; 先拆除<mark>线缆</mark>,后拆除<mark>设备</mark>;先拆除设备,后拆除<mark>走线架</mark>;先拆除<mark>电源线</mark>,后拆除<mark>信号线</mark>。〔(口诀: **缆备电信支群,备主备走**)
 - (3) 拆除时应使用<mark>绝缘工具</mark>(扳手或起子),并将拆下的缆线端头作<mark>绝缘处理</mark>,防止短路。
- (4) 拆除线缆时应注意对非拆除线缆的保护。线缆翻越电缆槽时,应在线缆下方垫衬保护垫,避免划伤线缆外皮。



只做职教 I www.hgwx.com

- (5) 拆除的线缆两端应<mark>做好绝缘防护和标记</mark>,应按规格、型号、长度分类盘好,整齐摆放到指 定地点。
 - (6) 拆除光纤时, **不得影响其他光纤**的正常运行。







- 3)设备的搬迁、换装
- (1) 在用设备搬迁、换装前应制定详细的搬迁、换装方案及计划,报建设单位审批,申请停电路时间,提前做好新机房的天馈线系统、电源系统、走线架及线缆的布放准备工作。
 - (2)设备的搬迁、换装工作由<mark>建设单位</mark>负责组织,<mark>施工单位</mark>协助进行,并做好各项准备工作。
- (3)迁装旧设备,在搬迁前应进行单机、通道等主要指标测试,并做好记录。<mark>迁装后应能达到原有水平。</mark>