




Питание оперативных цепей

Питание ИЧМ

Питание ИЗУ

Отключение от УРОВ В1

Отключение от УРОВ В2

Отключение от УРОВ В3

Отключение от УРОВ В4

Отключение от УРОВ В5

Отключение от УРОВ В6

Отключение от УРОВ В7

Отключение от УРОВ В8

Отключение от УРОВ В9

Отключение от УРОВ В10

Отключение от УРОВ В11

Отключение от УРОВ В12

Отключение от УРОВ В13

Отключение от УРОВ В14

+ЕС1

-ЕС1

U3

=/~220 В

1 2 3

4 5 6

=220 В

8 9 10

11 12 13

A3.1

X4-1 X4-2

Питание

A3

M1.XP-25 M1.XP-26

Питание

M5.XB-1 ДВ1 Ср. УРОВ В1

M5.XB-2 ДВ2 Ср. УРОВ В2

M5.XB-3 ДВ3 Ср. УРОВ В3

M5.XB-4 ДВ4 Ср. УРОВ В4

M5.XB-5 ДВ5 Ср. УРОВ В5

M5.XB-6 ДВ6 Ср. УРОВ В6

M5.XB-7 ДВ7 Ср. УРОВ В7

M5.XB-8 ДВ8 Ср. УРОВ В8

M5.XB-9 ДВ9 Ср. УРОВ В9

M5.XB-10 ДВ10 Ср. УРОВ В10

M5.XB-11 ДВ11 Ср. УРОВ В11

M5.XB-12 ДВ12 Ср. УРОВ В12

M5.XB-13 ДВ13 Ср. УРОВ В13

M5.XB-14 ДВ14 Ср. УРОВ В14

M5.XB-15 ДВ15

M5.XB-16 ДВ16

A2-M5.XB-1 (лист 5)

A2-M5.XB-2 (лист 5)

A2-M5.XB-3 (лист 5)

A2-M5.XB-4 (лист 5)

A2-M5.XB-5 (лист 5)

A2-M5.XB-6 (лист 5)

A2-M5.XB-7 (лист 5)

A2-M5.XB-9 (лист 5)

A2-M5.XB-10 (лист 5)

A2-M5.XB-11 (лист 5)

A2-M5.XB-12 (лист 5)

A2-M5.XB-13 (лист 5)

A2-M5.XB-14 (лист 5)

A2-M5.XB-15 (лист 5)

+ЕС1

-ЕС1

+ЕС1 (лист 8)

-ЕС1 (лист 8)