

Левая боковина (начало)					
	Цепи переменного тока В1			X	
		1	X:1	SG1:2	#
		2	X:2	SG1:4	#
		3	X:3	SG1:6	#
		4	X:4	SG1:8	#
		5	X:5	SG1:10	#
		6	X:6	SG1:12	#
		7			
		8			
	Цепи переменного тока В2			X	
		9	X:9	SG2:2	#
		10	X:10	SG2:4	#
		11	X:11	SG2:6	#
		12	X:12	SG2:8	#
		13	X:13	SG2:10	#
		14	X:14	SG2:12	#
		15			
		16			
	Цепи переменного тока Т(АТ)			X	
		17	X:17	SG3:2	#
		18	X:18	SG3:4	#
		19	X:19	SG3:6	#
		20	X:20	SG3:8	#
		21	X:21	SG3:10	#
		22	X:22	SG3:12	#
		23			
		24			
	Цепи переменного напряжения			X	
		25	X:25	SG4:2	+
		26	X:26	SG4:4	+
		27	X:27	SG4:6	+
		28	X:28	SG4:8	+
	Цепи оперативного тока			X	
		29	X:29	UZ1:1	+
		30	X:30	SG1:14	—
		31			
		32			
		33			
		34	X:34	A1-M6.XB-1	—
		35			
		36			
		37			
		38	X:38	A1-M6.XB-3	—
		39	X:39	A1-M6.XB-5	—
		40			
		41			
		42			
		43			
		44			
		45			
		46			

Левая боковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

