

第5章 单片机的定时器







5.1 定时/计数器

- ★ 定时计数器结构和工作原理
- ★ 定时计数器的控制寄存器
- ★ 定时器的四种工作方式
- ★ 定时计数器的应用编程







5.1.1 8051定时/计数器结构和工作原理

- ★ 51系列单片机基本型片内有二个十六位定时/计数器:定时器0(T0)和定时器1(T1);增强型片内有三个十六位定时/计数器:T0、T1、T2。
- ★ 定时/计数器实际上是16位加1计数器。 T0由2个8位特殊功能寄存器TH0和TL0构成, T1由2个8位特殊功能寄存TH1和TL1构成。
- ★每个定时器都可由软件设置为定时工作方式或 计数工作方式。
- ★T0和T1受特殊功能寄存器TMOD和TCON控制。







1. 定时工作方式

- ★ 设置为定时工作方式时,定时器计数的脉冲是由51单片机 片内振荡器经12分频后产生的。
- ★每经过一个机器周期定时器(T0或T1)的数值加1直至计数 满产生溢出。







2. 计数工作方式

- ★ 设置为计数工作方式时,通过引脚T0(P3.4)和 T1(P3.5)对外部脉冲信号计数。
- ★ 当输入脉冲信号产生由1至0的下降沿时,定时器的值加1, 在每个机器周期CPU采样T0和T1的输入电平。若前一个机器 周期采样值为高,下一个机器周期采样值为低,则计数器加 1。
- ★ 由于检测一个1至0的跳变需要二个机器周期,故最高计数频率为振荡频率的二十四分之一。
- ★ 虽然对输入信号的占空比无特殊要求,但为了确保某个 电平在变化之前至少被采样一次,要求电平保持时间至少是 一个完整的机器周期。







5.1.2 定时计数器的控制寄存器

★定时器共有两个控制寄存器:

定时器控制TCON (88H)

定时器工作模式寄存器TMOD(89H)

1. 工作模式寄存器TMOD(89H)

TMOD用于控制T0和T1的操作模式。其各位的定义如下:

定时器T1

定时器T0

TMOD	D7	D 6	D 5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0







★ GATE: 门控信号

GATE=0, TRx=1时即可启动定时器工作;

GATE=1, 除TRx=1外,还需INTx=1才可启动定时器工作。

★ C/T: 定时器/计数器选择位

C/T=1,为计数器方式;

C/T=0,为定时器方式。

★ M1 M0 工作模式选择位

M1M0=00 工作方式0(13位方式)。

M1M0=01 工作方式1(16位方式)。

M1M0=10 工作方式2(8位自动再装入方式)。

M1M0=11 工作方式3(T0为2个8位方式)。







2. 控制寄存器TCON(88H)

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
T1	T1	Т0	Т0	INT1	INT1	INT0	INT0
请求	工作	请求	工作	请求	方式	请求	方式
有/无	启/停	有/无	启/停	有/无	下沿/低	有/无	下沿/低
					电平		电平

★TF1: T1溢出中断请求标志。

TF1=1, T1有溢出中断请求。

TF1=0, T1无溢出中断请求。

★TR1: T1运行控制位。

TR1=1, 启动T1工作。

TR1=0,停止T1工作。

★TF0: T0溢出中断请求标志。

TF0=1, T0有溢出中断请求。

TF0=0, T0无溢出中断请求。

★TR0: T0运行控制位。

TR0=1, 启动T0工作。


TR0=0,停止T0工作。







定时计数器的内部逻辑电路结构






5.1.3 定时器的四种工作方式

对TMOD寄存器的M1、M0位的设置,可选择四种工作方式,即方式0、方式1、方式2和方式3。下面用THX、TLX(X=1或0)表示TH1 TL1; TH0 TL0。1.方式 0

- ★定时器(T0或T1)工作于13位定时、计数方式。用于计数方式时最大计数值为 2^13
- = 8192个脉冲用于定时工作时,定时时间为: t=(2^13-T0初值)×时钟周期×12
- ★在这种模式下,只用13位,其中THX8位,TLX5位, TLX的高3位末用。
- ★当TLX的低5位溢出时向 THX进位,而THX溢出时硬 件置位TF0,并申请中断。
- ★ 定时、计数溢出否可查 询TF0是否置位,如果开中断

则产生溢出中断。






2.方式1

当TMOD中M1M0=01时,定时计数器工作在方式1。

- ★该模式是一个16位定时/计数方式。寄存器TH0和TL0是以全16位参与操作, 计数方式时最大计数 2¹⁶=65536(个外部脉冲) 用于定时工作方式时,定时时间为: t=(2¹⁶-T0初值)×时钟周期×12
- ★ 16寄存器(THX和TLX) 中THX提供高8位、TLX提供低8位计数初值





3. 方式2


当TMOD中M1M0=10时,定时器工作在方式2。方式2是8位的可自动重装载的定时计数方式。

- ★16位的计数器被拆成两个8位,其中TL0用作8位计数器, TH0用以保持计数初值。 当TL0计数溢出,置位TF0,TH0中的初值自动装入TL0,继续计数,循环重复计数。
- ★用于计数工作方式时,最大计数值为: 2⁸=256(个外部脉冲)。用于定时工作方式

时,其定时时间为 t=

(28-THO初值)×振荡周期×12

★这种工作方式可省去 用户重装常数的程序, 并可产生精确的定时时间, 特别适用作串行口波待率 发生器



TMOD=0x02




4. 方式3

当TMOD中M1M0=11时,定时器工作在方式3。

- ★若将T0设置为模式3,TL0和TH0被分成为两个互相独立的8位计数器。
- ★ TL0可工作为定时方式或计数方式。

THO只可用作定时功能, 占用定时器T1的控制位TR1 和T1的中断标志位TF1。

- ★定时器T1无模式 3, 可工作于方式0、1、2, 但不能使用中断方式。
- ★ 只有将T1用做串行口的波 特率发生器时,T0才工作在方 式3,以便增加一个定时器。





5.1.4 定时计数器的应用编程

5.1.4.1 定时器的计数初值C的计算和装入

如前所述,8xx51定时器/计数器不同工作方式的模值不同,由于采用加1计数,因此计数初值应为负值,计算机中用有符号数采用补码表示。

计数初值(C)的求法如下。

★计数方式:

计数初值 C=模-X(其中X为要计的脉冲个数)

★定时方式:

计数初值 C=[t / MC]补=模-t / MC

其中t为欲定时时间,MC为8xx51的机器周MC=12/fosc 当采用12MHZ晶振时,MC=1μs ;

当采用6MHZ晶振时,MC=2μs。







例 要计100个脉冲的计数初值

方式0(13位方式):

C= (-64H) ? = 2000H -64H = 1F9CH = 000<u>1</u> 1111 1001 1100B

把13位中的高八位1111 1100B装入TH0, 而把13位中的低五位xxx1 1100B 装入TL0。

MOV TH0, #0FCH; MOV TL0, #1CH; (xxx用 "0" 填入)

方式1(16位方式):

C= (-64H) 补=10000H-64H=FF9CH 用指令装入计数初值: **MOV TH0**, #**0FFH**; **MOV TL0**, #**9CH**

方式2(8位自动再装入方式)

C=(-64H)补=100H-64H=9CH 初值既要装入TH0,也要装入TL0。 MOV TH0,#9CH; MOV TL0,#9CH







5.1.4.2 定时计数器的初始化编程

定时计数器的初始化编程步骤:

- 1) 根据定时时间要求或计数要求计算计数器初值;
- 2) 工作方式控制字送TMOD寄存器;
- 3) 送计数初值的高八位和低八位到THx和TLx寄存器中;
- 4) 启动定时(或计数),即将TRX置位。

如果工作于中断方式,需要置位EA(中断总开关)及ETx(允许定时/计数器中断)。并编中断服务程序。








5.1.4.3 应用编程举例

例5-1 如图7-2所示,

P1中接有八个发光二极管,编程使八个管轮流点亮,每个管亮100ms,设晶振为6MHz。







分析 利用T1完成100ms的定时,当P1口线输出"1"时,发光二极管亮,每隔100ms"1"左移一次,采用定时方式1,先计算计数初值:

 $MC=2\mu s$

计数值=100ms/2µs, =50000=C350H

初值= (C350H) 补 =10000H-C350H=3CB0H







①查询方式如下:

ORG 0030H

TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

MOV A, #01H: 置第一个LED亮

NEXT: MOV P1, A

MOV TMOD, #10H; T1工作于定时方式1

MOV TH1, #3CH

MOV TL1, #0B0H; 定时100ms

SETB TR1

AGAI: JBC TF1, SHI; 100ms到转SHI, 并清TF1

SJMP AGAI

SHI: RL A

SJMP NEXT





②中断方式

ORG 0000H

AJMP MAIN

;单片机从0000H开始执行

TMOD

(89H)

D7

GATE

D6

C/T

D5

M1

D4

M0

ORG 001BH

AJMP IV1

;转移到IV1

ORG 0030H

; 主程序

MAIN: MOV A, #01H

MOV P1, A

,置第一个LED亮

MOV TMOD, #10H; T1定时方式1

MOV TH1, #3CH

MOV TL1, #0B0H ;

; 定时100ms

SETB TR1

; 启动T1工作

SETB ET1

; 允许T1中断

SETB EA

; 允许总中断

WAIT: SJMP WAIT

; 等待中断

IV1: RL A ; 中断程序, 左移一位

MOV P1, A ; 下一个二极管亮

D3

GATE

D2

C/T

D1

M1

D0

M0

MOV TH1, #3CH

MOV TL1, #0BOH ; 重装初值

RETI ;中断返回

以上程序进入循环执行,八个LED一直循环轮流点亮。


例5-2 在P1.7端接一个发光二极管LED,要求利用定时控制使LED亮一秒灭一秒周而复始,设fosc=6MHZ。

解: $16位定时最大为 <math>2^{16}$ *2us=131.072ms,显然不能满足要求,可用以下两种方法解决。

方法1:采用T0产生周期为200ms脉冲,即P1.0每100ms取反一次作为T1的计数脉冲,T1对下降沿计数,因此T1计5个脉冲正好100ms。


T0采用方式1,

$$X = 2^{16} - \frac{100 \times 10^3}{2}$$
 得 $X = 3$ CB0H, $T1$ 采用方式2,计数初值 $X = 2^8 - 5$ =FBH均采用查询方式,流程图和程序如下:











....

ORG 0000H

MAIN: CLR P1.7

SETB P1.0

MOV TMOD, #61H

MOV TH1, #OFBH

MOV TL1, #0FBH

SETB TR1

LOOP1: CPL P1.7

TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

LOOP2: MOV THO, #3CH

MOV TLO, #OBOH

SETB TRO

LOOP3: JBC TFO, LOOP4

SJMP LOOP3

LOOP4: CPL P1.0

JBC TF1, LOOP1

AJMP LOOP2

END

程序中用JBC指令对定时/计数溢出标志位进行检测,当标志位为1时跳转并清标志。

TMOD D7 D5 D3 D1 $\mathbf{D0}$ **D6 D4** D2**GATE** C/T **GATE** C/T (89H) M1M0M1M0

方法2: T0每隔100ms中断一次,

利用软件对T0的中断次数进行计数,中断10次即实现了1秒的定时。

ORG 000BH ; T0中断程序

AJMP IP0

ORG 0030H ; 主程序开始

MAIN: CLR P1.7 ; T0定时100ms

MOV TMOD, #01H

MOV THO, #3CH

MOV TLO, #0B0H

SETB ET0

SETB EA

MOV R4, #0AH; 中断10次计数

SETB TR0

SJMP \$;等待中断

IPO: DJNZ R4, RETO;

MOV R4, #0AH

CPL P1.7

RETO: MOV THO, #3CH

MOVTLO, #0B0H

SETB TR0

RETI



10.8.4 定时/计数器的C语言编程


例10-17 在P1. 7端接一个发光二极管LED, 要求利

TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

用定时控制使LED亮一秒灭一秒周而复始,设fosc=6MHz。

分析 T0定时100ms初值=100×10³/2=50000,即初值为-50000。 T1计数5个脉冲工作于方式2,计数初值为-5,T0和T1均采用中断方式。程序如下:

```
#include (reg51.h)
sbit P1 0=P1^0;
sbit P1 7=P1^7;
timer0() interrupt 1 using 1 /* T0中断服务程序 */
 { P1 0=! P1 0; /* 100ms到P1.0反相*/
 TH0=-50000/256; /* 重载计数初值 */
 TL0=-50000%256:
timerl() interrupt 3 using 2 /* T1中断服务程序 */
{ P1 7=! P1 7; /* 1s到, 灯改变状态 */
```







TMOD **D7 D6 D5** $\mathbf{D4}$ **D3** D2D1 $\mathbf{D0}$ **GATE** (89H) C/T M1M0**GATE** C/T M1M0


```
main () {
               /* 置灯初始灭 */
P1 7=0;
               /* 保证第一次反相便开始计数 */
P1 0=1;
        /* T0方式 1 定时, T1方式 2 计数 */
TMOD=0x61;
TH0=-50000/256; /* 预置计数初值 */
TL0=-50000%256;
TH1=-5;
TL1=-5;
IP=0x08; /* 置优先级寄存器 */
EA=1; ET0=1; ET1=1; /* 开中断 */
TR0=1; TR1=1; /* 启动定时/计数器 */
for(;;) {;} /* 等待中断 */
```





....

例5-3 有P3.4引脚(T0)输入一低频信号(其小于0.5kHZ),要求P3.4每发生一次负跳变时, P1.0输出一个500us同步负脉冲,同时P1.1输出一个1ms的同步正脉冲。已知晶振频率为6MHZ。









解 按提意,设计方法如图7-5所示。

初态P1.1输出高电平(系统复位时实现),P1.1输出低电平,T0选方式2计数方式(计一个脉冲,初值为FFH)。当加在P3.4上的外部脉冲负跳变时,T0加1,计数器溢出,程序查询到TF0为1,改变T0为500μs定时工作方式,并使P1.0输出 0 ,P1.1输出 1 。T0第一次定时500μs溢出后,P1.0恢复 1 ,T0第二次定时500μs溢出后,P1.1恢复 0 ,T0恢复外部脉冲计数。

设定时500μs的初始值为X,则:

$$(256-X)\times 2\times 10-6 = 500\times 10-6$$

解得 X=6





m

TMOD $\mathbf{D7}$ **D5 D6** $\mathbf{D4}$ **D3 D2** D1D0(89H) **GATE** C/T M1M0**GATE** C/T M1M0

源程序如下:

BEGIN:MOV TMOD,#6H;设T0为方式2外部计数

MOV TH0,#0FFH; 计数一个脉冲

MOV TL0,#0FFH

CLR P1.1 ; P1.1初值为0

SETB TRO ;启动计数器

DELL: JBC TF0,RESP1 ; 检测外跳变信号

AJMP DELL

RESP1:CLR TR0

MOV TMOD,#02H; 重置T0为500ms定时





MOV TH0,#06H ; 重置定时初值

MOV TL0,#06H

SETB P1.1

CLR P1.0

SETB TRO

DEL2: JBC TF0, RESP2

AJMP DEL2

RESP: SETB P1.0

DEL3: JBC TF0,RESP3

AJMP DEL3

RESP3: CLR P1.1

CLR TR0

AJMP BEGIN

; P1.1置1

;P1.0清0

; 启动定时计数器

;检测第一次500us到否

; P1.0恢复1

;检测第二次500us到否

; P1.1复0





....

5.1.4.4 门控位的应用

TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

门控位GATE为1时,TRx=1,INTx=1才能启动定时器。利用这个特性可以测量外部输入脉冲的宽度。

例7-4 利用T0门控位测试 INT0引脚上出现的正脉冲宽度,已知晶振频率为 12MHz,将所测得值最高位存入片内71H单元,低位存入70H单元。

解:设外部脉冲由(P3.2)输入,T0工作于定时方式1

(16位计数),GATE设为1。测试时,应在INTO 低电平时,设置TRO为1(16位计数);当INTO 变为高电平时,就启动计数; 再次变低时,停止计数。此计数值与机器周期的乘积即为被测正脉冲的宽度。因fosc=12MHZ,机器周期为1us,测试过程如下。







INTO

 $09H \rightarrow (TMOD)$ $1 \rightarrow TR0$

T0从0 开始计数 **70 → TR0 T0**停止计数

源程序如下:

MOV TMOD, #09H ;设T0为方式1

MOV TL0, #00H ; 设计初值取最大值

MOV TH0, #00H

MOV R0, #70H

JB P3.2, \$; 等P3.2(INTO)变低

SETB TRO ; 启动TO准备工作

JNB P3.2,\$; 等待P3.2(INT0)

JB P3.2,\$; 等待P3.2(INT0)

CLR TR0 ;停止计数

MOV @R0,TL0 ; 存放结果

INC R0

MOV @R0,TH0

SJMP \$







5.1.5 小结

定时计数器应用非常广泛,如定时采样、时间测量、产生音响、作脉冲源、制作日历时钟、测量波形的频率和占空比、检测电机转速等。因此应很好掌握。

★ 51系列单片机既有两个16位的定时计数器,有四种不同的工作方式,归纳于下表:





	_			
	方式 0	方式1	方式 2	方式 3
方 式	13位定时	16位定时	8位自动	T0两个8位 方式
	计数方式	计数方式	重装方式	
 模 值	213=8192	216=65536	2 ⁸ =256	28=256
(计数最大值)	=2000H	=10000H	=100H	=100H
	高八位→TH	高八位→TH	八位 <th< td=""><td>日七</td></th<>	日七
	低五位→TL	低八位→TL	TL	同左
计数初值 C的装入	每启动一次工作,第	需装入一次计数初	第一次装入,启动工作后,每次TL回零后,不用程序装入,由TH自动装入到TL	同方式0、1
	用于	用于		TL ₀ 定时,计数
	定时时间	定时时间	 定时、计数范围小,	占用TR _{0、} TF ₀ ;
应用场合	<8.19ms ,	<65.5ms,	不用重装时间常数,	TH0定时,使用
(设f _{osc} =12MHz)	计数脉冲	计数脉冲	多用于串行通信的波	T ₁ 的TR _{1、} TF ₁
	< 8192 个	< 65536 个	特率发生器	此时T ₁ 作波特率
	场合	场合		发生器



- ★ 定时和计数实质都是对脉冲的计数,只是被计脉冲的来源不同,定时方式的被计脉冲来源于时钟,计数方式的被计脉冲来源于外部,定时方式的计数初值和被计脉冲周期有关,计数方式的和被计脉冲的个数有关。
- ★ 无论定时还是计数,当计满规定的 脉冲个数产生溢出(计数初值寄存器回零),置位TFx,可以通过程序查询,如果允许中断,会产生中断。
- ★ 本章应重点掌握定时计数器的应用设计



