
# 7 آشنایی با مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

برای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مانند دما شدت صدا و شدت نور و ....از سنسورهای با <mark>خروجی آنالوگ</mark> در کنار مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ۱ استفاده میشود.



شكل 7-1: اتصال يك ريزپردازنده به سنسور با استفاده از مبدل ADC

کمیتهای فیزیکی با استفاده از سنسورها -به عنوان بخشی از مبدل یا ترنسدیوسر- به کمیتهای الکتریکی تبدیل میشود سپس کمیت الکتریکی آنالوگ توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال به دادههای دیجیتال تبدیل شده و پردازنده می تواند دادهها را مورد بررسی قرار دهد و به عنوان مثال نتایج را روی نمایشگرها ارسال نماید.

در این بخش، نحوه ی تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، استفاده از مبدل ADC داخلی ریزپردازنده، خواندن اطلاعات از سنسورهای آنالوگ و کار با مبدل دیجیتال به آنالوگ بررسی می شود.

#### 7.1 سنسورهای برد آموزشی

در این مجموعه آموزشی سنسورهای ذیل در در بلوکی با عنوان <mark>Sensors</mark> قرار داده شده است.

- دو عدد سنسور دما (NTC و LM35)
  - یک عدد سنسور نور (CDS)
  - یک عدد سنسور رطوبت (HIS06)
- یک عدد سنسور گاز شهری (TGS813)
- ullet یک ولوم 10 کیلو اهم جهت شبیه سازی سنسور مولفههای محیطی دلخواه

## 7.2 برخى از خصوصيات اصلى 7.2

یکی از اصلی ترین ویژگیهای مبدل A/D دقت یا وضوح میباشد. دقت مبدل A/D بر حسب تعداد بیت بیان می شود که در ریزپردازنده  $\frac{8}{10}$  بل  $\frac{8}{10}$  بیت میباشد.

حداقل ولتاژی که برای A/D قابل شناسایی است را step size مینامند. هرچه تعداد بیتهای مبدل دیجیتال بیشتر باشد، step size کمتر است.

Analog-to-digital converter<sup>1</sup>

$$step \ size = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

را مانند  $V_{ref}$  یک ولتاژ مرجع است که A/D را قادر میسازد تا سیگنالهای آنالوگ در محدوده ی بین 0 تا Vref را مانند شکل  $V_{ref}$  یعنی  $V_{ref}$  میتواند مقادیر  $V_{ref}$  میتواند مقادیر  $V_{ref}$  یعنی  $V_{ref}$  و با پایه  $V_{ref}$  اتخاذ نماید.

در ریزپردازنده برای کاهش اثرات نویز از خط تغذیه(AVCC) و زمین (AGND) جداگانهای استفاده می شود که AVCC نباید بیش از ±0.3V نسبت به VCC اختلاف داشته باشد.


V <sub>ref</sub> (V)	Vin Range (V)	Step Size (mV)
5.00	0 to 5	5/256 = 19.53
4.0	0 to 4	4/256 = 15.62
4.0 3.0 2.56	0 to 3	3/256 = 11.71
2.56	0 to 2.56	2.56/256 = 10
2.0	0 to 2	2/256 = 7.81
1.28	0 to 1.28	1.28/256 = 5
1	0 to 1	1/256 = 3.90

شكل 7-2 ارتباط مىان ولتاژ مرجع، ولتاژ ورودى و step

حداکثر ولتاژ قابل اندازه گیری برابر با(Vref (=VCC) است. در غیر این صورت، مبدل آنالوگ به دیجیتال آسیب میبیند. کمترین ولتاژ اعمالی نیز برابر با GND است. ADC به ازای ولتاژ 5 ولت در حالت 10 بیتی عدد (و در حالت 8 بیتی عدد 255) و به ازای صفر ولت عدد صفر را در ثبات مربوطه قرار میدهد.

در Atmega16 می توان 8 سیگنال آنالوگ ورودی را به دیجیتال مانند شکل 3-7 تبدیل کرد. هر یک از کانالهای ورودی از طریق مالتی پلکسر انتخاب می شوند و پس از اعمال بهره مناسب، نمونه برداری شده و به صورت دادههای دیجیتال ۸ بیتی و یا ۱۰ بیتی در ثبات مربوطه قرار می گیرد.

$$D_{out} = \frac{V_i}{V_{ref}} * 2^n$$



شکل 7-3 کانالهای ورودی ADC - (درگاه A)

#### 7.3 ثباتهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

# 7.3.1 ثبات كنترلى ADMUX

تنظیمات اولیه مبدل آنالوگ به دیجیتال در ثبات کنترلی ADMUX انجام میشود. این تنظیمات شامل انتخاب ولتاژ مرجع، ۸ یا ۱۰ بیتی بودن مبدل، انتخاب کانال ورودی و تنظیم حالتهای عملکردی میباشد.

7	6	5	4	3	2	1	0	
REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUXO	ADMUX
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	20.
			ADM	ت کنترلی UX	شكل 7-4- ثبا			

REFS0,1: از این دو بیت برای انتخاب ولتاژ مرجع ADC استفاده می کنیم که دارای چهار حالت می باشد:

جدول 7-1: تعیین ولتاژهای مرجع مبدل آنالوگ به دیجیتال

REFS1	REFS0	Vref
0	0	AREF
0	1	AVCC
1	0	-
1	1	2.56

انتخاب ولتاژ مرجع دقیق در تبدیل کردن آنالوگ به دیجیتال نقش بسیار مهمیدارد. دقیق ترین ولتاژ مرجع همان 2.56 داخلی میباشد. البته می توان از تثبیت کنندههای ولتاژ برای تولید ولتاژ مرجع دلخواه استفاده نمود و و به پایه AREF متصل نمود.

ADLAR: از این بیت برای تنظیم نحوه پر شدن ثبات ADC از چپ یا راست استفاده می شود. لذا اگر صفر باشد از جپ پرشده و اگر یک باشد از راست پر می شود.

MUX0-4: مقدار این بیتها، مانند شکل 7-5 ترکیب ورودیهای آنالوگ را برای مبدل تعیین مینماید. همچنین به ترکیبهای تفاضلی بهره اختصاص می دهد.

$$D_{out} = A * \left(\frac{V_i^+ - V_i^-}{V_{ref}}\right) * 2^n$$

Negative Differential را به ولتاژ ورودی آنالوگ و Positive Differential Input برای استفاده از حالت تفاضلی باید Positive Differential Input را به زمین وصل کنید. ترکیب تفاضلی فقط در پکیجهای TQFP و TQFP و جود دارد.

شكل 7-5: تنظيمات قابل اعمال براي ADC با تغيير يارامترهاي MUX4-0 در ثبات ADMUX

MUX40	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input	Gain
00000	ADC0			•
00001	ADC1			
00010	ADC2			
00011	ADC3	N/A		
00100	ADC4			
00101	ADC5			
00110	ADC6			
00111	ADC7			
01000		ADC0	ADC0	10x
01001		ADC1	ADC0	10x
01010	1	ADC0	ADC0	200x
01011	1	ADC1	ADC0	200
01100		ADC2	ADC2	10x
01101	1	ADC3	ADC2	10x
01110	1	ADC2	ADC2	200x
01111		ADC3	ADC2	200
10000	1	ADC0	ADC1	1x
10001	1	ADC1	ADC1	1x
10010	N/A	ADC2	ADC1	1x
10011		ADC3	ADC1	1x
10100	1	ADC4	ADC1	1x
10101		ADC5	ADC1	1x
10110		ADC6	ADC1	1x
10111		ADC7	ADC1	1x
11000		ADC0	ADC2	1x
11001		ADC1	ADC2	1x
11010		ADC2	ADC2	1x
11011		ADC3	ADC2	1x
11100		ADC4	ADC2	1x
11101		ADC5	ADC2	1x
11110	1.22V (V <sub>BG</sub> )	N/A		
11111	0 V (GND)			

## 7.3.2 ثبات ADCSRA

ثبات وضعیت و کنترلی مبدل <mark>نحوه فعال شدن مبدل</mark> را تنظیم مینماید.



ADEN: با یک کردن این بیت ADC فعال میشود.

ADSC: با نوشتن یک در این بیت، <mark>تبدیل شروع میشود</mark>.

ADATE: با یک کردن این بیت A/D می تواند به صورت اتوماتیک با لبه بالا رونده منبع تحریک کننده شروع به تحریک کننده شروع به تحریک توسط بیتهای ADTS از رجیستر SFIOR انتخاب می شود.

ADIF: بعد از اتمام تبدیل یا به روز شدن ثبات داده ADC، برابر با یک میشود و به عبارتی یک شدن این بیت نشانه معتبر بودن دادههای ثبات ADC برای خوانده شدن است.

ADIE: با یک کردن این بیت <mark>پس از اتمام تبدیل</mark>، <mark>وقفهای</mark> صادر میشود و در زیر روال وقفه، <mark>داده ثبات ADC:</mark> خوانده میشود.

مبدل ناز این بیتها مانند جدول 7-2 برای تعیین ضریب تقسیم پالس ساعت ریزپردازنده برای بخش مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده می شود.

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor	
0	0	0	2	
0	0	1	2	
0	1	0	4	
0	1	1	8	
1	0	0	16	
1	0	1	32	
1	1	0	64	
1	1	1	128	

جدول 7-2: جدول تنظيمات تقسيم يالس ساعت

#### (ADCH, ADCL) ADC ثبات داده 7.3.3

این ثبات شانزده بیتی، حاوی داده ی خروجی مبدل است و بنا به مقدار ADLAR، از چپ یا راست پر می گردد. در نتیجه در حالت عملکرد <mark>8 بیتی</mark> مقدار ADC خوانده می شود و در حالت عملکرد <mark>10 بیتی</mark> ثبات ADC خوانده می شود.

#### 7.3.4 ثبات <mark>SFIOR</mark>

این ثبات که در شکل 7-7 نشان داده شده است، <mark>منبع تحریک مبدل</mark> و عملکرد <mark>سرعت بالا</mark> تنظیم میشود.

7	6	5	4	3	2	. 1	0	
ADTS2	ADTS1	ADTS0	ADHSM	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
			SFI	, 7-7- ثبات OR	شكل			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Special Function IO Register

0

1

1

جدول /-3تعيين منابع تحريك ADC							
منبع تحریک ADC	ADTS0	ADTS1	ADTS2				
مدعملكردآزاد	0	0	0				
مقایسه کننده آنالوگ	1	0	0				
وقفه خارجى صفر	0	1	0				
وقفه ی (Compare Match) تایمر صفر	1	1	0				
سرريز تايمر صفر	0	0	1				

1

0

1

از طریق بیتهای ADTS0-2 میتوان منبع تحریک مبدل برای شروع تبدیل را مانند جدول 7-3 تنظیم نمود.

بیت ADHSM: با فعال شدن این بیت نمونه برداری مبدل با <mark>سرعت بیشتر</mark> و با <mark>مصرف انرژی بیشتر</mark> انجام میشود.

وقفه ی Compare Match B

سرریز تایمر یک

ضبط رخداد تایمریک

#### 7.4 معرفي وقفه **ADC**

1

بهتر است از مان ریزپردازنده، به جای بررسی مکرر بیت ADSC در ثبات ADCSRA بهتر است از وقفه استفاده شود (بیت ADESRA از ثبات ADCSRA برابر با یک باشد). در این صورت به محض کامل شدن تبدیل، پرچم ADIF یک می شود و CPU به محل اجرای وقفه پرش کرده و از نتیجه ADC استفاده می نماید.


# 7.5 مراحل برنامهنویسی ADC

مراحل برنامهنویسی مبدل آنالوگ به دیجیتال در شکل 8-7 نشان داده شده است. بدین منظور لازم است پایه ورودی سیگنال آنالوگ تعریف شود و از منوی CodeWizard سایر پارامترها نیز تنظیم شود که به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد.

- $^{
  m ADC}$  فعال کردن ماژول  $^{
  m ADC}$
- 2. انتخاب 10 یا هشت بیتی بودن تبدیل: در حالت کلی Atmega 16 به صورت ده بیتی نمونه برداری می نماید ولی با انتخاب هشت بیتی فقط 8 بیت با ارزشتر را ارائه می دهد.
  - 3. حذف نمودن نويز
- 4. تعیین کردن <mark>سرعت تبدیل</mark>: انتخاب سرعت تبدیل به <mark>فرکانس سیگنال آنالوگ ورودی</mark> بستگی دارد. اگر فرکانس بالا باشد بهتر است از نرخ های بالاتر برای تبدیل استفاده نمود و اگر تغییرات ورودی به کندی

انجام می شود می توان از نرخهای پایین تر تبدیل استفاده نمود تا مصرف انرژی ریزپردازنده کمتر شود و نویز کمتری وارد کل مدار به سبب ADC گردد که این مساله در مدارهای فرکانس بالا اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد.

- 5. انتخاب ولتاژ مرجع: در مبدل های A/D برای بهبود دقت اندازه گیری از ولتاژ مرجع دقیق استفاده می شود که می توان در صورت نیاز با استفاده از تراشه های مربوطه این ولتاژ را تهیه نمود.
- 6. انتخاب منبع تحریک مبدل: در حالت عادی میتوان از حالت free running استفاده کرد، همچنین امکان فعال نمودن وقفه در بازه زمانی مشخص هم مانند استفاده از وقفههای تایمر وجود دارد.
  - 7. اگر وقفه فعال شده باشد می توان به طور خود کار تعدادی از کانالهای ADC را اسکن نمود.



شكل 8-7 :برنامه نويسي مبدل آنالوگ به ديجيتال با CodeWizard

### 7.5.1 برنامه خواندن دادههای مبدل دیجیتال


برای خواندن دادههای مبدل A/D در حالت بدون وقفه از زیربرنامه ی read\_adc مانند برنامه 7-1 می توان استفاده کرد. چنانچه وقفه فعال شده باشد، با روتین وقفهی برنامه 7-2 مقدار هر یک از ورودیها خوانده شده و در متغیری ذخیره می گردد. در این برنامه A/D به صورت ده بیتی فعال بوده و کل ثبات ADCW را می خواند. در صورتی که در حالت هشت بیتی فقط ADCH خوانده می شود.

```
unsigned int <mark>read adc</mark>(unsigned char adc input)
1-7 برنامه ADMUX=adc input | ADC VREF TYPE;
        //Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
       delay us(10);
        //Start the AD conversion
       ADCSRA = (1 << ADSC);
        //Wait for the AD conversion to complete
       while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
       ADCSRA = (1 << ADIF);
       return ADCW;
       }
         interrupt [ADC INT] void adc isr(void)
برنامه 7-2
        static unsigned char input index=0;
         // Read the AD conversion result
         adc data[input index]=ADCW;
         // Select next ADC input
         if (++input index > (LAST ADC INPUT-FIRST ADC INPUT))
            input index=0;
         ADMUX=(FIRST ADC INPUT | ADC VREF_TYPE)+input_index;
         // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
         delay us(10);
         // Start the AD conversion
         ADCSRA = (1 << ADSC);
```

#### 7.6 معرفی چند سنسور

سنسورهای NTC ،CDS و HIS06 به ترتیب سنسورهای <mark>دما، نور</mark> و <mark>رطوبت</mark> میباشند. این سه نوع سنسور با تغییر پارامترهای محیط <mark>تغییر مقاومت</mark> میدهند. از این رو به منظور ارتباط با ریزپردازنده طبق مدارهای شکل 9-7 <mark>تغییرات</mark> مقاومت به <mark>تغییرات ولتاژ</mark> تبدیل شده است.

سنسور TGS813 سنسور آ<mark>شکارساز گاز شهری</mark> با خروجی ولتاژ میباشد که مستقیما به ریزپردازنده اعمال میشود. به دلیل افزایش حرارت بدنه سنسور و همچنین جریان کشی بالای این سنسور از منبع تغذیه مطابق شماتیک شکل 9-7 یک کلید کشویی برای قطع و وصل نمودن این سنسور در مسیر تغذیه سنسور تعبیه شده است. LED موجود در این بلوک نشانگر وصل یا قطع بودن این سنسور در مدار است. همچنین یک عدد ولوم 10 کیلو اهم به منظور تولید ولتاژ از سطح صفر ولت تا 5 ولت برای شبیه سازی سنسورهای پارامترهای محیط در این بلوک قرار داده شده است.



شکل 7-9- شماتیک مربوط به کلیهی سنسورها بر روی برد آموزشی

#### 7.7 <mark>اندازهگیری دما</mark>

برای اندازه گیری دما از سنسور دیگری به نام LM35 مانند شکل 7-10 نیز استفاده می شود. این سنسور دمای بین -55 تا 150 درجه سانتیگراد را اندازه می گیرد و به ازای هر  $\frac{1}{2}$  سانتی گراد و به ازای دمای 150 درجه، ولتاژ خروجی سنسور 10 و به ازای دمای 100 درجه، خروجی سنسور 10 می باشد.



شكل 7-10: سنسور اندازه گيرى دما LM35

این سنسور دارای  $\frac{3}{5}$  پایه میباشد، در صورتی که سنسور روبروی شما باشد (بتوانید نوشتههایش را ببینید) اولین پایه سمت چپ  $\frac{5}{5}$  سنسور (متصل به  $\frac{5}{5}$  ولت میشود)، پایه وسط ولتاژ خروجی (به ریزپردازنده متصل میشود) و پایه سوم  $\frac{5}{5}$  سنسور است.

خروجی آنالوگ این سنسور توسط مبدلهای آنالوگ به دیجیتال موجود در تراشه Atmega16 به دیجیتال تبدیل شده و به عنوان مثال روی LCD نمایش داده می شود.

مثال: با استفاده از LM35 دما را در بازهی 0 تا 50 درجه سانتیگراد اندازه گیری و روی LCD نمایش دهید.

برای اندازه گیری دما در بازهی 0 تا 50 درجه روابط ذیل برقرار است:


$$\frac{D_{OUT}}{V_{REF}} = \frac{V_{LM35}}{V_{REF}} \times 2^{10}$$

$$V_{LM35} = 10mv \times T$$

اگر ولتاژ مرجع برابر با 5 ولت و مبدل آنالوگ به دیجیتال در حالت 10 بیتی کار کند دما برابر است با:

$$T = \frac{D_{OUT} \times 500}{2^{10}} \cong \frac{D_{OUT}}{2}$$

برای این منظور مانند شکل 7-11خروجی LM35 به پایه  $\frac{\text{ADC0}}{\text{Polition}}$  و  $\frac{\text{B}}{\text{CO}}$  به  $\frac{\text{B}}{\text{CO}}$  متصل است.



شكل 7-11 نحوه اتصال LM35 به ريز پردازنده

سپس در قسمت CodeWizard تنظیمات مربوط به LCD و ADC انجام می شود و قطعه کد زیر به برنامه اضافه می گردد.

#include <mega16.h>

#include <delay.h>

#include <stdio.h>


```
// Alphanumeric LCD functions
          #include <alcd.h>
برنامه 7-3
          // Declare your global variables here
          // Voltage Reference: AVCC pin
          #define ADC VREF TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
          // Read the AD conversion result
          unsigned int read adc (unsigned char adc input)
          ADMUX=adc input | ADC VREF TYPE;
          // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
          delay us(10);
          // Start the AD conversion
          ADCSRA = (1 << ADSC);
          // Wait for the AD conversion to complete
          while ((ADCSRA & (1<<ADIF)) == 0);
          ADCSRA = (1 << ADIF);
          return ADCW;
          }
          void main(void)
          // Declare your local variables here
          // Input/Output Ports initialization
          // Port A initialization
          // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
          Bit.0=In
          DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) |
          (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
          // State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
          PORTA=(0<<PORTA7) (0<<PORTA6) (0<<PORTA5) (0<<PORTA4)
          // Port B initialization
          // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
          Bit0=In
          DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) |
          (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
          // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) |
          (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
          // Port C initialization
          // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
          Bit0=In
          DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) |
          (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
          // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
```

```
PORTC= (0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) |
(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) |
(0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) |
(0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=ADC VREF TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) |
(0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);</pre>
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd init(16);
while (1)
 //
          Place your code here
          read adc(0);
           sprintf(str,"%d.%d",<mark>(ADCH*500)/1023</mark>,((
ADCH*500)/1023)%10);
          lcd puts(str);
          delay ms(1000);
```


### 7.8 آشنایی با تبدیل سیگنال <mark>دیجیتال به آنالوگ</mark>

در تبدیل کنندههای دیجیتال به آنالوگ مانند شکل 7-12 به ازای دریافت <mark>دادههای دیجیتال، خروجی ولتاژی</mark> یا جریانی آنالوگ تولید میشود، اگر تعداد ورودیهای جریانی آنالوگ تولید میشود، اگر تعداد ورودیهای


DAC به تعداد  $\frac{n}{n}$  باشد تعداد  $\frac{n}{n}$  باشد تعداد  $\frac{2^n}{n}$  خروجی آن  $\frac{2^n}{n}$  خواهد بود. پروسه  $\frac{n}{n}$  تعداد  $\frac{n}{n}$  به دو روش نردبانی اینری وزندار صورت می گیرد.



شكل 7-12: بلوك دياگرام مبدل ديجيتال به آنالوگ



شکل 7-13 : نمونه پروسهی تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ، الف: <mark>نردبانی،</mark> ب: <mark>باینری وزندار</mark>




شكل 7-14 DAC0800

در برد آموزشی آزمایشگاه از ماژول DAC0800 به عنوان یک تبدیل کننده دیجیتال به آنالوگ هشت بیتی به روش باینری وزندار استفاده شده است که دارای <mark>256 سطح در خروجی</mark> میباشد. در شکل 7-14 نمایی از آن نشان داده شده است.

<sup>1</sup> ladder

کمارزش ترین بیت ورودی و  $V_{\rm ref}$  ولتاژ ورودی است که باید به پایه 14 و 15 اعمال شود تا جریان مورد نیاز D0است. مدار نحوه تبدیل جریان خروجی به ولتاژ مانند  $I_{\text{ref}}$  است. مدار نحوه تبدیل جریان خروجی به ولتاژ مانند شكل 7-15 مى باشد.



شكل 7-15: نحوه اتصالات به ريزپردازنده


جریان خروجی این تراشه از رابطه ذیل بدست می آید.

$$I_{out} = I_{ref} \left( \frac{D7}{2} + \frac{D6}{4} + \frac{D5}{8} + \frac{D4}{16} + \frac{D3}{32} + \frac{D2}{64} + \frac{D1}{128} + \frac{D0}{256} \right)$$

### 7.9 برنامه مبدل آنالوگ به دیجیتال

به عنوان نمونه مانند برنامه 7-4 مي توان با استفاده از مبدل ديجيتال به آنالوگ يک موج دندانه ارهاي مانند شكل 7-16 طراحي نمود.


```
#include <mega16.h>
        unsigned char i;
                                  //define a counter
        int main (void)
4-7 برنامه DDRB = OxFF;
        while (1)
        PORTB = i;
        <u>i++;</u>
        return 0;
```



شكل 7-16: Step Ramp Output

#### 7.10 برنامههای اجرایی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

سخت افزار ذیل را در نظر بگیرید:



- 1- زیربرنامهای بنویسید که ولتاژهر یک از متغیرهای آنالوگ را بخواند و روی LCD بر حسب میلیولت نشان دهد. (راهنمایی: تنظیمات CodeWizard را برای ADC بدون وقفه فعال نمایید در کدهای ایجاد شده برای خواندن مقدار دیجیتال هر یک از کانالها از read\_adc استفاده می شود. پس از اجرای صحیح این بند فراخوانی بخش ADC را از Main در قالب زیربرنامه جداگانهای در آوردید. سپس زیربرنامه فراخوانی ADC را به فایل جداگانه منتقل نمایید. این فایل در بخش نهایی استفاده خواهد شد.)
- 2- زیر برنامه ای بنویسید که از طریق وقفه مقدار هر یک از متغیرهای آنالوگ را بخواند و در صورتی که تغییرات پیش از 5 درصد باشد روی LCD نشان دهد.( تنظیمات CodeWizard را برای ADC با وقفه فعال نمایید. پس از اجرای صحیح این بند فراخوانی بخش ADC را از Main در قالب زیربرنامه جداگانهای درآوردید. سپس روال سرویس دهی وقفه و تعاریف اولیه و زیربرنامه فراخوانی ADC را به فایل جداگانه منتقل نمایید. این فایل در بخش نهایی استفاده خواهد شد. آخرین مقدار نشان داده شده روی LCD را با مقدار جدید هر ورودی آنالوگ مقایسه نمایید و چنانچه بیش از 5٪ تغییر داشت برای LCD ارسال نمایید بدین وسیله بار پردازشی ریزپردازنده کمتر شده و نوشته های روی LCD حالت چشمک زن نخواهد داشت.)

- 3- زیربرنامهای بنویسید که با استفاده از تایمر صفر، یک پالس PWM تولید نماید و چرخهی کار این پالس با ADC فعال سیگنال آنالوگ متصل به ADC تغییر نماید. راهنمایی: در این بخش مانند بند قبلی وقفهی ADC فعال است.
- 4- بندهای فوق را در قالب یک پروژه در بیاورید. (راهنمایی: از فایلهای جانبی تهیه شده در بندهای 1 و 2 ADC استفاده نمایید. می توان ابتدا ADC را بدون وقفه فعال کرد و پس از نمایش ورودیهای آنالوگ مجددا که را پیکربندی نمود و وقفه ی ADC را فعال کرد سپس بند 2 و 3 را به طور همزمان اجرا نموده به گونهای که در حین اجرای برنامه تغییرات هر یک از ورودیها نیز لحاظ گردد.)