

F1
FUSE
J1
12–24V IN
D1
U1
5V BUCK
CN11
CN12
NUCLEO–F446ZE outline (USB at both ends)
NUCLEO_CN11
NUCLEO_CN12
MOTOR X
J2
1B
1A
2A
2B
DRIVER X
A4988
C1
C2
MOTOR Y
J3
DRIVER Y
C3
C4
R5
R6
C5
C6
2–AXIS STEPPER CARRIER rev A
kicad–clean–pcb example